



Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us at: 877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or asc@lowes.com.

WINDOW FILM APPLICATION INSTRUCTIONS

CLEAN GLASS: Thoroughly clean window, using a razor blade if necessary. Films will adhere to a clean smooth glass or plexiglass surface. The film will not adhere to frosted, textured glass, walls or other window films.

MEASURE WINDOW/TRIM FILM: It is necessary that a 1/16" gap exists between the film and the window frame (inside the gasket). Mark and trim directly on the film while on paper backing using a straight edge and a sharp utility knife. For odd shaped windows make a paper pattern then trace and cut.

WET GLASS: Add a couple drops of liquid soap to a spray bottle with warm water and saturate window. Applying generous amounts of the soapy solution will make the installation process easier & more successful. Take care to not get the paper backing wet while on the film.

REMOVE BACKING: Remove film from the paper backing starting in the corner. Protect the film from any debris. If film comes in contact with itself, carefully separate.

APPLY FILM: Place the shiny side of the film that was facing the paper backing onto the well saturated glass and position into place. Do not use any adhesives when applying, the film will remain on the glass until removed. Do not allow the film to touch the window frame or gasket.

SQUEEGEE: Spray the outside of the film with same soapy water mixture. Starting from the center, use a squeegee to move out all air bubbles and water. If any bubbles remain, rub out to the nearest edge with a paper towel. When finished installing, clean up any remaining water with a paper towel or soft cloth.

ADDITIONAL NOTES:

- To assure the product adheres to window, we recommend the outside temperature be above 55 °F for the application process.
- Films will tile together when factory edges are matched top to bottom or side to side. Each sheet is one full repeat. During application, squeegee towards the seam.
- Not recommended for use in light fixtures or near any artificial heat source.
- Film can be cleaned using any mild household window cleaner.
- This product is intended for decorative purposes and to provide privacy. As with all color pigments it may, in time, fade.
- Some window manufacturers' warranties are void when window film is applied. Window film does not break glass. However, it can reveal or accelerate an inherent defect that is in the glass. Occurrences of breakage are rare.

WARNING: Please keep all plastic films away from young children.

SS23672

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA PELÍCULA PARA VENTANA

VIDRIO LIMPIO: Limpie a fondo la ventana, utilizando una hoja de afeitar si es necesario. Las películas se adherirán a una superficie limpia y lisa de vidrio o plexiglás. La película no se adherirá al vidrio escarchado, texturizado, a las paredes ni a otras películas para ventanas.

MEDIR VENTANA/RECORTAR PELÍCULA: Es necesario que exista un espacio de 1.58 mm entre la película y el marco de la ventana (dentro del empaque). Marque y recorte directamente sobre la película mientras está sobre el protector de papel usando una regla y un cuchillo para uso general afilado. Para ventanas con formas extrañas, haga un patrón de papel, luego calque y corte.

VIDRIO MOJADO: Agregue un par de gotas de jabón líquido a una botella rociadora con agua tibia y sature la ventana. Aplicar cantidades generosas de solución jabonosa hará que el proceso de instalación sea más fácil y exitoso. Tenga cuidado de no mojar el protector de papel mientras esté colocado en la película.

RETIRAR PROTECTOR: Retire la película del protector de papel comenzando por la esquina. Proteja la película de cualquier residuo. Si la película entra en contacto consigo misma, sepárela con cuidado.

APLICAR PELÍCULA: Coloque el lado brillante de la película que estaba orientada hacia el protector de papel sobre el vidrio bien saturado y colóquelo en su lugar. No utilice ningún adhesivo al aplicar; la película permanecerá en el vidrio hasta que se retire. No permita que la película toque el marco de la ventana o el empaque.

ESCOBILLA DE GOMA: Rocíe el exterior de la película con la misma mezcla de agua y jabón. Comenzando desde el centro, utilice una escobilla de goma para sacar todas las burbujas de aire y agua. Si quedan burbujas, frótelas hasta el borde más cercano con una toalla de papel. Cuando termine de instalar, limpie el agua restante con una toalla de papel o un paño suave.

NOTAS ADICIONALES:

- Para asegurar que el producto se adhiera a la ventana, recomendamos que la temperatura exterior sea superior a 13 °C para el proceso de aplicación.
- Las películas se unirán cuando los bordes de fábrica coincidan de arriba abajo o de lado a lado. Cada hoja es una repetición completa. Durante la aplicación, pase la escobilla de goma hacia la unión.
- No se recomienda su uso en ensambles de iluminación o cerca de cualquier fuente de calor artificial.
- La película se puede limpiar con cualquier limpiador de ventanas suave de uso doméstico.
- Este producto está destinado a fines decorativos y para brindar privacidad. Como ocurre con todos los pigmentos de color, puede desaparecer con el tiempo.
- Las garantías de algunos fabricantes de ventanas quedan anuladas cuando se aplica una película para ventana. La película para ventana no rompe el vidrio. Sin embargo, puede revelar o acelerar un defecto inherente que hay en el vidrio. Los casos de rotura son poco comunes.

ADVERTENCIA: Mantenga todas las películas de plástico fuera del alcance de los niños pequeños.

Made in U.S.A.
Hecho en EE.UU.