

QUOIZEL
LIGHTING

6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Customer Service

Toll Free Phone:

1-844-564-3055

E-mail:

cs@quoizel.com

For the quickest
response, please visit
Quoizel.com and
click on **Contact Us**.

Model#
LWS4630A

Item# 2806785

Français p. 5
Español p. 9

Tools Required (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Electrical tape, Safety goggles, Ladder.

Light Source: LED 25W

Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Preparation:

- Identify and inspect all parts before beginning installation
- Check package contents list and diagrams below to be sure all parts are included.
- If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the fixture.
- Contact **Quoizel Customer Service** for replacement parts.




Warnings And Cautions

- Turn off electricity at circuit breaker or main fuse box before installation. Consult a licensed electrician if in doubt.
- These instructions are provided for your safety. It is very important you read them completely before installing fixture. We strongly recommend that a licensed, professional electrician perform the installation.
- Disconnect fixture from power source before replacing bulbs.
 - Make sure bulbs are given sufficient time to cool before removal.
 - Do not subject glass parts to any shock while in operation or shattering may result.

Package Contents

PART	DESCRIPTION	QUANTITY	Stock Part#
A	Crossbar Assembly (Pre-assembled to socket assembly)	1 pc	914611KIT
B	Wire Connector	3 pcs	
C	Outlet Box Screw	2 pcs	
D	Mounting Screw (Pre-assembled to socket assembly)	2 pcs	
E	Socket Assembly	1 pc	N/A
F	Shade	1 pc	G14614PA
G	Diffuser	1 pc	G14615DI
H	Stem Assembly	1 pc	N/A
I	Mounting Ball (Pre-assembled to socket assembly)	3 pcs	M4650BLMBK
J	Finial (Pre-assembled to stem assembly)	1 pc	M14576FIMBK



Thank you for purchasing a Quoizel product.


Need assistance with parts or assembly?

Call Quoizel Customer Service toll free at 1-844-564-3055;

send us an email at cs@quoizel.com or visit us online at www.quoizel.com

STEP 1:


- Remove the mounting ball from the socket assembly.
- Place shade over the plate on the socket assembly.
- Secure with the previously removed mounting ball.
- Hand-tighten until snug.



STEP 2:


- Remove the crossbar from the ceiling canopy on the fixture body.
- Secure the crossbar to the outlet box (not included) with outlet box screws.
- Tighten until snug.

Note: The tab on the crossbar should protrude outward.



STEP 3:


- The lanyard is provided as a means to support the fixture from the junction box while connecting the electrical wires. This enables the fixture to hang from the junction box and your hands are free to make the wire connections.
- Turn the button stop so it may be inserted into the crossbar slot. Make sure the button stop is completely inside the crossbar.
- Slowly release the fixture to make sure it is supported by the button stop.
- Proceed to Step 5. Once wiring is complete, the lanyard will push into the junction box when the Ceiling Canopy is Attached to the ceiling.



STEP 4:


*** Use Wire Connectors (supplied) to connect the wires.**

- Ground Wire:**
 - Wrap supply **ground wire** around **green ground screw** on mounting bracket, no less than 2 in. from the end of the wire. Tighten **ground screw**.
 - Connect fixture green **ground wire** to **supply ground wire** with wire connector.
- Supply Wire:**
 - Connect the **supply white wire** to the **white fixture supply wire** with wire connector.
 - Connect the **supply black (or red) wire** to the **black fixture supply wire** with wire connector.
 - Wrap each connection with approved electrical tape and carefully stuff all of the connected wires into the outlet box.




STEP 5:

- Line up the holes on the canopy of the fixture body and the mounting holes on the crossbar.
- Secure with the mounting screws. Tighten until snug.




STEP 6:

- Remove the finial, hex nut and washers from the stem assembly,




STEP 7:

- Thread the short threaded end of the stem onto the coupling on fixture.
- Hand-tighten until snug.




STEP 8:

- Place one washer over the stem. Rubber side of washer facing down.
- Place the diffuser over the stem.
- Place the other washer over the stem. Rubber side of washer facing up.
- Secure with hex nut.
- Hand-tighten until snug.



STEP 9:

- Thread the finial to the stem. Hand-tighten until snug.



**Your installation is completed now. Restore electricity.
Retain this sheet for future reference.**

CARE AND MAINTENANCE

Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connection.

QUOIZEL
LIGHTING
6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Service à la clientèle

**Numéro de
téléphone sans
frais:**

1 844 564-3055

Courriel :

cs@quoizel.com

Pour obtenir
rapidement une
réponse, rendez-vous
sur le site

Quoizel.com et
cliquez sur « Contact
us » (« Communiquez
avec nous »).

Modèle # LWS4630A

Article # 2806785

Outils nécessaires (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, ruban isolant, lunettes de sécurité et échelle.

Source de lumière : DEL 25 W.

Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes.

Préparation :


- Repérez et inspectez toutes les pièces avant de commencer l'installation.
- Vérifiez la liste du contenu de l'emballage et les illustrations ci-dessous afin de vous assurer d'avoir toutes les pièces.
- S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le luminaire.
- Communiquez avec le service à la clientèle de Quoizel pour obtenir des pièces de rechange.

⚠ Avertissements et mises en garde

- Coupez l'alimentation à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles principal avant de commencer l'installation. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- Ces instructions servent à vous protéger. Il est très important que vous les lisiez entièrement avant de commencer l'installation du luminaire. Nous vous suggérons fortement de faire appel à un électricien professionnel qualifié pour l'installation.
- Avant de remplacer des ampoules, débranchez le luminaire de la source d'alimentation.
 - Attendez que les ampoules aient suffisamment refroidi.
 - Ne faites subir aucun choc aux pièces de verre lors de leur utilisation pour éviter qu'elles se brisent.

Contenu de l'emballage


PIÈCE	DESCRIPTION	Quantité	Pièce #
A	Ensemble de traverse (préassemblé au corps du luminaire)	1	914611KIT
B	Capuchon de connexion	3	
C	Vis pour boîte de sortie	2	
D	Vis de montage (préassemblé au corps du luminaire)	2	
E	Ensemble de douille	1	S.O.
F	Abat-jour	1	G14614PA
G	Diffuseur	1	G14615DI
H	Ensemble de tige	1	S.O.
I	Boule de montage (préassemblé au ensemble de douille)	3	M4650BLMBK
J	Embout (préassemblé au ensemble de tige)	1	M14576FIMBK



Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Quoizel.
Besoin de pièces ou de soutien pour l'assemblage?
Communiquez avec le service à la clientèle de Quoizel au 1 844 564-3055,
par courriel à l'adresse cs@quoizel.com ou visitez notre site Web à l'adresse www.quoizel.com

ÉTAPE 1 :


- Retirer la boule de montage de l'ensemble de douille.
- Placer l'abat-jour sur la plaque de l'ensemble de douille.
- Fixer solidement avec la boule de montage préalablement retirée.
- Serrer à la main jusqu'à ce que le montage soit bien serré.



ÉTAPE 2 :


- Retirez le support de fixation de la couvercle corps du luminaire.
- Fixez la traverse à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie.
- Serrez fermement.

Remarque : La languette sur le support de fixation doit dépasser de la boîte de sortie.



ÉTAPE 3 :


- Le dispositif de retenue servira à soutenir le luminaire de la boîte de jonction pendant que vous raccordez les fils électriques. Le luminaire sera suspendu à la boîte de jonction, ce qui vous permettra d'avoir les mains libres pour effectuer le raccordement des fils.
- Tournez la butée afin qu'elle puisse s'insérer dans la fente du support de fixation. Assurez-vous que la butée est insérée au complet dans le support de fixation.
- Relâchez peu à peu le luminaire afin de vous assurer que la butée le retient bien.
- Passez à l'étape 5. Lorsque vous aurez effectué les raccordements et fixé le couvercle au plafond, le dispositif de retenue s'appuiera sur la boîte de jonction.



ÉTAPE 4 :


*** Utilisez les capuchons de connexion (fournis) pour raccorder les fils.**

- Fil de mise à la terre :
 - Enroulez au moins 5,08 cm de l'extrémité du **fil de mise à la terre** de l'alimentation autour de la **vis de mise à la terre verte** du support de fixation. Serrez la **vis de mise à la terre**.
 - Raccordez le **fil de mise à la terre vert** du luminaire au **fil de mise à la terre de l'alimentation** à l'aide du capuchon de connexion.
- Fil d'alimentation :
 - Raccordez le **fil d'alimentation blanc** au **fil d'alimentation blanc du luminaire** à l'aide du capuchon de connexion.
 - Raccordez le **fil d'alimentation noir (ou rouge)** au **fil d'alimentation noir du luminaire** à l'aide du capuchon de connexion.
 - Couvrez chaque connexion de ruban isolant approuvé et enfoncez délicatement tous les fils connectés dans la boîte de sortie.




ÉTAPE 5 :

- Alignez les trous du couvercle du corps du luminaire aux trous de montage du support de fixation.
- Fixez le tout à l'aide des vis de montage. Serrez fermement.




ÉTAPE 6 :

- Retirez l'embout, l'écrou hexagonal et la rondelle l'ensemble de tige.




ÉTAPE 7 :

- Vissez l'extrémité filetée courte de la tige sur le raccord du luminaire.
- Serrez fermement à la main.




ÉTAPE 8 :

- Placer une rondelle sur la tige. Côté caoutchouc de la rondelle vers le bas.
- Placer le diffuseur sur la tige.
- Placer l'autre rondelle sur la tige. Côté caoutchouc de la rondelle vers le haut.
- Fixer avec un écrou hexagonal.
- Serrer à la main jusqu'à ce que le montage soit bien serré.



ÉTAPE 9 :

- Enfiler le faîteau sur la tige. Serrer à la main jusqu'à ce que le montage soit bien serré.



L'installation est maintenant terminée! Rétablissez le courant et conservez ces instructions pour utilisation ultérieure.

ENTRETIEN

Nettoyez l'article à l'aide d'un linge doux et sec ou d'un plumeau. Évitez les produits chimiques forts et les nettoyeurs abrasifs; ils pourraient endommager le fini.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal branchés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	Vérifiez les connexions.

c

Imprimé en Chine

QUOIZEL
LIGHTING

6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Servicio al cliente

Número de teléfono gratuito:

1-844-564-3055

Correo electrónico:
cs@quoizel.com

Para una respuesta más rápida, visítenos en **Quoizel.com** y haga clic en **Contact Us**.

Modelo # LWS4630A

Artículo # 2806785

Herramientas necesarias (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad y escalera.

Fuente de iluminación: LED 25W.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 - 30 minutos

Preparación:


- Identifique e inspeccione todas las piezas antes de comenzar la instalación.
- Verifique la lista de contenidos del paquete y los diagramas que están debajo para asegurarse de que se incluyan todas las piezas.
- Si falta una pieza o alguna está dañada, no intente ensamblar, instalar ni utilizar el producto.
- Póngase en contacto con el **Servicio al cliente de Quoizel** para obtener piezas de repuesto.

⚠ Advertencias y precauciones

- Desconecte el suministro eléctrico en el interruptor de circuito o caja de fusibles principal antes de la instalación. Consulte a un electricista certificado si tiene dudas.
- Estas instrucciones se proporcionan por su seguridad. Es importante que las lea por completo antes de instalar el ensamble. Se recomienda encarecidamente que un electricista profesional autorizado realice la instalación.
- Desconecte el ensamble de la fuente de alimentación antes de reemplazar la bombilla.
 - Asegúrese de que las bombillas tengan suficiente tiempo para enfriarse antes de su extracción.
 - No someta las piezas de vidrio a ninguna descarga mientras esté funcionando la lámpara, ya que podrían romperse.

Contenido del paquete

PIEZA	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Pieza en existencia #
A	Ensamble de la barra transversal (preensamblada en la lámpara)	1 pc	914611KIT
B	Conector de cables	3 pcs	
C	Tornillo para la caja de salida	2 pcs	
D	Tornillo de montaje (preensamblada en la lámpara)	2 pcs	
E	Conjunto del casquillo	1 pc	N/A
F	Pantalla	1 pc	G14614PA
G	Difusor	1 pc	G14615DI
H	Ensamble del vástago	1 pc	N/A
I	Bola de montaje (preinstalada en el conjunto del casquillo)	3 pcs	M4650BLMBK
J	Remate (preensamblada en la ensamble del vástago)	1 pc	M14576FIMBK



Gracias por haber comprado un producto Quoizel.


¿Necesita ayuda con las piezas o el ensamble?

Lláme gratis al Servicio al cliente de Quoizel al 1-844-564-3055,

envíenos un correo electrónico a cs@quoizel.com o visítenos en línea en www.quoizel.com

PASO 1:


- Retire la bola de montaje del conjunto del casquillo.
- Coloque la pantalla sobre la placa del conjunto del casquillo.
- Fije con la bola de montaje retirada anteriormente.
- Apriétela a mano hasta que quede fija.



PASO 2:


- Retire la placa perforada de la cubierta para techo del cuerpo de la lámpara.
- Fije la barra transversal a la caja de salida (no incluida) con los tornillos para la caja de salida.
- Apriete hasta que esté ajustado.

Nota: La lengüeta en la barra transversal debe sobresalir.



PASO 3:

- El cordón se proporciona como medio para sostener la lámpara de la caja de unión mientras se conectan los cables eléctricos. Esto permite que la lámpara cuelgue desde la caja de unión y que las manos estén libres para realizar la conexión de cableado.
- Presione el botón de tope para que pueda insertarse en la ranura de la placa perforada. Asegúrese de que el botón de tope esté completamente dentro de la placa perforada.
- Libere lentamente la lámpara para asegurarse de que se encuentre sujeta al botón de tope.
- Continúe con el Paso 5. Una vez que finalice el cableado, el cordón presionará hacia la caja de unión cuando la cubierta para techo se fije al techo.



PASO 4:

*** Use los conectores de cables (proporcionados) para conectar los cables.**

a) Conductor de tierra:

- Coloque el **conductor de tierra** alrededor del **tornillo de puesta a tierra verde** en el soporte de montaje, a no menos de 5,08 cm del extremo del conductor. Apriete el **tornillo de puesta a tierra**.



- Conecte el **conductor de tierra verde** de la lámpara al conductor de **tierra** con el conector de cables.

b) Conductor del suministro:

- Conecte el **conductor blanco del suministro** al **conductor del suministro blanco de la lámpara** con el conector de cables.


- Conecte el conductor **negro (o rojo) del suministro** al **conductor del suministro negro de la lámpara** con el conector de cables.

- Envuelva cada conexión con cinta aislante aprobada y coloque con cuidado todos los cables conectados dentro de la caja de salida.




PASO 5:

- Alinee los orificios en la cubierta del cuerpo de la lámpara y los orificios de montaje en el borde plegado de la barra transversal.
- Asegure con los tornillos de montaje. Apriete hasta que queden ajustados.




PASO 6:

- Retire el remate, la tapa, la tuerca hexagonal y la arandela de goma con arandela plana del ensamble del vástago.




PASO 7:

- Enrosque el extremo roscado corto del vástago en el acoplador de la lámpara.
- Apriete a mano hasta que esté ajustado.



PASO 8:


- Coloque una arandela sobre la tija. El lado de goma de la arandela debe mirar hacia abajo.
- Coloque el difusor sobre la tija.
- Coloque la otra arandela sobre la tija. El lado de goma de la arandela debe mirar hacia arriba.
- Fije con la tuerca hexagonal.
- Apriétela a mano hasta que quede fija.



PASO 9:

- Enrosque el remate a la tija. Apriételo a mano hasta que quede fijo.

Su instalación está completa. Restaure la electricidad y guarde esta hoja de instrucciones para referencia futura.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpe con un paño suave y seco o con un paño de limpieza estático. No utilice productos químicos y limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las bombillas no se encienden.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación eléctrica. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe que haya suministro de electricidad. 3. Inspeccione el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay conductores cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

Impreso en China