




HARBOR BREEZE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved
HARBOR BREEZE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #6607633
MODEL/MODELO #L-0824-0004

24FT S14 COLOR CHANGING STRING LIGHT SERIE DE LUCES S14 QUE CAMBIAN DE COLOR DE 7.31 M



Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
1-866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m. EST, Monday - Sunday or ascsc@lowes.com
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
1-866-994-4148, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este o escriba a ascsc@lowes.com

Thank you for purchasing this HARBOR BREEZE product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.
Gracias por comprar este producto HARBOR BREEZE. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.




TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

TROUBLESHOOTING SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
The light does not turn on. La luz no se enciende.	Power adapter not connected to socket. El adaptador de alimentación no está conectado al tomacorriente.	Ensure the power adapter is plugged into a live 120V receptacle Asegúrese de que el adaptador de corriente esté enchufado a un receptáculo activo de 120 V.
One of the bulbs has burned out. Una de las bombillas está quemada.	The bulb needs to be replaced. Se debe reemplazar la bombilla.	Disconnect power to the string light. Remove effected bulb by gently gripping bulb and then turning in a counter-clockwise direction. Replace bulbs only with 0.4V, 0.1W S14 bulbs provided. Desconecte la alimentación de la serie de luces. Retire la bombilla afectada al sujetarla suavemente y girarla en dirección contraria a las manecillas del reloj. Reemplace las bombillas únicamente con las bombillas S14 de 0.4 V y 0.1 W proporcionadas.

WARRANTY/GARANTÍA


• This product has a valid warranty period of one year. Instances of normal wear and tear damage caused by abuse, misuse, alteration, or failure to follow instructions or proper maintenance are not covered./Este producto tiene un periodo de garantía válido de un año. No están cubiertos los casos de uso y desgaste normal, los daños causados por abuso, uso indebido, alteración o incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento adecuadas.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO



Estimated Assembly Time: 30 minutes/Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

TOOLS REQUIRED/HERRAMIENTAS NECESARIAS:



CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Before beginning the assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product./Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.
• Do not press onto the lighting fixtures./No presione sobre las lámparas.

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



DANGER/PELIGRO

- ELECTRIC SHOCK HAZARD! MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH./PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE
- TURN OFF THE POWER SUPPLY TO THE CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION./APAGUE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD AL INTERRUPTOR DE CIRCUITO ANTES DE LA INSTALACIÓN.

WARNING/ADVERTENCIA

- DO NOT look directly at LED light sources./NO mire directamente a las fuentes de luz LED.
- DO NOT use this product near highly flammable materials, liquids, and gases./NO utilice este producto cerca de materiales, líquidos y gases altamente inflamables.
- Installation should follow local/national electrical codes./La instalación debe seguir los códigos eléctricos locales y nacionales.
- For LED string light 2W maximum, it is necessary to provide secondary heat dissipation or provide a sufficient air circulation environment./Para la serie de luces LED de 2 W como máximo, es necesario proporcionar una disipación de calor secundaria o proporcionar un ambiente de circulación de aire adecuado.
- DO NOT use it if there is any damage to the fixture or wires./NO use el producto si hay algún daño en la lámpara o en los cables.
- DO NOT secure this product with staples, nails, or other sharp objects that may damage the insulation./NO sujete este producto con grapas, clavos u otros objetos filosos que puedan dañar el aislante.
- DO NOT light the string light when it is not fully deployed to avoid fire caused by excessive temperature./NO encienda la serie de luces cuando no esté completamente desplegada para evitar incendios causados por una temperatura excesiva.

WARNING: PROPOSITION 65/ADVERTENCIA: PROPUESTA 65

This product can expose you to chemicals including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/./Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, que incluyen el plomo, reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

CAUTION/PRECAUCIÓN

- DO NOT damage the circuit board during installation./NO dañe la placa de circuito durante la instalación.
- The input terminal needs to distinguish between positive and negative poles. Make sure there are no short circuits or incorrect electrical connections before turning on the power supply./El terminal de entrada debe distinguir entre los polos positivo y negativo. Asegúrese de que no haya cortocircuitos o conexiones eléctricas incorrectas antes de encender el suministro de electricidad.
- The maximum linkable number of this product is 3 sets, DO NOT link more than 3 sets./El número máximo de enlaces de este producto es de 3 juegos, NO vincule más de 3 juegos.

FCC instruction:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

Instrucción de la FCC:

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Nota: este equipo se ha probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:


- Reorient or relocate the receiving antenna./Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Increase the separation between the equipment and receiver./Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected./Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help./Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio o TV.
- Exhausted batteries are to be removed from the product/Las baterías agotadas se deben retirar del producto
- DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK./NO INCINERAR LAS BATERÍAS. LAS BATERÍAS PODRÍAN EXPLOTAR O FILTRARSE.

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. DO NOT dispose of used batteries in household trash or incinerate./Retire y recicle o deseché de inmediato las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseché las baterías usadas en la basura doméstica ni las incinere.
- Even used batteries may cause severe injury or death./Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Call a local poison control center for treatment information./Llame a un centro de control de envenenamientos local para recibir información de tratamiento.
- Battery type: AAA (not included)/Tipo de batería: AAA (no se incluye)
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above operating temperature: -20~+85, or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion resulting in chemical burns./No fuerce la descarga, recargue, desmonte, incinere ni caliente las baterías por sobre la temperatura de funcionamiento entre -29 °C y 29 °C. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, filtraciones o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -)./Asegúrese de que las baterías estén instaladas de manera correcta según la polaridad (+ y -).
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged./Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries./No mezcle baterías antiguas con nuevas ni de diferentes marcas o tipos, como alcalinas, carbono o zinc o baterías recargables.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations./Retire y recicle o deseché de inmediato las baterías de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep away from children./Siempre vuelva a asegurar el compartimiento de las baterías. Si el compartimiento de la batería no cierra con firmeza, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas lejos del alcance de los niños.


PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE




INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN



IN-LINE CONTROLLER/CONTROLADOR EN LÍNEA



REMOTE CONTROL/CONTROL REMOTO



To use effect modes, first select the color mode you'd like to effect. Then, select the effect mode. Adjust the speed with the speed adjustment buttons.
Para utilizar los modos de efectos, seleccione primero el modo de color sobre el que desea aplicar el efecto. Luego, seleccione el modo de efecto. Ajuste la velocidad con los botones de ajuste de velocidad.