



STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #5106711/5466050/5466084/5998245

MODEL #CR-23S027B/CR-23S027BOL/CR-23S027BDF
/CR-23S027BGRN

KENWOOD 3-PC ROCKER CONVERSATION SET

Español p. 12

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



SERIAL NUMBER _____

PURCHASE DATE _____

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents3

Hardware Contents5

Safety Information6

Preparation6

Assembly Instructions6


Care and Maintenance 10

Troubleshooting 10

Warranty10

Replacement Parts List11


PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Right Armrest	2
B	Left Armrest	2
C	Seat frame	2

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
D	Backrest	2
H	Seat Cushion	2
I	Back Cushion	2

PACKAGE CONTENTS




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
E	Table Top	1
F	Table Leg	4

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
G	Connect Bracket	1


HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA




M6 x 15 mm
Bolt
Qty. 16 + 2 Extra

FF




M6 x 20 mm
Bolt
Qty. 4 + 1 Extra

BB




M6 x 35 mm
Bolt
Qty. 8 + 2 Extra

CC




M6 x 50 mm
Bolt
Qty. 4 + 1 Extra

DD



Metal Washer
Qty. 20 + 3 Extra

EE



Ratchet
Qty. 1
(Not actual size)

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- One or two people are needed for assembly.
- Load capacity of the chair: 250 lbs.

WARNING

- Do not sit or stand on the table.
- Always place the cushions on seat frame of the chair to avoid damage to the piece.
- Small parts like washers may pose a choking hazard to young children.
- Keep out of reach of small children.

CAUTION

- Assemble product on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard to avoid damaging the item.
- After final alignment, make sure all bolts are securely tightened in place.
- Remove the parts from the carton and take off all protective material. Identify all parts packed in the carton against the parts list.
- Do not tighten bolts until products is completely assembled.
- Do not use power tools to assemble this product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: Approx. 30 minutes


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Secure the seat frame (C) to the right armrest (A) by bolts (BB) & metal washers (DD) using ratchet (EE).
Then secure the wicker border of seat frame (C) to the leg of right armrest (A) by bolts (AA) & metal washers (DD) using ratchet (EE).

DO NOT tighten all bolts at this step.

Hardware Used

	M6 x 15 mm Bolt		x 1
	M6 x 35 mm Bolt		x 2
	Metal Washer		x 3




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Secure seat frame (C) of assembled (A, C) to the left armrest (B) by bolts (BB) & metal washers (DD) using ratchet (EE).
Then secure another side wicker border of seat frame (C) to the leg of left armrest (B) by bolts (AA) & metal washers (DD) using ratchet (EE).

DO NOT tighten all bolts at this step.

Hardware Used

AA	M6 x 15 mm Bolt		x 1
BB	M6 x 35 mm Bolt		x 2
DD	Metal Washer		x 3




3. Secure the bottom of backrest (D) to the legs of armrest (B) by bolts (CC) & metal washers (DD) using ratchet (EE).
Then secure the top of backrest (D) to the armrest (B) by bolts (FF) & metal washers (DD) using ratchet (EE).

DO NOT tighten all bolts at this step.

Hardware Used

FF	M6 x 20 mm Bolt		x 1
CC	M6 x 50 mm Bolt		x 1
DD	Metal Washer		x 2




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Secure the bottom of backrest (D) to the legs of armrest (A) by bolts (CC) & metal washers (DD) using ratchet (EE).
Then secure the top of backrest (D) to the armrest (A) by bolts (FF) & metal washers (DD) using ratchet (EE).

DO NOT tighten all bolts at this step.


Hardware Used

FF	M6 x 20 mm Bolt		x 1
CC	M6 x 50 mm Bolt		x 1
DD	Metal Washer		x 2



5. Tighten all bolts and place the seat cushion (H) and back cushion (I) on the chair as shown.
Repeat steps 1, 2, 3, 4 & 5 for another chair.

Tighten all bolts at this step.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. Secure the table leg (F) to the table top (E) by bolts (AA) using ratchet (EE).

DO NOT tighten all bolts at this step.

Hardware Used

AA M6 x 15 mm Bolt  x 8




7. Secure the connect bracket (G) to the assembled table legs (F) by bolts (AA) using ratchet (EE). Tighten all bolts and carefully turn the table over.


Tighten all bolts at this step.

Hardware Used

AA M6 x 15 mm Bolt  x 4



8. Now enjoy your time outdoors.



CARE AND MAINTENANCE

- Never allow water to build up in frames as this will cause corrosion and freeze damage in cold climates.
- Wash all cushions with a solution of mild soap and water. Rinse with clean water and dry with a soft absorbent cloth towel. Never machine wash cushions as this will result in shrinkage or damage.
- After cleaning cushions, tip on end and allow to dry, never use a commercial or home dryer to tumble dry fabric goods.
- Frame can be treated with a liquid wax for maximum protection against UV rays and salty damp air. Do not use bleach or solvents to clean any product. This will void the warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Parts won't properly align.	Bolts tightened before assembly complete.	Loosen all bolts, properly align all parts according to assembly instructions, and only tighten bolts once assembly is complete.

WARRANTY

This warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your accessory item(s), provided it is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

Frame & fabric is warranted for a period of two years against defects in material or workmanship.

Products used for commercial, contract, or another non-residential purposes, display models and/or clearance items are not covered by warranty.

Freight damage, damage due to acts of nature, fire, abuse, vandalize, lack of proper care and maintenance, fading cushions and coatings, hardware corrosion & rust, freeze, damage, and improper assembly are not covered or warranted.

The manufacturer will not be held liable for any direct, indirect, incidental or consequential damages.

We reserve the right to substitute similar quality and style merchandise/furniture if the model in question is out of stock or production.

Warranty covers free replacement of item within two years of purchase. If after 2 years of purchase, customer will need to pay freight for replacement item.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To obtain warranty service, contact **877-888-8225**.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART#	COVERED UNDER WARRANTY
A	Right Armrest	5106711 - A	YES
B	Left Armrest	5106711 - B	YES
C	Seat Frame	5106711 - C	YES
D	Backrest	5106711 - D	YES
E	Table Top	5106711 - E	YES
F	Table Leg	5106711 - F	YES
G	Connect Bracket	5106711 - G	YES
H	Seat Cushion	5106711 - H	YES
I	Back Cushion	5106711 - I	YES
AA	M6 x 15 mm Bolt	5106711 - AA	YES
BB	M6 x 35 mm Bolt	5106711 - BB	YES
CC	M6 x 50 mm Bolt	5106711 - CC	YES
DD	Metal Washer	5106711 - DD	YES
EE	Ratchet	5106711 - EE	YES
FF	M6 x 20 mm Bolt	5106711 - FF	YES



A




B



C



D




E



F



G



H



I



AA



FF




BB



CC



DD



EE

Printed in China




ARTÍCULO #5106711/5466050/5466084/5998245

MODELO #CR-23S027B/CR-23S027BOL/CR-23S027BDF
CR-23S027BGRN

STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas
comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

JUEGO INFORMAL DE MECEDORAS DE 3 PIEZAS KENWOOD

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?


Antes de devolver, póngase en contacto con nosotros al:

877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o escriba a **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete	14
Aditamentos	16
Información de seguridad	17
Preparación	17
Instrucciones de ensamblaje	17
Cuidado y mantenimiento	21
Solución de problemas	21
Garantía	21
Lista de piezas de repuesto	22


CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Apoyabrazos derecho	2
B	Apoyabrazos izquierdo	2
C	Estructura del asiento	2

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
D	Respaldo	2
H	Cojín del asiento	2
I	Cojín para respaldo	2

CONTENIDO DEL PAQUETE




PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
E	Cubierta de mesa	1
F	Pata de la mesa	4

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
G	Soporte de conexión	1


ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



Perno M6 x 15 mm
Cant. 16 + 2 adicionales

FF




Perno M6 x 20 mm
Cant. 4 + 1 adicionales

BB




Perno M6 x 35 mm
Cant. 8 + 2 adicionales

CC




Perno M6 x 50 mm
Cant. 4 + 1 adicional

DD



Arandela de metal
Cant. 20 + 3 adicionales

EE



Trinquete
Cant. 1
(no es el tamaño real)



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Para realizar el ensamblaje se necesitan una o dos personas.
- Capacidad de carga de la silla: 113.39 kg



ADVERTENCIA

- No se sienta ni se pare sobre la mesa.
- Siempre coloque los cojines sobre el armazón del asiento de la silla para evitar daños a la pieza.
- Las piezas pequeñas, como las arandelas, pueden constituir un riesgo de asfixia para niños pequeños.
- Mantenga fuera del alcance de niños pequeños.

PRECAUCIÓN

- Ensámblelo el producto sobre una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o cartón, para evitar dañarlo.
- Después de la alineación final, asegúrese de que todos los pernos estén apretados en su posición.
- Retire las piezas de la caja y quite todo el material de protección. Compare todas las piezas del empaque con las lista de piezas.
- No apriete los pernos hasta que el producto esté completamente ensamblado.
- No use herramientas eléctricas para ensamblar este producto.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: aproximadamente 30 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Asegure la estructura de la silla (C) al apoyabrazos derecho (A) con pernos (BB) y arandelas de metal (DD) usando una trinquete (EE).

Luego fije el borde de mimbre de la estructura de la silla (C) a la pata del apoyabrazos derecho (A) con pernos (AA) y arandelas de metal (DD) usando una trinquete (EE).

NO apriete todos los pernos en este paso.

Aditamentos utilizados

AA	Perno de M6 x 15 mm		x 1
BB	Perno M6 x 35 mm		x 2
DD	Arandela de metal		x 3



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


2. Asegure la estructura de la silla (C) del apoyabrazos izquierdo (B) ensamblado (A, C) con pernos (BB) y arandelas de metal (DD) usando una trinquete (EE).

Luego fije el otro lado del borde de mimbre de la estructura de la silla (C) a la pata del apoyabrazos izquierdo (B) con pernos (AA) y arandelas de metal (DD) usando una trinquete (EE).

NO apriete todos los pernos en este paso.

Aditamentos utilizados

AA	Perno de M6 x 15 mm		x 1
BB	Perno M6 x 35 mm		x 2
DD	Arandela de metal		x 3




3. Asegure la parte inferior del respaldo (D) a las patas del apoyabrazos (B) con pernos (CC) y arandelas de metal (DD) mediante el uso de una trinquete (EE).

Luego, asegure la parte superior del respaldo (D) al apoyabrazos (B) con pernos (FF) y arandelas de metal (DD) mediante el uso de una trinquete (EE).

NO apriete todos los pernos en este paso.

Aditamentos utilizados

FF	Perno de M6 x 20 mm		x 1
CC	Perno M6 x 50 mm		x 1
DD	Arandela de metal		x 2




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Asegure la parte inferior del respaldo (D) a las patas del apoyabrazos (A) con pernos (CC) y arandelas de metal (DD) mediante el uso de una trinquete (EE). Luego, asegure la parte superior del respaldo (D) al apoyabrazos (A) con pernos (FF) y arandelas de metal (DD) mediante el uso de una trinquete (EE).

NO apriete todos los pernos en este paso.


Aditamentos utilizados

FF	Perno de M6 x 20 mm		x 1
CC	Perno M6 x 50 mm		x 1
DD	Arandela de metal		x 2



5. Apriete todos los pernos y coloque el cojín del asiento (H) y el cojín de respaldo (I) en la silla como se muestra.
Repita los pasos 1, 2, 3, 4 y 5 para la otra silla.

Apriete todos los pernos en este paso.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

6. Asegure la pata de la mesa (F) a la parte superior de la mesa (E) con pernos (AA) usando una trinquete (EE).

NO apriete todos los pernos en este paso.

Aditamentos utilizados

AA Perno de M6 x 15 mm  x 8




7. Asegure el soporte de conexión (G) a las patas ensambladas (F) con pernos (AA) usando una trinquete (EE). Apriete todos los pernos y dé vuelta la mesa con cuidado.


Apriete todos los pernos en este paso.

Aditamentos utilizados

AA Perno de M6 x 15 mm  x 4



8. Ahora disfrute de su tiempo al aire libre



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Jamás permita que se acumule agua en los marcos, ya que esto provocará corrosión y daños por congelación en climas fríos.
- Limpie todos los cojines con una solución de agua y jabón suave. Enjuague con agua limpia y seque con un paño absorbente suave. Nunca lave los cojines en lavadora, ya que se encogerán o dañarán.
- Después de limpiar los cojines, inclínelos y déjelos secar. Nunca use una secadora comercial o doméstica para secar prendas de tela.
- La estructura se puede tratar con una cera líquida para obtener la máxima protección contra los rayos UV y el aire salado y húmedo. No utilice lejía ni solventes para limpiar los productos. Esto anulará la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las piezas no han sido alineadas correctamente.	Se apretaron los pernos antes de que se completara el ensamblaje.	Afloje todos los pernos, alinee de manera correcta todas las piezas según lo indican las instrucciones de ensamblaje y apriete los pernos únicamente una vez que haya finalizado el ensamblaje.

GARANTÍA

Esta garantía se extiende al comprador original y la misma se aplica a defectos en los materiales y la mano de obra de sus artículos, siempre que este se conserve con cuidado y solo se utilice para fines personales residenciales.

La garantía de la estructura y la tela cubre defectos de materiales o mano de obra durante dos años. Los productos que se utilicen para fines comerciales, por contrato o para otros fines no residenciales; modelos en exhibición o artículos en liquidación no están cubiertos por la garantía.

No están cubiertos ni garantizados los daños causados por el transporte, los daños causados por actos de la naturaleza, el fuego, el uso indebido, el vandalismo, la falta de cuidado y mantenimiento adecuados, la decoloración de los cojines y revestimientos, la corrosión y el óxido del hardware, la congelación, los daños y el ensamblaje inadecuado.

El fabricante no será responsable legal en ningún caso de daños directos, indirectos, accidentales o resultantes. Nos reservamos el derecho de sustituir mercancías/muebles de calidad y estilo similar si el modelo en cuestión está agotado o fuera de producción.

La garantía cubre el reemplazo gratuito del artículo dentro de los dos años posteriores a la compra. A partir de los 2 años posteriores a la compra, el cliente deberá pagar el flete del artículo de reemplazo. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero puede que también tenga otros derechos que varíen según el estado. Para obtener el servicio de garantía, llame al **877-888-8225**.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.
También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
A	Apoyabrazos derecho	5106711 - A	SÍ
B	Apoyabrazos izquierdo	5106711 - B	SÍ
C	Estructura del asiento	5106711 - C	SÍ
D	Respaldo	5106711 - D	SÍ
E	Cubierta de mesa	5106711 - E	SÍ
F	Pata de la mesa	5106711 - F	SÍ
G	Soporte de conexión	5106711 - G	SÍ
H	Cojín del asiento	5106711 - H	SÍ
I	Cojín para respaldo	5106711 - I	SÍ
AA	Perno de M6 x 15 mm	5106711 - AA	SÍ
BB	Perno M6 x 35 mm	5106711 - BB	SÍ
CC	Perno M6 x 50 mm	5106711 - CC	SÍ
DD	Arandela de metal	5106711 - DD	SÍ
EE	Trinquete	5106711 - EE	SÍ
FF	Perno de M6 x 20 mm	5106711 - FF	SÍ



A




B



C



D




E




F



G



H



I



AA



FF




BB



CC



DD



EE

Impreso en China