


User Manual

PACKAGE COMPONENTS



Tent Body



2*Poles



18*Stakes



12*Guy Ropes

- Please contact us if any accessories are missing.
- Please refer to the installation video on our product page to help you complete the installation process.
- If you have any questions, feel free to contact customer service.
- Amazon Contact: Log in to your Amazon account > select "Your Orders" > find the order ID > click "Contact Seller".

WARNING

● Environment and Weather Precautions:

Tents are designed for temporary shelter in outdoor environments and are not suitable for long-term use. While tents can withstand moderate weather changes, they may be severely damaged or completely destroyed in extreme conditions such as heavy rain, strong winds, or blizzards. Please monitor weather conditions closely and plan your camping activities accordingly.

● Fire and Heat Source Safety:

Keep all flames and heat sources away from the tent fabric.


Avoid cooking, smoking, using high-temperature devices, or open flames inside the tent, as these actions may cause significant damage. If cooking inside the tent is unavoidable due to severe external weather, place aluminum foil or other heat-resistant materials under the stove and ensure all doors and windows are open for proper ventilation.

CAUTION


- Do not refuel lanterns, stoves, or heaters inside the tent.
- Do not cook inside the tent.
- Do not use gas heaters inside the tent.
- Do not store flammable liquids inside the tent.
- Ensure proper ventilation inside the tent.
- After use, dry the tent thoroughly and store it in a dry condition.
- Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects, to set up your tent.

INSTALLATION GUIDE


1. Choose a flat, sheltered area. Lay the tent out flat on the ground and secure the base by driving the stakes through the anchor points.



2. Take out the support poles and use the pole tip to prop up the vestibule vertically. Extend the guy lines to the desired position and secure them with stakes.




3. Attach the remaining guy lines to the other webbing anchor points on the tent and secure them with stakes to fully pitch the structure. Adjust the angle and length of all guy lines to ensure the tent is taut and stable.



Benutzer Handbuch

PAKET KOMPONENTEN



Zeltkörper



2* Aufstellstange



18* Bodennägel



12* Abspannseile

- Bitte kontaktieren uns wenn jegliches zubehör fehlt.
- Bitte siehe das installationsvideo auf unserer produktseite um ihnen zu helfen den installationsvorgang abzuschließen.
- Wenn sie fragen haben, fühlen sich frei, kontaktieren unseren kundenservice.
- Amazon Kontakt: Melden sich bei ihrem Amazon konto an > wählen "Ihre Bestellungen" > suchen die bestell ID > klicken "Verkäufer Kontaktieren".

WARNUNG

● Umwelt und Wetter Vorsichtsmaßnahmen:

Zelte sind als vorübergehender Unterschlupf im freien konzipiert und nicht für den langzeitgebrauch geeignet. Zelte können zwar mäßigen Wetteränderungen standhalten, können jedoch unter extremen Bedingungen wie starkem Regen, starkem Wind oder Schneestürmen schwer beschädigt oder vollständig zerstört werden. Bitte beobachten die Wetterbedingungen genau und planen ihre Campingaktivitäten entsprechend.

● Feuer und Wärmequelle Sicherheit:

Halten alle flammen und wärmequellen vom zeltstoff fern.


Vermeiden kochen, rauchen, hochtemperatur geräte, oder offene flammen im zelt, da diese aktionen erhebliche schäden verursachen können. Wenn das kochen im zelt unumgänglich ist aufgrund extremer äußerer witterung, legen aluminiumfolie oder andere wärmeisolierende materialien unter dem ofen und stellen sicher dass alle türen und fenster des zelte zur belüftung geöffnet sind.

VORSICHT


- Betanken keine laternen, öfen oder heizgeräte im zelt.
- Kochen nicht im zelt.
- Benutzen keine gasheizungen im zelt.
- Lagern keine brennbaren flüssigkeiten im zelt.
- Sorgen für eine gute belüftung im zelt.
- Trocknen das zelt nach gebrauch gründlich ab und lagern es trocken.
- Wählen einen ebenen untergrund ohne steine, äste oder andere harte oder scharfe gegenstände um das zelt aufzustellen.

AUFBAU ANLEITUNG

1. Wählen Sie einen ebenen und windgeschützten Platz. Breiten Sie das Zelt flach auf dem Boden aus und fixieren Sie den Zeltboden mit Heringen an den vorgesehenen Verankerungspunkten.



2. Entnehmen Sie die Aufstellstangen und stützen Sie das Vorzelt mit der Stangenspitze senkrecht auf. Ziehen Sie die Abspannleinen in die gewünschte Position und befestigen Sie diese mit Heringen.



3. Befestigen Sie die restlichen Abspannleinen an den übrigen Fixierungspunkten des Zeltes und sichern Sie diese mit Heringen, um das gesamte Zelt aufzuspannen. Justieren Sie Winkel und Länge aller Abspannleinen, damit das Zelt straff und stabil steht.

