


TOILET PAPER HOLDER

MODELS 166-HARHK-ARBG, 166-HARHK-ARBN,
166-HARHK-ARCH, 166-HARHK-ARMB

ALLEN + ROTH and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

Español p. 3

HARLOW




ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

PACKAGE AND HARDWARE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Paper holder	1
B	Mounting screw	2
C	Mounting bracket	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
D	Drywall anchor	2
E	Set screw	1
F	Allen wrench	1

Due to constant design and quality improvements, the product may look slightly different from the picture.



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with the package and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.


Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver, Flat Head Screwdriver, Power Drill, 1/4" Drill Bit, Pencil, Level


Installation may vary depending on how the previous bath accessory was installed. Supplies necessary for the installation of the bath accessory are not all included; however, they are available wherever home improvement supplies are sold.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Determine the desired location for your new bath accessory. Unscrew the set screw (E) at the base of the paper holder (A) using the Allen wrench (F). Remove the mounting screws (B) and mounting bracket (C) from the plastic bag.




2. Position the base of the paper holder (A) on the wall where desired. Lightly outline with a pencil. Center the mounting bracket (C) vertically in the outline of the post.




3. If attaching onto a wood wall, fasten the mounting bracket (C) directly to the wall with the mounting screws (B). Do not pre-drill the holes.



4. If attaching to drywall, drill 1/4" holes in the drywall through the mounting screw holes in the mounting bracket (C). Gently hammer the drywall anchors (D) into the holes until flush with the wall surface. Fasten the mounting bracket (C) to the wall with the mounting screws (B).



5. Place the base of the paper holder (A) over the mounting bracket (C) and tighten the set screw (E) at the base of the paper holder (A) with the Allen wrench (F).



CARE AND CLEANING

Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The distributor warrants to the original purchaser of this product to be free from defects in material and workmanship under normal use in residential applications. At its option, the Company will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications. The distributor provides a limited 5-year warranty on the finish of this product to the original purchaser. At its option, the distributor will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications. Use of mild abrasive, abrasive or chemical cleaners may damage the finish of the product. We recommend cleaning your faucet with a soft cloth, moistened with water. Damage resulting from the use of abrasive or chemical cleaners SHALL VOID THIS WARRANTY. This warranty is not applicable to any products or parts of products where damage is caused by use of nongenuine parts; is due to installation error, product misuse, negligence or faulty maintenance; or where the product is not installed according to local building codes. This warranty excludes labor charges or damage incurred during installation, repair or replacement, and any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature. This warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, including without restriction those of merchantability or fitness of use. Liability under this warranty will not exceed the purchase price for the product claimed to be defective by the original consumer purchaser. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages so the above limitations or exclusions may not apply. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, or province to province.

Inquiries regarding warranty claims can be directed to 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.


PORTAPAPEL HIGIÉNICO

MODELOS 166-HARHK-ARBG, 166-HARHK-ARBN,
166-HARHK-ARCH, 166-HARHK-ARMB

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas
comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

HARLOW

Español p. 3




ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

CONTENIDO DEL PAQUETE Y ADITAMENTOS



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Portapapel	1
B	Tornillo de montaje	2
C	Soporte de montaje	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
D	Ancla de expansión para panel de yeso	2
E	Tornillo de fijación	1
F	Llave Allen	1

Debido a las constantes mejoras de diseño y calidad, es posible que el producto se vea ligeramente diferente de la imagen.



INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD

Lea y comprenda todo este manual antes de intentar montar o instalar el producto.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar el montaje del producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y aditamentos. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente montar el producto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.


Tiempo estimado de montaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, taladro eléctrico, broca para taladro de 1/4 pulg., lápiz, nivel


La instalación puede variar según cómo se instaló el accesorio de baño anterior. No se incluyen todos los artículos necesarios para la instalación del accesorio para baño; no obstante, estos están disponibles en cualquier lugar donde se vendan artículos de mejoramiento del hogar.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Determine la ubicación deseada para su nuevo accesorio de baño. Desatornille el tornillo de fijación (E) en la base del poste del portapapel (A) con la llave Allen (F). Saque los tornillos de montaje (B) y el soporte de montaje (C) de la bolsa de plástico.




2. Coloque la base del poste del portapapel (A) posición deseada en la pared. Marque el contorno ligeramente con un lápiz. Centre el soporte de montaje (C) verticalmente en el contorno del poste.




3. Si se instala en una pared de madera, fije el soporte de montaje (C) directamente a la pared con los tornillos de montaje (B). No taladre previamente los agujeros.



4. Si se fija a paneles de yeso, taladre orificios de 6.35 mm a través de los orificios para tornillos de montaje en el soporte de montaje (C). Con un martillo, introduzca cuidadosamente las anclas de expansión para paneles de yeso (D) en los orificios hasta que queden al ras con la superficie de la pared. Ajuste el soporte de montaje (C) en la pared con los tornillos de montaje (B).



5. Coloque la base del portapapel (A) sobre el soporte de montaje (C) y apriete el tornillo de fijación (E) en la base del portapapel (A) con la llave Allen (F).



CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular su garantía.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

El distribuidor garantiza al comprador/consumidor original que este producto está libre de defectos en cuanto a los materiales y la mano de obra en condiciones de uso normales en aplicaciones residenciales. A su elección, la Compañía proporcionará piezas de repuesto o reemplazará un producto defectuoso si el producto se utilizó de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

El distribuidor le brinda al comprador original una garantía limitada de 5 años para el acabado de este producto. A su elección, el distribuidor proporcionará piezas de repuesto o reemplazará un producto defectuoso si el producto se utilizó de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El uso de limpiadores abrasivos suaves, abrasivos o químicos puede dañar el acabado del grifo. Le recomendamos que limpie el grifo con un paño suave y humedecido con agua. El daño ocasionado por el uso de limpiadores abrasivos o químicos ANULARÁ ESTA GARANTÍA.

Esta garantía no se aplica a productos o piezas de productos si el daño fue ocasionado por el uso de piezas no originales; o se deba a un error de instalación, al mal uso del producto, a negligencia o al mantenimiento inadecuado; o en caso de que el producto no se haya instalado de acuerdo con los códigos de construcción locales.

Esta garantía no incluye los cargos por mano de obra o los daños ocasionados durante la instalación, la reparación o el reemplazo, ni las lesiones, las pérdidas o los daños indirectos, accidentales o resultantes, ni los costos de ninguna naturaleza. Esta garantía reemplaza y excluye todas las demás garantías y condiciones, expresas o implícitas, incluidas sin restricción aquellas de comerciabilidad o uso adecuado.

La responsabilidad bajo esta garantía no superará el precio de compra del producto que se reclama como defectuoso pagado por el cliente o comprador original. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que es posible que no se apliquen las exclusiones o limitaciones mencionadas anteriormente. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían según el estado o la provincia.

Las consultas sobre reclamos por garantías se pueden hacer al 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.