



Anchor
Ancla de expansión
x 2

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


1. Temporarily place rail (A) in desired location and mark mounting hole locations.
- Coloque el riel (A) en la ubicación deseada y marque la posición de los orificios de montaje.




- 2a. For solid wood/wood stud installations, remove rail (A) and drill 3/32 in. pilot holes at marks.
- Para instalaciones de madera sólida o vigas de madera, retire el riel (A) y taladre orificios guía de 3/32 pulg. en las ubicaciones marcadas.



- 2b. For drywall installations, remove rail (A) and drill 5/16 in. pilot holes at marks. Place anchors (BB) into holes.
- Para instalaciones de paneles de yeso, retire el riel (A) y taladre orificios piloto de 5/16 pulg. en las marcas. Coloque las anclas de expansión (BB) en los orificios.



- 2c. For all other installation types, note different hardware (not included) might be needed. Follow manufacturer's instructions.
- Para cualquier otro tipo de instalación, se puede requerir de aditamentos diferentes (no se incluyen). Siga las instrucciones del fabricante.



INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

3. Secure rail (A) to mounting surface with screws (AA).
- Fije el riel (A) en la superficie de montaje con tornillos (AA).

