





PANEL AND FITTINGS IDENTIFICATION /
 IDENTIFIZIERUNG VON PLATTEN UND BESCHLÄGEN /
 IDENTIFICATION DES PANNEAUX ET DES ACCESSOIRES /
 IDENTIFICACIÓN DE PANELES Y ACCESORIOS /
 IDENTIFICAZIONE DI PANNELLI E ACCESSORI /
 LISTA CZĘŚCI

A  x1	B  x1	C  x1
D  x1	E  x2	F  x1


HARDWARE LIST / HARDWARE LISTE /
LISTE DES ACCESSOIRES / LISTA DE ACCESORIOS /
ELENCO HARDWARE /
LISTA ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH

1	 x2 M6 x 70mm Screw / Schraube / Vis / Tornillo / Vite / Šruba	 x12 M6 x 60mm Bolt / Bolzen / Boulon / Perno / Bullone / Šruba
3	 x1 M6 x 30mm Bolt / Bolzen / Boulon / Perno / Bullone / Šruba	 x2 M10 x 40mm Screw / Schraube / Vis / Tornillo / Vite / Šruba
5	 x2 M10 x 65mm Screw / Schraube / Vis / Tornillo / Vite / Šruba	 x2
7	 x1 Wrench / Schraubenschlüssel / Clé / Llave / Chiave / Klucz płaski	 x1 Allen Wrench / Inbusschlüssel / Clé Allen / Llave Allen / Chiave a brugola / Klucz imbusowy




03

- 1 x2
- 7 x1
- 2 x4
- 8 x1




05


- 4 x2
- 7 x1



04

- 3 x1
- 8 x1





EN



Return / Damage Claim Instructions



DO NOT discard the box / original packaging.

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.



Take a photo of the box markings.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.



Take a photo of the damaged part (if applicable).

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.



Send us an email with the images requested.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

DE



Rücksendung / Beschädigung Anweisungen



Werfen Sie den Karton / die Originalverpackung NICHT weg.

Falls eine Rücksendung erforderlich ist, muss der Artikel in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Andernfalls wird Ihre Rücksendung nicht angenommen.



Machen Sie ein Foto von der Beschriftung des Kartons.

Für den Fall, dass ein Ersatzteil benötigt wird, benötigen wir ein Foto der Beschriftung (Text) auf der Seite des Kartons. So können unsere Mitarbeiter Ihre Artikelnummer identifizieren und sicherstellen, dass Sie die richtigen Teile erhalten.



Machen Sie ein Foto des beschädigten Teils (falls zutreffend).

Ein Foto des beschädigten Teils ist immer erforderlich, um eine Reklamation einzureichen und eine schnelle Bearbeitung Ihres Ersatzteils oder Ihrer Rückerstattung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Karton haben, auch wenn er beschädigt ist.



Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem gewünschten Foto.

Schicken Sie uns eine E-Mail direkt vom Marktplatz, auf dem Sie den Artikel gekauft haben, mit den angehängten Fotos und einer Beschreibung Ihrer Reklamation.