



Upgrade · The Home Creator Way

RATCHET STRAP

MODEL:JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS

MODEL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

WARNING!

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

- 1.Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
- 2.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
- 3.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 4.Children shall not play with the appliance.
- 5.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
- 6.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

Precautions

- 1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
- 3.Keep assembly area clean and well lit.
- 4.Keep bystanders out of the area during assembly.
- 5.Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
- 6.Do not overload the chock tie. Never exceed the maximum weight capacity of the parameter table.

When using ratchet straps, it is important to make sure that you have assembled them correctly. Please ensure all straps are properly threaded/tightened and free of damage. Incorrect assembly may result in personal injury or material damage.

 WARNING!

Do not use to lift object!


SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

MODEL	SPECIFICATI ON	WORKING LOAD LIMIT	BREAKING STRENGTH	QUANTITY
JC2501X10G4PCS	1inx10ft	500lbs	1200lbs	4Pcs
JC2501X06G4PCS	1inx6ft	500lbs	1500lbs	4Pcs

OPERATING INSTRUCTIONS

STEP1 :PREPARE FOR ACTION



Press and hold the button, then push the handle down to the “Freely telescopic” position.

STEP2:SECURE AND ANCHOR




Fasten both ends to your anchor points(need to press the handle).

STEP3:ELIMINATE SLACK



Press the handle, activate auto-retract to remove any excess strap.

STEP4:ACHIEVE DESIRED TENSION



Press and hold the button, then push the handle up to the locked position and adjust until perfect tension.

STEP5:RELEASE WITH EASE



Press and hold the button, then push the handle down to “Freely telescopic” more for hassle-free unloading.





Upgrade · The Home Creator Way

SANGLE À CLIQUET

MODÈLE : JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS

MODÈLE: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

WARNING!

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner...
blessure grave.

1. Avertissement - Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
5. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
6. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Précautions

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut
créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant
assemblée.

3. Maintenez la zone d'assemblage propre et bien éclairée.
4. Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool. drogues ou médicaments.
6. Ne surchargez pas la cale. Ne dépassez jamais le poids maximal . capacité du tableau des paramètres.

Lors de l'utilisation de sangles à cliquet , il est important de s'assurer de les avoir correctement assemblées. Veuillez vous assurer que toutes les sangles sont correctement enfilées /serrées et exemptes de dommages. Assemblage incorrect peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

WARNING!

Ne pas utiliser pour soulever des objets !


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

MODÈLE	SPÉCIFICATION	LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL	FORCE DE RUPTURE	QUANTITÉ
JC2501X10G4PCS	1 po x 1 pi	500 livres	12 00 livres	4 pièces
JC2501X06G4PCS	1 po x 6 pi	500 livres	1 50 0lbs	4 pièces

OPERATING INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ-VOUS À L'ACTION



Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, puis abaissez la poignée jusqu'au bout. Position « télescopique libre » .

ÉTAPE 2 : FIXER ET ANCRER




Fixez les deux extrémités à vos points d'ancrage (il faut appuyer sur la poignée).

ÉTAPE 3 : ÉLIMINER LE FAUX



Appuyez sur la poignée et activez le rétraction automatique pour éliminer tout excédent de sangle.

ÉTAPE 4 : ATTEINDRE LA TENSION SOUHAITÉE



Maintenez le bouton enfoncé, puis poussez la poignée vers le haut jusqu'à la position verrouillée et ajustez jusqu'à obtenir une tension parfaite.

ÉTAPE 5 : LIBÉRER FACILEMENT



Maintenez le bouton enfoncé, puis abaissez la poignée jusqu'à la position « Télescopique libre ». plus pour sans tracas déchargement.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Ratschengurt

MODELL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS

MODELL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

WARNING!

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts.
Andernfalls kann es zu folgenden Problemen kommen:
schwere Verletzung.

1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
6. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden führen.
Gefahren schaffen.

2. Tragen Sie während der Arbeit eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

Montage.

3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.

5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter Alkoholeinfluss stehen.

Drogen oder Medikamente.

6. Überlasten Sie den Unterlegkeil nicht. Überschreiten Sie niemals das maximale Gewicht . Kapazität der Parametertabelle.

Bei der Verwendung von Ratschengurten ist es wichtig, darauf zu achten, dass diese korrekt montiert sind. Bitte vergewissern Sie sich, dass alle Gurte ordnungsgemäß eingefädelt /festgezogen und unbeschädigt sind. Falsche Montage kann zu Personenschäden oder Sachschäden führen.



WARNING!

Nicht zum Anheben von Gegenständen verwenden!

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MODEL AND PARAMETERS

MODELL	SPEZIFIKATION	GRENZE DER ARBEITSLA ST	BRUCHKR AFT	MENGE
JC2501X10G4PCS	1 Zoll x 1 Fuß	500 Pfund	12 00 Pfund	4 Stück
JC2501X06G4PCS	1 Zoll x 6 Fuß	500 Pfund	1 50 0 Pfund	4 Stück

OPERATING INSTRUCTIONS

SCHRITT 1 Bereiten Sie sich auf den Einsatz vor !



Drücken und halten Sie den Knopf und schieben Sie dann den Griff nach unten bis zum Anschlag. „ Frely teleskopische“ Position .

SCHRITT 2: SICHERN UND VERANKERN




Befestigen Sie beide Enden an Ihren Verankerungspunkten (drücken Sie dazu den Griff).

SCHRITT 3: SCHLAFFHEIT BEFREIEN



Drücken Sie den Griff und aktivieren Sie die automatische Rückholfunktion, um überschüssiges Gurtband zu entfernen.

SCHRITT 4: DIE GEWÜNSCHTE SPANNUNG ERREICHEN



Drücken und halten Sie den Knopf, schieben Sie dann den Griff bis zur Verriegelungsposition nach oben und justieren Sie ihn, bis die perfekte Spannung erreicht ist.

SCHRITT 5: LEICHT LOSLASSEN



Drücken und halten Sie die Taste und schieben Sie dann den Griff nach unten auf „Frely telescopic“. mehr für problemlos Entladung.





Upgrade · The Home Creator Way

CINTURINO A CRICCHETTO

MODELLO: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS

MODELLO: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

WARNING!

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata lettura può comportare lesioni gravi.

1. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
6. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

Precauzioni

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.

3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non assemblare quando si è stanchi o sotto l'influenza dell'alcol, farmaci o medicinali.
6. Non sovraccaricare la fascetta di fissaggio. Non superare mai il peso massimo capacità della tabella dei parametri.

Quando si utilizzano cinghie a cricchetto , è importante assicurarsi di averle assemblate correttamente . Assicurati che tutte le cinghie siano correttamente infilate /tese e prive di danni. Montaggio errato può provocare lesioni personali o danni materiali.



WARNING!

Non utilizzare per sollevare oggetti!


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

MODEL AND PARAMETERS

MODELLO	SPECIFICA	LIMITE DI CARICO DI LAVORO	RESISTENZA ALLA ROTTURA	QUANTITÀ
JC2501X10G4PCS	1 pollice x 10 piedi	500 libbre	12 00 libbre	4 pezzi
JC2501X06G4PCS	1 pollice x 6 piedi	500 libbre	1 500 libbre	4 pezzi

OPERATING INSTRUCTIONS

FASE 1 : PREPARARSI ALL'AZIONE



Tieni premuto il pulsante, quindi spingi la maniglia verso il basso fino a Posizione “telescopica libera”.

FASE 2: FISSARE E ANCORARE




Fissa entrambe le estremità ai punti di ancoraggio (è necessario premere la maniglia).

FASE 3: ELIMINARE IL TEMPO LIBERO



Premere la maniglia e attivare il meccanismo di riavvolgimento automatico per rimuovere la parte in eccesso della cinghia.

FASE 4: RAGGIUNGERE LA TENSIONE DESIDERATA



Tenere premuto il pulsante, quindi spingere la maniglia verso l'alto fino alla posizione di blocco e regolare fino a ottenere la tensione desiderata.

FASE 5: RILASCIA CON FACILITÀ



Tenere premuto il pulsante, quindi spingere la maniglia verso il basso fino a " F really telescopic" Di più per senza problemi scarico.





Upgrade · The Home Creator Way

CORREA DE TRINQUETE

MODELO: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS

MODELO: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

WARNING!

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede resultar en lesión grave.

1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
2. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
6. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.

Precauciones

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante
asamblea.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante la reunión.

5. No se reúnan cuando estén cansados o bajo los efectos del alcohol. drogas o medicamentos.
6. No sobrecargue el tope de sujeción. Nunca exceda el peso máximo . capacidad de la tabla de parámetros.

Al utilizar correas de trinquete , es importante asegurarse de haberlas montado correctamente . Asegúrese de que todas las correas estén correctamente enhebradas /ajustadas y sin daños. Ensamblaje incorrecto puede ocasionar lesiones personales o daños materiales.



WARNING!

¡No lo utilice para levantar objetos!


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODEL AND PARAMETERS

MODELO	ESPECIFICACIÓN	LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO	RESISTENCIA A LA ROTURA	CANTIDAD
JC2501X10G4PCS	1 pulgada x 10 pies	500 libras	1200 libras	4 piezas
JC2501X06G4PCS	1 pulgada x 6 pies	500 libras	1 500 libras	4 piezas

OPERATING INSTRUCTIONS

PASO 1 PREPÁRATE PARA LA ACCIÓN



Mantenga presionado el botón y luego empuje la manija hacia abajo hasta el Posición “ telescópica libre ” .

PASO 2: ASEGURAR Y ANCLAR




Sujeta ambos extremos a los puntos de anclaje (debes presionar el mango).

PASO 3: ELIMINA LA HOLGURA



Presione el asa para activar la retracción automática y eliminar el exceso de correa.

PASO 4: LOGRAR LA TENSIÓN DESEADA



Mantén pulsado el botón, luego empuja la manija hacia arriba hasta la posición de bloqueo y ajústala hasta obtener la tensión perfecta.

PASO 5: SUELTE CON FACILIDAD



Mantenga pulsado el botón y, a continuación, empuje la palanca hacia abajo hasta la posición " Telescópico libre ". más para Sin complicaciones descarga.





Upgrade · The Home Creator Way

PASEK ZAPADKOWY

MODEL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS

MODEL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

WARNING!

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować poważny uraz.

1. Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
4. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
5. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.
6. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

Środki ostrożności

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI.
montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy gromadzić się w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu,
narkotyki lub leki.
6. Nie przeciążaj klina. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego ciężaru .
pojemność tabeli parametrów.

Podczas stosowania pasów zapadkowych ważne jest, aby upewnić się, że zostały one prawidłowo zmontowane. Proszę upewnić się, że wszystkie paski są prawidłowo nawleczone /dociągnięte i nieuszkodzone. Nieprawidłowy montaż może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.

WARNING!

Nie używać do podnoszenia przedmiotów!


ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

MODEL AND PARAMETERS

MODEL	SPECYFIKACJA	OGRANICZENIE NIE OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO	PRZEŁAMUJĄCA SIŁA	IŁOŚĆ
JC2501X10G4PCS	1 inx1 0 stóp	500 funtów	12 00 funtów	4 szt.
JC2501X06G4PCS	1 cal x 6 stóp	500 funtów	1 50 0 funtów	4 szt.

OPERATING INSTRUCTIONS

KROK 1 : PRZYGOTUJ SIĘ DO DZIAŁANIA



Naciśnij i przytrzymaj przycisk, a następnie przesunij uchwyt w dół do Pozycja „swobodnie teleskopowa” .

KROK 2: ZABEZPIECZ I ZAKOTW




Przymocuj oba końce do punktów mocowania (musisz nacisnąć uchwyt).

KROK 3: WYELIMINUJ LUZ



Naciśnij uchwyt i włącz funkcję automatycznego zwijania, aby usunąć nadmiar paska.

KROK 4: OSIĄGNIJ POŻĄDANE NAPIĘCIE



Naciśnij i przytrzymaj przycisk, następnie przesuń uchwyt do pozycji zablokowanej i wyreguluj, aż do uzyskania idealnego napięcia.

KROK 5: ŁATWOŚĆ UWOLNIENIA



Naciśnij i przytrzymaj przycisk, a następnie przesun uchwyt w dół, aby ustawić go w pozycji „swobodnie teleskopowej”. więcej Do bezproblemowy rozładunek.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Ratelriem

MODEL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS

MODEL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

WARNING!

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot...

ernstig letsel.

1. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
6. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Voorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan
gevaaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
montage.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.

5. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed van alcohol.
geneesmiddelen of medicijnen.
6. Overbelast de wielklem niet. Overschrijd nooit het maximale gewicht .
capaciteit van de parametertabel.

Bij het gebruik van spanbanden met ratelsluiting is het belangrijk ervoor te zorgen dat ze correct gemonteerd zijn. Zorg ervoor dat alle riemen goed vastzitten en onbeschadigd zijn. Onjuiste montage kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.



WARNING!

Niet gebruiken om voorwerpen op te tillen!


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL AND PARAMETERS

MODEL	SPECIFICATIE	MAXIMUM BELASTING	BREUKSTERKTE	HOEEVEELHEID
JC2501X10G4PCS	1 inch x 1,0 voet	500 pond	1200 pond	4 stuks
JC2501X06G4PCS	1 inch x 6 voet	500 pond	1 50 0lbs	4 stuks

OPERATING INSTRUCTIONS

STAP 1 : BEREID JE VOOR OP ACTIE



Houd de knop ingedrukt en duw vervolgens de hendel naar beneden. “ Vrij telescopische” positie .

STAP 2: BEVESTIGEN EN VERANKEREN




Bevestig beide uiteinden aan uw bevestigingspunten (u moet op de hendel drukken) .

STAP 3: SLACK VERWIJDEREN



Druk op de hendel om de automatische oprolfunctie te activeren en overtollige riem te verwijderen.

STAP 4: BEREIK DE GEWENSTE SPANNING



Houd de knop ingedrukt, duw vervolgens de hendel omhoog tot de vergrendelde positie en stel de spanning af tot de gewenste waarde.

STAP 5: GEMAKKELIJK LOSLATEN



Houd de knop ingedrukt en duw vervolgens de hendel naar beneden naar de stand "Vrij telescopisch". meer voor probleemloos lossen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SPÄRREM

MODELL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS

MODELL: JC2501X10G4PCS / JC2501X06G4PCS



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

WARNING!

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig skada.

1. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
4. Barn får inte leka med apparaten.
5. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
6. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Försiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.

5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Överbelasta inte klossbandet. Överskrid aldrig den maximala vikten parametertabellens kapacitet.

När du använder spärremmar är det viktigt att se till att du har monterat dem korrekt. Se till att alla remmar är korrekt gängade /åtdragna och fria från skador. Felaktig montering kan resultera i personskada eller materiella skador.

WARNING!

Använd inte för att lyfta föremål!


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODEL AND PARAMETERS

MODELL	SPECIFIKATION	ARBETSLASTGRÄNS	BRYTSTYRKA	KVANTITET
JC2501X10G4PCS	1 tum x 1 0 fot	500 pund	12 00 pund	4 st
JC2501X06G4PCS	2,5 cm x 1,8 m	500 pund	1 50 0 pund	4 st

OPERATING INSTRUCTIONS

STEG1 FÖRBERED DIG FÖR HANDLING



Tryck och håll knappen intryckt och tryck sedan handtaget nedåt till " Fritt teleskopiskt" -läge .

STEG 2: FASTGÖR OCH FÖRANKRING




Fäst båda ändarna vid dina förankringspunkter (du måste trycka på handtaget).

STEG 3: ELIMINERA SLÄPP



Tryck på handtaget, aktivera automatisk indragning för att ta bort eventuellt överflödigt band.

STEG 4: UPPNÅ ÖNSKAD SPÄNNING



Tryck och håll knappen intryckt, tryck sedan handtaget upp till låst läge och justera tills perfekt spänning.

STEG 5: SLÄPP UT MED ENKELT



Tryck och håll knappen intryckt och tryck sedan ner handtaget till " Fritt teleskopiskt" mer för problemfritt avlastning.

