



14" Italian Carrara Marble Shelf


Français p. 7

Español p. 13

ASSEMBLY, CARE & USE INSTRUCTIONS

MODEL # 1181WS-14-900

ITEM #0857352




Date Purchased _____

Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer,
call our customer service department at
1-855-571-1044 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday-Friday.
www.greentouchchinaltd.com


Greentouch

PACKAGE CONTENTS




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Marble Shelf	1
B	Wall Bracket	2
C	Bracket Screw (Preassembled in Wall Bracket (B))	2

HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)



Anchor
Qty. 4



Anchor Screw
Qty. 4

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Installation Time: 10-15 minutes


Tools Required for Installation (not included): Phillips screwdriver, pencil, measuring tape, level

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Locate 2 Wall Brackets (B). Using a Phillips Head screw driver (not included) Unscrew Bracket Screw (C) and separate top plate of bracket from bracket lower plate.



2. Locate Paper Template (included). Use Paper Template to mark desired location of wall shelf. The holes should be level and spaced 8" apart horizontally. Be careful not to disturb any water or electrical lines that may be hidden in the wall.





SHELF INSTALLATION INSTRUCTIONS

3. Use included wall anchors (AA) for drywall installations only. If the wall type is other than drywall such as Tile or Brick then use mounting hardware appropriate for that wall type (not included). Screw wall Anchors (AA) flush into marked locations on wall. Pilot holes are not necessary.

Note: Be careful not to disturb any water or electrical lines that may be hidden in the wall.



Hardware Used




4. Place top plate of Wall Bracket (B) on wall so holes in back of bracket align well with wall Anchors (AA) already installed in wall. Use Screws (BB) to secure top bracket plate to wall. Repeat for both Wall Brackets (B).

Note: Be careful not to disturb any water or electrical lines that may be hidden in the wall.


Hardware Used



5. Locate bottom plate of Wall Bracket (B) and Bracket Screw (C). Using a Phillips Head screw driver (not included), screw bottom plate of Wall Bracket back onto the Wall Bracket top plate leaving a distance of approximately 7/8" between the top and lower bracket plates.



6. Place Marble Shelf (A) centered between both Wall Brackets (B) against the wall. While holding the Wall Shelf (A) in one hand use the other hand to tighten Bracket Screw (C) until both brackets are firmly grasping the Marble Shelf (A). Make sure shelf is stable before releasing.



CARE AND MAINTENANCE

- Dust the shelf regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the shelf with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the stone immediately with a soft cloth or towel.

IMPORTANT


- Shade variations and patterns are an inherent characteristic of stone (e.g. granite, marble, engineered stone). Stone shelves will vary from product to product. Use caution placing items such as soap or any fragranced material on the stone surface.
- If soap or fragranced products come in contact with the stone top, rinse the surface with water and dry using a soft non-abrasive cloth.
- Stone care products are available at your local home center store. Follow the manufacturer's directions on how to use.
- DO NOT use products to clean the stone shelf that contain acetone, lemon, vinegar or other acids as these may cause damage to the stone surface.
- Periodically reseal the stone shelf using an appropriate stone sealer available from your local home store. Follow the manufacturer's directions on how to apply.

WARRANTY

The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, call our customer service department at 1-855-571-1044, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.



PART	DESCRIPTION	PART #
A	Marble Shelf	1181WS-14-900-001
B	Wall Bracket	PU17-8.3x6.4x2.4-WBS
AA	Anchor	MWA-2.7x3.1-SET2
BB	Anchor Screw	



Tablette de marbre Carrara Italienne de 14 po


English p. 1

Español p. 13

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE, D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

MODÈLE # 1181WS-14-900

ARTICLE # 0857352




Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?

Avant de retourner l'article au détaillant,
appelez notre service à la clientèle au
1-855-571-1044, entre 9 h et 17 h (HNE), du lundi au vendredi.
www.greentouchchina ltd.com


Greentouch

CONTENU DE L'EMBALLAGE




PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Tablette de marbre	1
B	Support de mur	2
C	Vis de support (préassemblée dans le support mural (B))	2

QUINCAILLERIE INCLUSE/ (GRANDEUR NON RÉELLE)



Ancrage
Qty. 4



Vis d'ancrage
Qty. 4

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu du paquet et la liste du matériel. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 10 à 15 minutes


Outils requis pour l'assemblage (non inclus) : Tournevis à tête Phillips, crayon, ruban à mesurer, niveau

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Situez les deux supports de mur (B). Utilisez un tournevis à tête Phillips (non inclus) pour dévisser la vis du support (C) et séparer la plaque supérieure du support de la plaque inférieure du support.



2. Situez le modèle papier (inclus). Utilisez le modèle papier pour marquer l'emplacement désiré de la tablette murale. Les trous devraient être au niveau et espacés de 8 pouces sur l'axe horizontal. Faites attention de ne pas toucher des lignes électriques ou de la plomberie qui pourraient être cachées dans le mur.




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

3. Utilisez les ancrages de mur (AA) pour les installations sur du placoplâtre seulement. Si le type de mur est autre que du placoplâtre comme des tuiles ou de la brique, utilisez le matériel de montage approprié pour ce type de mur (non inclus). Vissez les ancrages de mur (AA) afin qu'ils soient complètement entrés dans les emplacements marqués au mur. Les trous de guidage ne sont pas nécessaires.

Note: Faites attention de ne pas toucher des lignes électriques ou de la plomberie qui pourraient être cachées dans le mur.

Quincaillerie utilisée


AA Ancrage  x 4




4. Placez la plaque supérieure du support mural (B) sur le mur afin que les trous à l'arrière du support s'alignent bien avec les ancrages de mur (AA) déjà installés au mur. Utilisez les vis (BB) pour fixer la plaque de support supérieure au mur. Répétez pour les deux supports de mur (B).


Note: Faites attention de ne pas toucher des lignes électriques ou de la plomberie qui pourraient être cachées dans le mur.

Quincaillerie utilisée


BB Vis d'ancrage  x 4



5. Situez la plaque inférieure du support mural (B) et la vis du support (C). Utilisez un tournevis à tête Phillips (non inclus), vissez le bas de la plaque du support mural sur la plaque supérieure du support mural en laissant un espace d'environ 7/8 po entre la plaque de support inférieure et la plaque de support supérieure.



6. Placez la tablette de marbre (A) de façon centrale entre les deux supports de mur (B) sur le mur. Pendant que vous tenez la tablette murale (A) d'une main, utilisez l'autre main pour serrer la vis du support (C) jusqu'à ce que les deux supports maintiennent fermement la tablette de marbre (A). Assurez-vous que la tablette soit stable avant de la lâcher.



ENTRETIEN

- Époussetez la tablette régulièrement avec un linge doux non-abrasif ou un produit de nettoyage domestique.
- Vous pouvez nettoyer la tablette avec un nettoyant domestique doux non-abrasif.
- Assurez-vous que vous séchez la pierre immédiatement avec un linge doux ou une serviette.

IMPORTANT


- La pierre (p. ex. : granite, marbre, pierre présente des variantes de tons et de motifs. Les comptoirs en pierre varient d'un produit à l'autre. Faites attention lorsque vous placez des objets comme du savon ou des produits parfumés sur la surface en pierre. Utilisez un porte-savon ou un objet similaire pour protéger la surface si vous placez du savon ou des produits parfumés sur la pierre.
- Si du savon ou des produits parfumés entrent en contact avec le comptoir en pierre, rincez la surface avec de l'eau et séchez-la avec un linge doux non abrasif.
- Les produits d'entretien pour la pierre sont vendus dans les centres de rénovation. Suivez les instructions d'utilisation du fabricant.
- N'UTILISEZ PAS de produits contenant du citron, du vinaigre ou d'autres acides pour nettoyer le comptoir en pierre puisqu'ils pourraient endommager la surface en pierre.
- Rescellez périodiquement le comptoir en pierre avec un scellant à pierre approprié de votre centre de rénovation. Suivez les instructions d'utilisation du fabricant.

GARANTIE

Le fabricant garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de main-d'oeuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine. Cette garantie ne couvre pas les dommages liés à un accident, à une mauvaise utilisation, un en installation incorrecte ou modifiée, ou une utilisation avec des accessoires d'une autre marque. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'installation du produit pendant la période de validité de la garantie. Il n'existe aucune autre garantie expresse. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages indirects, consécutifs ou spéciaux en rapport avec l'utilisation ou les performances du produit, sauf s'il y est tenu par la loi. Le fabricant rejette toute autre garantie y compris les garanties implicites.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec un de nos départements du service à la clientèle au 1-855-571-1044, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h HNE.



PIÈCE	DESCRIPTION	No DE PIÈCE
A	Tablette en marbre	1181WS-14-900-001
B	Support de mur	PU17-8.3x6.4x2.4-WBS
AA	Anchrage	MWA-2.7x3.1-SET2
BB	Vis de anchrage	



Estante de mármol Carrara de 14"


English p. 1

Français p. 7

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE, CUIDADO Y USO

MODELO #1181WS-14-900

ARTÍCULO #0857352




Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-855-571-1044 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora estándar del Este.
www.greentouchchina.com


Greentouch

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Estante de mármol	1
B	Soporte de pared	2
C	Tornillo del soporte (premontado al soporte de pared (B))	2

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)



Anclaje
Qty. 4

Tornillo de anclaje
Qty. 4

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Installation Time: 10-15 minutes


Tools Required for Installation (not included): Phillips screwdriver, pencil, measuring tape, level

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Localice los 2 soportes de pared (B). Usando un destornillador de cabeza Phillips (no incluido), retire el tornillo del soporte (C) y separe la placa superior del soporte de la placa inferior.



2. Localice la plantilla de papel (incluida). Utilice la plantilla de papel para marcar la ubicación deseada del estante de pared. Los orificios deben estar nivelados y espaciados horizontalmente 8 pulgadas entre sí. Tenga cuidado de no tocar líneas de agua o eléctricas que podrían estar ocultas en la pared.





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

3. Utilice los anclajes de pared incluidos (AA) solo para las instalaciones en tablaroca. Si el tipo de pared es diferente a la tablaroca, como mosaico o ladrillo, entonces use los herrajes de montaje apropiados para ese tipo de pared (no incluidos). Atornille los anclajes de pared (AA) a ras en las ubicaciones marcadas en la pared. Los agujeros piloto no son necesarios.

Note: Tenga cuidado de no tocar líneas de agua o eléctricas que podrían estar ocultas en la pared.


Aditamentos utilizados




4. Coloque la placa superior del soporte de pared (B) en la pared, de manera que los orificios en la parte posterior del soporte estén bien alineados con los anclajes de pared (AA) ya instalados. Utilice los tornillos (BB) para fijar la placa superior del soporte a la pared. Repita este procedimiento para los dos soportes de pared (B).

Note: Tenga cuidado de no tocar líneas de agua o eléctricas que podrían estar ocultas en la pared.


Aditamentos utilizados



5. Localice la placa inferior del soporte de pared (B) y el tornillo del soporte (C). Con un destornillador de cabeza Phillips (no incluido), atornille la placa inferior del soporte de pared a la placa superior del soporte de pared, dejando una distancia de aproximadamente 7/8 de pulgada entre las placas de soporte superior e inferior.



6. Coloque el estante de mármol (A) centrado entre los dos soportes de pared (B) contra la pared. Mientras sostiene el estante de pared (A) en una mano, use la otra para apretar el tornillo del soporte (C) hasta que ambos soportes estén sujetando firmemente el estante de mármol (A). Asegúrese de que el estante esté estable antes de soltarlo.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el estante periódicamente con un paño suave que no produzca pelusa o con un sacudidor.
- Puede limpiar el estante con un limpiador doméstico neutro, no abrasivo.
- Asegúrese de secar la piedra inmediatamente con un paño suave o una toalla.

IMPORTANTE


- Las variaciones en el tono y el patrón son una característica inherente de las piedras (ej. granito, mármol, piedra procesada). Las cubiertas de piedra varían de un producto a otro. Tenga cuidado al colocar artículos como el jabón y los materiales aromáticos sobre las superficies de piedra. Use jaboneras, posavasos u objetos similares para proteger la superficies si va a colocar jabones y materiales aromáticos sobre la misma.
- En caso de contacto del jabón o producto aromático con la cubierta de piedra, enjuague la superficies con agua y séquela con un paño suave no abrasivo.
- Hay productos para el cuidado de las superficies de piedra disponibles en su tienda local de productos para el hogar. Siga las instrucciones del fabricante para usarlos debidamente.
- NO use productos que contengan acetona, limón, vinagre ni otros ácidos para limpiar la cubierta superficies de piedra ya que estos pueden dañar la de piedra.
- Selle periódicamente la cubierta de piedra aplicando un sellador apropiado disponible en su tienda local. Siga las instrucciones del fabricante para usarlo debidamente.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos de fabricación o materiales por un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía solo se aplica al comprador original. Esta garantía no cubre los daños del producto por accidentes, el abuso, uso incorrecto o la instalación modificada o incorrecta ni la adaptación de accesorios no producidos por el fabricante. El fabricante no asume responsabilidad de ninguna índole por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe ninguna otra garantía explícita. El fabricante no se hará responsable por los daños incidentales, consecuentes o especiales debidos a o relacionados con el uso del producto o su rendimiento excepto cuando la ley estipule lo contrario. El fabricante renuncia a cualquier y todas las garantías implícitas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-855-571-1044, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora del este.



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Estante de mármol	1181WS-14-900-001
B	Soporte de pared	PU17-8.3x6.4x2.4-WBS
AA	Anclaje	MWA-2.7x3.1-SET2
BB	Tornillo de anclaje	