



Hybrid Laser Golf Rangefinder with GPS
User Manual

CONTENTS

English	01-17
Deutsch	18-34
Français	35-51
Italiano	52-68
Español	69-85
日本語	86-102

• **Product Description**

Thank you for purchasing MILESEEEY GenePro G1, please read this user manual carefully before use and keep it safe for future references.

GenePro G1 is a powerful hybrid rangefinder that beautifully combines top-tier golf GPS and industry-leading laser measuring in one modern and stylish design.

Sophisticated golf GPS gives golfers a more comprehensive overview of the course and keeps track of each shot, while advanced laser measure provides stable and accurate ranging with SmartSlope™ for them. Packed with state-of-the-art optics, GenePro G1 offers golfers a premium viewing experience with maximum readout comfort. A 2.13" AMOLED color touchscreen facilitates easy handling and operation with the device, allowing golfers to interact and immerse themselves into the user experience.

• Overview



1. Objective Lens

2. Rangefinder Lens

3. AMOLED Touchscreen

4. Slope Switch

5. Flag-Lock Mode/Setting Button

Short-press: Enable flag-lock mode.

Press and hold: Enter settings.

6. Ball-to-Pin™ Mode Button

7. Power/Measure Button

Short-press: Power on/Range.

Press and hold: Enable scan mode (continuous measurement).

8. Eyepiece

9. Diopter Dial

10. USB-C Charging Port


11. GPS Button

Short-press: Turn on/off the touchscreen.

Press and hold for 2s: Record the current GPS location of the shot.

Press and hold for 5s: Enable forced shutdown of the device.

• Inner Display Indicator



1. Rain & Fog Mode

2. Flag-Lock Mode

3. Ball-to-Pin™ Mode

4. Slope Angle

5. Compensation Indicator

6. Crosshair

7. Battery Level

8. Vibration

9. Brightness

10. Line of Sight Distance

11. Unit

12. Compensated Distance

• Device Operation Instructions

*Please keep the product away from strong magnetic fields when using it, for it may affect the accuracy of the Pin Pointer function.

Power On/Off

Short-press the power button to turn on the device.
You can turn off the device in the Setting menu of the touch-screen or press and hold the GPS button for 5s to enable forced shutdown.





*The device will automatically shut off after 1 hour of no operations when the GPS is off. When the GPS is on, the device will automatically shut off the GPS first after 1 hour of no operations, and then shut off the device in 1 hour.

Slope Switch


Rotate the Slope switch clockwise/counterclockwise to turn on/off the slope function.

GenePro G1 uses patented SmartSlope™ technology to factors in environmental variables like temperature, humidity and elevation, to provide golfers the most accurate compensated yardages.



Flag-Lock with Vibration


Short-press the Flag-Lock Mode button to enter flag-locking mode, align the aiming circle with the target (usually the flag), press and hold the Measure button to start scanning mode and zap to the target, once the target is acquired, the device will vibrate twice to confirm it, and a red circle will appear under the flag icon on the display and a green crosshair will surround the aiming circle, indicating successful flag-lock.



Ball-to-Pin™ Mode

Ball-to-Pin™ Mode allows golfers to measure between any two points on the course from any location.


Short-press the Ball-to-Pin™ Mode button to enter the mode, and follow the onscreen instructions to measure the distance from the device to the ball (P) and then from the device to the pin (P1), the device will automatically calculate the yardage from the ball to the pin (P-P1).




Device Settings

Press and hold the Setting button to enter/exit the settings menu, press the Setting button to cycle through SET1-4, and press the Measure button to change and confirm the setting.


SET1: Display brightness (Auto/L1/L2/L3, Auto by default).




SET2: Rain & Fog mode (on/off, off by default).



SET3: Vibration for single measurement (on/off, on by default).




SET4: Unit switch (yard (Y) /meter (M), Y by default).



• Touchscreen Operation Instructions

Home Interface




*Tap and hold the weather part of the interface to change themes of display.

Performance History

Tap  icon to enter your performance history board and check out your total score, putting score, GIR and fairway score data of each game.



Play Golf




◇ Display Settings

In the Display Setting, you can set up Driver Arc and Pin Arc range, or enable/disable the information on the course map interface.

◇ Green View

Tap  icon to enter and see where the pin is located on the green, and you can move the pin to the right location if the course updates.





◇ Layup Point

Tap  icon to enter the interface, move the point to anywhere you want on the map and get the yardage from the device to the point, the yardage from the point to the pin and the yardage to the nearest hazard.



◇ Range Sync

GenePro G1 syncs the ranged distance to the touchscreen, it shows an arc of the ranged distance on the course map, but when you don't enter the course map, it just displays the distance data on the touchscreen.



◇ Pin Pointer

Tap  icon to enter and show you the yardage and direction to the pin.




*If the Pin Pointer is inaccurate, please go to Settings-Compass Calibration on the touchscreen and follow the on-screen instructions to calibrate it (please carry out the calibration process on a real course and away from strong magnetic fields).

◇ Shot Track


Tap  icon to enter the interface, tap the icon again to record the GPS location before your drive and after each shot to track your performance.

*You can also record the GPS location by pressing and holding the GPS button for 2s.



◇ Score Card

Swipe up from the main interface of Play Golf to enter the score card, and input your stroke data of each hole.



◇ Performance Review

Tap  icon on the main interface of Play Golf to see the landing point and yardage of your each shot.

*The icon will appear after you track your each shot (record the GPS location).



Settings



Tap to enter the settings menu, which includes:

1. Measurement Settings

- a. Unit Switch
- b. Rain & Fog Mode On/Off
- c. Vibration On/Off
- d. Inner Display Brightness Adjustment

2. Bluetooth On/Off

3. Touchscreen Brightness Adjustment

4. Touchscreen Auto-Off Time

5. Time Date & Date

- a. Time
- b. Date
- c. UTC
- d. Auto

6. Compass Calibration

7. Language Options

8. Temperature Unit Switch

9. Device Info

10. Factory Reset

11. Power Off

Shortcut Button Customization

Swipe down from the Home interface to enter the edit page of shortcut button, tap the icons to remove/add shortcut buttons.



• App Connectivity

1. Scan the QR code below to download and install the MILESEEEY Golf App on your phone.
2. Go to Settings on the touchscreen, and enable Bluetooth connection of the device.
3. Enable Bluetooth connection on your phone, click "Bluetooth" on the device, and a pairing QR code will appear on the display.
4. Open the MILESEEEY Golf App and click "Add Device", scan the QR code to pair and complete the connection.



• Product Specifications

Model	GenePro G1
Measuring Range	1300yd
Accuracy	±0.5yd
Flag-Lock Range	600yd
Measuring Speed	0.1s
Magnification	6X
FOV	7.5° (370ft@1000 yards)
Objective Lens	22mm
Eye Relief	16mm
External Display	2.13" AMOLED Touchscreen, 410*502
Inner Display	Red & Green OLED
Battery Type	1000mAh Lithium Battery
Battery Life	Range only: >20,000 ranges Range with GPS on: ≥24 hours (about 5-6 rounds)
Charging Port	USB-C
Waterproof	IP65
Dimensions	105*69*38mm (4.13*2.72*1.5-inch)
Weight	258g

*All data are measured and provided by the MILESEEEY Lab, the actual use will be slightly different depending on the specific circumstances.


• Safety Instructions

Warning

DO NOT look into the laser aperture when using the device, otherwise it cause damage to your eyes.

DO NOT use the device to view the sun or aim it directly towards the sun, for it may hurt your eyes permanently, cause damage to the components inside and the eyepiece.

DO NOT store the device in environments with temperatures exceeding the recommended range (-10°C to 60°C).



Disposal:

Commitment to Environmental Protection: Environmental protection is a shared responsibility. Be mindful of their environmental impact while using this product.

Battery Disposal: Disposing of waste batteries in household garbage is strictly prohibited. Please ensure that waste batteries are disposed of at designated collection stations for proper handling.

Product Disposal: This product should not be discarded with regular domestic waste. Instead, it must be disposed of in accordance with local regulations and guidelines specific to your country/region.

• **Cleaning & Maintenance**

Initial Cleaning: Gently remove dust or debris with a soft lens brush or by blowing on the lens.

Removing Marks: Use the provided microfiber cloth for cleaning. Lightly breathe on the lens for moisture and then wipe gently in a circular motion. Avoid coarse materials and excessive rubbing to prevent scratches.

Deep Cleaning: For thorough cleaning, use photographic lens tissue with lens cleaning fluid or isopropyl alcohol. Apply the fluid to the cloth, not directly on the lens.

*The product is only IP65 waterproof, DO NOT immerse the entire device in water or liquids.

• **Copyrights**

Product specifications may change without prior notice; all rights for final interpretation are reserved by Mileseey Technology Co., Ltd. All trademarks, product images, and technical parameters belong to Mileseey Technology Co., Ltd. All rights reserved.

• **Contact US**

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Add: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Store: www.mileseeygolf.com

E-mail: mileseeygolf@mileseey.com

• Produktbeschreibung

Vielen Dank für den Kauf des MILESEEEY GenePro G1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung sicher auf.

Der GenePro G1 ist ein leistungsstarker Hybrid Entfernungsmesser, der erstklassiges Golf-GPS und branchenführende Lasermessung in einem modernen und eleganten Design vereint.

Das hochentwickelte Golf-GPS bietet Golfern einen besseren Überblick über den Platz und zeichnet jeden Schlag auf, während die fortschrittliche Lasermessung mit SmartSlope™ eine stabile und genaue Entfernungsmessung ermöglicht. Ausgestattet mit modernster Optik bietet der GenePro G1 Golfern ein erstklassiges Anzeigeerlebnis mit maximalem Ablesekomfort. Ein 2,13 Zoll AMOLED Farb Touchscreen erleichtert die Handhabung und ermöglicht Golfern ein interaktives und intensives Benutzererlebnis.

• Überblick



1. Objektivlinse

2. Entfernungsmesserlinse

3. AMOLED-Touchscreen

4. Neigungsschalter

5. Taste für Flaggensperre/Einstellung

Kurz drücken: Flaggensperrmodus aktivieren.

Gedrückt halten: Einstellungen aufrufen.

6. Ball-to-Pin™-Modus-Taste

7. Ein-/Aus Messtaste

Kurz drücken: Einschalten/Bereich anzeigen.

Gedrückt halten: Scan-Modus aktivieren (kontinuierliche Messung).

8. Okular

9. Dioptrienskala

10. USB-C-Ladeanschluss


11. GPS-Taste

Kurz drücken: Touchscreen ein-/ausschalten.

2s gedrückt halten: Aktuelle GPS-Position der Aufnahme aufzeichnen.

5 s gedrückt halten: Gerät zwangsweise ausschalten.

• Anzeige im inneren Display




1. Regen- & Nebelmodus
2. Flaggen-Lock-Modus
3. Ball-to-Pin™-Modus
4. Neigungswinkel
5. Kompensationsanzeige
6. Fadenkreuz
7. Batteriestand
8. Vibration
9. Helligkeit
10. Sichtlinienentfernung
11. Einheit
12. Kompensierte Entfernung

• Bedienungsanleitung für das Gerät

*Bitte halten Sie das Produkt bei der Verwendung von starken Magnetfeldern fern, da diese die Genauigkeit der Pin-Pointer-Funktion beeinträchtigen können.

Ein-/Ausschalten

Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Sie können das Gerät im Einstellungsmenü des Touchscreens ausschalten oder die GPS-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die erzwungene Abschaltung zu aktivieren.




*Bei ausgeschaltetem GPS schaltet sich das Gerät nach einer Stunde Inaktivität automatisch ab. Bei eingeschaltetem GPS schaltet sich das Gerät nach einer Stunde Betrieb zunächst automatisch ab und nach einer weiteren Stunde wieder ab.

Neigungsschalter

Drehen Sie den Neigungsschalter im-/gegen den Uhrzeigersinn, um die Neigungsfunktion ein-/auszuschalten.

Der GenePro G1 nutzt die patentierte SmartSlope™-Technologie, um Umgebungsvariablen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Höhe zu berücksichtigen und Golfern präzise kompensierte Entfernungangaben zu liefern.



Flaggenerfassung mit Vibration


Drücken Sie kurz die Taste für den Flaggenerfassungsmodus, um in den Flaggenerfassungsmodus zu wechseln. Richten Sie den Zielkreis auf das Ziel (normalerweise die Flagge) aus. Halten Sie die Messtaste gedrückt, um den Scanmodus zu starten, und zappen Sie zum Ziel. Sobald das Ziel erfasst ist, vibriert das Gerät zweimal zur Bestätigung. Auf dem Display erscheint ein roter Kreis unter dem Flaggsymbol und ein grünes Fadenkreuz umgibt den Zielkreis. Dies zeigt eine erfolgreiche Flaggenerfassung an.



Ball-to-Pin™-Modus

Der Ball-to-Pin™-Modus ermöglicht es Golfern, von jedem beliebigen Standort aus die Distanz zwischen zwei beliebigen Punkten auf dem Platz zu messen.


Drücken Sie kurz die Ball-to-Pin™-Modus-Taste, um den Modus zu aktivieren. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Distanz vom Gerät zum Ball (P) und anschließend vom Gerät zum Pin (P1) zu messen. Das Gerät berechnet automatisch die Entfernung vom Ball zum Pin (P-P1).




Geräteeinstellungen

Halten Sie die Einstellungstaste gedrückt, um das Einstellungs-
menü zu öffnen/zu verlassen. Drücken Sie die Einstellungstaste, um
durch die Einstellungen 1-4 zu blättern. Drücken Sie die Messtaste,
um die Einstellung zu ändern und zu bestätigen.


SET1: Displayhelligkeit (Auto/L1/L2/L3, standardmäßig "Auto").




SET2: Regen- und Nebelmodus (ein/aus, standardmäßig "aus").



SET3: Vibration für Einzelmessung (ein/aus, standardmäßig "ein").



SET4: Einheitenumschaltung (Yard (Y)/Meter (M), standardmäßig "Y").



• Touchscreen-Bedienungsanleitung


Home-Schnittstelle




*Tippen und halten Sie den Wetterteil der Benutzeroberfläche, um die Anzeigethemen zu ändern.

Leistungsverlauf

Tippen Sie auf das  Symbol, um Ihre Leistungsverlaufstafel aufzurufen und Ihre Gesamtpunktzahl, Putting-Punktzahl, GIR- und Fairway-Punktzahldaten jedes Spiels anzuzeigen.



Play Golf




◇ Anzeigeeinstellungen

In den Anzeigeeinstellungen können Sie die Driver Arc- und Pin Arc-Reichweite festlegen oder die Informationen auf der Streckenkartenoberfläche aktivieren/deaktivieren.

◇ Grüne Aussicht

Tippen Sie auf das  Symbol, um einzutreten und zu sehen, wo sich die Stecknadel auf dem Grün befindet. Sie können die Stecknadel an die richtige Position verschieben, wenn der Kurs aktualisiert wird.





◇ Layup-Punkt

Tippen Sie auf das  Symbol, um die Benutzeroberfläche zu öffnen. Verschieben Sie den Punkt an eine beliebige Stelle auf der Karte und ermitteln Sie die Entfernung vom Gerät zum Punkt, die Entfernung vom Punkt zur Stecknadel und die Entfernung zum nächstgelegenen Hindernis.



◇ Entfernungssynchronisierung

GenePro G1 synchronisiert die Entfernung mit dem Touchscreen. Die Entfernung wird in einem Bogen auf der Streckenkarte angezeigt. Wenn Sie die Streckenkarte nicht öffnen, werden die Entfernungsdaten nur auf dem Touchscreen angezeigt.



◇ Pin-Zeiger

Tippen Sie auf das  Symbol, um die Entfernung und Richtung zum Pin anzuzeigen.




*Wenn der Pin Pointer ungenau ist, gehen Sie bitte auf dem Touchscreen auf Einstellungen – Kompasskalibrierung und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ihn zu kalibrieren (bitte führen Sie den Kalibrierungsprozess auf einem echten Kurs und fern von starken Magnetfeldern durch).

◇ Schlagverfolgung



Tippen Sie auf das  Symbol, um die Benutzeroberfläche zu öffnen. Tippen Sie erneut auf das Symbol, um die GPS-Position vor Ihrem Schlag und nach jedem Schlag aufzuzeichnen und so Ihre Leistung zu verfolgen.

*Sie können die GPS-Position auch aufzeichnen, indem Sie die GPS-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.



◇ Scorekarte


Wischen Sie in der Hauptoberfläche von Play Golf nach oben, um die Scorekarte aufzurufen und Ihre Schlagdaten für jedes Loch einzugeben.



◇ Leistungsüberprüfung

Tippen Sie auf das  Symbol in der Hauptoberfläche von Play Golf, um den Landepunkt und die Distanz jedes Schlags anzuzeigen.

*Das Anzeigetafel-Symbol wird angezeigt, nachdem Sie jeden Schlag aufgezeichnet haben (GPS-Standort aufgezeichnet).



Einstellungen



Tippen Sie hier, um das Einstellungsmenü zu öffnen. Es umfasst:

1. Messeinstellungen

- a. Einheitenschalter
- b. Regen- und Nebelmodus ein/aus
- c. Vibration ein/aus
- d. Helligkeitseinstellung des Displays

2. Bluetooth Ein/Aus

3. Touchscreen Helligkeitseinstellung

4. Automatische Touchscreen Abschaltzeit

5. Uhrzeit & Datum

- a. Uhrzeit
- b. Datum
- c. UTC
- d. Auto

6. Kompasskalibrierung

7. Sprachoptionen

8. Temperatureinheit wechseln

9. Geräteinfo

10. Werksreset

11. Ausschalten

Anpassung von Tastenkombinationen

Wischen Sie von der Startseite nach unten, um die Seite zur Bearbeitung von Tastenkombinationen aufzurufen. Tippen Sie auf die Symbole, um Tastenkombinationen zu entfernen/hinzuzufügen.



• App-Konnektivität

1. Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die MILESEEEY Golf-App auf Ihr Smartphone herunterzuladen und zu installieren.
2. Öffnen Sie die Einstellungen auf dem Touchscreen und aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung des Geräts.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Smartphone, klicken Sie auf dem Gerät auf „Bluetooth“. Ein QR-Code zur Kopplung wird auf dem Display angezeigt.
4. Öffnen Sie die MILESEEEY Golf-App, klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“. Scannen Sie den QR-Code, um die Verbindung herzustellen.



• Produktspezifikationen

Modell	GenePro G1
Messbereich	1300yd
Genauigkeit	±0.5yd
Flaggensperre Bereich	600yd
Messgeschwindigkeit	0.1s
Vergrößerung	6X
Sichtfeld	7.5° (370ft@1000 yards)
Objektiv	22mm
Augenabstand	16mm
Externes Display	2.13" AMOLED Touchscreen, 410*502
Inneres Display	Rot-Grünes OLED
Batterietyp	1000-mAh-Lithium-Batterie
Batterielaufzeit	Nur Reichweite: > 20.000 Reichweiten. Reichweite mit eingeschaltetem GPS: ≥ 24 Stunden (ca. 5-6 Runden).
Ladeanschluss	USB-C
Wasserdicht	IP65
Abmessungen	105*69*38mm (4.13*2.72*1.5-inch)
Gewicht	258g

*Alle Daten werden vom MILESEET-Labor gemessen und bereitgestellt. Die tatsächliche Nutzung kann je nach den spezifischen Umständen leicht abweichen.

• Sicherheitshinweise

Warnung

Blicken Sie während der Verwendung des Geräts NICHT in die Laseröffnung, da dies zu Augenschäden führen kann.

Benutzen Sie das Gerät NICHT, um in die Sonne zu schauen oder es direkt auf die Sonne zu richten. Dies kann Ihre Augen dauerhaft schädigen und die Komponenten im Inneren sowie das Okular beschädigen.

Lagern Sie das Gerät NICHT in Umgebungen mit Temperaturen über dem empfohlenen Bereich (-10 °C bis 60 °C).



Entsorgung:

Umweltschutz ist unsere gemeinsame Verantwortung. Achten Sie bei der Nutzung dieses Produkts auf die Umwelt.

Batterieentsorgung: Die Entsorgung von Altbatterien im Hausmüll ist strengstens verboten. Bitte stellen Sie sicher, dass Altbatterien ordnungsgemäß an den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.

Produktentsorgung: Dieses Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Es muss gemäß den örtlichen Vorschriften und Richtlinien Ihres Landes/Ihrer Region entsorgt werden.

• **Reinigung & Pflege**

Erstreinigung: Entfernen Sie Staub und Schmutz vorsichtig mit einer weichen Linsenbürste oder pusten Sie auf die Linse.

Entfernen von Flecken: Verwenden Sie zur Reinigung das mitgelieferte Mikrofaser Tuch. Hauchen Sie die Linse leicht an, um sie zu befeuchten, und wischen Sie sie anschließend vorsichtig mit kreisenden Bewegungen ab. Vermeiden Sie grobe Materialien und übermäßiges Reiben, um Kratzer zu vermeiden.

Intensivreinigung: Für eine gründliche Reinigung verwenden Sie ein Linsenreinigungstuch mit Linsenreinigungsflüssigkeit oder Isopropylalkohol. Tragen Sie die Flüssigkeit auf das Tuch auf, nicht direkt auf die Linse.

*Das Produkt ist nur nach IP65 wasserdicht. Tauchen Sie das gesamte Gerät NICHT in Wasser oder Flüssigkeiten ein.

• **Urheberrechte**

Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Rechte zur endgültigen Auslegung liegen bei Mileseey Technology Co., Ltd. Alle Marken, Produktbilder und technischen Parameter sind Eigentum von Mileseey Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

• **Kontakt**

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Adresse: Nr. 3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China.

Geschäft: www.mileseeygolf.com

E-mail: mileseeygolf@mileseey.com

• Description du produit

Merci d'avoir acheté le MILESEEEY GenePro G1. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et le conserver en sécurité pour toute référence ultérieure.

Le GenePro G1 est un puissant télémètre hybride qui allie harmonieusement un GPS de golf de pointe et une mesure au laser de pointe de l'industrie dans un design moderne et élégant.

Le GPS de golf sophistiqué permet aux golfeurs d'avoir une vue d'ensemble plus complète du terrain de golf et de suivre chaque coup, tandis que la mesure au laser avancée leur fournit une distance stable et précise avec la fonction SmartSlope™. Doté d'optiques de pointe, le GenePro G1 offre aux golfeurs une expérience visuelle de qualité supérieure avec un affichage optimal pour une lecture confortable. Un écran tactile coloré AMOLED de 2,13" facilite la prise en main et l'utilisation de l'appareil, permettant aux golfeurs d'interagir et de se plonger dans l'expérience utilisateur.

• Vue d'ensemble



1. Objectif d'objectif

2. Objectif du télémètre

3. Écran tactile AMOLED

4. Interrupteur de la fonction Slope

5. Bouton du mode Verrouillage du drapeau/Réglages

Appui court : Activer le mode Verrouillage du drapeau.

Appui long : Accéder aux paramètres.

6. Bouton du mode Ball-to-Pin™

7. Bouton d'alimentation/Mesure

Appui court : Allumer l'appareil / Effectuer une mesure de distance.

Appui long : Activer le mode de balayage (mesure continue).

8. Oculaire

9. Rondelle de réglage de la dioptrie

10. Port de chargement USB-C


11. Bouton GPS

Appui court : Allumer / Éteindre l'écran tactile.

Appui long pendant 2 secondes : Enregistrer l'emplacement GPS actuel du coup de golf.

Appui long pendant 5 secondes : Activer l'arrêt forcé de l'appareil.

• Indicateur d'affichage intérieur



1. Mode pluie et brouillard
2. Mode verrouillage des drapeaux
3. Mode Ball-to-Pin™
4. Angle de pente
5. Indicateur de compensation
6. Réticule
7. Niveau de la batterie
8. Vibration
9. Luminosité
10. Distance de visibilité directe
11. Unité
12. Distance compensée


• Instructions d'utilisation de l'appareil

*Lors de l'utilisation du produit, veuillez le tenir à l'écart des champs magnétiques puissants, car ils peuvent affecter la précision de la fonction Pin Pointer.

Mise sous tension/hors tension

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.

Vous pouvez éteindre l'appareil dans le menu Paramètres de l'écran tactile ou appuyer sur la touche GPS pendant 5 secondes pour activer l'arrêt forcé.




*L'appareil s'éteint automatiquement après 1 heure d'inactivité lorsque le GPS est éteint. Lorsque le GPS est activé, l'appareil s'éteint automatiquement au bout d'une heure de fonctionnement, puis au bout d'une heure.

Interrupteur de pente

Tournez l'interrupteur Slope dans le sens des aiguilles d'une montre/antihoraire pour activer/désactiver la fonction de pente.

Le GenePro G1 utilise la technologie brevetée SmartSlope™ pour prendre en compte les variables environnementales telles que la température, l'humidité et l'altitude, afin de fournir aux golfeurs les yardages compensés les plus précis.



Flag-Lock with Vibration


Short-press the Flag-Lock Mode button to enter flag-locking mode, align the aiming circle with the target (usually the flag), press and hold the Measure button to start scanning mode and zap to the target, once the target is acquired, the device will vibrate twice to confirm it, and a red circle will appear under the flag icon on the display and a green crosshair will surround the aiming circle, indicating successful flag-lock.



Mode Ball-to-Pin™

Le mode Ball-to-Pin™ permet aux golfeurs de mesurer entre deux points du parcours depuis n'importe quel endroit.


Appuyez brièvement sur le bouton du mode Ball-to-Pin™ pour entrer dans le mode, et suivez les instructions à l'écran pour mesurer la distance entre l'appareil et la balle (P), puis entre l'appareil et le drapeau (P1), l'appareil calculera automatiquement le métrage entre la balle et le drapeau (P-P1).




Réglages de l'appareil

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Setting pour entrer/sortir du menu des réglages, appuyez sur le bouton Setting pour faire défiler SET1-4, et appuyez sur le bouton Measure pour modifier et confirmer le réglage.


SET1: Luminosité de l'écran (Auto/L1/L2/L3, Auto par défaut).




SET2: Mode pluie et brouillard (activé/désactivé, désactivé par défaut).



SET3: Vibration pour une mesure unique (on/off, on par défaut).




SET4: Commutateur d'unité (yard (Y) /meter (M), Y par défaut).



• Instructions d'utilisation de l'écran tactile

Interface d'accueil



*La partie météo de l'interface peut être modifiée en maintenant le doigt dessus pour changer de thème d'affichage.

Historique des performances

Appuyez sur l'icône pour  accéder à l'historique de vos performances et vérifier votre score total, votre score au putting, votre GIR et votre score sur le fairway pour chaque partie.


< 98 (+16)					
#	#	#	#	#	#
01	02	03	04	05	
P3	P4	P5	P5	P5	
3	6	6	4	3	
PT	STR	FW			

< 98 (+16)					
#	#	#	#	#	#
01	02	03	04	05	
P3	P4	P5	P5	P5	
2	2	1	2	2	
GIR	PT	STR			

< 98 (+16)					
#	#	#	#	#	#
01	02	03	04	05	
P3	P4	P5	P5	P5	
✓	x	✓	x	✓	
FW	GIR	PT			

< 98 (+16)					
#	#	#	#	#	#
01	02	03	04	05	
P3	P4	P5	P5	P5	
↑	↑	←	→	✓	
STR	FW	GIR			

Jouer au golf




◇ Paramètres d'affichage

Dans le réglage de l'affichage, vous pouvez définir la portée de l'arc du conducteur et de l'arc de l'épingle, ou activer/désactiver les informations sur l'interface de la carte du parcours.

◇ Vue verte

Touchez  l'icône pour entrer et voir où se trouve la quille sur le green, et vous pouvez déplacer la quille au bon endroit si le parcours est mis à jour.





◇ Point de pose

Touchez  l'icône pour accéder à l'interface, déplacez le point où vous le souhaitez sur la carte et obtenez le métrage depuis l'appareil jusqu'au point, le métrage depuis le point jusqu'au pin et le métrage jusqu'à l'obstacle le plus proche.



◇ Synchronisation des distances

GenePro G1 synchronise la distance parcourue avec l'écran tactile, il affiche un arc de la distance parcourue sur la carte du parcours, mais lorsque vous n'entrez pas dans la carte du parcours, il affiche seulement les données de distance sur l'écran tactile.



◇ Pointeur d'épingle

Touchez  l'icône pour entrer et vous montrer le métrage et la direction du drapeau.




*Si le Pin Pointer n'est pas précis, allez dans Paramètres - Calibrage de la boussole sur l'écran tactile et suivez les instructions à l'écran pour le calibrer (veuillez effectuer le processus de calibrage sur un parcours réel et à l'écart de champs magnétiques puissants).

◇ Trajectoire du coup



Touchez  l'icône pour entrer dans l'interface, touchez à nouveau l'icône pour enregistrer la position GPS avant votre coup et après chaque coup afin de suivre votre performance.

*Vous pouvez également enregistrer la position GPS en appuyant sur le bouton GPS et en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes.



◇ Carte de pointage


Glissez vers le haut à partir de l'interface principale de Play Golf pour accéder à la carte de score, et saisissez vos données de coups pour chaque trou.



◇ Examen des performances

Touchez  l'icône sur l'interface principale de Play Golf pour voir le point d'atterrissage et le métrage de chaque coup.

*L'icône du tableau d'affichage apparaîtra après le suivi de chaque coup (enregistrement de la position GPS).



Paramètres



Appuyez sur pour accéder au menu des réglages, qui comprend :

1. Paramètres de mesure

- a. Commutateur d'unité
- b. Activation/désactivation du mode pluie et brouillard
- c. Activation/désactivation de la vibration
- d. Réglage de la luminosité de l'écran intérieur

2. Bluetooth On/Off

3. Réglage de la luminosité de l'écran tactile

4. Temps d'arrêt automatique de l'écran tactile

5. Heure Date & Date

- a. Heure
- b. Date
- c. UTC
- d. Auto

6. Calibrage de la boussole

7. Options de langue

8. Commutateur d'unité de température

9. Informations sur l'appareil

10. Réinitialisation d'usine

11. Mise hors tension

Personnalisation des boutons de raccourci

Balayez vers le bas à partir de l'interface d'accueil pour accéder à la page de modification des boutons de raccourci, appuyez sur les icônes pour supprimer ou ajouter des boutons de raccourci.



• Connectivité des applications

1. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application MILESEEEY Golf sur votre téléphone.
2. Allez dans Réglages sur l'écran tactile et activez la connexion Bluetooth de l'appareil.
3. Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone, cliquez sur « Bluetooth » sur l'appareil et un code QR de couplage apparaîtra sur l'écran.
4. Ouvrez l'application MILESEEEY Golf et cliquez sur « Ajouter un appareil », scannez le code QR pour l'appairer et terminer la connexion.



• Spécifications du produit

Modèle	GenePro G1
Plage de mesure	1300yd
Précision	±0.5yd
Plage de verrouillage des drapeaux	600yd
Vitesse de mesure	0.1s
Agrandissement	6X
FOV	7.5° (370ft@1000 yards)
Objectif d'objectif	22mm
Relief oculaire	16mm
Affichage externe	2.13" AMOLED Touchscreen, 410*502
Affichage intérieur	Red & Green OLED
Type de batterie	1000mAh Lithium Battery
Durée de vie de la batterie	Range only: >20,000 ranges Range with GPS on: ≥24 hours (about 5-6 rounds)
Port de charge	USB-C
Étanche à l'eau	IP65
Dimensions de l'appareil	105*69*38mm (4.13*2.72*1.5-inch)
Poids	258g

*Toutes les données sont mesurées et fournies par le laboratoire MILESEEEY, l'utilisation réelle sera légèrement différente en fonction des circonstances spécifiques.

• Consignes de sécurité

Avertissement

NE regardez PAS dans l'ouverture du laser lorsque vous utilisez l'appareil, sinon vous risquez d'endommager vos yeux.

N'utilisez PAS l'appareil pour regarder le soleil ou pour le diriger directement vers le soleil, car vous pourriez vous blesser les yeux de façon permanente, endommager les composants à l'intérieur de l'appareil et l'oculaire.

NE PAS stocker l'appareil dans des environnements dont la température dépasse la plage recommandée (-10°C à 60°C).



Élimination:

Engagement en faveur de la protection de l'environnement : La protection de l'environnement est une responsabilité partagée. Soyez attentif à l'impact environnemental de l'utilisation de ce produit.

Élimination des piles : Il est strictement interdit de jeter les piles usagées dans les ordures ménagères. Veillez à ce que les piles usagées soient déposées dans des stations de collecte désignées pour un traitement approprié.

Mise au rebut du produit : Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être mis au rebut conformément aux réglementations locales et aux directives propres à votre pays/région.

• Nettoyage et entretien

Nettoyage initial : Retirez délicatement la poussière ou les débris à l'aide d'une brosse à lentilles douce ou en soufflant sur l'objectif.

Élimination des marques : Utilisez le chiffon en microfibre fourni pour le nettoyage. Soufflez légèrement sur l'objectif pour vérifier la présence d'humidité, puis essuyez-le délicatement en effectuant des mouvements circulaires. Évitez les matériaux grossiers et les frottements excessifs pour éviter les rayures.

Nettoyage en profondeur : Pour un nettoyage en profondeur, utilisez un tissu photographique avec du liquide de nettoyage pour lentilles ou de l'alcool isopropylique. Appliquez le liquide sur le chiffon et non directement sur l'objectif.

*Le produit n'est étanche que selon la norme IP65, NE PAS immerger l'appareil entier dans l'eau ou dans des liquides.

• Droits d'auteur

Product specifications may change without prior notice; all rights for final interpretation are reserved by Mileseey Technology Co., Ltd. All trademarks, product images, and technical parameters belong to Mileseey Technology Co., Ltd. All rights reserved.

• Contactez nous

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Add: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Store: www.mileseeygolf.com

E-mail: mileseeygolf@mileseey.com

• Descrizione del prodotto

Grazie per aver acquistato MILESEEEY GenePro G1, leggere attentamente questo manuale utente prima dell'uso e conservarlo in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

GenePro G1 è un potente telemetro ibrido che combina magnificamente un GPS da golf di alto livello e una misurazione laser leader del settore in un design moderno ed elegante.

Un sofisticato GPS da golf offre ai golfisti una panoramica più completa del campo e tiene traccia di ogni tiro, mentre la misurazione laser avanzata fornisce una misurazione stabile e precisa con SmartSlope™ per loro. Dotato di ottiche all'avanguardia, GenePro G1 offre ai golfisti un'esperienza visiva di prima qualità con il massimo comfort di lettura. Un touchscreen a colori AMOLED da 2,13" facilita la gestione e l'uso del dispositivo, consentendo ai golfisti di interagire e immergersi nell'esperienza utente.

• Panoramica



1. Obiettivo

2. Obiettivo telemetro

3. Touchscreen AMOLED

4. Interruttore pendenza

5. Pulsante modalità/impostazione blocco bandiera

Pressione breve: abilita la modalità blocco bandiera.

Pressione prolungata: consente di accedere alle impostazioni.

6. Pulsante modalità Ball-to-Pin™

7. Pulsante di accensione/misurazione

Pressione breve: accensione/intervallo.

Premere e tenere premuto: abilitare la modalità di scansione (misurazione continua).

8. Oculare

9. Quadrante diottrico

10. Porta di ricarica USB-C


11. Pulsante GPS

Pressione breve: accende/spegne il touchscreen.

Premi e tieni premuto per 2 secondi: registra la posizione GPS corrente dello scatto.

Premi e tieni premuto per 5 secondi: abilita lo spegnimento forzato del dispositivo.

• Indicatore del display interno



1. Modalità pioggia e nebbia

2. Modalità Flag-Lock

3. Modalità Ball-to-Pin™

4. Angolo di pendenza

5. Indicatore di compensazione

6. Mirino

7. Livello batteria

8. Vibrazione

9. Luminosità

10. Distanza della linea di vista

11. Unità

12. Distanza compensata


• Istruzioni per l'uso del dispositivo

*Si prega di tenere il prodotto lontano da forti campi magnetici quando lo si utilizza, poiché potrebbero influenzare la precisione della funzione Pin Pointer.

Accensione/spengimento

Premi brevemente il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.

Puoi spegnere il dispositivo nel menu Impostazioni del touch-screen o tenere premuto il pulsante GPS per 5 secondi per abilitare l'arresto forzato.






*Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 1 ora di inattività quando il GPS è spento. Quando il GPS è acceso, il dispositivo spegnerà automaticamente il GPS prima dopo 1 ora di attività, e poi spegnerà il dispositivo dopo 1 ora.

Interruttore pendenza

Ruotare l'interruttore pendenza in senso orario/antiorario per accendere/spegnere la funzione pendenza.

GenePro G1 utilizza la tecnologia brevettata SmartSlope™ per tenere conto di variabili ambientali come temperatura, umidità e altitudine, per fornire ai golfisti i yardage compensati più precisi.



Blocco bandiera con vibrazione


Premi brevemente il pulsante Modalità blocco bandiera per entrare in modalità blocco bandiera, allinea il cerchio di mira con il bersaglio (solitamente la bandiera), tieni premuto il pulsante Misura per avviare la modalità scansione e zap sul bersaglio, una volta che il bersaglio è stato acquisito, il dispositivo vibrerà due volte per confermarlo e un cerchio rosso apparirà sotto l'icona della bandiera sul display e un mirino verde circonderà il cerchio di mira, indicando il blocco bandiera riuscito.



Modalità Ball-to-Pin™

La modalità Ball-to-Pin™ consente ai golfisti di misurare tra due punti qualsiasi del campo da qualsiasi posizione.


Premi brevemente il pulsante Modalità Ball-to-Pin™ per entrare nella modalità e segui le istruzioni sullo schermo per misurare la distanza dal dispositivo alla palla (P) e poi dal dispositivo alla bandierina (P1), il dispositivo calcolerà automaticamente la distanza in yard dalla palla alla bandierina (P-P1).




Impostazioni dispositivo

Premere e tenere premuto il pulsante Impostazioni per entrare/us-
cire dal menu delle impostazioni, premere il pulsante Impostazioni
per scorrere tra SET1-4 e premere il pulsante Misura per modificare
e confermare l'impostazione.


SET1: Luminosità del display (Auto/L1/L2/L3, Auto per impostazione
predefinita).




SET2: Modalità pioggia e nebbia (on/off, off per impostazione
predefinita)



SET3: Vibrazione per misurazione singola (on/off, on per
impostazione predefinita).



SET4: Interruttore unità (yard (Y) /metro (M), Y per impostazione
predefinita).



• Istruzioni per l'uso del touchscreen


Interfaccia Home




*Tocca e tieni premuta la parte meteo dell'interfaccia per cambiare i temi di visualizzazione.

Cronologia delle prestazioni

Tocca  l'icona per accedere alla cronologia delle tue prestazioni e controllare il tuo punteggio totale, il punteggio del putting, il GIR e i dati sul punteggio del fairway di ogni partita.



Gioca a golf




◆ Impostazioni di visualizzazione

Nelle Impostazioni di visualizzazione, puoi impostare l'arco del conducente e l'intervallo dell'arco del pin, oppure abilitare/disabilitare le informazioni sull'interfaccia della mappa del percorso.

◆ Vista Green

Tocca  l'icona per entrare e vedere dove si trova la bandierina sul green; puoi anche spostarla nella posizione corretta se il percorso si aggiorna.




◇ Layup Point

Tocca  l'icona per accedere all'interfaccia, sposta il punto ovunque tu voglia sulla mappa e ottieni la distanza dal dispositivo al punto, la distanza dal punto alla bandierina e la distanza dall'ostacolo più vicino.



◇ Sincronizzazione della distanza

GenePro G1 sincronizza la distanza misurata con il touchscreen, mostra un arco della distanza misurata sulla mappa del percorso, ma quando non si accede alla mappa del percorso, visualizza solo i dati della distanza sul touchscreen.



◇ Puntatore pin

Tocca  l'icona per entrare e visualizzare la distanza e la direzione verso il pin.




*Se il puntatore a spillo non è preciso, andare su Impostazioni-Calibrazione della bussola sul touchscreen e seguire le istruzioni sullo schermo per calibrarlo (eseguire il processo di calibrazione su un percorso reale e lontano da forti campi magnetici).

◇ Shot Track


Tocca  l'icona per entrare nell'interfaccia, tocca di nuovo l'icona per registrare la posizione GPS prima del drive e dopo ogni shot per tracciare la tua performance.

*Puoi anche registrare la posizione GPS tenendo premuto il pulsante GPS per 2 secondi.



◇ Scheda punteggi


Scorri verso l'alto dall'interfaccia principale di Play Golf per accedere alla scheda punteggi e inserisci i dati dei tuoi colpi per ogni buca.



◇ Revisione delle prestazioni

Tocca  l'icona sull'interfaccia principale di Play Golf per vedere il punto di atterraggio e la distanza di ogni tiro.

*L'icona del tabellone segnapunti apparirà dopo aver tracciato ogni tiro (registra la posizione GPS).



Impostazioni



Tocca per accedere al menu delle impostazioni, che include:

1. Impostazioni di misurazione

- a. Interruttore unità
- b. Modalità pioggia e nebbia On/Off
- c. Vibrazione On/Off
- d. Regolazione luminosità display interno

2. Bluetooth On/Off

3. Regolazione della luminosità del touchscreen

4. Tempo di spegnimento automatico del touchscreen

5. Ora, data e ora

- a. Ora
- b. Data
- c. UTC
- d. Auto

6. Calibrazione della bussola

7. Opzioni lingua

8. Interruttore unità temperatura

9. Informazioni dispositivo

10. Ripristino impostazioni di fabbrica

11. Spegnimento

Personalizzazione del pulsante di scelta rapida

Scorri verso il basso dall'interfaccia Home per accedere alla pagina di modifica del pulsante di scelta rapida, tocca le icone per rimuovere/aggiungere pulsanti di scelta rapida.



• Connettività dell'app

1. Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'app MILESEEEY Golf sul tuo telefono.
2. Vai alle Impostazioni sul touchscreen e attiva la connessione Bluetooth del dispositivo.
3. Attiva la connessione Bluetooth sul tuo telefono, clicca su "Bluetooth" sul dispositivo e un codice QR di associazione apparirà sul display.
4. Apri l'app MILESEEEY Golf e clicca su "Aggiungi dispositivo", scansiona il codice QR per associare e completare la connessione.



• Specifiche del prodotto

Modello	GenePro G1
Campo di misurazione	1300yd
Precisione	±0.5yd
Campo di blocco bandiera	600yd
Velocità di misurazione	0.1s
Ingrandimento	6X
FOV	7.5° (370ft@1000 yards)
Lente obiettivo	22mm
Rilievo oculare	16mm
Display esterno	2.13" AMOLED Touchscreen, 410*502
Display interno	OLED rosso e verde
Tipo di batteria	Batteria al litio da 1000 mAh
Durata della batteria	Solo portata: >20.000 portate Portata con GPS acceso: ≥24 ore (circa 5-6 round)
Porta di ricarica	USB-C
Impermeabile	IP65
Dimensioni	105*69*38mm (4.13*2.72*1.5-inch)
Peso	258g

*Tutti i dati sono misurati e forniti dal MILESEEEY Lab, l'uso effettivo sarà leggermente diverso a seconda delle circostanze specifiche.

• Istruzioni di sicurezza

Attenzione

NON guardare nell'apertura laser quando si utilizza il dispositivo, altrimenti si possono causare danni agli occhi.

NON utilizzare il dispositivo per guardare il sole o puntarlo direttamente verso il sole, perché potrebbe causare danni permanenti agli occhi, causare danni ai componenti interni e all'oculare.

NON conservare il dispositivo in ambienti con temperature superiori all'intervallo consigliato (da -10°C a 60°C).



Smaltimento:

Impegno per la tutela dell'ambiente: la tutela dell'ambiente è una responsabilità condivisa. Siate consapevoli del loro impatto ambientale durante l'utilizzo di questo prodotto.

Smaltimento delle batterie: è severamente vietato smaltire le batterie esauste nei rifiuti domestici. Assicuratevi che le batterie esauste vengano smaltite presso le apposite stazioni di raccolta per una corretta gestione.

Smaltimento del prodotto: questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Deve invece essere smaltito in conformità alle normative e alle linee guida locali specifiche del vostro paese/regione.

• Pulizia e manutenzione

Pulizia iniziale: rimuovere delicatamente polvere o detriti con una spazzola morbida per lenti o soffiando sulla lente.

Rimozione di segni: utilizzare il panno in microfibra fornito per la pulizia. Soffiare leggermente sulla lente per inumidirla e quindi strofinare delicatamente con un movimento circolare. Evitare materiali ruvidi e sfregamenti eccessivi per evitare graffi.

Pulizia profonda: per una pulizia accurata, utilizzare un fazzoletto per lenti fotografiche con liquido detergente per lenti o alcol isopropilico. Applicare il liquido sul panno, non direttamente sulla lente.

*Il prodotto è impermeabile solo IP65, NON immergere l'intero dispositivo in acqua o liquidi.

• Diritti d'autore

Le specifiche del prodotto possono cambiare senza preavviso; tutti i diritti per l'interpretazione finale sono riservati a Mileseey Technology Co., Ltd. Tutti i marchi, le immagini dei prodotti e i parametri tecnici appartengono a Mileseey Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

• Contattaci

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Inserisci: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Cina

Negozi: www.mileseeygolf.com

E-mail: mileseeygolf@mileseey.com

• Descripción del Producto

Gracias por adquirir el MILESEEEY GenePro G1. Lea atentamente este manual de usuario antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.

El GenePro G1 es un potente telémetro híbrido que combina a la perfección un GPS de golf de primera calidad y la medición láser líder en la industria en un diseño moderno y elegante.

El sofisticado GPS de golf ofrece a los golfistas una visión general más completa del campo y registra cada golpe, mientras que el medidor láser avanzado proporciona una medición de distancia estable y precisa con SmartSlope™. Equipado con óptica de vanguardia, el GenePro G1 ofrece a los golfistas una experiencia de visualización premium con la máxima comodidad de lectura. Su pantalla táctil a color AMOLED de 2,13" facilita el manejo y la operación del dispositivo, permitiendo a los golfistas interactuar y sumergirse en la experiencia de usuario.

• Descripción general



1. Objetivo

2. Telémetro

3. Pantalla táctil AMOLED

4. Interruptor de inclinación

5. Botón de modo/configuración de bloqueo de bandera

Pulsación corta: Activa el modo de bloqueo de banderas.

Mantener pulsado: Acceder a la configuración.

6. Botón de modo Ball-to-Pin™

7. Botón de encendido/medición

Pulsación corta: Encendido/Alcance.

Mantener pulsado: Activar el modo de escaneo (medición continua).

8. Ocular

9. Dial dióptrico


10. Puerto de carga USB-C

11. Botón GPS

Pulsación corta: Activar o desactivar la pantalla táctil.

Mantener pulsado durante 2 s: Registrar la ubicación GPS actual de la toma. Mantener pulsado durante 5 s: Activar el apagado forzado del dispositivo.

• Indicador de pantalla interna



1. Modo Lluvia y Niebla

2. Modo Bandera Fija

3. Modo Bola a Pin™

4. Ángulo de Inclinación

5. Indicador de Compensación

6. Punto de Mira

7. Nivel de Batería

8. Vibración

9. Brillo

10. Distancia de Visión

11. Unidad

12. Distancia Compensada


• Instrucciones de funcionamiento del dispositivo

* Mantenga el producto alejado de campos magnéticos fuertes cuando lo use, ya que puede afectar la precisión de la función Pint Pointer.

Encendido/Apagado

Pulse brevemente el botón de encendido para encender el dispositivo.

Puede apagar el dispositivo en el menú de Ajustes de la pantalla táctil o mantener pulsado el botón GPS durante 5 segundos para activar el apagado forzado.




*El dispositivo se apagará automáticamente tras una hora de inactividad si el GPS está desactivado. Si el GPS está activado, el dispositivo lo apagará automáticamente tras una hora de inactividad y luego se apagará automáticamente al cabo de una hora.

Interruptor de pendiente

Gire el interruptor de pendiente en sentido horario o antihorario para activar o desactivar la función de pendiente.

GenePro G1 utiliza la tecnología patentada SmartSlope™ para tener en cuenta variables ambientales como la temperatura, la humedad y la altitud, y así proporcionar a los golfistas las distancias compensadas más precisas.



Bloqueo de bandera con vibración


Presione brevemente el botón de modo de bloqueo de bandera para ingresar al modo de bloqueo de bandera, alinee el círculo de puntería con el objetivo (generalmente la bandera), mantenga presionado el botón de medición para iniciar el modo de escaneo y diríjase al objetivo. Una vez adquirido el objetivo, el dispositivo vibrará dos veces para confirmarlo y aparecerá un círculo rojo debajo del ícono de la bandera en la pantalla y una cruz verde rodeará el círculo de puntería, lo que indica que el bloqueo de bandera se realizó correctamente.



Modo Bola-Pin™

El modo Bola-Pin™ permite a los golfistas medir la distancia entre dos puntos del campo desde cualquier ubicación.


Presione brevemente el botón del modo Bola-Pin™ para acceder al modo y siga las instrucciones en pantalla para medir la distancia desde el dispositivo hasta la bola (P) y luego desde el dispositivo hasta el pin (P1). El dispositivo calculará automáticamente la distancia desde la bola hasta el pin (P-P1).




Configuración del dispositivo

Mantenga presionado el botón Configuración para ingresar o salir del menú de configuración, presione el botón Configuración para recorrer los ajustes 1 a 4 y presione el botón Medición para cambiar y confirmar la configuración.


SET1: Brillo de la pantalla (Auto/L1/L2/L3, Automático por defecto).




SET2: Modo Lluvia y Niebla (activado/desactivado, desactivado por defecto).



SET3: Vibración para medición individual (activado/desactivado, activado por defecto).



SET4: Cambio de unidad (yarda (Y) / metro (M), Y por defecto).



• Instrucciones de funcionamiento de la pantalla táctil

Interfaz de inicio



*Mantenga presionada la parte del clima de la interfaz para cambiar los temas de la pantalla.

Historial de rendimiento

Toque el ícono para ingresar a su tablero de historial de rendimiento y consultar su puntaje total, puntaje de putting, GIR y datos de puntaje de fairway de cada juego.



Jugar al golf




◆ Configuración de Pantalla

En la configuración de visualización, puede configurar el arco del conductor y el rango del arco de pines, o habilitar/deshabilitar la información en la interfaz del mapa del curso.

◆ Vista del green

Toque el  ícono para ingresar y ver dónde se encuentra el pin en el green. Puede mover el pin a la ubicación correcta si el campo se actualiza.





◇ Punto de lanzamiento

Toca el  ícono para ingresar a la interfaz, mueve el punto a cualquier lugar del mapa y obtén la distancia desde el dispositivo hasta el punto, la distancia desde el punto hasta el banderín y la distancia hasta el obstáculo más cercano.



◇ Sincronización de alcance

GenePro G1 sincroniza la distancia medida con la pantalla táctil. Muestra un arco de la distancia medida en el mapa del recorrido. Sin embargo, si no se accede al mapa, solo se muestran los datos de distancia en la pantalla táctil.



◇ Puntero de pin

Toca el  ícono para ingresar y ver la distancia y la dirección hacia el pin.




* Si el puntero de alfiler es inexacto, vaya a Configuración-Calibración de la brújula en la pantalla táctil y siga las instrucciones en pantalla para calibrarlo (realice el proceso de calibración en un curso real y lejos de campos magnéticos fuertes).

◇ Registro de tiros


Toca el  ícono para acceder a la interfaz. Vuelve a tocarlo para registrar la ubicación GPS antes de cada drive y después de cada tiro para seguir tu rendimiento.

*También puedes registrar la ubicación GPS manteniendo pulsado el botón GPS durante 2 segundos.



◇ Tarjeta de puntuación


Desliza el dedo hacia arriba desde la interfaz principal de Play Golf para acceder a la tarjeta de puntuación e ingresar los datos de tus golpes en cada hoyo.



◇ Revisión del desempeño

Toca el  ícono en la interfaz principal de Play Golf para ver el punto de aterrizaje y la distancia de cada golpe.

*El ícono del marcador aparecerá después de registrar la ubicación GPS de cada golpe.



Ajustes



Toque para acceder al menú de configuración, que incluye:

1. Ajustes de medición

- a. Cambio de unidad
- b. Activación/desactivación del modo lluvia y niebla
- c. Activación/desactivación de la vibración
- d. Ajuste del brillo de la pantalla interna

2. Activación/desactivación de Bluetooth

3. Ajuste del brillo de la pantalla táctil

4. Apagado automático de la pantalla táctil

5. Fecha y hora

- a. Hora
- b. Fecha
- c. UTC
- d. Automático

6. Calibración de la brújula

7. Opciones de idioma

8. Cambio de unidad de temperatura

9. Información del dispositivo

10. Restablecimiento de fábrica

11. Apagado

Personalización de botones de acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde la interfaz de inicio para acceder a la página de edición de botones de acceso directo y toque los íconos para eliminar o agregar botones de acceso directo.



• Conectividad de la app

1. Escanee el código QR a continuación para descargar e instalar la aplicación de golf de Mileseey en su teléfono.

2. Vaya a la configuración de la pantalla táctil y habilite la conexión Bluetooth del dispositivo.

3. Habilite la conexión Bluetooth en su teléfono, haga clic en "Bluetooth" en el dispositivo y aparecerá un código QR de emparejamiento en la pantalla.

4. Abra la aplicación de golf de Mileseey y haga clic en "Agregar dispositivo", escanee el código QR para emparejar y complete la conexión.



• Especificaciones del producto

Modelo	GenePro G1
Rango de medición	1300yd
Precisión	±0.5yd
Rango de bloqueo de bandera	600yd
Velocidad de medición	0.1s
Aumento	6X
Campo de visión (FOV)	7.5° (370ft@1000 yards)
Objetivo	22mm
Distancia ocular	16mm
Pantalla externa	2.13" AMOLED Touchscreen, 410*502
Pantalla interna	OLED rojo y verde
Tipo de batería	Batería de litio de 1000 mAh
Duración de la batería	Solo alcance: >20,000 alcances Autonomía con GPS activado: ≥24 horas (aproximadamente 5-6 rondas)
Puerto de carga	USB-C
Impermeable	IP65
Dimensiones	105*69*38mm (4.13*2.72*1.5-inch)
Peso	258g

*Todos los datos son medidos y proporcionados por MILESEEEY Lab. El uso real variará ligeramente según las circunstancias específicas.

• Instrucciones de seguridad

Advertencia

NO mire directamente a la abertura del láser mientras utiliza el dispositivo, ya que podría dañar sus ojos.

NO utilice el dispositivo para mirar al sol ni lo apunte directamente hacia él, ya que podría dañar sus ojos permanentemente y dañar los componentes internos y el ocular.

NO guarde el dispositivo en entornos con temperaturas superiores al rango recomendado (de -10 °C a 60 °C).



Eliminación:

Compromiso con la protección del medio ambiente: La protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Tenga en cuenta el impacto ambiental al utilizar este producto.

Eliminación de baterías: Está estrictamente prohibido desechar baterías usadas en la basura doméstica. Asegúrese de que las baterías usadas se desechen en los puntos de recogida designados para su correcta gestión.

Eliminación del producto: Este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal. Debe desecharse de acuerdo con las normativas y directrices locales específicas de su país o región.

• Limpieza y mantenimiento

Limpieza inicial: Elimine suavemente el polvo o la suciedad con un cepillo suave para lentes o soplando sobre la lente.

Eliminación de marcas: Utilice el paño de microfibra incluido para limpiar. Humedezca ligeramente la lente con el aliento y luego límpiela suavemente con movimientos circulares. Evite usar materiales ásperos y frotar excesivamente para evitar rayones.

Limpieza profunda: Para una limpieza a fondo, utilice un paño para lentes fotográficos con líquido limpiador o alcohol isopropílico. Aplique el líquido sobre el paño, no directamente sobre la lente.

*El producto solo tiene certificación IP65 de resistencia al agua. NO sumerja el dispositivo en agua ni líquidos.

• Derechos de autor

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso; Mileseey Technology Co., Ltd. se reserva todos los derechos de interpretación final. Todas las marcas comerciales, imágenes de productos y parámetros técnicos pertenecen a Mileseey Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

• Contáctenos

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Dirección: N°3601 Bloque A, Tanglang Town Plaza Oeste, Comunidad Fuguang, Calle Taoyuan, Distrito Nanshan, Shenzhen, China.

Tienda: www.mileseeygolf.com

E-mail: mileseeygolf@mileseey.com

・製品説明

MILESEEEY GenePro G1 をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこのユーザー マニュアルをよくお読みになり、今後の参照用に大切に保管してください。

GenePro G1 は、最高級のゴルフ GPS と業界をリードするレーザー測定を 1 つのモダンでスタイリッシュなデザインに美しく組み合わせた、強力なハイブリッド距離計です。洗練されたゴルフ GPS により、ゴルファーはコースのより包括的な概要を把握し、各ショットを追跡できます。

一方、高度なレーザー測定は、SmartSlope™ により安定した正確な距離測定を提供します。最先端の光学系を搭載した GenePro G1 は、ゴルファーに最高の視聴体験と最大限の読み取り快適性を提供します。2.13 インチの AMOLED カラー タッチスクリーンにより、デバイスの取り扱いと操作が簡単になり、ゴルファーはユーザー エクスペリエンスに没頭できます。

・概要



1. 対物レンズ

2. 距離計レンズ

3. AMOLED タッチスクリーン

4. スロープ スイッチ

5. フラグ ロック モード/設定ボタン

短く押す: フラグ ロック モードを有効にします。

長押し: 設定を入力します。

6. Ball-to-Pin™ モード ボタン

7. 電源/測定ボタン

短く押す: 電源オン/距離。

長押し: スキャン モード (連続測定) を有効にします。

8. 接眼レンズ

9. 視度ダイヤル

10. USB-C 充電ポート


11. GPS ボタン

短押し: タッチスクリーンのオン/オフを切り替えます。

2 秒間押し続ける: 撮影時の現在の GPS 位置を記録します。

5 秒間押し続ける: デバイスの強制シャットダウンを有効にします。

・ 内部表示インジケータ



1. 雨と霧モード

2. フラッグロックモード

3. ボール・トゥ・ピン™モード

4. 傾斜角度

5. 補正インジケータ

6. 十字線

7. バッテリーレベル

8. 振動

9. 明るさ

10. 視線距離

11. 単位

12. 補正距離

・ デバイスの操作手順

※使用中は製品を強い磁場から遠ざけてください。磁場の影響によりピンポンインター機能の精度に影響を及ぼす可能性があります。

電源オン/オフ

電源ボタンを短く押すと、デバイスの電源がオンになります。
タッチスクリーンの設定メニューでデバイスの電源をオフにするか、GPSボタンを5秒間押し続けて強制シャットダウンを有効にできます。





*GPS がオフの場合、デバイスは1時間操作しないと自動的に電源がオフになります。GPS がオンの場合、デバイスはまず1時間操作すると自動的にGPSをオフにし、その後1時間でデバイスをオフにします。

スロープスイッチ

スロープスイッチを時計回り/反時計回りに回して、スロープ機能をオン/オフにします。

GenePro G1 は、特許取得済みの SmartSlope™ テクノロジーを使用して、温度、湿度、標高などの環境変数を考慮し、ゴルファーに最も正確な補正ヤード数を提供します。




振動式フラッグロック

フラッグロックモードボタンを短く押してフラッグロックモードに入り、照準円をターゲット（通常はフラグ）に合わせ、測定ボタンを長押ししてスキャンモードを開始し、ターゲットに照射します。ターゲットが取得されると、デバイスが確認のために 2 回振動し、ディスプレイのフラグアイコンの下に赤い円が表示され、照準円の周囲に緑の十字線が表示され、フラッグロックが成功したことを示します。



Ball-to-Pin™ モード


Ball-to-Pin™ モードでは、ゴルファーはコース上の任意の 2 点間の距離をどこからでも測定できます。Ball-to-Pin™ モード ボタンを短く押してモードに入り、画面の指示に従ってデバイスからボール (P) までの距離を測定し、次にデバイスからピン (P1) までの距離を測定すると、デバイスはボールからピン (P-P1) までのヤード数を自動的に計算します。




設定

設定長押 設定 開始/終了、設定 押SET1-4 切替、測定 押 設定 変更 確定。


SET1: 明 (自動/L1/L2/L3、自動)。




SET2: と モード オン/オフデフォルトではオフ。



SET3: の オン/オフデフォルトはオン。



SET4: 単位切り替え (ヤード (Y) / メートル (M)、デフォルトは Y)。



・ タッチスクリーン

ホームインターフェース



*インターフェースの天気部分をタップして長押しすると、表示テーマを変更できます。

パフォーマンス履歴

アイコン  をタップしてパフォーマンス履歴ボードに入り、各ゲームの合計スコア、パッティングスコア、GIR、フェアウェイスコアのデータを確認します。



ゴルフをする




◇ 表示設定

ディスプレイ設定では、ドライバーアークやピンアークの範囲を設定したり、コースマップ画面上の情報の表示・非表示を切り替えたりできます。

◇ グリーンビュー

アイコン  をタップして入力し、グリーン上のピンの位置を確認します。コースが更新された場合は、ピンを正しい位置に移動できます。



◇ レイアアップポイント

アイコンをタップしてインターフェースに入り、ポイントをマップ上の任意の場所に移動し、デバイスからポイントまでのヤード数、ポイントからピンまでのヤード数、最も近いハザードまでのヤード数を取得します。



◇ レンジ同期

GeneProG1は、レンジ距離をタッチスクリーンに同期し、コースマップ上にレンジ距離の弧を表示しますが、コースマップを入力しない場合は、タッチスクリーンに距離データのみを表示します。



◇ ピンポインター

アイコン  をタップして入力すると、ピンまでのヤード数と方向が表示されます。




※ピンポインターの精度が低下している場合は、タッチスクリーンの「設定」→「コンパスキャリブレーション」から、画面の指示に従ってキャリブレーションを行ってください(実際のゴルフコース上で、かつ強い磁場のない場所でキャリブレーションを行ってください)。

◇ ショットトラック


アイコン  をタップしてインターフェースに入り、もう一度アイコンをタップしてドライブ前と各ショット後に GPS 位置を記録し、パフォーマンスを追跡します。

* GPS ボタンを 2 秒間押し続けて GPS 位置を記録することもできます。



◇ スコアカード


Play Golf のメイン インターフェースから上にスワイプしてスコアカードに入り、各ホール strokes データを入力します。



◇ パフォーマンスレビュー

Play Golf の  のメインインターフェイスにあるアイコンをタップすると、各ショットの着地点と距離が表示されます。

*各ショットを追跡するとスコアボードアイコンが表示されます(GPS 位置を記録します)。



設定



タップして設定メニューに入ります。設定メニューには次のものが含まれます:

1. 測定設定
 - a. 単位切り替え
 - b. 雨と霧モードのオン/オフ
 - c. 振動のオン/オフ
 - d. 内部ディスプレイの明るさ調整
2. Bluetooth のオン/オフ
3. タッチスクリーンの明るさ調整
4. タッチスクリーンの自動オフ時間
5. 時刻と日付
 - a. 時刻
 - b. 日付
 - c. UTC
 - d. 自動
6. コンパスのキャリブレーション
7. 言語オプション
8. 温度単位切り替え
9. デバイス情報
10. 工場出荷時設定へのリセット
11. 電源オフ

ショートカットボタンのカスタマイズ

ホーム インターフェイスから下にスワイプしてショートカット ボタンの編集ページに入り、アイコンをタップしてショートカット ボタンを削除/追加します。



・ アプリの接続

1. 以下のQRコードをスキャンして、「MILESEEY Golf」アプリをスマートフォンにダウンロード・インストールしてください。
2. タッチスクリーンの「設定」メニューから、デバイスのBluetooth接続を有効にします。
3. スマートフォンのBluetooth接続も有効にし、デバイスの「Bluetooth」をタップすると、ペアリング用のQRコードが表示されます。
4. 「MILESEEY Golf」アプリを開き、「デバイス追加」をタップし、QRコードをスキャンしてペアリングし、接続を完了させてください。



・製品仕様

モデル	GenePro G1
測距範囲	1300yd
精度	±0.5yd
ピンロック範囲	600yd
測定速度	0.1s
倍率	6倍
実視界	7.5° (370ft@1000 yards)
対物レンズ	22mm
アイリリーフ	16mm
外部ディスプレイ	2.13インチ AMOLED タッチスクリーン,410*502
内部ディスプレイ	赤と緑のOLED
電池のタイプ	1000mAhリチウム電池
電池のタイプ	範囲のみ: >20,000 範囲 GPSオン時の範囲: ≥24時間 (約5-6)
充電ポート	USB-C
防水	IP65
寸法	105*69*38mm (4.13*2.72*1.5-inch)
重さ	258g

※すべてのデータはMILESEEEY Labによって測定され提供されており、実際の使用は具体的な状況によって若干異なります。

・安全に関する注意事項



デバイス使用中はレーザー開口部を覗き込まないでください。目を損傷する恐れがあります。

太陽を見るためにデバイスを使用したり、デバイスを太陽に直接向けたりしないでください。目に永久的な損傷を与えたり、内部の部品や接眼レンズに損傷を与える可能性があります。

推奨範囲 (-10°C ~ 60°C) を超える温度の環境では保管しないでください。



廃棄:

環境保護への取り組み: 環境保護は共通の責任です。本製品を使用する際は、環境への影響に注意してください。

電池の廃棄: 廃電池を家庭ごみとして廃棄することは固く禁じられています。廃電池は、適切に処理されるよう、必ず指定の収集ステーションに廃棄してください。

製品の廃棄: この製品は一般家庭ごみとして廃棄せず、お住まいの国/地域の規制やガイドラインに従って廃棄してください。

・ クリーニングとメンテナンス

初期クリーニング: 柔らかいレンズブラシで、またはレンズに息を吹きかけて、ほこりやゴミをやさしく取り除きます。

汚れの除去: 付属のマイクロファイバークロスを使用してクリーニングします。

レンズに軽く息を吹きかけて水分を補給し、円を描くようにやさしく拭きます。傷がつかないように、粗い素材や過度のこすりつけは避けてください。

徹底的なクリーニング: 徹底的にクリーニングするには、レンズクリーニング液またはイソプロピルアルコールをつけた写真レンズ用ティッシュを使用します。液をレンズに直接塗るのではなく、布に塗ってください。

*製品は IP65 防水のみです。デバイス全体を水や液体に浸さないでください。

・ 著作権

製品仕様は予告なく変更される場合があります。最終的な解釈に関するすべての権利は Mileseey Technology Co., Ltd. が保有します。すべての商標、製品画像、および技術パラメータは Mileseey Technology Co., Ltd. に帰属します。無断複写・転載を禁じます。

・ お問い合わせ

製造元 Mileseey Technology (us) inc.

製造国 中国

販売元 株式会社OLYMPIC GOLF

TEL: 0120-552-272

Mileseey Technology (US) Inc.

Office Add: 17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748

Manufacturer: Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Add: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community,
Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Store: www.mileseeygolf.com

E-mail: mileseeygolf@mileseey.com

MADE IN CHINA



FR

Vous êtes responsable de remettre
tous les appareils électriques et
électroniques usagés à des points de
collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedesdechets.fr



FR

Cet appareil
et ses piles
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !