



**PROJECT
SOURCE.™**


ITEM #0650157

SINGLE SPOTLIGHT

MODEL #13924-003

Français p. 6

Español p. 11



ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday


AB1542



**PROJECT
SOURCE.**

Lowes.com

PACKAGE CONTENTS



Part	Description
A	Track Head Assembly

SAFETY INFORMATION

CAUTION

- For use with “hbt” series track only.
- Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the appropriate fuse at the fuse box. Turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.
- Do not exceed recommended wattage.
- Save these instructions and refer to them when additions or changes to the track configuration are made.
- To avoid risk of electric shock or fire, do not modify this lamp; if any modification is made it may render the product unsafe.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 5 ~ 6 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Ladder, Safety Goggles




**PROJECT
SOURCE.**

Lowes.com


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Identify ground side on track head assembly (A) and track section (not included). Insert track head assembly (A) connector into track section, twisting ground side of connector toward ground side of track until connector snaps into place. See Fig. 1.


Note: The ground side of track head assembly (A) connector is the side with the two metal tabs. The ground side of the track section has an indented groove on the face and two internal copper bars. The track head assembly (A) can only be assembled if the ground sides are aligned.



2. Install bulb (not included). Refer to the relamping label for recommended maximum wattage. See Fig. 2.



3. To remove track head assembly (A) from track, first allow track head assembly (A) to cool down; grasp track head assembly (A) connector and pull down while twisting until track head assembly (A) disengages. See Fig. 3.



**PROJECT
SOURCE.**

Lowes.com

CARE AND MAINTENANCE

- This unit is suitable for indoor use only.
- Clean this unit periodically. Clean only using water and mild soap, dry with a soft cloth. Never use rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call our customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Light will not turn on	Ground side of track head connector and track section are not aligned	Align ground side of track head connector (side of the connector with two metal tabs) and track section (indented groove on face and two internal copper bars)
	Bad main supply wiring	Consult a certified professional electrician
	Defective switch	Consult a certified professional electrician
Fuse blows or circuit trips when fixture is turned on	Wrong wiring or power wire is grounding out	Consult a certified professional electrician

LIMITED WARRANTY

Manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original purchase.

This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and or replacement availability and or compensated for at a pro rated value.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state.




**PROJECT
SOURCE.™**

ARTICLE #0650157

PROJECTEUR

MODÈLE #13924-003



JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 389-8827 , entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.



**PROJECT
SOURCE.**

Lowes.com



Pièce	Description
A	Ensemble de projecteur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE

- À utiliser seulement avec un rail d'éclairage de série HBT.
- Avant toute installation, coupez l'électricité en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible approprié du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Mettre l'interrupteur du luminaire à la position arrêt ne suffit pas à éliminer les risques de choc électrique.
- Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée.
- Conservez les instructions et consultez-les lorsque des ajouts ou des changements au rail d'éclairage sont faits.
- Pour éviter les risques de choc électrique et d'incendie, ne modifiez pas ce luminaire. Toute modification pourrait rendre son utilisation dangereuse.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.


Temps d'assemblage approximatif : de 5 à 6 minutes environ.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : échelle, lunettes de sécurité


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Repérez les côtés de mise à la terre de l'ensemble de projecteur (A) et du rail (non inclus). Insérez le connecteur du projecteur (A) dans le rail, en tournant le côté de mise à la terre du connecteur vers le côté de mise à la terre du rail jusqu'à ce que le connecteur s'enclenche. Consultez la figure 1.


Remarque : Le côté de mise à la terre du connecteur de l'ensemble de projecteur (A) est le côté où il y a deux languettes métalliques. Le côté de mise à la terre du rail est doté d'une rainure à l'avant et de deux tiges de cuivre internes. L'ensemble de projecteur (A) peut seulement être assemblé si les côtés de mise à la terre sont alignés.



2. Posez l'ampoule (non incluse). Consultez l'étiquette sur le remplacement de l'ampoule pour connaître la puissance maximale recommandée. Consultez la figure 2.



3. Pour retirer l'ensemble de projecteur (A) du rail, attendez qu'il refroidisse, puis saisissez le connecteur du projecteur (A) et tirez-le tout en le tournant jusqu'à ce que l'ensemble (A) sorte du rail. Consultez la figure 3.



**PROJECT
SOURCE.**

Lowes.com

ENTRETIEN

- Ce luminaire est conçu uniquement pour être utilisé à l'intérieur.
- Nettoyez périodiquement ce luminaire. Nettoyez-le uniquement avec un savon doux et de l'eau tiède et essuyez-le avec un linge doux. N'utilisez jamais des linges rugueux, des produits abrasifs, des produits chimiques nettoyants contenant de l'acide ou des solvants forts.

DÉPANNAGE

Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez téléphoner au service à la clientèle au 1 866 389-8827, entre 8 h 30 et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE), le vendredi.

Problème	Cause possible	Mesure corrective
La lumière ne s'allume pas.	Le côté de mise à la terre du projecteur n'est pas aligné à celui du rail d'éclairage.	Alignez le côté de mise à la terre du connecteur du projecteur (le côté du connecteur doté de deux languettes métalliques) au côté de mise à la terre du rail d'éclairage (le dessus doté d'une rainure et de deux tiges de cuivre internes).
	Le câblage d'alimentation principal est défectueux.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.
	L'interrupteur est défectueux.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont mal connectés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat originale.

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces endommagées en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages indirects, accessoires ou consécutifs. Tout produit qui s'avère défectueux sera remplacé ou non par un produit de type semblable ou identique, selon la nature du défaut, la disponibilité d'un produit de remplacement ou le dédommagement accordé selon la valeur au prorata.

Certains États ou certaines provinces ne permettent pas une limitation de la durée de la garantie implicite ou une exclusion ou une limitation des dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Imprimé en Chine

Project Source® sont des marques de commerce déposées de LF, LLC.
Tous droits réservés.

Lowes.com



**PROJECT
SOURCE.**




**PROJECT
SOURCE.™**

ARTÍCULO #0650157

REFLECTOR SIMPLE

MODELO #13924-003



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al cliente al 1-866-389-8827, de 8 a.m. a 6 p.m., de lunes a jueves y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.



**PROJECT
SOURCE.**

Lowes.com



Pieza	Descripción
A	Ensamble del cabezal para riel

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN

- Para uso sólo con la serie de riel “hbt”.
- Antes de comenzar la instalación, desconecte el suministro eléctrico colocando el interruptor de circuito en la posición de apagado o retirando el fusible correcto en la caja de fusibles. No basta con colocar el interruptor utilizando la lámpara en la posición de apagado para evitar descargas eléctricas.
- No sobrepase el vataje recomendado.
- Guarde estas instrucciones y remítase a ellas cuando se hagan cambios o adiciones a la configuración del riel.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas o incendio, no modifique esta lámpara. Si realiza cualquier tipo de modificación, el producto podría resultar inseguro.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: de **5** a **6** minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Escalera, gafas de seguridad


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Identifique el lado de puesta a tierra en el ensamble de cabezal del riel (A) y la sección del riel (no se incluye). Coloque el conector del ensamble del cabezal de riel (A) dentro de la sección del riel, tuerza el lado del conector a tierra hacia el lado de puesta a tierra del riel hasta que el conector se fije en su lugar. Consulte la figura 1.


Nota: El lado de puesta a tierra del conector del ensamble del cabezal del riel (A) es el lado con las dos lengüetas de metal. El lado de puesta a tierra de la sección del riel tiene una ranura dentada en la parte frontal y dos barras internas de cobre. El ensamble del cabezal del riel (A) solo se puede ensamblar si los lados de puesta a tierra están alineados.



2. Instale la bombilla (no se incluye). Consulte la etiqueta de cambio de bombilla para conocer el vataje máximo recomendado. Consulte la figura 2.



3. Para retirar el ensamble del cabezal del riel (A), primero permita que el ensamble del cabezal (A) se enfríe, tome el conector y jale hacia abajo al mismo tiempo que tuerce hasta que el ensamble del cabezal de riel (A) se libere. Consulte la figura 3.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Esta unidad está diseñada sólo para uso en interiores.
- Limpie esta unidad periódicamente. Limpie sólo con un agua y jabón suave, seque con un paño suave. No use paños ásperos, ni limpiadores químicos o abrasivos que contengan ácidos o solventes agresivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-389-8827, de 8 a.m. a 6 p.m., de lunes a jueves y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Problema	Causa posible	Acción correctiva
La luz no se enciende	El lado de puesta a tierra en el ensamblaje de cabezal del riel y la sección del riel no están alineados	Alinee el conector del lado de puesta a tierra (lado del conector con dos lengüetas de metal) y la sección del riel (ranura dentada en la parte frontal y dos barras internas de cobre).
	El cableado conductor está defectuoso	Consulte a un electricista profesional certificado
	El interruptor está defectuoso	Consulte a un electricista profesional certificado
Cuando se enciende la lámpara, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara	Hay cables mal instalados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra	Consulte a un electricista profesional certificado

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza la ausencia de defectos en los materiales o en la fabricación de todas sus lámparas durante un (1) año a partir de la fecha de compra original.

Esta garantía no cubre piezas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños indirectos, accidentales o resultantes. Un producto defectuoso puede o no puede ser reemplazado por el mismo tipo de producto o uno similar, dependiendo de la naturaleza del defecto y/o la disponibilidad de repuestos, y/o ser reembolsado su valor proporcional. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o la exclusión o limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero es posible que usted tenga otros derechos que varían según el estado.

Impreso en China

Project Source® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.


**PROJECT
SOURCE.**
Lowes.com