

styleselections™


ITEM #0388007

PENDANT

MODEL #21586-019

Français p. 8

Español p. 15



ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____

Purchase Date _____



Questions, problems missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.


PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Cable (preassembled to Fixture Body (B))	3
B	Fixture Body	1
C	Crystal Strand	12

HARDWARE CONTENTS

AA



Crossbar
(not to scale)
Qty. 1

BB




Wire Connector
Qty. 3

CC




Cross Screw
Qty. 2

DD




Outlet Box Screw
Qty. 2

EE



Green Ground Screw
(preassembled to
crossbar (AA))
Qty. 1

FF



G9 Bulb
Qty. 1

GG



Bulb Protector
(not to scale)
Qty. 1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- **RISK OF ELECTRIC SHOCK** - Before beginning installation, turn off electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.
- **RISK OF FIRE** - Use bulbs specified by the markings and/or labels on the fixture.

CAUTION

- For your safety, read instructions completely before beginning installation.
- If in doubt about electrical installation, consult a licensed electrician.
- Turn off electricity to fixture before replacing the bulb(s).

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 20 minutes


Tools Required For Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Electrical tape and Wire cutters.

Helpful Tools (not included): Wire strippers, Ladder

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Install G9 bulb (FF) into socket on fixture body (B).
Install bulb protector (GG) over G9 bulb (FF).

Hardware Used

FF	G9 Bulb		x 1
GG	Bulb Protector		x 1

2. Screw crossbar (AA) onto outlet box (not included) with outlet box screws (DD).

Hardware Used





AA	Crossbar		x 1
DD	Outlet Box Screw		x 2

3. Connect the ground wire to the mounting unit (EE) by securing it with the pre-installed ground screw.


4. Attach ground fixture wire to either green ground screw (EE) screwed on crossbar (AA) or the ground wire in the outlet box (usually GREEN or BARE). If attaching to ground wire in the outlet box, fasten together with a wire connector (BB) and tightly wrap with electrical tape (not included).

IT IS IMPORTANT THE OUTLET BOX IN YOUR HOME IS PROPERLY GROUNDED.

Connect the neutral (WHITE or IDENTIFIED side) fixture wire to the neutral (usually WHITE) wire from the outlet box. Fasten wires together with a wire connector (BB) and tightly wrap wire connector (BB) with electrical tape. Connect the hot (BLACK or PLAIN side) fixture wire to the hot (usually BLACK) wire from the outlet box. Fasten wires together with a wire connector (BB) and tightly wrap wire connector (BB) with electrical tape.



Hardware Used

BB	Wire Connector		x 3
EE	Ground Green Screw		x 1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Adjust cables (A) to desired length. Line up the holes on the canopy of fixture body (B) with those on the side of crossbar (AA). Secure fixture body (B) with cross screws (CC).

Hardware Used





Cross Screw



x 2

6. Hang crystal strands (C) on the fixture body (B).



CARE AND MAINTENANCE

- Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

TROUBLESHOOTING





PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light	1. Bulb is burned out. 2. Power is off 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connection.

WARRANTY


The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase, in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225,
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.



Part	Description	Part #
C	Crystal Strand	21586333
AA	Crossbar	21586336
BB	Wire Connector	21586337
CC	Cross Screw	21586338
DD	Outlet Box Screw	21586339
EE	Green Ground Screw	21586340
GG	Bulb Protector	21586335






JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


CONTENU DE L'EMBALLAGE



Part	Description	Quantity
A	Câble (préassemblé au corps du luminaire [B])	3
B	Corps du luminaire	1
C	Bande de cristaux	12

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA



Traverse
(grandeur non
réelle)
Qté : 1

BB



Capuchon de
connexion
Qté : 3

CC




Vis à fente
cruciforme
Qté : 2

DD



Vis pour boîte de
sortie
Qté : 2

EE



Vis de mise à
la terre verte
(préassemblée à
la traverse [AA])
Qté : 1

FF



Ampoule G9
Qté : 1

GG



Capuchon
d'ampoule
(grandeur non réelle)
Qté : 1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE** – Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation électrique en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en retirant le fusible.
- **RISQUE D'INCENDIE** – N'utilisez que des ampoules correspondant aux spécifications inscrites sur l'étiquette du luminaire.

MISE EN GARDE

- Par mesure de sécurité, lisez toutes les instructions avant de procéder à l'installation.
- Faites appel à un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre pour l'installation.
- Éteignez le luminaire avant de remplacer une ampoule.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article. Communiquez avec notre service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes


Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, ruban isolant, coupe-fil et ampoule d'un maximum de 60 W

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder et escabeau

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Vissez l'ampoule G9 (FF) dans la douille du corps du luminaire (B). Posez le capuchon d'ampoule (GG) sur l'ampoule G9 (FF).

Quincaillerie utilisée

FF	Ampoule G9		x 1
GG	Capuchon d'ampoule		x 1

2. Vissez la traverse (AA) à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie (DD).

Quincaillerie utilisée





AA	Traverse		x 1
DD	Vis pour boîte de sortie		x 2

3. Enroulez le fil de mise à la terre autour de la vis de mise à la terre préinstallée sur la traverse (EE).


4. Fixez le fil de mise à la terre du luminaire autour de la vis de mise à la terre verte (EE) de la traverse (AA) ou joignez-le au fil de mise à la terre de la boîte de sortie (habituellement VERT ou DÉNUDÉ). Si vous choisissez la deuxième option, joignez les deux fils au moyen d'un capuchon de connexion (BB) et enroulez-les avec du ruban isolant (non inclus) bien serré.

IL EST IMPORTANT QUE LA BOÎTE DE SORTIE DE VOTRE MAISON SOIT CORRECTEMENT MISE À LA TERRE.

Raccordez le fil neutre du luminaire (BLANC ou MARQUÉ sur le côté) au fil neutre (généralement BLANC) de la boîte de sortie. Joignez les deux fils au moyen d'un capuchon de connexion (BB) et enroulez-les avec du ruban isolant bien serré. Connectez le fil chargé du luminaire (NOIR ou NON MARQUÉ sur le côté) au fil chargé (généralement NOIR) de la boîte de sortie. Joignez les deux fils au moyen d'un capuchon de connexion (BB) et enroulez-les avec du ruban isolant bien serré.



BB	Capuchon de connexion		x 3
-----------	-----------------------	---	-----

EE	Vis de mise à la terre verte		x 1
-----------	------------------------------	---	-----

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Réglez les câbles (A) à la longueur désirée. Alignez les trous du couvercle du corps du luminaire (B) avec ceux situés sur le côté de la traverse (AA). Fixez le corps du luminaire (B) à l'aide des vis à fente cruciforme (CC).

Quincaillerie utilisée





Vis à fente
cruciforme



x 2

6. Suspendez les bandes de cristaux (C) au corps du luminaire (B).



ENTRETIEN

- Nettoyez l'article à l'aide d'un linge doux et sec ou d'un plumeau. Évitez les produits chimiques forts et les nettoyeurs abrasifs; ils pourraient endommager le fini.

DÉPANNAGE







PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal branchés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Vérifiez les connexions.

GARANTIE


Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retournez-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagné du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.


LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.



Pièce	Description	No de pièce
C	Bande de cristaux	21586333
AA	Traverse	21586336
BB	Capuchon de connexion	21586337
CC	Vis à fente cruciforme	21586338
DD	Vis pour boîte de sortie	21586339
EE	Vis de mise à la terre verte	21586340
GG	Capuchon d'ampoule	21586335






ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.


CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cable (preensamblado en el cuerpo de la lámpara (B))	3
B	Cuerpo de la lámpara	1
C	Fibra de cristal	12

ADITAMENTOS

AA



Placa perforada
(no está a
escala)
Cant. 1

BB



Conector de
cables
Cant. 3

CC




Tornillo de cruz
Cant. 2

DD



Tornillo para la
caja de salida
Cant. 2

EE



Tornillo verde de
puesta a tierra
(preensamblado
en la placa
perforada (AA))
Cant. 1

FF



Bombilla G9
Cant. 1

GG



Protector de la
bombilla (no está a escala)
Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- **RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Antes de comenzar la instalación, coloque el interruptor de circuito en la posición de apagado o extraiga la caja de fusibles principal.
- **RIESGO DE INCENDIO:** Use las bombillas que se especifican en las marcas y/o las etiquetas en la lámpara.

PRECAUCIÓN

- Por su seguridad, lea completamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
- Consulte con un electricista calificado si tiene dudas sobre la instalación eléctrica.
- Desconecte la alimentación eléctrica a la lámpara antes de reemplazar las bombillas.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, cinta aislante, pinzas cortacables y bombilla de 60 vatios como máximo

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, escalera

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



1. Instale la bombilla G9 (FF) en el portalámpara en el cuerpo de la lámpara (B). Instale el protector de la bombilla (GG) sobre la bombilla G9 (FF).

Aditamentos utilizados

FF	Bombilla G9		x 1
GG	Protector de la bombilla		x 1

2. Atornille la placa perforada (AA) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos para la caja de salida (DD).

Aditamentos utilizados

AA	Placa perforada		x 1
DD	Tornillo para la caja de salida		x 2



3. Conecte el cable de puesta a tierra a la unidad de montaje (EE) asegurándolo con el tornillo de puesta a tierra preinstalado.





4. Fije el conductor de puesta a tierra de la lámpara al tornillo verde de puesta a tierra (EE) atornillado en la placa perforada (AA) o al conductor de puesta a tierra de la caja de salida (que generalmente es un cable VERDE o DESNUDO). Si lo fija al conductor de tierra de la caja de salida, una ambos conductores con un conector de cables (BB) y envuélvalos firmemente con cinta aislante (no se incluye).

ES IMPORTANTE QUE LA CAJA DE SALIDA DE SU CASA TENGA UNA PUESTA A TIERRA ADECUADA.

Conecte el conductor neutro de la lámpara (BLANCO o IDENTIFICADO a los costados) al conductor neutro (generalmente BLANCO) de la caja de salida. Una los conductores con un conector de cables (BB) y envuelva firmemente dicho conector (BB) con cinta aislante. Conecte el conductor de corriente (NEGRO o LISO en los costados) de la lámpara al conductor de corriente (generalmente NEGRO) de la caja de salida. Una los conductores con un conector de cables (BB) y envuelva firmemente dicho conector (BB) con cinta aislante.

Aditamentos utilizados

BB	Conector de cables		x 3
EE	Tornillo verde de puesta a tierra		x 1




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


5. Ajuste los cables (A) al largo deseado. Alinee los orificios en la base del cuerpo de la lámpara (B) con los orificios al costado de la placa perforada (AA). Asegure el cuerpo de la lámpara (B) con los tornillos de cruz (CC).

Aditamentos utilizados

CC Tornillo de cruz x 2



6. Cuelgue las hileras de cristal (C) en el cuerpo de la lámpara (B).



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie la lámpara con un paño suave y seco o con un paño de limpieza estático. No utilice productos químicos y limpiadores abrasivos ya que pueden dañar el acabado de la lámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS






PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las bombillas no encienden.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que todos sus ensambles de iluminación están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos en los materiales o la mano de obra, se debe devolver el producto, junto con una copia del recibo de venta como prueba de la adquisición, en su caja original al lugar donde se compró. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.



Pieza	Descripción	Pieza #
C	Fibra de cristal	21586333
AA	Placa perforada	21586336
BB	Conector de cables	21586337
CC	Tornillo de cruz	21586338
DD	Tornillo para la caja de salida	21586339
EE	Tornillo verde de puesta a tierra	21586340
GG	Protector de la bombilla	21586335

