

ITEM #6604724

MODEL #GFM60131U

1PC PRIVACY WALL

Español p. 10

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
(888) 690-9800 ,8 a.m. - 5 p.m., PT, Monday - Friday or service@sunvilla.com

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....3

Hardware Contents.....3

Safety Information.....4

Preparation.....4

Assembly Instructions6


Care and Maintenance..... 9

Warranty..... 9

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS
Dark gray finish frame
For outdoor use only.

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top part of privacy wall	1
B	Bottom part of privacy wall	1

HARDWARE CONTENTS

AA



M6 x 10 mm
Bolt
& M6 Washer
Qty. 2

BB



M6 x 40 mm
Bolt
& M6 Washer
Qty. 4

CC



M6 x 70 mm
Bolt
& M6 Washer
Qty. 4

DD



M6 x 60 mm
Bolt
Qty. 2

EE



T-slot Bolt
Qty. 4

FF



10 mm Nut with
M6 Threads Bolt
Qty. 4

GG



Ø6.5 * Ø16 * 1.0
Washer
Qty. 4

HH




Nut Cap
Qty. 4

II



Allen Wrench
Qty. 1

JJ



Open Hex Wrench
Qty. 1

KK



Foot pad
Qty. 2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

Not intended for commercial use. For optimum safety, use on even surface only! Improper use of this product or failure to use or assemble as directed may result in injury.

CAUTION

Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.

- Two people are required for this assembly.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- When assembling and using this product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury and damage to equipment. Please read all instructions before assembly and usage.
- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on flat, horizontal ground.
- Ensure enough clearance around the product. Before assembling the product, find level ground not less than 6' (1.82 m) away from any structures or obstructions such as fences, garages, houses, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Keep children and pets away while setting up.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- If the product will not be used for a longer period (e.g., winter time), it should be stored in a clean, dry environment.
- Do not light any fires near the product!
- Stay calm if fire breaks out. Search for the nearest exit. Do not return to the gazebo before firemen allow you to do so.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 30 minutes

PREPARATION


Tools Required for Assembly (not included):




Ladder



Socket Wrench
with 10 mm Socket



Cordless Drill or Driver
with 4 mm Allen Head Bit



4 mm Allen or
Hex Bit



Driver Bit Extension
(4 in Recommended)


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Assemble foot pad.

First, insert bolt (DD) into foot pad (KK), then secure with (FF) by (JJ). Finally screw finished foot pad into the bottom part of privacy wall (B).

Hardware Used

DD	M6 X 60 mm Bolt		x 2
FF	10 mm Nut with M6 Threads Bolt		x 2
KK	Foot pad		x 2
JJ	Open Hex Wrench		x 1




2. Connect privacy wall.

First, insert top part of privacy wall (A) into bottom part of privacy wall (B), then fasten with bolt (AA) by (II).

Hardware Used

AA	M6 X 10 mm Bolt & M6 Washer		x 2
II	Allen Wrench		x 1




3. Install T-slot bolt.

Insert all 4 (BB) bolt through the privacy wall, then secure with (EE) by hand.

Hardware Used

BB	M6 X 40 mm Bolt & M6 Washer		x 4
EE	T-slot Bolt		x 4



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Remove gazebo corner wedge support.

Remove the corner wedge support on gazebo the side which you want to install the privacy wall, loose bolts by allen wrench (II) .

Note: Store the corner wedge support and hardware well for future use.

Hardware Used

II Allen Wrench  x 1




5. Assemble the finished privacy wall on gazebo.

Install the assembled finished privacy wall to the gazebo post leg flute and cross beam flute by the bolts assembled in step 3, then fasten all bolts using allen wrench (II).

Hardware Used

II Allen Wrench  x 1



6. Install other pieces of privacy wall

If you buy another two of privacy wall and want to install them together, first follow step 1 to 2 to finish assemble each piece, then install another side of privacy wall follow step 3 to 5 first.

Hardware Used

DD M6 X 60 mm Bolt  x 4


FF 10 mm Nut with M6 Threads Bolt  x 4

KK Foot pad  x 4

AA M6 X 10 mm Bolt & M6 Washer  x 4

BB M6 X 40 mm Bolt & M6 Washer  x 4

EE T-slot Bolt  x 4




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Assemble the third middle privacy wall piece. Insert 2 bolt (BB) through the top tube of the third middle privacy wall, and secure with (EE) by hand. Then install them to the gazebo cross beams, and use (CC & GG & FF) to secure with both sides privacy walls. Finally fasten all bolts with (II).

Hardware Used

BB	M6 X 40 mm Bolt & M6 Washer		x 2
EE	T-slot Bolt		x 2
CC	M6 x 70 mm Bolt & M6 Washer		x 4
GG	Ø6.5 * Ø16 *1.0 washer		x 4
FF	10 mm Nut with M6 Threads Bolt		x 4
HH	Nut Cap		x 4
II	Allen Wrench		x 1



CARE AND MAINTENANCE

- Before using, clean the product completely with a soft, dry towel.
- When not in use, wipe free of any dirt or loose objects, wash with a mild solution of soap and water, rinse and dry completely.
- Do not use strong detergents or abrasive cleaners.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Frame is unstable.	Hardware may loosen overtime.	Periodically check that all connections are tight.

WARRANTY

This warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture provided your furniture is maintained with care and used only for personal, residential purposes.


Frames are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year.

ARTÍCULO #6604724
MODELO #GFM60131U

1 PARED PARA PRIVACIDAD

Inglés 1

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de devolver el producto, póngase en contacto con nosotros al
(888) 690-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora del pacífico,
o escriba a **service@sunvilla.com**.

TABLE DE CONTENIDOS

Contenido del paquete.....	12
Contenido de los aditamentos.....	12
Información de seguridad.....	13
Preparación.....	13
Instrucciones de ensamblaje.....	15
Cuidado y mantenimiento.....	18
Garantía.....	18


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Marco de acabado de color gris oscuro.

Solo para uso al aire libre.

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Parte superior de la pared para privacidad	1
B	Parte inferior de la pared para privacidad	1

CONTENIDO DE LOS ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



Perno
M6 x 10 mm
y arandela M6
Cant. 2

BB



Perno
M6 x 40 mm
y arandela M6
Cant. 4

CC



Perno
M6 x 70 mm
y arandela M6
Cant. 4

DD



Perno
M6 x 60 mm
Cant. 2

EE



Ranura en T
Cant. 4

FF



Tuerca De 10 mm
Con Perno De M6
Cant. 4

GG



Ø 6.5 x Ø 16 x 1.0
y arandela
Cant. 4

HH




Cascasde
Cant. 4

II



Llave Allen
Cant. 1

JJ



Llave Hexagonal Abierta
Cant. 1

KK



Almohadilla
Cant. 2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

No destinado para uso comercial. Para una seguridad óptima, ¡Úselo sólo en superficies planas! El uso inadecuado de este producto o la falta de uso o montaje según las instrucciones puede resultar en lesiones.

PRECAUCIÓN

Los niños siempre deben estar siempre bajo la supervisión directa de un adulto mientras utilicen este producto o se encuentren cerca de él. Nunca deje a los niños sin supervisión.

- Se requiere dos personas para realizar este ensamblaje.
- Algunas piezas pueden presentar bordes filosos. Utilice guantes de protección si es necesario.
- Cuando ensamble y use este producto, tome siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones personales y daños al equipo. Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y usar.
- Este producto está destinado solo para uso doméstico en exteriores.
- El producto debe colocarse sobre un suelo plano y horizontal.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del producto. Antes de ensamblar el producto, encuentre un suelo nivelado que esté al menos a 1.82 m de distancia de cualquier estructura u obstrucciones, como cercas, garajes, casas, ramas sobresalientes, cuerdas para ropa o cables eléctricos.
- Cualquier ensamblaje o mantenimiento del producto debe estar a cargo únicamente de adultos.
- Reúna a los adultos necesarios para ensamblar o mover el producto.
- Mantenga alejados a los niños y las mascotas mientras instala.
- Verifique periódicamente que todas las tuercas y pernos estén apretados. Cuando sea necesario, vuelva a apretarlos.
- Un técnico calificado debe realizar la reparación y el reemplazo de piezas.
- Si no usará el producto por un periodo prolongado (durante el invierno, por ejemplo), almacénalo en un ambiente seco y limpio.
- No encienda fuego dentro o cerca del producto.
- Mantenga la calma si se produce un incendio. Busque la salida más cercana. No regrese al gazebo antes de que los bomberos se lo permitan.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna se encuentra dañada.


Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

PREPARACIÓN


Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas):




Escalera de escalera




Llave de llave de
zócon zóde 10 mm



Taladro o conductor inalámbrico
con 4 mm Allen Head Bit



4 mm Allen or Hex Bit




Extensión de Bit del controlador
(4 pulgadas recomendado)


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Ensamble la almohadilla.

Primero, inserte el perno (DD) en la almohadilla (KK), luego asegúrelo con (FF) por medio de (JJ). Por último, atornille la almohadilla terminada en la parte inferior de la pared para privacidad (B).

Aditamentos utilizados

DD	Perno M6 x 60 mm		x 2
FF	Tuerca De 10 mm Con Perno De M6		x 2
KK	Almohadilla		x 2
JJ	Llave Hexagonal Abierta		x 1




2. Conecte la pared para privacidad.

Primero, inserte la parte superior de la pared para privacidad (A) en la parte inferior de la pared para privacidad (B), luego fíjela con el perno (AA) mediante (II).

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 10 mmy arandela M6		x 2
II	Llave Allen		x 1




3. Instale el perno con ranura en T.

Inserte los 4 pernos (BB) a través de la pared para privacidad, luego asegúrelos con (EE) con la mano.

Aditamentos utilizados

BB	Perno M6 x 40 mm y arandela M6		x 4
EE	Ranura en T		x 4




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Retire el soporte de cuña de la esquina del gazebo. Retire el soporte de cuña de esquina del gazebo del lado en que desee instalar la pared para privacidad, afloje los pernos con la llave Allen (II).

Nota: guarde bien el soporte de cuña de esquina y los aditamentos para uso futuro.

Aditamentos utilizados


II Llave Allen x 1



5. Ensamble la pared para privacidad terminada en el gazebo. Instale la pared para privacidad terminada y ensamblada en la ranura para pata tipo poste y la ranura de la viga transversal del gazebo con los pernos ensamblados en el paso 3. Luego, ajuste todos los pernos con la llave Allen (II).

Aditamentos utilizados


II Llave Allen x 1



6. Instale otras piezas de la pared para privacidad. Si compra otras dos paredes para privacidad y desea instalarlas juntas, primero siga los pasos 1 a 2 para terminar de ensamblar cada pieza. Luego, instale el otro lado de la pared para privacidad siguiendo primero los pasos 3 a 5.

Aditamentos utilizados

DD	Perno M6 x 60 mm		x 4
FF	Tuerca De 10 mm Con Perno De M6		x 4
KK	Almohadilla		x 4
AA	Perno M6 x 10 mm y arandela M6		x 4
BB	Perno M6 x 40 mm y arandela M6		x 4
EE	Ranura en T		x 4




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Ensamble la tercera pieza de la pared para privacidad central.

Inserte 2 pernos (BB) a través del tubo superior de la tercera pared para privacidad central y asegúrelos con (EE) con la mano. Luego instálelos en las vigas transversales del gazebo y use (CC, GG y FF) para asegurarlos con las paredes para privacidad de ambos lados. Por último, apriete todos los pernos con (II).

Aditamentos utilizados

BB	Perno M6 x 40 mm y arandela M6		x 2
EE	Ranura en T		x 2
CC	Perno M6 x 70 mm y arandela M6		x 4
GG	Ø 6.5 * Ø 16 * 1.0 y arandela		x 4
FF	Tuerca De 10 mm Con Perno De M6		x 4
HH	Cascasde		x 4
II	Llave Allen		x 1



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el producto con una toalla suave y seca antes de usarlo.
- Cuando no lo use, limpie cualquier resto de suciedad u objetos sueltos, lave con una solución suave de agua y jabón, y enjuague y seque completamente.
- No utilice detergentes fuertes ni limpiadores abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La estructura es inestable.	Los aditamentos se pueden aflojar con el tiempo.	Verifique periódicamente que todas las conexiones estén apretadas.

GARANTÍA

Esta garantía se extiende al comprador original y se aplica a defectos en los materiales y la mano de obra de sus muebles para patio, siempre que estos se conserven con cuidado y solo se utilicen para fines personales residenciales.

Se garantiza que las estructuras no tendrán defectos en los materiales y la mano de obra durante un (1) año.