


enbrighten



Flex Light

Quick Start Guide

Congratulations on your new **Enbrighten White Flex Light!** This product is designed to provide lighting for life with no bulbs to replace. Combine with additional Enbrighten Flex Lights to form one continuous string up to 120ft. in length!


IMPORTANT: Before installation, please read all the warning statements included at the bottom of these instructions. Save these instructions for later use.

SETUP


1. Carefully unpack the flex light from the box and remove the binding tape.
2. Before installing, plug the light into an outlet to ensure it works properly. Be sure to unplug the light after testing it.

INSTALLATION

Select a mounting location that is capable of supporting the flex light and close enough for the power cord to easily reach an outlet. All screws and mounting clips are included.



1. Mark the locations for each mounting clip with a pencil. Then, drill a pilot hole on each pencil marking using a 1/16in. drill bit.
2. Attach each mounting clip using the included screws.



3. Fit the flex light into each installed mounting clip.
4. Plug the power cord into a 120VAC 60Hz outlet. (GFCI outlet if installing outdoors.)

INSTALLING ADDITIONAL FLEX LIGHTS

1. Unscrew the end cap on the first flex light and slide the compression nut backwards to expose the receptacle.
2. Insert the connector from the next flex light into the receptacle. Then, slide the compression nut forward over the new connection point and screw it securely into place.

REMOVING THE FLEX LIGHT

1. Always unplug from power prior to uninstalling.
2. Carefully remove the flex light from the mounting hardware without tugging or pulling.
3. Store lights in a dry location.

IMPORTANT: This product employs fuse overload and short-circuit protection. If the fuse blows, unplug the product from the outlet and unplug any other products connected to the product. Replace the fuse following these instructions and refer to product marking for the proper fuse rating.

1. Unplug from power. Do not unplug by pulling on cord.
2. Slide open the fuse access cover on top of the plug towards blades.
3. Carefully remove fuse by pushing from the other side.
4. **RISK OF FIRE.** Replace fuse only with 8 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
5. Close fuse cover.
6. **RISK OF FIRE.** Do not replace the plug as it contains a safety device (fuse) that should not be removed. If damaged, discard product.

Supply Power	120VAC 60 Hz
Electrical Ratings:	54 Watts, 0.45A
Length	24ft
Maximum Length	Linkable up to 120ft
Light Color (CCT)	3000K
Fuse	8A,125V

WARNING

1. DO NOT MOUNT OR SUPPORT FLEXIBLE LIGHT IN A MANNER THAT CAN DAMAGETHE OUTER JACKET OR CORD INSULATION.
2. **RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK.** UNCOIL FLEXIBLE LIGHT PRIOR TO PLUGGING IN. DO NOT USE WITH EXTENSION CORD NEAR WATER OR WHERE WATER MAY ACCUMULATE. DO NOT SUBMERGE. FOR USE ONLY ON GFCI PROTECTED CIRCUITS.
3. MATERIAL MAY BECOME BRITTLE WHEN COLD. DO NOT INSTALL WHERE IT MAY BE STEPPED ON OR SUBJECT TO PHYSICAL DAMAGE.
4. DO NOT INSTALL NEAR FLAMMABLE LIQUIDS.
5. DO NOT INSTALL CLOSER THAN 3 METERS FROM A SWIMMING POOL SURFACE.
6. ALWAYS UNPLUG THIS PRODUCT BEFORE INSTALLING OR REPLACING FUSES. USE ONLY 125-VOLT, 8 AMP MAX.
7. DO NOT COVER FLEXIBLE LIGHT AS THE COVERING MAY CAUSE THE FLEXIBLE LIGHT TO OVERHEAT AND MELT OR IGNITE.
8. TO PREVENT OVERHEATING, DO NOT ALLOW CONTACT BETWEEN FLEXIBLE LIGHT CABLES OR PARTS OF THE FLEXIBLE LIGHT CABLE. MAINTAIN AT LEAST 12MM (0.47IN) SPACING BETWEEN LIGHT CABLE OR LIGHT CABLE PARTS.
9. NOT SUITABLE FOR FIELD CUTTING OR SPLICING.
10. DO NOT OVERLOAD. THIS PRODUCT'S LENGTH IS 24 FEET. DO NOT CONNECT TOGETHER MORE THAN 144 TOTAL FEET.

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!



Instructions made easy

Read instructions or watch easy-to-follow video.

Scan code or visit byjasco.com/56350i



Exclusive deals

For deals, to register your purchase and to tell us how we're doing, simply scan the code or visit byjasco.com/deals



Discover more innovative lighting at byjasco.com/lighting



Like our product?

Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com



Having problems?

Let us know how we can help. Call 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

MADE IN CAMBODIA

Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 3-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM–8PM, M-F, Central Time.




Separate paper from plastic before recycling

byjasco.com/recycle
paper made from 25% post consumer waste



enbrighten



Flex Light

Guía de inicio rápido

¡Felicitaciones por su nueva **tira de luces blancas flexible Enbrighten!** Este producto está diseñado para brindar iluminación de por vida sin bombillas que reemplazar. Combinélas con otras tiras de luces flexibles Enbrighten para formar una cadena continua de hasta 36,7 m (120 ft).


IMPORTANTE: Antes de la instalación, lea todas las advertencias que se incluyen al final de estas instrucciones. Guarde estas instrucciones para su uso posterior.

PREPARACIÓN


1. Saque con cuidado de la caja la tira de luces flexible y retire la cinta de sujeción.
2. Antes de instalarla, enchufe la tira de luces a un tomacorriente para asegurarse de que funciona correctamente. Asegúrese de desenchufar la tira de luces después de probarla.

INSTALACIÓN

Seleccione un lugar de montaje que pueda sostener la tira de luces flexible y a una distancia suficiente para que el cable de alimentación alcance fácilmente un tomacorriente. Se incluyen todos los tornillos y abrazaderas de montaje.



1. Marque las ubicaciones de cada abrazadera de montaje con un lápiz. Luego, perforo un orificio piloto en cada marca de lápiz con una broca de 1/16" (1,6 mm).
2. Fije cada una de las abrazaderas de montaje con los tornillos incluidos.



3. Coloque la tira de luces flexible en cada abrazadera de montaje instalada.
4. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente de 120 VCA/60 Hz. (tomacorriente GFCI si hace la instalación en el exterior).

INSTALACIÓN DE TIRAS DE LUCES FLEXIBLES ADICIONALES

1. Quite el tornillo de la tapa del extremo de la primera tira de luces flexible y deslice la tuerca de compresión hacia atrás para dejar a la vista el receptáculo.
2. Inserte el conector de la siguiente tira de luces flexible en el receptáculo. A continuación, deslice la tuerca de compresión hacia delante sobre el nuevo punto de conexión y atornille para fijarlo en su lugar.

RETIRO DE LA TIRA DE LUCES FLEXIBLE

1. Siempre desenchufe el producto antes de desinstalarlo.
2. Retire cuidadosamente la tira de luces flexible de las piezas de montaje sin tirar de ella.
3. Guarde la tira de luces en una ubicación seca.

IMPORTANTE: Este producto emplea protección contra cortocircuitos y sobrecargas de fusibles. Si se funde el fusible, desenchufe el producto del tomacorriente y desenchufe cualquier otro producto conectado al producto. Reemplace el fusible siguiendo estas instrucciones y consulte las marcas del producto para ver la especificación adecuada del fusible.

1. Desenchufe del tomacorriente. No desenchufe el producto tirando del cable.
2. Abra la tapa de acceso del fusible, que se encuentra en la parte superior del enchufe deslizándola hacia las clavijas.
3. Retire cuidadosamente el fusible empujándolo desde el lado opuesto.
4. RIESGO DE INCENDIO. Reemplace el fusible solamente con un fusible de 8 Amp, 125 voltios (provisto con el producto).
5. Cierre la tapa del fusible.
6. RIESGO DE INCENDIO. No reemplace el enchufe, porque contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Si el producto se daña, deséchelo.

Fuente de alimentación	120 VCA, 60 Hz
Especificaciones eléctricas:	54 vatios, 0,45 A
Longitud	6,3 m (24 ft)
Longitud máxima	Conectable hasta 36,7 m (120 ft)
Color de la luz (CCT)	3000K
Fusible	8 A,125 V

⚠ ADVERTENCIA

1. NO INSTALE NI SOSTENGHA LA TIRA DE LUCES FLEXIBLE DE UNA MANERA QUE PUEDA DAÑAR EL REVESTIMIENTO EXTERIOR O AISLAMIENTO DEL CABLE.
2. RIESGO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA. DESMONTAR LA TIRA DE LUCES FLEXIBLE ANTES DE ENCHUFARLA. NO LA USE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN CERCA DEL AGUA O DONDE PUEDA ACUMULARSE AGUA. NO SUMERGIR. SOLO SE DEBE UTILIZAR CON CIRCUITOS PROTEGIDOS MEDIANTE GFCI.
3. EL MATERIAL PUEDE VOLVERSE FRÁGIL CUANDO ESTÁ FRÍO. NO INSTALE EL PRODUCTO EN ÁREAS EN LAS QUE SEA PROBABLE PISARLO O ESTE SUJETO A DAÑO FÍSICO.
4. NO INSTALAR CERCA DE LÍQUIDOS INFLAMABLES.
5. NO INSTALAR A UNA DISTANCIA MENOR A 3 METROS DE LA SUPERFICIE DE UNA PISCINA.
6. SIEMPRE DESENCHUFEE ESTE PRODUCTO ANTES DE INSTALARLO O REEMPLAZAR LOS FUSIBLES. USE SOLAMENTE 125 VOLTIOS, 8 AMP MÁX.
7. NO CUBRA LA TIRA DE LUCES FLEXIBLE PORQUE PODRÍA PROVOCAR QUE ESTA SE SOBRECALIENTE Y SE DERRITA O SE INCENDIE.
8. PARA PREVENIR EL SOBRECALENTAMIENTO, NO PERMITA EL CONTACTO ENTRE CABLES DE TIRAS DE LUCES FLEXIBLES O PARTES DEL CABLE DE LA TIRA DE LUCES FLEXIBLE. MANTENGA UN ESPACIO DE 12 MM (0,47 IN) COMO MÍNIMO ENTRE EL CABLE O PARTES DEL CABLE DE LA TIRA DE LUCES.
9. NO APTO PARA CORTE O EMPALME IN SITU.
10. NO SOBRECARGUE. LA LONGITUD DE ESTE PRODUCTO ES DE 7,3 METROS (24 PIES). NO CONECTE JUNTOS MÁS DE 43,8 METROS (144 PIES) EN TOTAL.

¡GRACIAS POR SU COMPRA!



Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite byjasco.com/56350i



Ofertas exclusivas

Para acceder a ofertas, registrar su compra y darnos su opinión sobre nosotros, tan solo escanee el código o visite byjasco.com/deals



Descubra más iluminación innovadora en byjasco.com/lighting



¿Le gusta nuestro producto?

Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com



¿Tiene algún problema?

Díganos cómo podemos ayudar. Llame al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora central.

HECHO EN CAMBOYA

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 3 años. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora estándar del centro).



Separe el papel del plástico antes de reciclar

byjasco.com/recycle-paper a base de un 25 % de residuos postconsumo

