













No.	#	QYT / CANT. / QTÉ	Description / Descripción / Description	Image / Imagen / Image
1	ECJ15JGRF	1	Right front leg Pata delantera derecha Pied avant droit	
2	ECJ15JGRB	1	Right back leg Pata trasera derecha Pied arrière droit	
3	ECJ15ADB	1	Bottom shelf Estante inferior Étagère inférieure	
4	ECJ15JGLF	1	Left front leg Pata delantera izquierda Pied avant gauche	
5	ECJ15JGLB	1	Left back leg Pata trasera izquierda Pied arrière gauche	
6	JS203	2	Leg base Pata base Base de pied	
7	LZ100	2	Wheel Rueda Roue	
8	LZ004-CA	1	Wheel axle Eje de rueda Essieu de roue	
9	ELTTIXJHP	1	Ash tray Cenicero Bac à cendres	
10	EHCTY	2	Side table Mesa lateral Table d'appoint	
11	ELTTIXCBR	1	Right panel Panel derecho Panneau droit	
12	EHLTTIXQB	1	Front panel Panel frontal Panneau avant	
13	ELTTIXHB	1	Rear panel Panel trasero Panneau arrière	
14	ELTTIXCBL	1	Left panel Panel izquierdo Panneau gauche	
15	W-ZH300101+ Z-ZH2302030	1	Damper Regulador de tiro Amortisseur	
16	EHLTT1DYPL	1	Grease deflector (L) Deflector de Grasa (I) Déflecteur de graisse (G)	
17	EHLTT1DYPR	1	Grease deflector (R) Deflector de Grasa (D) Déflecteur de graisse (D)	

No.	#	QYT / CANT. / QTÉ	Description / Descripción / Description	Image / Imagen / Image
18	W-R3003	1	Door handle Manija de puerta Poignée de porte	
19	EHTM	1	Charcoal access door Puerta de acceso del carbón Porte d'accès au charbon	
20	KQ001 (W-DXL12012)	1	Bottle opener Abridor de botella Ouvre-bouteille	
21		1	Main body Cuerpo principal Corps principal	
22	YZ002	1	Crank handle Manivela Manivelle	
23	EHSG13YC	1	Stack Tiro Cheminée	
24	WJ201 (W-20130020)	1	Thermometer Termómetro Thermomètre	
25	SS201	1	Lid handle Manija de la tapa Poignée du couvercle	
26	ELT1BWW3B	1	Warming rack Rejilla para calentar Grille de réchauffement	
27	W-CD1824020	2	Cooking grate Rejilla para asar Grille de cuisson	

Key / Clave / Réf.	Description / Descripción / Description	QTY / CANT. / QTÉ	Image / Imagen / Image
A	M5x55	12	
B	M5x10	8	
C	M4x15	4	
D	Split pin Pasador partido Goupille fendue	2	
E	Washer Arandela Rondelle	2	
F	M6	2	
G	M6x15	4	
H	M6x20	8	
I	M5	1	
J	M5	1	
K	M4x10	2	
L	M5x12	1	

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS		
Description / Descripción / Description		Image / Imagen / Image
Phillips screwdriver Destornillador phillips Tournevis phillips	Wrench Llave Clé	

Before beginning assembly, make sure all parts are present. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the products. Contact customer service for replacement parts via telephone or email.

- Tools needed (not included): Phillips screwdriver and wrench
- Approximate assembly time: 50 minutes
- Note: The right and left sides of the grill are designed as if you are facing the front of the grill.


Antes de comenzar el montaje, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar los productos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto por teléfono o correo electrónico.

- Herramienta necesaria (no incluido): Destornillador phillips y llave
- Tiempo aproximado de ensamblaje: 50 minutos
- Nota: Los lados derecho e izquierdo de la parrilla están diseñados como si estuvieras frente a la parte delantera de la parrilla.


Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'assembler les produits. Contactez le service de clientèle pour les pièces de rechange par téléphone ou par e-mail.

- Outils nécessaires (non inclus): Tournevis phillips et clé
- Temps nécessaire pour l'assemblage: 50 minutes
- Remarque: les côtés droit et gauche du gril sont conçus comme si vous faisiez face à l'avant du gril.


1




2



3	A		×2
---	---	---	----




4	D		×2
	E		×2




5

I		×1
J		×1
L		×1




6

B		×4
---	---	----



7




8

B




×4




- Repeat for the other panel.
- Repita esto paso para el otro lado.
- Répéter le étape pour l'autre côté.


9 A  ×4




10 C  ×4




11




12




13 K   x2




14



15




16




- Turn the crank to adjust the height of charcoal pan as needed.
- La bandeja de carbón se puede ajustar a la altura que necesite.
- Le bac à charbon peut être ajusté à la hauteur selon vos besoins.

17 A  ×4




18 G  ×2





19


G		×2
F		×2



20




21 H  ×8





- Repeat for the other side.
- Repita esto paso para el otro lado.
- Répéter le étape pour l'autre côté.

22




23


- Foldable side tables.
- Mesas auxiliares plegables.
- Tables d'appoint pliables.




24



25



26



**Thank You
For Choosing Us.**

**Any Problem!
We Can Help!**

**Customer
Service**

1-800-618-6798

Monday to Friday (8:30 am - 5:30 pm EST)

service@royalgourmetusa.com