


KOBALT™



ITEM #5105915

POWER TOOL ORGANIZER / CHARGING STATION

MODEL #54010

Español p. 13



SCAN ME

A STEP-BY-STEP VIDEO ON HOW
TO ASSEMBLE & THE TOOLS
NEEDED

KOBALT, K-RAIL and logo design are trademarks or
registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

SS23014


TABLE OF CONTENTS

Product Specifications.....	2
Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	4
Safety Information.....	4
Preparation.....	6
Assembly Instructions	7
Care and Maintenance	11
Troubleshooting.....	11
Warranty.....	11
Replacement Parts List.....	12


PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENTS	SPECIFICATIONS (BRACKET)	SPECIFICATIONS (K-RAIL)
Total weight capacity	250 lbs	110 lbs
Top shelf weight capacity	100 lbs	30 lbs
Middle shelf weight capacity	100 lbs	30 lbs
Bottom shelf weight capacity	30 lbs	30 lbs
Side panel weight capacity	10 lbs	10 lbs
Maximum output of power strip	1875 watts	1875 watts
USB Current	5V DC,2.1A	5V DC,2.1A
Overall dimensions (Excluded Bracket / K-Rail)	12 in x 22 in x 14 in	12 in x 22 in x 14 in


BRACKET



K-RAIL



PACKAGE CONTENTS




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Left side panel	1
B	Back panel	1
C	Right side panel	1
D	Top shelf	1
E	Middle shelf	1
F	Bottom shelf	1
G	Power strip holder	1
H	Power strip	1
I	Bracket	1
J	Steel spacer	2
K	Hook	2

Note: Part G and H come pre-assembled.

HARDWARE CONTENTS

AA



M6x10 mm
Bolt
Qty. 25

BB



M6 mm
Nut
Qty. 25

CC



M8x15 mm
Bolt
Qty. 4

DD



Φ25x2 mm
Washer
Qty. 6

EE



M8 mm
Nut
Qty. 6

FF



M8x16 mm
Bolt
Qty. 2

GG



ST4.8x37 mm
Screw
Qty. 2

HH




Φ8x33 mm
Plastic anchor
Qty. 2

II



M4x10 mm
Bolt
Qty. 1

JJ



M4 mm
Nut
Qty. 1

KK



Φ18x1.5 mm
Washer
Qty. 2

Note: One piece of Parts II and JJ are pre-assembled to part G.

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or operate this product. Failure to follow may result in serious injury. Save all warnings and instructions for future reference. If you have any questions regarding the product, please call our customer service department at 888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

WARNING

To reduce the risk of injury, do not attempt to use this product until you have read thoroughly and understand completely this operator's manual and the operator's manual for any power tools used.

Only install in areas where no electrical wires, utility cables, pipes, or other obstructions are located. Failure to follow these instructions can result in death, electrical shock, or other serious personal injury.

Do not lift the product without help. Hold it close to your body. Keep your knees bent and lift with your legs, not your back. Ignoring these precautions can result in back injury.

WARNING



PERSONAL INJURY HAZARD

Failure to properly install according to the manufacturer's guidelines could result in serious injury or death.

WARNING



ELECTRICAL, PLUMBING OR GAS LINES MAY BE IN WALL.

Before cutting, drilling or hammering verify their location. If needed, contact your electrician, plumber, or service person.



SAFETY INFORMATION

CAUTION

- Do not exceed the Maximum weight capacity for both installation on wall hanging connecting plate and installation on K-RAIL mount.
- This is a power tool organizer. Do not use for any other purpose than supporting tools or products. Do not use as a seat, ladder, or standing platform.
- Keep the area around the hanging shelving unit clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Mount the organizer in a dry, indoor place protected from wet conditions.
- Keep organizer dry, clean, and free from oil and grease.
- Do not use the organizer if it is damaged or broken. A damaged or broken organizer may not mount securely and/or it might not provide adequate support for the items stored on it.
- Mount the organizer to sound structural supports. NEVER mount the organizer to drywall or plaster without the mounting fastener going into a structural support. Failure to properly mount the organizer could result in a falling hazard that can cause death or serious personal injury.
- Ensure the organizer is securely mounted.
- Always wear eye protection during installation.
- Keep children and bystanders away while loading, unloading, and moving the product. Do not allow children or untrained individuals to use this organizer.
- Always use common sense and be cautious when using this product. Do not modify this product in any way.
- Always get help when lifting, moving, and mounting the organizer.

Product plugs must match the outlet.

Never modify the plug in any way.

Do not use any adapter plugs with earth (grounded) product power strips.

Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded surfaces. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

- Refer all below information for FCC rules:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Some parts may contain sharp edges, wear protective gloves if necessary.

Finger tighten the bolts and nuts first, then tighten them with a 5/32" (4mm) hex key and 10mm & 13mm combination spanner on a horizontal platform when assembly is complete.

Estimated Assembly Time: 30 minutes (does not include unpacking time)

Tools Required for Assembly (not included): Power Drill, Protective Gloves, Level, PH2 Phillips Screwdriver, Pencil, 5/32" (4mm) Hex Key, Rubber Mallet, 10mm Combination Spanner & 13mm Combination Spanner Tools.

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED):




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach the left side panel (A) and right side panel (C) to the bottom shelf (F) using bolts (AA) and nuts (BB).

NOTE: Only fix the bolts and nuts on the side, and not to tighten them.

Hardware Used

- | | | |
|--------------------|---|-----|
| AA M6x10 mm |  | x 4 |
| BB M6 mm |  | x 4 |




2. Place the middle shelf (E) in the middle of two side panels (A&C), and insert into the grooves of the side panels (A&C). Attach the left side panel (A) and right side panel (C) to the middle shelf (E) using bolts (AA) and nuts (BB).

NOTE: Only fix the bolts and nuts on the side, and not to tighten them.

Hardware Used

- | | | |
|--------------------|---|-----|
| AA M6x10 mm |  | x 4 |
| BB M6 mm |  | x 4 |




3. Place the top shelf (D) on the grooves of the side panels (A&C). Attach the left side panel (A) and right side panel (C) to the top shelf (D) using bolts (AA) and nuts (BB).

NOTE: Only fix the bolts and nuts on the side, and not to tighten them. The KOBALT badge on the edge of the top shelf (D) should face forward.

Hardware Used

- | | | |
|--------------------|---|-----|
| AA M6x10 mm |  | x 4 |
| BB M6 mm |  | x 4 |




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Attach the left side panel (A) and right side panel (C) as well as three shelves to the back panel (B) using bolts (AA) and nuts (BB).

NOTE: Only fix the bolts and nuts on the side, and not to tighten them.

Hardware Used

AA	M6x10 mm		x 9
BB	M6 mm		x 9




5. Attach the top power strip holder (G) which pre-assembled with power strip (H) to the top shelf (D) using bolts (AA) and nuts (BB). And insert into the grooves of the side panels (A&C), using bolts (AA) and nuts (BB).

NOTE: Only fix the bolts and nuts on the side, and not to tighten them.

Hardware Used


AA	M6x10 mm		x 4
BB	M6 mm		x 4



6. Tighten all bolts (AA) and nuts (BB). Attach the two hooks (K) on back panel (B) using bolts (CC) & washers (DD) and nuts (EE).

Hardware Used

CC	M8x15 mm		x 4
DD	Φ25x2 mm		x 4
EE	M8 mm		x 4




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Place the steel spacer (J) on back panel (B) with left and right side per spacer, using bolts (FF) & washers (DD) and nuts (EE).

Hardware Used

DD	Φ25x2 mm		x 2
EE	M8 mm		x 2
FF	M8x16 mm		x 2




INSTALL TO THE WALL

8. Determine the location for the bracket (I). Feed screws (GG) through washers (KK) and bracket (I). Drill the screws (GG) to the wood stud.

NOTE: Ensure the bracket (I) is installed horizontally.

Hardware Used

GG	ST4.8x37 mm		x 2
KK	Φ18x1.5 mm		x 2




OPTIONAL

Hanging the unit onto cement wall, drill 2 holes in the cement wall. Insert plastic anchors (HH) in the drilled holes. Feed screws (GG) through washers (KK) and bracket (I). Screw screws (GG) to the plastic anchor (HH) in the cement wall.

NOTE: Ensure the bracket (I) is installed horizontally.


Hardware Used

GG	ST4.8x37 mm		x 2
HH	Φ8x33 mm		x 2
KK	Φ18x1.5 mm		x 2




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Carefully lift and place the hook (K) on the organizer into the bracket (I).



INSTALL TO THE K-RAIL

10. Carefully lift and place the hook (K) on the organizer into the K-Rail (Not included).



CARE AND MAINTENANCE

- On an annual basis, it is recommended to double check all connections and re-tighten all nuts and bolts. Wipe with a dry cloth as needed to remove dust and dirt. Be careful when clean the power strip area.
- Keep the product in good repair by adopting a regular maintenance program.
- Avoid contact with corrosive substances like acids, alkaline or similar substances.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call customer service at 888-356-2258, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday- Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Screw holes may not be aligned after installation.	Some screws are screwed too tight.	Check the front screws are screwed tightly, and loosen them first then adjust the positions.

3-YEAR HASSLE-FREE WARRANTY

For 3 years from the date of purchase, this product is warranted for the original purchaser to be free from defects in material and workmanship. This guarantee does not cover damage due to abuse, normal wear, improper maintenance, neglect, unauthorized repair/alteration, or expendable parts and accessories expected to become unusable after a reasonable period of use. If you think your product meets the above guarantee criteria, please call our customer service department at 888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com, or return the item to the place of purchase with a copy of the original sales receipt. The distributor will, at its option, repair or replace the product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 888-356-2258, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday- Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART#	PIC
A	Left Side Panel	5105915-A	
B	Back Panel	5105915-B	
C	Right Side Panel	5105915-C	
D	Top Shelf	5105915-D	
E	Middle Shelf	5105915-E	
F	Bottom Shelf	5105915-F	
G	Power Strip Holder	5105915-G	
H	Power Strip	5105915-H	
I	Bracket	5105915-I	
J	Steel Spacer	5105915-J	
K	Hook	5105915-K	
AA	M6x10 mm Bolt	5105915-AA	
BB	M6 mm Nut	5105915-BB	
CC	M8x15 mm Bolt	5105915-CC	
DD	Φ25x2 mm Washer	5105915-DD	
EE	M8 mm Nut	5105915-EE	
FF	M8x16 mm Bolt	5105915-FF	
GG	ST4.8x37 mm Screw	5105915-GG	
HH	Φ8x33 mm Plastic Anchor	5105915-HH	
II	M4x10 mm Bolt	5105915-II	
JJ	M4 mm Nut	5105915-JJ	
KK	Φ18x1.5 mm Washer	5105915-KK	

Printed in China

KOBALT™



ESCANÉAME

UN VIDEO PASO A PASO SOBRE
CÓMO ENSAMBLAR Y LAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS

ARTÍCULO #5105915

ORGANIZADOR PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ESTACIÓN DE CARGA

MODELO #54010

KOBALT, K-RAIL y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

SS23014

ÍNDICE

Especificaciones del producto.....14

Contenido del paquete.....15

Aditamentos.....16

Información de seguridad.....16

Preparación.....18

Instrucciones de ensamblaje19

Cuidado y mantenimiento23



Solución de problemas.....23

Garantía.....23


Lista de piezas de repuesto.....24

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES (SOPORTE)	ESPECIFICACIONES (K-RAIL)
Capacidad de peso total	113,39 kg	49,89 kg
Capacidad de peso del estante superior	45,35 kg	13,6 kg
Capacidad de peso del estante central	45,35 kg	13,6 kg
Capacidad de peso del estante inferior	13,6 kg	13,6 kg
Capacidad de peso del panel lateral	4,53 kg	4,53 kg
Salida máxima de la regleta	1875 vatios	1875 vatios
Corriente USB	5 V CC, 2,1 A	5 V CC, 2,1 A
Dimensiones generales (Soporte y K-Rail excluidos)	30,48 cm ×55,88 cm ×35,56 cm	30,48 cm ×55,88 cm ×35,56 cm



CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel lateral izquierdo	1
B	Panel posterior	1
C	Panel lateral derecho	1
D	Estante superior	1
E	Repisa central	1
F	Estante inferior	1
G	Soporte para regleta	1
H	Regleta	1
I	Soporte	1
J	Espaciador de acero	2
K	Gancho	2

Nota: las piezas G y H vienen preensambladas.

ADITAMENTOS

AA



Perno
M6x10 mm
Cant. 25

BB



Tuerca
M6 mm
Cant. 25

CC



Perno
M8x15 mm
Cant. 4

DD



Arandela
Φ25x2 mm
Cant. 6

EE



Tuerca
M8 mm
Cant. 6

FF



Perno
M8x16 mm
Cant. 2

GG



Tornillo
ST4.8x37 mm
Cant. 2

HH




Ancla de expansión
de plástico
Φ8x33 mm
Cant. 2

II



Perno
M4x10 mm
Cant. 1

JJ



Tuerca
M4 mm
Cant. 1

KK



Arandela
Φ18x1,5 mm
Cant. 2

Nota: una parte de las piezas II y JJ están preensambladas en la pieza G.



INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Asegúrese de leer y comprender este manual completo antes de intentar ensamblar o utilizar este producto. No seguirlo podría provocar lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones, no intente usar este producto hasta que haya leído y entendido completamente este manual del operador y el manual del operador de cualquier herramienta eléctrica utilizada.

Instale el producto únicamente en áreas donde no haya cables eléctricos, cables de servicios públicos, tuberías u otras obstrucciones. No seguir estas instrucciones puede provocar la muerte, una descarga eléctrica u otras lesiones personales graves.

No levante el producto sin ayuda. Levántelo cerca del cuerpo. Mantenga las rodillas flectadas y levante con las piernas, no con la espalda. Ignorar estas precauciones puede provocar lesiones en la espalda.

⚠ ADVERTENCIA



PELIGRO DE LESIONES PERSONALES

El no seguir las pautas del fabricante para una instalación adecuada puede causar lesiones graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA



PUEDO HABER LÍNEAS ELÉCTRICAS, DE PLOMERÍA O DE GAS EN LA PARED.

Antes de cortar, taladrar o martillar, verifique su ubicación. Si es necesario, comuníquese con su electricista, plomero o persona de servicio.



PRECAUCIÓN

- No exceda la capacidad de peso máximo tanto para la instalación en placa de conexión para colgar en la pared como para la instalación en un soporte K-RAIL.
- Este es un organizador para herramientas eléctricas. No lo use para ningún otro propósito que no sea almacenar herramientas o productos. No lo utilice como asiento, escalera ni como plataforma para pararse.
- Mantenga el área alrededor de la unidad de estantería colgante limpia y bien iluminada. Las áreas oscuras o desordenadas propician los accidentes.
- Monte el organizador en un lugar interior seco y protegido de la humedad.
- Mantenga el organizador seco, limpio y libre de aceite y grasa.
- No use el organizador si está dañado o roto. Es posible que un organizador dañado o roto no se monte de forma segura o podría no proporcionar el soporte adecuado para los elementos almacenados en él.
- Monte el organizador en soportes estructurales sólidos. NUNCA monte el organizador en paneles de yeso o en yeso sin que el sujetador de montaje entre en un soporte estructural. Si no se monta correctamente el organizador, se podría producir un riesgo de caída que puede causar la muerte o lesiones personales graves.
- Asegúrese de que el organizador esté bien montado.
- Siempre use lentes de protección durante la instalación
- Mantenga alejados a los niños y transeúntes mientras carga, descarga y mueve el producto. No permita que los niños o personas no calificadas utilicen el organizador.
- Siempre use el sentido común y tenga cuidado al usar este producto. No modifique este producto de ninguna manera.
- Pida siempre ayuda para levantar, mover y montar la organizador.

Los enchufes del producto deben encajar en el tomacorriente.

No modifique el enchufe de ninguna manera.

No utilice ningún enchufe adaptador con las regletas del producto con puesta a tierra.

Los enchufes sin modificaciones y que encajan en el tomacorriente reducen el riesgo de descarga eléctrica.

Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra. Existe un riesgo adicional de descarga eléctrica si su cuerpo tiene conexión a tierra.

- Consulte toda la información a continuación para conocer las normas de la FCC: Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

Nota: este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

PRECAUCIÓN: los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.


Algunas piezas pueden tener bordes afilados, use guantes protectores si es necesario.

Apriete con los dedos los pernos y las tuercas primero, luego apriételos con una llave hexagonal de 5/32" (4 mm) y una llave de combinación de 10 mm y 13 mm en una plataforma horizontal cuando finalice el ensamblaje.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos (no incluye el tiempo de desembalaje)

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Taladro eléctrico, guantes protectores, nivel, destornillador Phillips PH2, lápiz, llave hexagonal de 5/32" (4 mm), mazo de goma, llave de combinación de 10 mm y herramientas para llave de combinación de 13 mm.

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN):



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Fije el panel lateral izquierdo (A) y el panel lateral derecho (C) al estante inferior (F) con pernos (AA) y tuercas (BB).

NOTA: solo fije los pernos y las tuercas en el costado y no los apriete.

Aditamentos utilizados

AA M6x10 mm  x 4

BB M6 mm  x 4




2. Coloque el estante central (E) en el medio de dos paneles laterales (A y C) e insértelo en las ranuras de los paneles laterales (A y C). Fije el panel lateral izquierdo (A) y el panel lateral derecho (C) al estante central (E) con pernos (AA) y tuercas (BB).

NOTA: solo fije los pernos y las tuercas en el costado y no los apriete.

Aditamentos utilizados

AA M6x10 mm  x 4

BB M6 mm  x 4




3. Coloque el estante superior (D) en las ranuras de los paneles laterales (A y C). Fije el panel lateral izquierdo (A) y el panel lateral derecho (C) al estante superior (D) con pernos (AA) y tuercas (BB).

NOTA: solo fije los pernos y las tuercas del costado y no los apriete. La insignia de KOBALT en el borde del estante superior (D) debe mirar hacia delante.

Aditamentos utilizados

AA M6x10 mm  x 4

BB M6 mm  x 4




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Fije el panel lateral izquierdo (A) y el panel lateral derecho (C), además de tres estantes al panel posterior (B) con pernos (AA) y tuercas (BB).

NOTA: solo fije los pernos y las tuercas del costado y no los apriete.

Aditamentos utilizados

- | | | |
|--------------------|---|-----|
| AA M6x10 mm |  | x 9 |
| BB M6 mm |  | x 9 |




5. Fije el soporte para regleta (G) que se ensambló previamente con la regleta (H) al estante superior (D) con pernos (AA) y tuercas (BB). Luego, insértelo en las ranuras de los paneles laterales (A y C) con pernos (AA) y tuercas (BB).

NOTE: solo fije los pernos y las tuercas del costado y no los apriete.

Aditamentos utilizados


- | | | |
|--------------------|---|-----|
| AA M6x10 mm |  | x 4 |
| BB M6 mm |  | x 4 |



6. Apriete los pernos (AA) y tuercas (BB). Fije los dos ganchos (K) en el panel posterior (B) con pernos (CC), arandelas (DD) y tuercas (EE).

Aditamentos utilizados

- | | | |
|---------------------------------|---|-----|
| CC M8x15 mm |  | x 4 |
| DD $\Phi 25 \times 2$ mm |  | x 4 |
| EE M8 mm |  | x 4 |




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Coloque un espaciador de acero (J) en el panel posterior (B) con los lados izquierdo y derecho por espaciador, con pernos (FF), arandelas (DD) y tuercas (EE).

Aditamentos utilizados

DD	Φ25x2 mm		x 2
EE	M8 mm		x 2
FF	M8x16 mm		x 2



INSTALACIÓN EN LA PARED

8. Determine la ubicación para el soporte (I). Pase los tornillos (GG) por las arandelas (KK) y los soportes (I). Inserte los tornillos (GG) en el montante de madera.

NOTA: asegúrese de que el soporte (I) esté instalado horizontalmente.

Aditamentos utilizados

GG	ST4.8x37 mm		x 2
KK	Φ18x1.5 mm		x 2


OPCIONAL

Si va a colgar la unidad en una pared de cemento, perforo 2 orificios en la pared. Inserte anclas de expansión de plástico (HH) en los orificios perforados. Pase los tornillos (GG) por las arandelas (KK) y los soportes (I). Inserte los tornillos (GG) en el ancla de expansión de plástico (HH) y en la pared de cemento.

NOTA: asegúrese de que el soporte (I) esté instalado horizontalmente.


Aditamentos utilizados

GG	ST4.8x37 mm		x 2
HH	Φ8x33 mm		x 2
KK	Φ18x1.5 mm		x 2




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Levante cuidadosamente el gancho (K) y colóquelo sobre el organizador y en el soporte superior (I).



INSTALACIÓN EN K-RAIL

10. Levante cuidadosamente el gancho (K) y colóquelo sobre el organizador y en el soporte K-Rail (no se incluye).



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Se recomienda volver a revisar todas las conexiones y apretar nuevamente todas las tuercas y pernos una vez al año. Limpie con un paño seco, según sea necesario, para retirar el polvo y la suciedad. Tenga cuidado al limpiar el área de la regleta.
- Mantenga el producto en buen estado mediante la adopción de un programa de mantenimiento periódico.
- Evite el contacto con sustancias corrosivas como ácidos, alcalinos o sustancias similares.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 888-356-2258, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.






PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION
Es posible que los orificios para tornillos no estén alineados después de la instalación.	Algunos tornillos están demasiado apretados.	Verifique que los tornillos frontales estén apretados y suéltelos primero antes de ajustar la posición.

3 AÑOS DE GARANTÍA SIN PROBLEMAS

Este producto tiene cobertura de garantía contra defectos en materiales y mano de obra por 3 años a partir de la fecha de compra para el comprador original. Esta garantía no cubre daños por uso indebido, desgaste normal, mantenimiento inadecuado, negligencia, reparación o alteración no autorizadas, ni piezas o accesorios desechables cuya inutilidad es esperable después de un período de uso razonable. Si cree que este producto cumple con la garantía mencionada anteriormente, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o devolver el artículo al lugar de compra con una copia del recibo de venta original. El distribuidor, a su elección, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-356-2258, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	FOTO
A	Panel lateral izquierdo	5105915-A	
B	Panel posterior	5105915-B	
C	Panel lateral derecho	5105915-C	
D	Estante superior	5105915-D	
E	Estante central	5105915-E	
F	Estante inferior	5105915-F	
G	Soporte para regleta	5105915-G	
H	Regleta	5105915-H	
I	Soporte	5105915-I	
J	Espaciador de acero	5105915-J	
K	Gancho	5105915-K	
AA	Perno M6x10 mm	5105915-AA	
BB	Tuerca M6 mm	5105915-BB	
CC	Perno M8x15 mm	5105915-CC	
DD	Arandela Ø25x2 mm	5105915-DD	
EE	Tuerca M8 mm	5105915-EE	
FF	Perno M8x16 mm	5105915-FF	
GG	Tornillo ST4.8x37 mm	5105915-GG	
HH	Ancla de expansión de plástico Ø8x33 mm	5105915-HH	
II	Perno M4x10 mm	5105915-II	
JJ	Tuerca M4 mm	5105915-JJ	
KK	Arandela Ø18x1,5 mm	5105915-KK	

Impreso en China