




First Ever Ai-Powered Golf Rangefinder
User Manual

CONTENTS


English	01-19
Deutsch	20-38
Français	39-57
Italiano	58-76
Español	77-95
日本語	96-114

• Product Description

MILESEEEY GenePro S1 is an industry-leading laser rangefinder designed to help golf players to enjoy and excel at every game. It offers an advanced PinPoint Green™ mode with SmartSlope™ that allows users to measure the distance from the ball to the hole and the slope information with unparalleled accuracy. Equipped with cutting-edge sensors, GenePro S1 delivers high-precision rangefinding compensating for various environmental factors. It combines Flag Seeking, Pulse Vibration, Rain&Fog Mode, Slope Switch and Magnetic Mount into one sleek and modern design.



• Overview



1. Power/Measure

Short press to power on/measure;
Long press to enable flagpole scanning.

2. Modes & Settings

Short Press the Setting button to switch among the modes;
Long press the Setting button to enter the setting options.

3. External Slope Switch

4. Objective Lens

5. Rangefinder Lens1

6. Rangefinder Lens2

7. Dual Display Button

8. Eyepiece


9. Diopter Dial

10. Battery Compartment


11. Bite Magnet

• Battery Installation


1. Pull up the rotating handle on the battery cover and rotate counter-clockwise until the battery cover is opened.



2. Remove the battery insulation sheet from the battery compartment.




3. After removing the insulation sheet, turn it clockwise to tighten the battery cover.



• Display Indicator

1. Rain & Fog mode
2. Flag-locking confirmed
3. PinPoint Green™ mode
4. Coach mode
5. Slope(° degree)
6. Flag-lock mode icon
7. Flag-lock confirming ring
8. Battery level indicator
9. Single measurement vibration
10. Wireless communication enabled
11. AI mode
12. Line of sight distance
13. Units
14. Slope adjusted distance



• Initial Operations and Settings


Power On/Off:

Short Press the power button () to power on the device.
The device automatically powers off after 16s of inactivity.

Dual Display:


To switch the Dual Display color from Black to Red, simply press the button () located on the left side of the rangefinder.

(The Red OLED Display will automatically adjust the the brightness that adapts to and aligns with the ambient light conditions. It'll lower the brightness when the the ambient light gets darker; otherwise it turns brighter. You can also manually change the brightness according to the varying lighting condition to reach the most comfortable vision.)



Basic Operation:

When using the GenePro S1, look through the device and press the Power/Measure button briefly to activate the display. If you find the display's icons and numbers are not clear, rotate the diopter dial in either direction to bring them into focus. To measure, aim the circle surrounded by crosshairs (located at the center of the display) at a target that is at least 5 yards away. Then, press and hold the Power/Measure button. The "line of sight" distance will appear near the bottom of the display. A large aiming circle will blink to indicate that the laser is active. Once the range has been measured and displayed, you can release the Power/Measure button. The blinking of the large aiming circle will stop, signifying that the laser transmission has ceased.



Instructions for Optimal Use:

Before measuring, ensure to adjust the diopter for optimal clarity.

During measurement, if the target's reflection is weak or beyond the measurable range, the display will show "---" as an indication. The measurement range is influenced by various factors including the material and inclined angle of the target surface, as well as the current weather visibility. Typically, a smooth, bright surface with a larger area under cloudy, fog-free conditions will extend the measurement range. In contrast, rough surfaces, smaller areas, or less ideal weather conditions may result in a shorter measurement range.


Mode Switch:

Short press the Mode button () to switch among the following modes:

1. Flag-lock Mode
2. PinPoint Green™ Mode
3. Coach Mode


• Flag-locking and Vibration

Align the aiming circle, surrounded by crosshairs, with the targeted flag. Then, press and hold the Measure button to begin scanning and hovering over the flagpole. The rangefinder will lock onto the flag, and once it does, you'll feel a short vibration burst. This vibration confirms that the targeted flag has been successfully acquired. After this confirmation, the distance to the flag will be displayed. You can then release the Measure button to complete the measurement.



• PinPoint Green™ Mode

PinPoint Green™ Mode allows golfers to measure distance on the green with extreme accuracy of up to ± 1 inch, providing the precision they need for a successful putting.




• Coach Mode

With the unique coach mode, your golf buddies or friends can easily measure the distances to the flag for you from where you stand when you can't easily see the green from the ball.

Short press the Mode button to switch to the coach mode (). Short press the Measure button to activate the coach mode and the mode icon flashes. Aligning the aiming center with the spot where you stand and press measure button to acquire the first distance displayed above the crosshairs (P).

Then Aligning the aiming center with the flag and short press the Measure button to acquire the second distance displayed above the crosshairs (P1). The distance between the spot where you stand and the flag will be automatically calculated and display above the crosshairs (P-P1) within 3 seconds.



• Slope Technology

Slope Switch

To comply with tournament rules like USGA Rule 14-3, ensure the Slope compensation feature on your GenePro S1 is turned off.

Slope is enabled by rotating the slope switch clockwise on the top of the GenePro S1.





Rotate the slope switch counterclockwise to turn the Slope off.




How to Use The Slope Function

Rotate the slope switch to the "Slope On" position and verify that the Slope icon appears on the display, confirming Slope mode is active. Then, press and hold the Power/Measure button to scan and determine the distance to the flag. After the range is displayed, release the Power/Measure button. Upon releasing, the device will display the slope degrees, compensated range, and the line of sight distance.




SmartSlope™

The GenePro S1 automatically adds various environmental variables such as pressure, temperature, humidity to the Slope technology to provide golfers with the most accurate compensated distance ever at the moment.



(Normal slope distance)




(SmartSlope™ distance)

• Settings

Long press the Setting button () to enter the setting options;
Short press the Measure button () to shift the sub-setting options;
Short press the Setting button () to navigate to the next setting option.


Units:

When in the Units setting option, short press the Measure button briefly to switch among yards (Y), meters (M), and feet (Ft).




AI:

In the AI setting option, short press the Measure button to turn on or off the AI. When the setting is on, the Auto Red & Black display shift, the Auto rain & fog mode/ sunshine mode switch, the auto brightness adjustment will also be enabled in this setting. If the setting is off, all the above auto adjustments will be disabled, and the display, rain & fog mode, brightness should be enabled by manual adjustment.




Brightness:

In the Brightness setting option, a short press of the Measure button allows you to cycle through brightness levels 1-3 and an automatic setting.




Rain & Fog Mode:

Short press the Measure button to turn on or off the Mode. [Note: if the AI is on, the device will automatically shift to Rain & Fog mode if it is raining, whether the Rain & Fog Mode is enabled or not in this setting. (See the "Auto Rain & Fog Mode/Sunshine Mode switch by AI" section)]




Wireless Communication(WC):

In the WC setting option, a short press of the Measure button lets you toggle between On, Off, and Pair modes for wireless communication.



Single Measurement Vibration:


To toggle the vibration feedback for single measurements on or off, short press the Measure button while in the corresponding setting option.



Body Height Input:

The input of body height enhances the accuracy of calculation in the PinPoint Green™ Mode.


Short press the setting button to navigate to the height setting, Press the setting button again to move the digit, and press the Measure button to set the value. (The default body height is 1.7m/5.6ft.)



• Auto Rain & Fog Mode/Sunshine Mode Switch by AI

Sunshine Mode:

Sunshine Mode, powered by AI, automatically recognizes sunny weather conditions, reminding the player of the imminent sunny weather and informing the players to make strategic shot preparations accordingly.




Rain & Fog Mode:

The Rain & Fog Mode, powered by AI, automatically recognizes rainy and foggy weather conditions, activating the mode to deliver precise distance measurements. In wet conditions, raindrops may cause occasional invalid readings. The Rain & Fog Mode follows last target priority principle and helps the laser puncture through moisture in the air and report the distance of the last target, thus providing the most accurate distance readings.

The Rain & Fog Mode also reminds the player of the imminent rainy weather conditions and informs the player to prepare for the challenges.

How to Use

The Rain & Fog mode is self-adaptive. Short press the Setting button to activate the mode, the AI icon appears on the display. Then, press and hold the Power/Measure button to scan and determine the distance to the flag or other objects. After the range is displayed, release the Power/Measure button. Upon releasing, the device will display the distance to last target and eliminate the invalid values caused by rain drops.



• Connecting to The MILESEET Golf App

Once the MILESEET Golf App is downloaded and installed on your phone, follow the instructions to pair your GenePro S1 rangefinder with the app.

Turn on Bluetooth on your phone and keep the app open.

Press the Power/Measure button to turn on the device.

Long press the Power/Measure button to enter the setting interface, and then press the Setting button to select the wireless communication options. Press the Power/Measure button to select "Pair" and it will connect to the app.

The App allows players to adjust settings, store game data, statistics and course details.

Scan the QR code below to download and install the exclusive MILESEET Golf App, and connect your GenePro S1 to it to unlock more functions and data analysis.



(iOS)



(Android)

• Product Specifications

Model	GenePro S1
Measuring Range	2,000 Yards
Accuracy (Fairway long distance measurement)	+/- 1 Yard
Accuracy (PinPoint Green™ mode)	+/- 1 inch
Flag-lock Range	690 Yards
Measuring Speed	0.1s
Magnification	7.5X
Field of View	7.9°(420 ft @ 1000 Yards)
Exit Pupil Distance	17mm
Exit Pupil Diameter	Ø3.6mm
Diopter	±5.0 dpt
Display	Dual red & black; LCD & OLED
Light Transmission	95%
Lens Coating	Ultra wideband multi-coated
Angle Measurement Range	-20°~20°
Angle Measuring Accuracy	±1°
Flag-locking & Pulse Vibration	✓
PinPoint Green™ Mode	✓

Coach Mode	✓
Golf Slope Function	✓
SmartSlope™	✓
Rain & Fog Mode	✓
Golf App Connectivity	✓
Auto Power Off	16s of inactivity
Battery Type	3-volt CR-2
IP Rating	IP 65
Dimensions	119*74.5*43.5 mm (4.7*2.9*1.7 inch)
Net Weight	368g

*All data are measured and provided by the MILESEEEY Lab, the actual use will be slightly different depending on the specific circumstances.

Bite Magnetic Mount

The GenePro S1 is equipped with a strong BITE magnet integrated into the bottom of its housing. This design enables secure attachment of the device to a golf cart's bar or frame, ensuring stability and ease of access during play.



Warning

Medical Device Interference: Contains a neodymium magnet. Keep away from pacemakers and defibrillators to prevent interference.

Heat Sensitivity: Exposure to temperatures over 175°F (80°C) may reduce magnetic attraction.

Electronic Damage Risk: The strong magnetic field may affect TVs, computers, credit cards, mechanical watches, hearing aids, and more. Avoid placing near sensitive electronic devices.

Pinching Hazard: Use caution to prevent skin or finger pinching when attaching to metal surfaces.

• Maintenance

Initial Cleaning: Gently remove dust or debris with a soft lens brush or by blowing on the lens.

Removing Marks: Use the provided microfiber cloth for cleaning. Lightly breathe on the lens for moisture and then wipe gently in a circular motion. Avoid coarse materials and excessive rubbing to prevent scratches.

Deep Cleaning: For thorough cleaning, use photographic lens tissue with lens cleaning fluid or isopropyl alcohol. Apply the fluid to the cloth, not directly on the lens.

Water Resistance Caution: The rangefinder is water-resistant but not waterproof. Do not submerge it in water or liquids.


• Safety Instructions

Warning

DO NOT look into the laser aperture when using the device, otherwise it cause damage to your eyes.

DO NOT use the device to view the sun or aim it directly towards the sun, for it may hurt your eyes permanently, cause damage to the components inside and the eyepiece.

DO NOT store the device in environments with temperatures exceeding the recommended range (-10°C to 60°C).



Disposal:

Commitment to Environmental Protection: Environmental protection is a shared responsibility. Be mindful of their environmental impact while using this product.

Battery Disposal: Disposing of waste batteries in household garbage is strictly prohibited. Please ensure that waste batteries are disposed of at designated collection stations for proper handling.

Product Disposal: This product should not be discarded with regular domestic waste. Instead, it must be disposed of in accordance with local regulations and guidelines specific to your country/region.

• Disclaimer

Exclusion of Liability:

We will not be held responsible for damages resulting from improper use of the product. It is crucial that users operate the product as intended and in line with our guidelines to avoid potential issues.

Conditions Voiding Liability:

1. Use Without Instruction: Operating the product without following the provided instructions can lead to damage for which we won't be held liable.
2. Unapproved Accessories: Utilizing accessories from other manufacturers that have not been approved by us can result in damages that won't be covered by our responsibility.
3. Product Modification: Any modification, alteration, or conversion of the product carried out by the user will void our liability for any resultant damages.

• Contact Us

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Add: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Store: www.mileseeygolf.com


E-mail: service@mileseey.com

• Copyrights


The product specifications are subject to change without notice, and all final interpretation rights are reserved by Mileseey Technology Co., Ltd, and all trademarks product images, technical parameters are properties of Mileseey Technology Co., Ltd, and all rights reserved.

• Produktbeschreibung

Der MILESEEEY GenePro SI ist ein führender Laser-Entfernungsmesser, der Golfspielern helfen soll, jedes Spiel zu genießen und zu meistern. Er bietet den fortschrittlichen PinPoint Green™-Modus mit Smart Slope™, der es den Nutzern ermöglicht, die Distanz vom Ball bis zum Loch sowie die Steigungsinformationen mit unvergleichlicher Genauigkeit zu messen. Ausgestattet mit modernster Sensortechnologie liefert der GenePro SI hochpräzise Messungen und kompensiert verschiedene Umweltfaktoren. Er vereint Flaggen-Erkennung, Puls-Vibration, Regen- und Nebelmodus, Steigungsschalter und Magnethalterung in einem schlanken und modernen Design.



• Übersicht



1. Power/Messung

Kurz drücken, um das Gerät einzuschalten/messen;
Lang drücken, um die Fahnenstangensuche zu aktivieren.

2. Modi & Einstellungen

Kurz drücken, um zwischen den Modi zu wechseln;
Lang drücken, um in die Einstellungsmöglichkeiten zu gelangen.

3. Externer Steigungsschalter

4. Objektivlinse

5. Entfernungsmesserlinse1

6. Entfernungsmesserlinse2

7. Dual-Display-Taste

8. Okular


9. Dioptrieneinstellrad

10. Batteriefach


11. Bite Magnet

• Batterieinstallation


1. Ziehen Sie den drehbaren Griff auf der Batteriefachabdeckung nach oben und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis die Abdeckung geöffnet ist.



2. Entfernen Sie das Batterie-Isolierblatt aus dem Batteriefach.




3. Nach dem Entfernen des Isolierblatts drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um die Batteriefachabdeckung festzuziehen.



• Anzeigen im Display

1. Regen- und Nebelmodus
2. Fahnenarretierung bestätigt
3. PinPoint Green™-Modus
4. Coach-Modus
5. Steigung (° Grad)
6. Symbol für Fahnenarretierungsmodus
7. Bestätigungsring für Fahnenarretierung
8. Batteriestandsanzeige
9. Vibration bei Einzelmessung
10. Drahtlose Kommunikation aktiviert
11. AI-Modus
12. Sichtlinie-Entfernung
13. Einheiten
14. Steigungsbereinigte Entfernung



• Erste Bedienung und Einstellungen


Ein-/Ausschalten:

Drücken Sie kurz die Einschalttaste (), um das Gerät einzuschalten. Das Gerät schaltet sich automatisch nach 16 Sekunden Inaktivität aus.

Dual Display:


Um die Farbe des Dual Displays von Schwarz auf Rot zu wechseln, drücken Sie einfach die Taste an der linken Seite des Entfernungsmessers ().

(Das rote OLED-Display passt die Helligkeit automatisch an die Umgebungslichtbedingungen an. Es wird dunkler, wenn das Umgebungslicht schwächer wird, und heller, wenn es stärker wird. Sie können die Helligkeit auch manuell an die unterschiedlichen Lichtverhältnisse anpassen, um die angenehmste Sicht zu erreichen.)



Grundbedienung:

Beim Gebrauch des GenePro SI schauen Sie durch das Gerät und drücken Sie kurz die Power-/Messungstaste, um das Display zu aktivieren. Wenn die Symbole und Zahlen im Display unscharf erscheinen, drehen Sie das Dioptrieneinstellrad in eine Richtung, um sie scharfzustellen. Zum Messen richten Sie den Kreis, der von Fadenkreuzen umgeben ist (in der Mitte des Displays), auf ein Ziel, das mindestens 5 Yards entfernt ist. Halten Sie dann die Power-/Messungstaste gedrückt. Die "Sichtlinie"-Entfernung wird am unteren Rand des Displays angezeigt. Ein großer Zielkreis blinkt, um anzuzeigen, dass der Laser aktiv ist. Sobald die Entfernung gemessen und angezeigt wurde, können Sie die Power-/Messungstaste loslassen. Das Blinken des großen Zielkreises hört auf, was bedeutet, dass die Laserübertragung beendet ist.



Anweisungen für die optimale Nutzung:

Vor der Messung stellen Sie sicher, dass Sie das Dioptrieneinstellrad für optimale Klarheit angepasst haben.

Während der Messung zeigt das Display "---" an, wenn die Reflexion des Ziels schwach oder außerhalb des messbaren Bereichs liegt. Der Messbereich wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, einschließlich des Materials und des Neigungswinkels der Zieloberfläche sowie der aktuellen Wetterbedingungen. Typischerweise verlängert sich der Messbereich bei einer glatten, hellen Oberfläche mit größerer Fläche unter bewölkten, nebel- oder fog-freien Bedingungen. Im Gegensatz dazu kann der Messbereich bei rauen Oberflächen, kleineren Flächen oder weniger idealen Wetterbedingungen kürzer ausfallen.


Moduswechsel:

Drücken Sie kurz die Modustaste (), um zwischen den folgenden Modi zu wechseln:

1. Fahnenarretierungsmodus
2. PinPoint Green™-Modus
3. Coach-Modus


• Fahnenarretierung und Vibration

Richten Sie den Zielkreis, der von Fadenkreuzen umgeben ist, auf die anvisierte Fahne. Halten Sie dann die Messtaste gedrückt, um mit dem Scannen und Überfliegen der Fahnenstange zu beginnen. Der Entfernungsmesser wird auf die Fahne fokussieren und Ihnen eine kurze Vibration bestätigen, sobald dies gelungen ist. Diese Vibration bestätigt, dass die anvisierte Fahne erfolgreich erfasst wurde. Nach dieser Bestätigung wird die Entfernung zur Fahne angezeigt. Sie können dann die Messtaste loslassen, um die Messung abzuschließen.



• PinPoint Green™-Modus

Der PinPoint Green™-Modus ermöglicht es Golfern, die Entfernung auf dem Grün mit einer Genauigkeit von bis zu ± 1 Zoll zu messen und so die Präzision zu erreichen, die sie für ein erfolgreiches Putten benötigen.




• Coach-Modus

Mit dem einzigartigen Coach-Modus können Ihre Golfkollegen oder Freunde die Entfernungen zur Fahne für Sie messen, wenn Sie das Grün vom Ball aus nicht gut sehen können.

Drücken Sie kurz die Modustaste, um in den Coach-Modus () zu wechseln. Drücken Sie kurz die Messtaste, um den Coach-Modus zu aktivieren; das Modus-Symbol beginnt zu blinken. Richten Sie das Zielkreuz auf den Punkt aus, an dem Sie stehen, und drücken Sie die Messtaste, um die erste Entfernung anzuzeigen, die über den Fadenkreuzen (P) angezeigt wird.

Richten Sie dann das Zielkreuz auf die Fahne und drücken Sie kurz die Messtaste, um die zweite Entfernung anzuzeigen, die über den Fadenkreuzen (P1) angezeigt wird. Die Entfernung zwischen dem Punkt, an dem Sie stehen, und der Fahne wird automatisch berechnet und innerhalb von 3 Sekunden über den Fadenkreuzen (P-P1) angezeigt.



• Steigungstechnologie

Steigungsschalter

Um den Turnierregeln wie der USGA Regel 14-3 zu entsprechen, stellen Sie sicher, dass die Steigungs-Kompensationsfunktion Ihres GenePro S1 deaktiviert ist.

Die Steigungsfunktion wird aktiviert, indem Sie den Steigungsschalter oben auf dem GenePro S1 im Uhrzeigersinn drehen.





Drehen Sie den Steigungsschalter gegen den Uhrzeigersinn, um die Steigungsfunktion auszuschalten.




Anleitung zur Verwendung der Steigungsfunktion

Drehen Sie den Steigungsschalter in die Position "Steigung an" und überprüfen Sie, ob das Steigungssymbol auf dem Display erscheint, um zu bestätigen, dass der Steigungsmodus aktiv ist. Drücken und halten Sie dann die Power-/Messtaste, um die Entfernung zur Fahne zu scannen und zu bestimmen. Nachdem die Entfernung angezeigt wird, lassen Sie die Power-/Messtaste los. Nach dem Loslassen zeigt das Gerät die Steigungsgrade, die kompensierte Reichweite und die Sichtlinie an.




SmartSlope™

Der GenePro S1 berücksichtigt automatisch verschiedene Umweltfaktoren wie Druck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Slope-Technologie, um Golfern die genaueste kompensierte Distanz im jeweiligen Moment zu bieten.



(Normaler Slope-Abstand)






(SmartSlope™-Abstand)

• Settings

Halten Sie die Einstellungstaste () gedrückt, um die Einstellungsoptionen aufzurufen. Drücken Sie die Messtaste () kurz, um zwischen den Untereinstellungsoptionen zu wechseln. Drücken Sie die Einstellungstaste () kurz, um zur nächsten Einstellungsoption zu navigieren.



Einheiten:

Wenn Sie sich in der Einheiten-Einstellungsoption befinden, drücken Sie die Messtaste kurz, um zwischen Yards (Y), Metern (M) und Fuß (Ft) zu wechseln.




AI:

In der KI-Einstellungsoption können Sie die AI durch kurzes Drücken der Messtaste ein- oder ausschalten. Wenn die Einstellung aktiviert ist, werden die automatische Umschaltung zwischen Rot- und Schwarzanzeige, der automatische Regen- und Nebelmodus/Sonnenscheinmodus sowie die automatische Helligkeitsanpassung aktiviert. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, werden alle oben genannten automatischen Anpassungen deaktiviert, und die Anzeige, der Regen- und Nebelmodus sowie die Helligkeit müssen manuell eingestellt werden.




Helligkeit:

In der Helligkeitseinstellungsoption ermöglicht ein kurzes Drücken der Messtaste das Durchschalten der Helligkeitsstufen 1-3 und einer automatischen Einstellung.




Regen- und Nebelmodus:

Drücken Sie kurz die Messtaste, um den Modus ein- oder auszuschalten. [Hinweis: Wenn die KI aktiviert ist, wechselt das Gerät automatisch in den Regen- und Nebelmodus, wenn es regnet, unabhängig davon, ob der Regen- und Nebelmodus in dieser Einstellung aktiviert ist oder nicht. (Siehe Abschnitt "Automatischer Regen- und Nebelmodus/Sonnenscheinmodus durchAI")]




Drahtlose Kommunikation (WC):

In der WC-Einstellungsoption können Sie durch kurzes Drücken der Messtaste zwischen Ein, Aus und Pairing-Modus für die drahtlose Kommunikation wechseln.




Vibration bei Einzelmessungen:

Um die Vibrationsrückmeldung bei Einzelmessungen ein- oder auszuschalten, drücken Sie in der entsprechenden Einstellungsoption kurz die Messtaste.



Körpergrößeneingabe:


Die Eingabe der Körpergröße verbessert die Genauigkeit der Berechnung im PinPoint Green™-Modus. Drücken Sie kurz die Einstellungstaste, um zur Größeneinstellung zu navigieren. Drücken Sie die Einstellungstaste erneut, um die Ziffern zu ändern, und drücken Sie die Messtaste, um den Wert festzulegen. (Die Standardkörpergröße beträgt 1,7 m/5,6 ft.)



• Automatischer Regen- & Nebelmodus/ Sonnenscheinmodus durch AI

Sonnenscheinmodus:

Der Sonnenscheinmodus, der durch KI unterstützt wird, erkennt automatisch sonnige Wetterbedingungen und erinnert den Spieler daran, sich auf das bevorstehende sonnige Wetter vorzubereiten, sodass strategische Schläge entsprechend geplant werden können.




Rain & Fog Mode:

Der Regen- & Nebelmodus, unterstützt durch KI, erkennt automatisch regnerische und neblige Wetterbedingungen und aktiviert den Modus, um präzise Distanzmessungen zu liefern. Bei nassen Bedingungen können Regentropfen gelegentlich zu ungültigen Messungen führen. Der Regen- & Nebelmodus folgt dem Prinzip der letzten Zielpriorität und hilft dem Laser, durch die Feuchtigkeit in der Luft zu dringen und die Entfernung zum letzten Ziel anzuzeigen, um die genauesten Distanzmessungen zu gewährleisten.

Zudem erinnert der Regen- & Nebelmodus den Spieler an die bevorstehenden regnerischen Wetterbedingungen und informiert ihn über notwendige Vorbereitungen.

Verwendung

Der Regen- & Nebelmodus ist selbstanpassend. Drücken Sie kurz die Einstellungstaste, um den Modus zu aktivieren, das AI-Symbol erscheint auf dem Display. Drücken und halten Sie die Power/Messtaste, um die Entfernung zur Fahne oder anderen Objekten zu messen. Nachdem die Reichweite angezeigt wurde, lassen Sie die Messtaste los. Das Gerät zeigt dann die Entfernung zum letzten Ziel an und filtert ungültige Werte durch Regentropfen heraus.



• Verbindung mit der MILESEEEY Golf App

Sobald die MILESEEEY Golf App auf Ihrem Telefon heruntergeladen und installiert ist, folgen Sie den Anweisungen, um Ihren GenePro S1-Entfernungsmesser mit der App zu koppeln.

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und lassen Sie die App geöffnet.

Drücken Sie die Power/Messtaste, um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie die Power/Messtaste gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen, und drücken Sie dann die Einstellungstaste, um die drahtlosen Kommunikationsoptionen auszuwählen. Drücken Sie die Power/Messtaste, um "Koppeln" auszuwählen, und das Gerät wird mit der App verbunden.

Die App ermöglicht es Spielern, Einstellungen anzupassen, Spieldaten zu speichern, Statistiken und Kursdetails zu verwalten.

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die exklusive MILESEEEY Golf App herunterzuladen und zu installieren. Verbinden Sie Ihr GenePro S1 mit der App, um weitere Funktionen und Datenanalysen freizuschalten.



(iOS)



(Android)

• Produktspezifikationen

Modell	GenePro S1
Messbereich	2,000 Yards
Genauigkeit (Langstreckenmessung Fairway)	+/- 1 Yard
Genauigkeit (PinPoint Green™-Modus)	+/- 1 inch
Flag-Lock-Reichweite	690 Yards
Messgeschwindigkeit	0.1s
Vergrößerung	7.5-fach
Sichtfeld	7.9° (420 ft bei 1.000 Yards)
Austrittspupillen-Abstand	17mm
Austrittspupillen-Durchmesser	Ø3.6mm
Dioptrien	±5.0 dpt
Anzeige	Dual rot & schwarz; LCD & OLED
Lichtdurchlässigkeit	95%
Linsenschichtung	Ultra-Weitband-Multi-Beschichtung
Winkelmessbereich	-20° bis 20°
Winkelmessgenauigkeit	±1°
Flag-Locking & Puls-Vibration	✓
PinPoint Green™-Modus	✓

Coach-Modus	✓
Golf-Slope-Funktion	✓
SmartSlope™	✓
Regen- & Nebelmodus	✓
Golf-App-Konnektivität	✓
Automatische Abschaltung	16 Sekunden Inaktivität
Batterietyp	3-volt CR-2
IP-Bewertung	IP 65
Abmessungen	119*74.5*43.5 mm (4.7*2.9*1.7 inch)
Nettogewicht	368g

*Alle Daten werden gemessen und von den MILESEEY-Laboren bereitgestellt. Die tatsächliche Nutzung kann je nach den spezifischen Umständen leicht abweichen.

Bite Magnethalterung

Der GenePro S1 ist mit einem starken BITE-Magneten ausgestattet, der in das Gehäuse integriert ist. Dieses Design ermöglicht eine sichere Befestigung des Geräts an der Stange oder dem Rahmen eines Golfwagens und sorgt so für Stabilität und einfache Zugänglichkeit während des Spiels.



Warnung

Störung medizinischer Geräte: Enthält einen Neodym-Magneten. Halten Sie das Gerät von Herzschrittmachern und Defibrillatoren fern, um Interferenzen zu vermeiden.

Hitzesensitivität: Eine Einwirkung von Temperaturen über 80°C (175°F) kann die magnetische Anziehungskraft verringern.

Risiko elektronischer Schäden: Das starke Magnetfeld kann Fernseher, Computer, Kreditkarten, mechanische Uhren, Hörgeräte und andere elektronische Geräte beeinträchtigen. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe empfindlicher elektronischer Geräte.

Quetschgefahr: Achten Sie darauf, Haut oder Finger nicht einzuklemmen, wenn Sie das Gerät an Metalloberflächen befestigen.

• Wartung

Erstreinigung: Entfernen Sie Staub oder Schmutz vorsichtig mit einem weichen Linsenpinsel oder durch Anblasen der Linse.

Entfernen von Flecken: Verwenden Sie das mitgelieferte Mikrofasertuch zur Reinigung. Atmen Sie leicht auf die Linse, um Feuchtigkeit zu erzeugen, und wischen Sie dann vorsichtig in kreisenden Bewegungen. Vermeiden Sie grobe Materialien und starkes Reiben, um Kratzer zu verhindern.

Tiefenreinigung: Verwenden Sie für eine gründliche Reinigung fotografisches Linsenpapier mit Linsenreinigungsflüssigkeit oder Isopropylalkohol. Tragen Sie die Flüssigkeit auf das Tuch auf, nicht direkt auf die Linse.

Achtung zur Wasserbeständigkeit: Der Entfernungsmesser ist wasserbeständig, jedoch nicht wasserdicht. Tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder Flüssigkeiten ein.

• Sicherheitsanweisungen



Warnung

NICHT in die Laseröffnung schauen, wenn das Gerät in Gebrauch ist, da dies Ihre Augen schädigen kann.

NICHT das Gerät verwenden, um in die Sonne zu schauen oder es direkt auf die Sonne zu richten, da dies Ihre Augen dauerhaft schädigen, die Bauteile im Inneren und das Okular beschädigen kann.

NICHT das Gerät in Umgebungen aufbewahren, deren Temperaturen den empfohlenen Bereich (-10°C bis 60°C) überschreiten



Entsorgung:

Verpflichtung zum Umweltschutz: Umweltschutz ist eine gemeinsame Verantwortung. Achten Sie bei der Verwendung dieses Produkts auf dessen Umweltauswirkungen.

Batterieentsorgung: Das Entsorgen von Altbatterien im Hausmüll ist strengstens verboten. Bitte stellen Sie sicher, dass Altbatterien an dafür vorgesehenen Sammelstellen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Produktentsorgung: Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss gemäß den lokalen Vorschriften und Richtlinien Ihres Landes/Ihrer Region entsorgt werden.

• Haftungsausschluss

Haftungsausschluss:

Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen. Es ist entscheidend, dass die Benutzer das Produkt gemäß der vorgesehenen Verwendung und unseren Richtlinien bedienen, um mögliche Probleme zu vermeiden.

Bedingungen, die die Haftung ausschließen:

1. Verwendung ohne Anleitung: Die Bedienung des Produkts ohne Befolgung der bereitgestellten Anweisungen kann zu Schäden führen, für die wir nicht haftbar gemacht werden.
2. Ungeprüftes Zubehör: Die Verwendung von Zubehör anderer Hersteller, das nicht von uns genehmigt ist, kann zu Schäden führen, für die wir keine Verantwortung übernehmen.
3. Produktmodifikation: Jegliche Modifikation, Veränderung oder Umwandlung des Produkts durch den Benutzer führt zum Ausschluss unserer Haftung für entstandene Schäden.

• Kontaktieren Sie uns

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Adresse: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Store: www.mileseeygolf.com


E-mail: service@mileseey.com

• Urheberrechte


Die Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle endgültigen Auslegungsrechte bleiben bei Mileseey Technology Co., Ltd., und alle Marken, Produktbilder und technischen Parameter sind Eigentum von Mileseey Technology Co., Ltd., alle Rechte vorbehalten.

• Description du produit

Le MILESEEEY GenePro S1 est un télémètre laser de pointe conçu pour aider les joueurs de golf à apprécier et à exceller à chaque partie. Il offre un mode avancé PinPoint Green™ avec Smart Slope™ qui permet aux utilisateurs de mesurer la distance entre la balle et le trou ainsi que les informations de pente avec une précision inégalée. Équipé de capteurs de pointe, le GenePro S1 offre un télémètre de haute précision qui compense les différents facteurs environnementaux. Il combine la recherche de drapeau, la vibration par impulsion, le mode pluie et brouillard, l'interrupteur de pente et le montage magnétique dans un design élégant et moderne.



• Vue d'ensemble



1. Alimentation/Mesure

Une pression courte permet d'allumer et de mesurer l'appareil ;
Appui long pour activer le balayage des mâts de drapeaux.

2. Modes et réglages

Appui court sur le bouton de réglage pour passer d'un mode à l'autre ;
Appuyez longuement sur le bouton de réglage pour accéder aux options de réglage.

3. Interrupteur de pente externe

4. Objectif

5. Objectif du télémètre1

6. Objectif de télémètre2

7. Bouton de double affichage

8. Oculaire


9. Cadran dioptrique

10. Compartiment des piles


11. Aimant de morsure

• Installation de la batterie


1. Tirer vers le haut la poignée rotative du couvercle de la batterie et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le couvercle de la batterie s'ouvre.



2. Retirez la feuille d'isolation de la batterie du compartiment de la batterie.




3. Après avoir retiré la feuille d'isolation, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour resserrer le couvercle de la batterie.



• Indicateur d'affichage

1. Mode pluie et brouillard
2. Verrouillage du drapeau confirmé
3. Mode PinPoint Green™
4. Mode Coach
5. Pente (° degré)
6. Icône du mode verrouillage des drapeaux
7. Anneau de confirmation du verrouillage du drapeau
8. Indicateur de niveau de batterie
9. Vibration de mesure unique
10. Communication sans fil activée
11. Mode AI
12. Distance de visibilité directe
13. Unités
14. Distance ajustée à la pente



• Opérations et réglages initiaux


Mise sous tension/hors tension :

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation () pour mettre l'appareil sous tension.

L'appareil s'éteint automatiquement après 16 secondes d'inactivité.


Double affichage :

Pour faire passer le double affichage du noir au rouge, il suffit d'appuyer sur le bouton situé sur le côté gauche du télémètre (). (L'écran OLED rouge ajuste automatiquement la luminosité en fonction des conditions d'éclairage ambiantes. Il diminue la luminosité lorsque la lumière ambiante s'assombrit ; dans le cas contraire, il s'éclaircit. Vous pouvez également modifier manuellement la luminosité en fonction des conditions d'éclairage afin d'obtenir la vision la plus confortable possible).



Fonctionnement de base:

Lorsque vous utilisez le GenePro SI, regardez à travers l'appareil et appuyez brièvement sur le bouton Alimentation/Mesure pour activer l'écran. Si vous trouvez que les icônes et les chiffres de l'écran ne sont pas clairs, tournez la molette dioptrique dans l'une ou l'autre direction pour les mettre au point. Pour mesurer, dirigez le cercle entouré d'un réticule (situé au centre de l'écran) vers une cible située à une distance d'au moins 5 mètres. Ensuite, appuyez sur le bouton Marche/Mesure et maintenez-le enfoncé. La distance de « ligne de mire » apparaît en bas de l'écran. Un grand cercle de visée clignote pour indiquer que le laser est actif. Une fois la portée mesurée et affichée, vous pouvez relâcher le bouton Alimentation/Mesure. Le clignotement du grand cercle de visée s'arrête, ce qui signifie que la transmission du laser a cessé.



Instructions pour une utilisation optimale :

Avant d'effectuer une mesure, veuillez à régler la dioptrie pour obtenir une clarté optimale.

Pendant la mesure, si la réflexion de la cible est faible ou dépasse la plage mesurable, l'écran affiche "---". La plage de mesure est influencée par divers facteurs, notamment le matériau et l'angle d'inclinaison de la surface de la cible, ainsi que la visibilité météorologique actuelle. En règle générale, une surface lisse et brillante avec une plus grande surface dans des conditions nuageuses et sans brouillard augmentera la plage de mesure. En revanche, les surfaces rugueuses, les surfaces plus petites ou les conditions météorologiques moins favorables peuvent entraîner une réduction de la plage de mesure.


Changement de mode:

Appuyez brièvement sur le bouton Mode () pour passer d'un mode à l'autre :

1. Mode verrouillage des drapeaux
2. Mode PinPoint Green™
3. Mode Coach

• Verrouillage des drapeaux et vibration

Alignez le cercle de visée, entouré d'un réticule, sur le drapeau ciblé. Puis, appuyez sur le bouton Mesure et maintenez-le enfoncé pour commencer le balayage et le survol de la hampe du drapeau. Le télémètre se verrouillera sur le drapeau et, une fois qu'il l'aura fait, vous ressentirez une brève vibration. Cette vibration confirme que le drapeau ciblé a été acquis avec succès. Après cette confirmation, la distance jusqu'au drapeau s'affiche. Vous pouvez alors relâcher le bouton de mesure pour terminer la mesure.



• Mode PinPoint Green™

Le mode PinPoint Green™ permet aux golfeurs de mesurer la distance sur le green avec une extrême précision allant jusqu'à ± 1 pouce, offrant ainsi la précision dont ils ont besoin pour un putting réussi.




• Mode Entraîneur

Grâce au mode Coach, vos amis peuvent facilement mesurer la distance jusqu'au drapeau depuis l'endroit où vous vous trouvez lorsque vous ne pouvez pas voir le green depuis la balle.

Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour passer en mode coach ($P \rightarrow P'$). Appuyez brièvement sur le bouton Mesure pour activer le mode coach et l'icône du mode clignote. Alignez le centre de visée avec l'endroit où vous vous tenez et appuyez sur le bouton de mesure pour acquérir la première distance affichée au-dessus du réticule (P).

Alignez ensuite le centre de visée sur le drapeau et appuyez brièvement sur le bouton de mesure pour obtenir la deuxième distance affichée au-dessus du réticule (P1). La distance entre l'endroit où vous vous trouvez et le drapeau sera automatiquement calculée et affichée au-dessus du réticule (P-P1) dans les 3 secondes.



• Steigungstechnologie

Interrupteur de pente

Pour respecter les règles des tournois comme la règle 14-3 de l'USGA, assurez-vous que la fonction de compensation de pente de votre GenePro S1 est désactivée.

La compensation de pente est activée en tournant l'interrupteur de pente dans le sens des aiguilles d'une montre sur le dessus du GenePro S1.





Tournez l'interrupteur de pente dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour désactiver la fonction Slope.




Comment utiliser la fonction Slope

Tournez l'interrupteur de pente en position « Slope On » et vérifiez que l'icône Slope apparaît sur l'écran, confirmant que le mode Slope est actif. Ensuite, appuyez sur le bouton Power/Measure et maintenez-le enfoncé pour scanner et déterminer la distance jusqu'au drapeau. Une fois la distance affichée, relâchez le bouton Marche/Mesure. Lorsque vous relâchez le bouton, l'appareil affiche les degrés de la pente, la portée compensée et la distance de la ligne de mire.




SmartSlope™

Le GenePro S1 ajoute automatiquement diverses variables environnementales telles que la pression, la température, l'humidité à la technologie Slope pour fournir aux golfeurs la distance compensée la plus précise jamais obtenue à l'heure actuelle.



(Distance en pente normale)




(Distance SmartSlope™)

• Réglages

Appuyez longuement sur le bouton de réglage () pour accéder aux options de réglage ; appuyez brièvement sur le bouton de mesure () pour déplacer les options de sous-réglage ; appuyez brièvement sur le bouton de réglage () pour naviguer jusqu'à l'option de réglage suivante.


Unités :

Lorsque vous êtes dans l'option de réglage des unités, appuyez brièvement sur le bouton Mesure pour basculer entre les yards (Y), les mètres (M) et les pieds (Ft).




AI :

Dans l'option de réglage AI, appuyez brièvement sur le bouton Mesure pour activer ou désactiver l'AI. Lorsque le réglage est activé, le décalage automatique de l'affichage rouge et noir, la commutation automatique du mode pluie et brouillard/mode soleil, le réglage automatique de la luminosité seront également activés dans ce réglage. Si le réglage est désactivé, tous les réglages automatiques ci-dessus seront désactivés, et l'affichage, le mode pluie et brouillard, la luminosité devront être activés par réglage manuel.




Luminosité :

Dans l'option de réglage de la luminosité, une brève pression sur le bouton Mesure permet de faire défiler les niveaux de luminosité 1 à 3 et un réglage automatique.




Mode pluie et brouillard :

Appuyez brièvement sur le bouton Mesure pour activer ou désactiver le mode. [Remarque : si l'IA est activée, l'appareil passe automatiquement en mode pluie et brouillard s'il pleut, que le mode pluie et brouillard soit activé ou non dans ce réglage. (Voir la section « Commutation automatique du mode pluie et brouillard/mode soleil par l'IA »)]




Communication sans fil (WC) :

Dans l'option de réglage WC, une brève pression sur le bouton Mesure vous permet de basculer entre les modes Activé, Désactivé et Paire pour la communication sans fil.




Vibration de mesure unique :

Pour activer ou désactiver le retour de vibration pour les mesures uniques, appuyez brièvement sur le bouton Mesure lorsque vous êtes dans l'option de réglage correspondante.



Entrée de la hauteur du corps :


La saisie de la taille du corps améliore la précision des calculs en mode PinPoint Green™. Appuyez brièvement sur le bouton de réglage pour naviguer jusqu'au réglage de la hauteur, appuyez à nouveau sur le bouton de réglage pour déplacer le chiffre, et appuyez sur le bouton de mesure pour régler la valeur. (La hauteur du corps par défaut est de 1,7 m).



• Commutation automatique du mode pluie et brouillard/mode soleil par l'IA

Mode soleil :

Le mode Soleil, alimenté par l'IA, reconnaît automatiquement les conditions météorologiques ensoleillées, rappelant au joueur l'imminence d'un temps ensoleillé et l'informant de la nécessité de préparer des tirs stratégiques en conséquence.




Mode pluie et brouillard :

météorologiques pluvieuses et brumeuses, activant le mode pour fournir des mesures de distance précises. Dans des conditions humides, les gouttes de pluie peuvent occasionnellement invalider les mesures. Le mode pluie et brouillard suit le principe de la priorité à la dernière cible et aide le laser à percer l'humidité de l'air et à indiquer la distance de la dernière cible, fournissant ainsi les relevés de distance les plus précis.

Le mode pluie et brouillard rappelle également au joueur l'imminence de conditions météorologiques pluvieuses et l'informe qu'il doit se préparer à relever les défis.

Mode d'emploi

Le mode pluie et brouillard s'adapte automatiquement. Appuyez brièvement sur le bouton Setting pour activer le mode, l'icône AI apparaît à l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton Power/Measure et maintenez-le enfoncé pour scanner et déterminer la distance jusqu'au drapeau ou à d'autres objets. Une fois la distance affichée, relâchez le bouton Alimentation/Mesure. Dès que vous relâchez le bouton, l'appareil affiche la distance jusqu'à la dernière cible et élimine les valeurs non valides causées par les gouttes de pluie.



• Connexion à l'application MILESEEEY Golf App

Une fois l'application MILESEEEY Golf App téléchargée et installée sur votre téléphone, suivez les instructions pour coupler votre télémètre GenePro S1 avec l'application.

Activez le Bluetooth sur votre téléphone et gardez l'appli ouverte.

Appuyez sur le bouton Alimentation/Mesure pour allumer l'appareil.

Appuyez longuement sur le bouton Alimentation/Mesure pour accéder à l'interface de réglage, puis appuyez sur le bouton Réglage pour sélectionner les options de communication sans fil. Appuyez sur le bouton Power/Mesure pour sélectionner « Pair » et il se connectera à l'appli.

L'appli permet aux joueurs de régler les paramètres, de stocker les données de jeu, les statistiques et les détails du parcours.

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application exclusive MILESEEEY Golf, et connectez-y votre GenePro S1 pour débloquer plus de fonctions et d'analyses de données.



(iOS)



(Android)

• Spécifications des produits

Modèle	GenePro S1
Plage de mesure	2,000 Yards
Précision (Mesure de la distance du parcours)	+/- 1 Yard
Précision (Mode PinPoint Green™)	+/- 1 inch
Plage de verrouillage des drapeaux	690 Yards
Vitesse de mesure	0.1s
Agrandissement	7.5X
Champ de vision	7.9° (420 ft @ 1000 Yards)
Distance de la pupille de sortie	17mm
Diamètre de la pupille de sortie	Ø3.6mm
Dioptrie	±5.0 dpt
Affichage	Double rouge et noir ; LCD et OLED
Transmission de la lumière	95%
Revêtement de l'objectif	Ultra large bande multicouche
Plage de mesure de l'angle	-20° bis 20°
Précision de la mesure de l'angle	±1°
Verrouillage des drapeaux et vibration des impulsions	✓
Mode PinPoint Green™	✓

Mode Coach	✓
Fonction pente de golf	✓
SmartSlope™	✓
Mode pluie et brouillard	✓
Connectivité avec les applications de golf	✓
Mise hors tension automatique	16s d'inactivité
Type de batterie	3-volt CR-2
Indice de protection IP	IP 65
Dimensions	119*74.5*43.5 mm (4.7*2.9*1.7 inch)
Poids net	368g

*Toutes les données sont mesurées et fournies par le laboratoire MILESEET, l'utilisation réelle sera légèrement différente en fonction des circonstances spécifiques.

Support magnétique Bite

Le GenePro S1 est équipé d'un puissant aimant BITE intégré au bas de son boîtier. Cette conception permet de fixer solidement l'appareil à la barre ou au cadre d'un chariot de golf, ce qui garantit la stabilité et la facilité d'accès pendant le jeu.



Avertissement

Interférence avec les appareils médicaux : Contient un aimant en néodyme. Tenir à l'écart des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs pour éviter toute interférence.

Sensibilité à la chaleur : L'exposition à des températures supérieures à 80°C (175°F) peut réduire l'attraction magnétique.

Risque de dommages électroniques : le champ magnétique puissant peut affecter les téléviseurs, les ordinateurs, les cartes de crédit, les montres mécaniques, les appareils auditifs, etc. Évitez de le placer à proximité d'appareils électroniques sensibles.

Risque de pincement : Faites attention à ne pas vous pincer la peau ou les doigts lorsque vous fixez l'appareil à des surfaces métalliques. de la peau ou des doigts lors de la fixation sur des surfaces métalliques.

• Entretien

Nettoyage initial : Retirez délicatement la poussière ou les débris à l'aide d'une brosse à lentilles douce ou en soufflant sur l'objectif.

Enlever les marques : Utilisez le chiffon en microfibres fourni pour le nettoyage. Soufflez légèrement sur l'objectif pour vérifier la présence d'humidité, puis essuyez délicatement en effectuant des mouvements circulaires. Évitez les matériaux grossiers et les frottements excessifs pour éviter les rayures.

Nettoyage en profondeur : Pour un nettoyage en profondeur, utilisez un tissu pour objectif photographique avec du liquide de nettoyage pour objectif ou de l'alcool isopropylique. Appliquez le liquide sur le tissu, et non directement sur l'objectif.

Résistance à l'eau Attention : Le télémètre est résistant à l'eau mais n'est pas étanche. Ne l'immergez pas dans l'eau ou dans des liquides.

• Instructions de sécurité

Avertissement

NE regardez PAS dans l'ouverture du laser lorsque vous utilisez l'appareil, sinon vous risquez d'endommager vos yeux.

NE PAS utiliser l'appareil pour voir le soleil ou le diriger directement vers le soleil, car cela pourrait blesser vos yeux de façon permanente, endommager les composants à l'intérieur et l'oculaire.

NE PAS stocker l'appareil dans des environnements dont les températures dépassent la plage recommandée (-10°C à 60°C).



Élimination :

L'engagement en faveur de la protection de l'environnement : La protection de l'environnement est une responsabilité partagée. Soyez attentifs à leur impact sur l'environnement lors de l'utilisation de ce produit.

Élimination des piles : Il est strictement interdit de jeter les piles usagées dans les ordures ménagères. Veillez à ce que les piles usagées soient déposées dans des stations de collecte désignées pour un traitement approprié.

Mise au rebut du produit : Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires. Il doit être éliminé conformément aux réglementations locales et aux directives propres à votre pays/région.

• Clause de non-responsabilité

Exclusion de responsabilité :

Nous ne serons pas tenus responsables des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit. Il est essentiel que les utilisateurs utilisent le produit comme prévu et conformément à nos directives afin d'éviter tout problème potentiel.

Conditions d'annulation de la responsabilité :

1. Utilisation sans instructions : L'utilisation du produit sans suivre les instructions fournies peut entraîner des dommages pour lesquels nous ne serons pas tenus responsables.
2. Accessoires non approuvés : L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants qui n'ont pas été approuvés par nous peut entraîner des dommages qui ne seront pas couverts par notre responsabilité.
3. Modification du produit : Toute modification, altération ou conversion du produit effectuée par l'utilisateur annule notre responsabilité pour les dommages qui en résulteraient.

• Nous contacter

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Add : No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Magasin : www.mileseeygolf.com


Courrier électronique : service@mileseey.com

• Droits d'auteur


Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, et tous les droits d'interprétation finale sont réservés à Mileseey Technology Co., Ltd, et toutes les marques déposées, images du produit, paramètres techniques sont la propriété de Mileseey Technology Co., Ltd, et tous les droits sont réservés.

• Descrizione del prodotto

MILESEEEY GenePro S1 è un telemetro laser leader nel settore progettato per aiutare i giocatori di golf a divertirsi e migliorare in ogni partita. Offre una modalità avanzata PinPoint Green™ con SmartSlope™ che consente agli utenti di misurare la distanza dalla pallina alla buca e le informazioni sull'inclinazione con una precisione senza pari. Dotato di sensori all'avanguardia, GenePro S1 offre misurazioni di alta precisione compensando vari fattori ambientali. Combina Flag Seeking, Vibration Pulse, Modalità Pioggia e Nebbia, Interruttore per le pendenze e Montaggio Magnetico in un design elegante e moderno.



• Panoramica



1. Alimentazione/Misura

Premere brevemente per accendere/misurare;

Premere a lungo per abilitare la scansione dell'asta della bandiera.

2. Modalità e impostazioni

Premere brevemente il pulsante Impostazioni per cambiare modalità;

Premere a lungo il pulsante Impostazioni per accedere alle opzioni di impostazione.

3. Interruttore esterno per la pendenza

4. Lente dell'obiettivo

5. Lente del telemetro1

6. Lente del telemetro2

7. Pulsante per il doppio display

8. Oculare


9. Manopola del diotro

10. Vano batteria


11. Magnete Bite

• Installazione della batteria


1. Sollevare la maniglia rotante sul coperchio della batteria e ruotare in senso antiorario fino all'apertura del coperchio della batteria.



2. Rimuovere il foglio di isolamento della batteria dal vano batteria.




3. Dopo aver rimosso il foglio di isolamento, ruotare in senso orario per stringere il coperchio della batteria.



• Indicatore del display

1. Modalità Pioggia e Nebbia
2. Conferma blocco bandiera
3. Modalità PinPoint Green™
4. Modalità Allenatore
5. Inclinazione (°)
6. Icona modalità blocco bandiera
7. Anello di conferma blocco bandiera
8. Indicatore livello batteria
9. Vibrazione di misurazione singola
10. Comunicazione wireless abilitata
11. Modalità AI
12. Distanza in linea retta
13. Unità
14. Distanza regolata in base alla pendenza



• Operazioni e impostazioni iniziali

Accensione/Spegnimento:


Premere brevemente il pulsante di accensione () per accendere il dispositivo.

Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 16 secondi di inattività.

Doppio Display:


Per cambiare il colore del doppio display da Nero a Rosso, premere semplicemente il pulsante () situato sul lato sinistro del telemetro.

(Il display OLED rosso regolerà automaticamente la luminosità adattandosi alle condizioni di luce ambientale. Diminuirà la luminosità quando la luce ambientale diventa più scura; al contrario, diventerà più luminoso in caso di maggiore luminosità ambientale. Puoi anche cambiare manualmente la luminosità in base alle diverse condizioni di illuminazione per ottenere una visione più confortevole).



Operazione di base:

Quando si utilizza il GenePro SI, guardare attraverso il dispositivo e premere brevemente il pulsante di alimentazione/misura per attivare il display. Se le icone e i numeri sul display non sono chiari, ruotare la manopola del diottro in entrambe le direzioni per metterli a fuoco. Per misurare, mirare il cerchio circondato dal mirino (situato al centro del display) verso un bersaglio distante almeno 5 yard. Quindi, premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione/misura. La distanza "in linea di vista" apparirà nella parte inferiore del display. Un grande cerchio di mira lampeggerà per indicare che il laser è attivo. Una volta che la distanza è stata misurata e visualizzata, è possibile rilasciare il pulsante di alimentazione/misura. Il lampeggiamento del grande cerchio di mira si interromperà, segnalando che la trasmissione del laser è cessata.



Istruzioni per un uso ottimale:

Prima di misurare, assicurarsi di regolare il diottro per ottenere la massima chiarezza.

Durante la misurazione, se il riflesso del bersaglio è debole o oltre il range misurabile, il display mostrerà "---" come indicazione. Il raggio di misurazione è influenzato da vari fattori, tra cui il materiale e l'angolo inclinato della superficie del bersaglio, così come la visibilità meteorologica corrente. Normalmente, una superficie liscia e luminosa con una maggiore area sotto condizioni di cielo nuvoloso, senza nebbia, estenderà il raggio di misurazione. Al contrario, superfici ruvide, aree più piccole o condizioni meteorologiche meno ideali possono ridurre il raggio di misurazione.


Modalità di Cambio:

Premere brevemente il pulsante Modalità () per passare tra le seguenti modalità:

1. Modalità Flag-lock
2. Modalità PinPoint Green™
3. Modalità Coach


• Blocco Bandiera e Vibrazione

Allineare il cerchio di puntamento, circondato da un mirino, con la bandiera target. Successivamente, premere e tenere premuto il pulsante di Misurazione per iniziare la scansione e passare sopra l'asta della bandiera. Il telemetro si bloccherà sulla bandiera e, una volta fatto, sentirai una breve vibrazione. Questa vibrazione conferma che la bandiera è stata acquisita con successo. Dopo questa conferma, la distanza dalla bandiera verrà visualizzata. A questo punto puoi rilasciare il pulsante di Misurazione per completare la misurazione.



• Modalità PinPoint Green™

La modalità PinPoint Green™ consente ai golfisti di misurare la distanza sul green con un'estrema precisione fino a ± 1 pollice, offrendo l'accuratezza necessaria per un putt di successo.




• Modalità Coach

Con l'esclusiva modalità coach, i tuoi amici golfisti possono facilmente misurare le distanze fino alla bandiera da dove ti trovi quando non riesci a vedere facilmente il green dalla palla.

Premere brevemente il pulsante Modalità per passare alla modalità coach (). Premere brevemente il pulsante di Misurazione per attivare la modalità coach e l'icona della modalità lampeggia.

Allineare il centro di puntamento con il punto in cui ti trovi e premere il pulsante di Misurazione per acquisire la prima distanza visualizzata sopra il mirino (P).

Successivamente, allineare il centro di puntamento con la bandiera e premere brevemente il pulsante di Misurazione per acquisire la seconda distanza visualizzata sopra il mirino (P1). La distanza tra il punto in cui ti trovi e la bandiera verrà calcolata automaticamente e visualizzata sopra il mirino (P-P1) entro 3 secondi.



• Tecnologia di Compensazione della Pendenza

Interruttore Pendenza

Per rispettare le regole dei tornei come la Regola 14-3 USGA, assicurati che la funzione di compensazione della pendenza sul tuo GenePro S1 sia disattivata.

La pendenza è abilitata ruotando l'interruttore di pendenza in senso orario sulla parte superiore del GenePro S1.





Ruotare l'interruttore di pendenza in senso antiorario per disattivare la pendenza.




Come Utilizzare la Funzione Pendenza

Ruota l'interruttore di pendenza in posizione "Pendenza Attiva" e verifica che l'icona di Pendenza appaia sul display, confermando che la modalità Pendenza è attiva. Successivamente, premi e tieni premuto il pulsante di Accensione/Misurazione per scansionare e determinare la distanza dalla bandiera. Dopo che la distanza viene visualizzata, rilascia il pulsante di Accensione/Misurazione. Al rilascio, il dispositivo mostrerà i gradi di inclinazione, la distanza compensata e la distanza visiva.




SmartSlope™

Il GenePro S1 aggiunge automaticamente variabili ambientali come pressione, temperatura e umidità alla tecnologia di compensazione della pendenza per fornire ai golfisti la distanza compensata più accurata mai disponibile.



(Distanza pendenza normale)




(Distanza SmartSlope™)

• Impostazioni

Tenere premuto il pulsante Impostazioni () per entrare nelle opzioni di impostazione; premere brevemente il pulsante di Misurazione () per passare tra le opzioni secondarie; premere brevemente il pulsante Impostazioni () per passare all'opzione successiva.


Unità:

Quando ti trovi nell'opzione di impostazione delle unità, premi brevemente il pulsante di Misurazione per passare tra i yard (Y), metri (M) e piedi (Ft).




AI:

Nell'opzione di impostazione AI, premere brevemente il pulsante di Misurazione per attivare o disattivare l'AI. Quando l'impostazione è attiva, anche lo spostamento automatico della visualizzazione Rosso & Nero, la modalità automatica Pioggia & Nebbia/ Sole, e la regolazione automatica della luminosità saranno abilitate. Se l'impostazione è disattivata, tutte le regolazioni automatiche sopra menzionate saranno disabilitate e la visualizzazione, la modalità Pioggia & Nebbia, la luminosità dovranno essere abilitate tramite regolazione manuale.




Luminosità:

Nell'opzione di impostazione della Luminosità, una breve pressione del pulsante di Misurazione ti consente di scorrere tra i livelli di luminosità 1-3 e un'impostazione automatica.




Modalità Pioggia & Nebbia:

Premere brevemente il pulsante di Misurazione per attivare o disattivare la modalità. [Nota: se l'AI è attivo, il dispositivo passerà automaticamente alla modalità Pioggia & Nebbia in caso di pioggia, indipendentemente dal fatto che la modalità Pioggia & Nebbia sia attivata o meno in questa impostazione. (Vedi la sezione "Cambio Automatico Modalità Pioggia & Nebbia/Sole tramite AI")]




Comunicazione Wireless (WC):

Nell'opzione di impostazione WC, una breve pressione del pulsante di Misurazione consente di alternare tra On, Off e modalità Accoppiamento per la comunicazione wireless.




Vibrazione Misurazione Singola:

Per attivare o disattivare il feedback di vibrazione per le misurazioni singole, premere brevemente il pulsante di Misurazione mentre ti trovi nell'opzione di impostazione corrispondente.



Inserimento Altezza Corporea:


L'inserimento dell'altezza corporea migliora la precisione del calcolo nella modalità PinPoint Green™. Premere brevemente il pulsante di impostazione per navigare nell'impostazione dell'altezza. Premere nuovamente il pulsante di impostazione per spostare la cifra e premere il pulsante di Misurazione per impostare il valore. (L'altezza corporea predefinita è 1,7m/5,6ft.)



• Cambio Automatico Modalità Pioggia & Nebbia/ Modalità Sole tramite AI

Modalità Sole:

La Modalità Sole, alimentata dall'AI, riconosce automaticamente le condizioni di tempo soleggiato, avvisando il giocatore delle imminenti condizioni di sole e informandolo di fare preparativi strategici per i colpi.




Modalità Pioggia & Nebbia:

La Modalità Pioggia & Nebbia, alimentata dall'AI, riconosce automaticamente le condizioni di pioggia e nebbia, attivando la modalità per fornire misurazioni di distanza precise. In condizioni umide, le gocce di pioggia possono causare letture non valide occasionalmente. La Modalità Pioggia & Nebbia segue il principio della priorità dell'ultimo target e aiuta il laser a penetrare l'umidità nell'aria e a riportare la distanza dell'ultimo target, fornendo così le letture di distanza più accurate. La Modalità Pioggia & Nebbia avvisa anche il giocatore delle imminenti condizioni di pioggia, informandolo di prepararsi alle sfide.

Come Utilizzare

La modalità Pioggia & Nebbia è auto-adattativa. Premere brevemente il pulsante Impostazioni per attivare la modalità; l'icona AI appare sul display. Successivamente, premere e tenere premuto il pulsante di Accensione/Misurazione per scansionare e determinare la distanza dalla bandiera o altri oggetti. Dopo che la distanza viene visualizzata, rilasciare il pulsante di Accensione/Misurazione. Al rilascio, il dispositivo mostrerà la distanza dell'ultimo target, eliminando i valori non validi causati dalle gocce di pioggia.



• Collegamento all'App MILESEEEY Golf

Una volta scaricata e installata l'app MILESEEEY Golf sul tuo telefono, segui le istruzioni per accoppiare il tuo telemetro GenePro S1 con l'app.

Attiva il Bluetooth sul telefono e tieni l'app aperta.

Premi il pulsante di Accensione/Misurazione per accendere il dispositivo.

Tieni premuto il pulsante di Accensione/Misurazione per entrare nell'interfaccia delle impostazioni, quindi premi il pulsante Impostazioni per selezionare le opzioni di comunicazione wireless. Premi il pulsante di Accensione/Misurazione per selezionare "Accoppia" e si collegherà all'app.

L'app consente ai giocatori di regolare le impostazioni, memorizzare dati di gioco, statistiche e dettagli del percorso.

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'esclusiva MILESEEEY Golf App e collega il tuo GenePro S1 per sbloccare più funzioni e analisi dei dati.



(iOS)



(Android)

• Specifiche del Prodotto

Modello	GenePro S1
Gamma di misurazione	2,000 Yards
Precisione (misurazione a lunga distanza su fairway)	+/- 1 Yard
Precisione (modalità PinPoint Green™)	+/- 1 pollice
Gamma Flag-lock	690 Yards
Velocità di misurazione	0.1s
Ingrandimento	7.5X
Campo visivo	7.9° (420 ft @ 1000 Yards)
Distanza pupilla d'uscita	17mm
Diametro pupilla d'uscita	Ø3.6mm
Diottria	±5.0 dpt
Display	Doppio rosso e nero; LCD & OLED
Trasmissione della luce	95%
Rivestimento lenti	Multistrato a banda ultra-larga
Gamma di misurazione dell'angolo	-20° bis 20°
Precisione di misurazione dell'angolo	±1°
Flag-locking & Vibrazione a impulso	✓
Modalità PinPoint Green™	✓

Modalità Coach	✓
Funzione Golf Slope	✓
SmartSlope™	✓
Modalità Pioggia & Nebbia	✓
Connettività App Golf	✓
Spegnimento automatico	16s di inattività
Tipo di batteria	3-volt CR-2
Grado di protezione IP	IP 65
Dimensioni	119*74.5*43.5 mm (4.7*2.9*1.7 pollici)
Peso netto	368g

*Tutti i dati sono misurati e forniti dal laboratorio MILESEET; l'uso effettivo può variare leggermente a seconda delle circostanze specifiche.

Supporto Magnetico Bite

Il GenePro S1 è dotato di un forte magnete BITE integrato nella parte inferiore del suo alloggiamento. Questo design consente di fissare saldamente il dispositivo alla barra o alla struttura di un carrello da golf, garantendo stabilità e facilità di accesso durante il gioco.



Avvertenza

Interferenza con dispositivi medici: Contiene un magnete al neodimio. Tenere lontano da pacemaker e defibrillatori per evitare interferenze.

Sensibilità al calore: L'esposizione a temperature superiori a 80°C (175°F) può ridurre l'attrazione magnetica.

Rischio di danni elettronici: Il forte campo magnetico può influire su televisori, computer, carte di credito, orologi meccanici, apparecchi acustici e altro ancora. Evitare di posizionarlo vicino a dispositivi elettronici sensibili.

Pericolo di schiacciamento: Prestare attenzione per evitare di schiacciare la pelle o le dita quando si attacca a superfici metalliche.

• Manutenzione

Pulizia iniziale: Rimuovere delicatamente la polvere o i detriti con un pennello morbido per lenti o soffiando sulla lente.

Rimozione dei segni: Utilizzare il panno in microfibra fornito per la pulizia. Respirare leggermente sulla lente per creare umidità e quindi strofinare delicatamente con movimenti circolari. Evitare materiali ruvidi e sfregamenti eccessivi per prevenire graffi.

Pulizia profonda: Per una pulizia accurata, utilizzare carta per lenti fotografiche con liquido per la pulizia delle lenti o alcool isopropilico. Applicare il liquido sul panno, non direttamente sulla lente.

Attenzione alla resistenza all'acqua: Il telemetro è resistente all'acqua ma non impermeabile. Non immergerlo in acqua o liquidi.

• Istruzioni di sicurezza

Avvertenza

NON guardare nell'apertura del laser durante l'uso del dispositivo, altrimenti potrebbe causare danni agli occhi.

NON utilizzare il dispositivo per osservare il sole o puntarlo direttamente verso il sole, poiché potrebbe causare danni permanenti agli occhi, danneggiare i componenti interni e l'oculare.

NON conservare il dispositivo in ambienti con temperature superiori all'intervallo raccomandato (-10°C a 60°C).



Smaltimento:

Impegno per la protezione ambientale: La protezione dell'ambiente è una responsabilità condivisa. Presta attenzione all'impatto ambientale durante l'uso di questo prodotto.

Smaltimento delle batterie: È severamente vietato smaltire le batterie usate nei rifiuti domestici. Assicurati che le batterie usate siano smaltite presso stazioni di raccolta designate per un corretto trattamento.

Smaltimento del prodotto: Questo prodotto non deve essere gettato con i normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito in conformità con le normative locali e le linee guida specifiche del tuo paese/regione.

• Clausola di esclusione di responsabilità

Esclusione di responsabilità:

Non saremo ritenuti responsabili per danni derivanti da un uso improprio del prodotto. È fondamentale che gli utenti utilizzino il prodotto come previsto e in conformità con le nostre linee guida per evitare problemi potenziali.

Condizioni che annullano la responsabilità:

1. Utilizzo senza istruzioni: L'uso del prodotto senza seguire le istruzioni fornite può causare danni per i quali non saremo responsabili.
2. Accessori non approvati: L'utilizzo di accessori di altri produttori non approvati da noi può causare danni non coperti dalla nostra responsabilità.
3. Modifica del prodotto: Qualsiasi modifica, alterazione o conversione del prodotto effettuata dall'utente annullerà la nostra responsabilità per eventuali danni risultanti.

• Contattaci

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Indirizzo: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Negozi: www.mileseeygolf.com


E-mail: service@mileseey.com

• Diritti d'autore


Le specifiche del prodotto possono essere soggette a modifiche senza preavviso, e tutti i diritti di interpretazione finale sono riservati da Mileseey Technology Co., Ltd. Tutti i marchi, le immagini dei prodotti e i parametri tecnici sono proprietà di Mileseey Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

• Descripción del Producto

El MILESEEEY GenePro S1 es un telémetro láser líder en la industria diseñado para ayudar a los jugadores de golf a disfrutar y sobresalir en cada juego. Ofrece un avanzado modo PinPoint Green™ con SmartSlope™ que permite a los usuarios medir la distancia desde la bola hasta el hoyo y la información de la pendiente con una precisión inigualable. Equipado con sensores de última generación, el GenePro S1 ofrece un rango de medición de alta precisión, compensando varios factores ambientales. Combina Búsqueda de Banderas, Vibración por Pulso, Modo de Lluvia y Niebla, Interruptor de Pendiente y Montaje Magnético en un diseño moderno y elegante.



• Resumen



1. Encendido/Medición

Presione brevemente para encender/medir; Mantenga presionado para habilitar el escaneo del asta de la bandera.

2. Modos y Configuración

Presione brevemente el botón de configuración para cambiar entre los modos; Mantenga presionado el botón de configuración para acceder a las opciones de configuración.

3. Interruptor de Pendiente Externo

4. Lente del Objetivo

5. Lente del Telémetro 1

6. Lente del Telémetro 2

7. Botón de Pantalla Dual

8. Ocular


9. Dial del Diópter

10. Compartimento de la Batería


11. Imán Bite

• Instalación de la Batería


1. Levante la manija giratoria de la tapa de la batería y gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se abra la tapa de la batería.



2. Retire la hoja de aislamiento de la batería del compartimiento de la batería.




3. Después de retirar la hoja de aislamiento, gírela en el sentido de las agujas del reloj para apretar la tapa de la batería.



• Indicador de Pantalla

1. Modo de Lluvia y Niebla
2. Confirmación de Bloqueo de Bandera
3. Modo PinPoint Green™
4. Modo de Entrenador
5. Pendiente (° grados)
6. Icono de Modo de Bloqueo de Bandera
7. Anillo de Confirmación de Bloqueo de Bandera
8. Indicador de Nivel de Batería
9. Vibración de Medición Única
10. Comunicación Inalámbrica Activada
11. Modo IA
12. Distancia en línea de visión
13. Unidades
14. Distancia Ajustada por Pendiente



• Operaciones y Configuraciones Iniciales

Encendido/Apagado:


Presione brevemente el botón de encendido () para encender el dispositivo.

El dispositivo se apagará automáticamente después de 16 segundos de inactividad.

Pantalla Dual:


Para cambiar el color de la Pantalla Dual de Negro a Rojo, simplemente presione el botón () ubicado en el lado izquierdo del telémetro.

(La Pantalla OLED Roja ajustará automáticamente el brillo para adaptarse a las condiciones de luz ambiental. Disminuirá el brillo cuando la luz ambiental se oscurezca; de lo contrario, se volverá más brillante. También puede cambiar manualmente el brillo según las condiciones de luz para alcanzar la visión más cómoda).



Operación Básica:

Al usar el GenePro S1, mire a través del dispositivo y presione brevemente el botón de Encendido/Medición para activar la pantalla. Si los iconos y números en la pantalla no son claros, gire el dial del diópter en cualquier dirección para enfocarlos. Para medir, apunte el círculo rodeado por las retículas (ubicado en el centro de la pantalla) a un objetivo que esté al menos a 5 yardas de distancia. Luego, presione y mantenga presionado el botón de Encendido/Medición. La distancia "en línea de visión" aparecerá cerca de la parte inferior de la pantalla. Un gran círculo de puntería parpadeará para indicar que el láser está activo. Una vez que la distancia haya sido medida y mostrada, puede soltar el botón de Encendido/Medición. El parpadeo del gran círculo de puntería se detendrá, lo que significa que la transmisión del láser ha cesado.



Instrucciones para un Uso Óptimo:

Antes de medir, asegúrese de ajustar el diópter para obtener la máxima claridad.

Durante la medición, si la reflexión del objetivo es débil o está fuera del rango medible, la pantalla mostrará "---" como indicación. El rango de medición se ve influenciado por varios factores, incluyendo el material y el ángulo inclinado de la superficie objetivo, así como la visibilidad del clima actual. Normalmente, una superficie lisa y brillante con un área grande bajo condiciones nubladas sin niebla extenderá el rango de medición. En contraste, superficies rugosas, áreas más pequeñas o condiciones climáticas menos ideales pueden resultar en un rango de medición más corto.


Cambio de modo:

Presione brevemente el botón de modo () para alternar entre los siguientes modos:

1. Modo de bloqueo de bandera
2. Modo PinPoint Green™
3. Modo Entrenador


• Bloqueo de bandera y vibración

Alinee el círculo de puntería, rodeado por retículas, con la bandera objetivo. Luego, mantenga presionado el botón de medición para comenzar a escanear y pasar sobre el asta de la bandera. El telémetro se bloqueará en la bandera, y una vez que lo haga, sentirá una breve vibración. Esta vibración confirma que la bandera ha sido adquirida correctamente. Después de esta confirmación, se mostrará la distancia a la bandera. Puede soltar el botón de medición para completar la medición.



• Modo PinPoint Green™

El modo PinPoint Green™ permite a los golfistas medir la distancia en el green con una precisión extrema de hasta ± 1 pulgada, proporcionando la exactitud necesaria para un golpe de putt exitoso.




• Modo Entrenador

Con el exclusivo modo entrenador, sus compañeros de golf o amigos pueden medir fácilmente las distancias a la bandera desde donde usted está, cuando no puede ver el green desde la pelota.

Presione brevemente el botón de modo para cambiar al modo entrenador ($P \rightarrow P'$). Presione brevemente el botón de medición para activar el modo entrenador y el ícono del modo parpadeará. Alinee el centro de puntería con el lugar donde está y presione el botón de medición para obtener la primera distancia que se muestra encima de las retículas (P).

Luego, alinee el centro de puntería con la bandera y presione brevemente el botón de medición para obtener la segunda distancia que se muestra encima de las retículas (P1). La distancia entre el lugar donde está y la bandera se calculará automáticamente y se mostrará encima de las retículas ($P-P1$) en un plazo de 3 segundos.



• Tecnología de pendiente

Interruptor de pendiente

Para cumplir con las reglas de torneos como la regla 14-3 de la USGA, asegúrese de que la función de compensación de pendiente en su GenePro S1 esté desactivada.

La pendiente se activa girando el interruptor de pendiente en el sentido de las agujas del reloj en la parte superior del GenePro S1.





Gire el interruptor de pendiente en sentido contrario a las agujas del reloj para desactivar la pendiente.




Cómo usar la función de pendiente

Gire el interruptor de pendiente a la posición "Pendiente activada" y verifique que el ícono de pendiente aparezca en la pantalla, confirmando que el modo de pendiente está activo. Luego, mantenga presionado el botón de encendido/medición para escanear y determinar la distancia a la bandera. Después de que se muestre el rango, suelte el botón de encendido/medición. Al soltarlo, el dispositivo mostrará los grados de pendiente, el rango compensado y la distancia en línea de visión.



SmartSlope™

El GenePro S1 añade automáticamente varias variables ambientales, como presión, temperatura y humedad, a la tecnología de pendiente para proporcionar a los golfistas la distancia compensada más precisa hasta el momento.



(Distancia de pendiente normal)






(Distancia SmartSlope™)

• Configuraciones

Mantenga presionado el botón de configuración () para ingresar a las opciones de configuración; presione brevemente el botón de medición () para cambiar las opciones secundarias; presione brevemente el botón de configuración () para navegar a la siguiente opción de configuración.



Unidades:

Cuando esté en la opción de configuración de unidades, presione brevemente el botón de medición para alternar entre yardas (Y), metros (M) y pies (Ft).




AI:

En la opción de configuración de AI, presione brevemente el botón de medición para activar o desactivar el AI. Cuando la configuración está activada, el cambio automático entre las pantallas roja y negra, el modo automático de lluvia y niebla/cambio de modo soleado y el ajuste automático de brillo también se habilitarán en esta configuración. Si la configuración está desactivada, todos los ajustes automáticos anteriores se deshabilitarán y la pantalla, el modo de lluvia y niebla, y el brillo deberán habilitarse mediante ajuste manual.




Brillo:

En la opción de configuración de brillo, una breve pulsación del botón de medición permite alternar entre los niveles de brillo 1-3 y una configuración automática.




Modo lluvia y niebla:

Presione brevemente el botón de medición para activar o desactivar el modo. [Nota: si el AI está activado, el dispositivo cambiará automáticamente al modo de lluvia y niebla si está lloviendo, independientemente de si el modo está activado o no en esta configuración. (Ver la sección "Cambio automático entre el modo de lluvia y niebla/modo de sol por AI")]




Comunicación inalámbrica (WC):

En la opción de configuración de WC, una breve pulsación del botón de medición le permite alternar entre los modos Encendido, Apagado y Emparejamiento para la comunicación inalámbrica.




Vibración de medición única:

Para activar o desactivar la retroalimentación de vibración para mediciones únicas, presione brevemente el botón de medición mientras se encuentra en la opción de configuración correspondiente.



Entrada de altura corporal:


La entrada de la altura corporal mejora la precisión del cálculo en el modo PinPoint Green™. Presione brevemente el botón de configuración para navegar hasta la configuración de altura, luego presione nuevamente el botón de configuración para mover el dígito y presione el botón de medición para establecer el valor. (La altura corporal predeterminada es 1,7 m / 5,6 pies).



• Cambio automático entre el modo de lluvia y niebla/modo de sol por AI

Modo de sol:

El modo de sol, impulsado por AI, reconoce automáticamente las condiciones soleadas, recordándole al jugador el inminente clima soleado e informando a los jugadores para que realicen preparativos estratégicos para el tiro.




Modo de lluvia y niebla:

El modo de lluvia y niebla, impulsado por AI, reconoce automáticamente las condiciones lluviosas y de niebla, activando el modo para proporcionar mediciones precisas de distancia. En condiciones de humedad, las gotas de lluvia pueden causar lecturas no válidas ocasionales. El modo de lluvia y niebla sigue el principio de prioridad del último objetivo y ayuda a que el láser atraviese la humedad en el aire y reporte la distancia del último objetivo, proporcionando así las lecturas de distancia más precisas. El modo de lluvia y niebla también le recuerda al jugador el inminente clima lluvioso e informa al jugador para que se prepare para los desafíos.

Cómo usar

El modo de lluvia y niebla es auto-adaptativo. Presione brevemente el botón de configuración para activar el modo; el ícono de AI aparecerá en la pantalla. Luego, mantenga presionado el botón de encendido/medición para escanear y determinar la distancia a la bandera u otros objetos. Después de que se muestre el rango, suelte el botón de encendido/medición. Al soltarlo, el dispositivo mostrará la distancia al último objetivo y eliminará los valores no válidos causados por las gotas de lluvia.



• Conexión con la aplicación MILESEEEY Golf

Una vez que la aplicación MILESEEEY Golf esté descargada e instalada en su teléfono, siga las instrucciones para emparejar su telémetro GenePro SI con la aplicación.

Encienda Bluetooth en su teléfono y mantenga la aplicación abierta.

Presione el botón de encendido/medición para encender el dispositivo.

Mantenga presionado el botón de encendido/medición para ingresar a la interfaz de configuración, y luego presione el botón de configuración para seleccionar las opciones de comunicación inalámbrica.

Presione el botón de encendido/medición para seleccionar "Emparejar" y se conectará a la aplicación.

La aplicación permite a los jugadores ajustar configuraciones, almacenar datos de juego, estadísticas y detalles del campo.

Escanea el código QR a continuación para descargar e instalar la app exclusiva MILESEEEY Golf y conectar tu GenePro SI para acceder a más funciones y análisis de datos.



(iOS)



(Android)

• Especificaciones del producto

Modelo	GenePro SI
Rango de medición	2,000 Yardas
Precisión (Medición de larga distancia en fairway)	+/- 1 Yarda
Precisión (Modo PinPoint Green™)	+/- 1 pulgada
Rango de bloqueo de bandera	690 Yardas
Velocidad de medición	0.1s
Ampliación	7.5X
Campo de visión	7.9° (420 ft @ 1000 Yards)
Distancia de pupila de salida	17mm
Diámetro de pupila de salida	Ø3.6mm
Dioptías	±5.0 dpt
Pantalla	Dual rojo y negro; LCD y OLED
Transmisión de luz	95%
Recubrimiento de lentes	Multi-revestimiento ultra amplio
Rango de medición de ángulo	-20°~20°
Precisión de medición de ángulo	±1°
Bloqueo de bandera y vibración de pulso	✓
Modo PinPoint Green™	✓

Modo Entrenador	✓
Función de pendiente de golf	✓
SmartSlope™	✓
Modo de lluvia y niebla	✓
Conectividad con la aplicación de golf	✓
Apagado automático	16s de inactividad
Tipo de batería	CR-2 de 3 voltios
Clasificación IP	IP 65
Dimensiones	119 x 74.5 x 43.5 mm (4.7 x 2.9 x 1.7 pulgadas)
Peso neto	368g

*Todos los datos son medidos y proporcionados por el laboratorio MILESEET, el uso real puede variar ligeramente según las circunstancias específicas.

Montaje Magnético Bite

El GenePro S1 está equipado con un imán BITE fuerte integrado en la parte inferior de su carcasa. Este diseño permite una sujeción segura del dispositivo en la barra o estructura del carrito de golf, asegurando estabilidad y fácil acceso durante el juego.



Advertencia

Interferencia con Dispositivos Médicos: Contiene un imán de neodimio. Manténgalo alejado de marcapasos y desfibriladores para evitar interferencias.

Sensibilidad al Calor: La exposición a temperaturas superiores a 80°C (175°F) puede reducir la atracción magnética.

Riesgo de Daño Electrónico: El campo magnético fuerte puede afectar televisores, computadoras, tarjetas de crédito, relojes mecánicos, audífonos, entre otros. Evite colocarlo cerca de dispositivos electrónicos sensibles.

Riesgo de Pinzamiento: Tenga cuidado para evitar pellizcar la piel o los dedos al fijarlo a superficies metálicas.

• Mantenimiento

Limpieza Inicial: Retire suavemente el polvo o los residuos con un cepillo de lente suave o soplando sobre la lente.

Eliminación de Marcas: Use el paño de microfibra proporcionado para la limpieza. Respire ligeramente sobre la lente para generar humedad y luego limpie suavemente en movimientos circulares. Evite materiales ásperos y frotar excesivamente para evitar arañazos.

Limpieza Profunda: Para una limpieza a fondo, use pañuelos para lentes fotográficas con fluido de limpieza para lentes o alcohol isopropílico. Aplique el fluido en el paño, no directamente en la lente.

Precaución sobre la Resistencia al Agua: El telémetro es resistente al agua, pero no es impermeable. No lo sumerja en agua o líquidos.

• Instrucciones de Seguridad

Advertencia

NO mire hacia la apertura del láser cuando use el dispositivo, de lo contrario podría causar daño a sus ojos.

NO utilice el dispositivo para observar el sol ni lo apunte directamente hacia el sol, ya que podría dañar permanentemente sus ojos, dañar los componentes internos y el ocular.

NO almacene el dispositivo en entornos con temperaturas que excedan el rango recomendado (-10°C a 60°C).



Desecho:

Compromiso con la Protección Ambiental: La protección ambiental es una responsabilidad compartida. Sea consciente de su impacto ambiental mientras usa este producto.

Eliminación de Baterías: Está estrictamente prohibido desechar baterías usadas en la basura doméstica. Asegúrese de desechar las baterías en los puntos de recolección designados para su manejo adecuado.

Eliminación del Producto: Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos regulares. Debe desecharse de acuerdo con las regulaciones y directrices locales específicas de su país/región.

• Descargo de responsabilidad

Exclusión de Responsabilidad:

No nos haremos responsables por daños resultantes del uso indebido del producto. Es crucial que los usuarios operen el producto según lo previsto y de acuerdo con nuestras pautas para evitar problemas potenciales.

Condiciones que anulan la responsabilidad:

1. Uso sin Instrucciones: Operar el producto sin seguir las instrucciones proporcionadas puede llevar a daños por los cuales no seremos responsables.
2. Accesorios No Aprobados: Utilizar accesorios de otros fabricantes que no han sido aprobados por nosotros puede resultar en daños que no estarán cubiertos por nuestra responsabilidad.
3. Modificación del Producto: Cualquier modificación, alteración o conversión del producto realizada por el usuario anulará nuestra responsabilidad por los daños resultantes.

• Contáctenos

Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Dirección: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Tienda: www.mileseeygolf.com


Correo electrónico: service@mileseey.com

• Derechos de autor


Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso, y todos los derechos de interpretación final están reservados por Mileseey Technology Co., Ltd. Todos los logotipos, imágenes de productos y parámetros técnicos son propiedad de Mileseey Technology Co., Ltd. y todos los derechos están reservados.

・製品説明

MILESEEY GenePro S1 は、ゴルフ プレーヤーがすべてのゲームを楽しみ、優れた成績を収められるよう設計された、業界をリードするレーザー距離計です。SmartSlope™を備えた高度な PinPoint Green™ モードを提供し、ユーザーはボールからホールまでの距離とスロープ情報を比類のない精度で測定できます。最先端のセンサーを搭載したGenePro S1 は、さまざまな環境要因を補正する高精度の距離測定を実現します。フラッグシーキング、パルス振動、雨と霧モード、スロープスイッチ、磁気マウントを1つの洗練されたモダンなデザインに組み合わせています。



・ 概要



1. パワー/測定

短く押すと電源オン/測定になり、長く押すと旗竿スキャンが有効になります。

2. モードと設定

設定ボタンを短く押すとモードが切り替わり、設定ボタンを長押しすると設定オプションが表示されます。

3. 外部スロープスイッチ

4. 対物レンズ 5. 距離計レンズ1

6. 距離計レンズ2

7. デュアルディスプレイボタン

8. 接眼レンズ


9. 視度調整ダイヤル

10. 電池ケース


11. バイトマグネット

・ バッテリーの取り付け


1. バッテリーカバーの回転ハンドルを引き上げて、バッテリーカバーが開くまで反時計回りに回転させます。



2. バッテリー収納部からバッテリー絶縁シートを取り外します。




3. 絶縁シートを取り外した後、時計回りに回して電池カバーを締めます。



・表示インジケータ

1. 雨・霧モード
2. フラッグロック確認
3. P inPoint Green™ モード
4. Ball to Pinモード
5. 傾斜(° 度)
6. フラッグロックモードアイコン
7. フラッグロック確認リング
8. 電池残量表示
9. 単回測定振動
10. 無線通信有効
11. AIモード
12. 視線距離
13. 単位
14. 傾斜調整距離



・初期操作と設定

電源オン/オフ:


電源ボタン()を短く押してデバイスの電源を入れます。

16 秒間操作がないと、デバイスは自動的に電源をオフにします。

デュアルディスプレイ:


デュアルディスプレイの色を黒から赤に切り替えるには、距離計の左側にあるボタン()を押すだけです。

(赤色 OLED ディスプレイは、周囲の光の状況に合わせて明るさを自動的に調整します。周囲の光が暗くなると明るさが下がり、そうでない場合は明るくなります。また、変化する照明状況に応じて明るさを手動で変更し、最も快適な視界を実現することもできます。)



基本操作:

GenePro S1 を使用するときは、デバイスを覗き込み、電源/測定ボタンを短く押してディスプレイを起動します。ディスプレイのアイコンと数字がはっきりしない場合は、視度ダイヤルをいずれかの方向に回して焦点を合わせます。測定するには、十字線で囲まれた円 (ディスプレイの中央にあります) を、少なくとも 5 ヤード離れたターゲットに向けます。次に、電源/測定ボタンを押し続けます。「視線」距離がディスプレイの下部近くに表示されます。大きな照準円が点滅し、レーザーがアクティブであることを示します。距離が測定されて表示されたら、電源/測定ボタンを放します。大きな照準円の点滅が止まり、レーザーの送信が停止したことを示します。



最適な使用方法:

測定する前に、視度を調整して最適な鮮明度が得られるようにしてください。

測定中、ターゲットの反射が弱い、測定可能範囲を超えている場合は、ディスプレイに「---」が表示されます。測定範囲は、ターゲット表面の材質や傾斜角度、現在の天候の視程など、さまざまな要因によって左右されます。通常、曇りや霧のない状況で、表面が滑らかで面積が広い場合、測定範囲は広がります。対照的に、表面が粗い場合、面積が狭い場合、または天候条件があまり理想的でない場合は、測定範囲が短くなることがあります。


モードスイッチ:

モードボタンを短く押します(モード: ) 以下を切り替える

1. フラグロックモード
2. ピンポイントグリーン™モード
3. Ball to Pinモード


・フラッグロックと振動

十字線で囲まれた照準円を、目標の旗に合わせます。次に、測定ボタンを押したままにしてスキャンを開始し、旗竿の上をホバリングします。距離計が旗にロックすると、短い振動バーストを感じます。この振動は、目標の旗を正常に取得できたことを示します。この確認後、旗までの距離が表示されます。その後、測定ボタンを放して測定を完了します。



・ PinPoint Green™ モード

PinPoint Green™ モードを使用すると、ゴルファーはグリーン上の距離を最大 ±1 インチの極めて高い精度で測定でき、パッティングを成功させるために必要な精度が得られます。




・ Ball to Pinモード

独自のコーチ モードを使用すると、ボールからグリーンが見えにくい場合でも、ゴルフ仲間や友人があなたの立っている場所から旗までの距離を簡単に測定できます。

モードボタンを短く押すとBall to Pinモード() に切り替わります。

測定ボタンを短く押すとコーチ モードが起動し、モード アイコンが点滅します。照準の中心を立てている場所に合わせ、測定ボタンを押して、十字線(P) の上に表示される最初の距離を取得します。

次に、照準の中心を旗に合わせて、測定ボタンを短く押して、十字線の上に表示される2番目の距離(P1) を取得します。立っている場所と旗の間の距離が自動的に計算され、3秒以内に十字線の上に表示されます(P-P1)。



・ スロープテクノロジー

スロープスイッチ

USGA ルール 14-3 などのトーナメントルールに準拠するには、GenePro S1 のスロープ補正機能がオフになっていることを確認してください。

スロープは、GenePro S1 の上部にあるスロープスイッチを時計回りに回すことで有効になります。





スロープスイッチを反時計回りに回すと、スロープがオフになります。



傾斜関数の使い方


スロープスイッチを「スロープ オン」の位置に回して、スロープアイコンがディスプレイに表示され、スロープモードがアクティブであることを確認します。

次に、電源/測定ボタンを長押ししてスキャンし、旗までの距離を測定します。距離が表示されたら、電源/測定ボタンを放します。放すと、デバイスに傾斜度、補正距離、視線距離が表示されます。




スマートスロープ™

GenePro S1 は、圧力、温度、湿度などのさまざまな環境変数を Slope テクノロジーに自動的に追加し、現時点で最も正確な補正距離をゴルファーに提供します。



(通常の斜面距離)




(スマートスロープ™距離)

・ 設定

設定ボタン () を長押しすると設定オプションに入ります。測定ボタン () を短く押すとサブ設定オプションが切り替わります。設定ボタン () を短く押すと次の設定オプションに移動します。


単位:

単位設定オプションでは、測定ボタンを短く押すと、ヤード (Y)、メートル (M)、フィート (Ft) を切り替えることができます。




AI:

AI 設定オプションで、測定ボタンを短く押して AI をオンまたはオフにします。設定がオンの場合、自動赤黒表示シフト、自動雨霧モード/日光モードスイッチ、自動明るさ調整もこの設定で有効になります。設定がオフの場合、上記のすべての自動調整は無効になり、ディスプレイ、雨霧モード、明るさは手動調整で有効にする必要があります。




明るさ:明るさ設定:

オプションでは、測定ボタンを短く押すと、明るさレベル 1 ～ 3 と自動設定を切り替えることができます。




雨と霧モード:

測定ボタンを短く押してモードのオン/オフを切り替えます。[注: AI がオンの場合、この設定で雨と霧モードが有効になっているかどうかに関係なく、雨が降っているとデバイスは自動的に雨と霧モードに切り替わります。] (「AIによる自動雨霧モード/日照モード切り替え」の項を参照)




ワイヤレス通信(WC):

WC 設定オプションでは、測定ボタンを短く押すと、ワイヤレス通信のオン、オフ、ペアリング モードを切り替えることができます。




単回測定振動:

単一測定の振動フィードバックをオンまたはオフに切り替えるには、対応する設定オプションで測定ボタンを短く押します。



身長入力:


身長を入力すると、PinPoint Green™ モードでの計算精度が向上します。設定ボタンを短く押して高さ設定に移動し、設定ボタンをもう一度押して数字を移動し、測定ボタンを押して値を設定します。(デフォルトの身長は 1.7m/5.6 フィートです。)



・ AIによる自動雨・霧モード/日照モード切り替え

サンシャインモード:

AI を搭載したサンシャイン モードは、晴れた天候条件を自動的に認識し、プレイヤーに差し迫った晴れた天候を知らせ、それに応じて戦略的なショットの準備をするように通知します。




雨と霧モード:

AIを搭載した雨と霧モードは、雨や霧の天候を自動的に認識し、正確な距離測定を行うモードを起動します。濡れた状態では、雨滴により無効な読み取り値が発生する場合があります。雨と霧モードは、最後のターゲット優先の原則に従い、レーザが空気中の水分を突き抜けて最後のターゲットまでの距離を報告するのを助け、最も正確な距離測定を提供します。

雨と霧モードでは、差し迫った雨天条件をプレイヤーに通知し、チャレンジに備えるようプレイヤーに通知します。

使い方

雨と霧モードは自己適応型です。設定ボタンを短く押してモードを有効にすると、ディスプレイにAIアイコンが表示されます。次に、電源/測定ボタンを長押ししてスキャンし、旗やその他の物体までの距離を測定します。距離が表示されたら、電源/測定ボタンを放します。放すと、デバイスは最後のターゲットまでの距離を表示し、雨滴による無効な値を排除します。



・ MILESEEEYゴルフアプリへの接続

MILESEEEY ゴルフ アプリを携帯電話にダウンロードしてインストールしたら、指示に従って GenePro S1 距離計をアプリとペアリングします。

携帯電話のBluetoothをオンにして、アプリを開いたままにしておきます。

電源/測定ボタンを押してデバイスの電源を入れます。

電源/測定ボタンを長押しして設定インターフェースに入り、設定ボタンを押して無線通信オプションを選択します。電源/測定ボタンを押して「ペアリング」を選択すると、アプリに接続されます。

アプリを使用すると、プレーヤーは設定を調整したり、ゲームデータ、統計、コースの詳細を保存したりできます。

下の QR コードをスキャンして、専用の MILESEEEY Golf アプリをダウンロードしてインストールし、GenePro S1 を接続すると、さらに多くの機能とデータ分析が利用できるようになります。



(iOS)



(Android)

・製品仕様

モデル	GenePro S1
測定範囲	2,000ヤード
正確さ(フェアウェイ長距離計測)	+/- 1ヤード
正確さ(PinPoint Green™モード)	+/- 1インチ
フラッグロックレンジ	690ヤード
速度の測定	0.1秒
倍率	7.5倍
視野	7.9°(1000ヤードで420フィート)
射出瞳距離	17mm
射出瞳径	Ø3.6mm
視度	±5.0 dpt
画面	デュアルレッド&ブラック、LCD&OLED
光透過率	95%
レンズコーティング	超広帯域マルチコーティング
角度測定範囲	-20°~20°
角度測定精度	±1°
フラッグロックとパルス振動	✓
PinPoint Green™モード	✓

Ball to Pinモード	✓
ゴルフスローブ機能	✓
スマートスローブ TM	✓
雨と霧モード	✓
ゴルフアプリの接続	✓
自動電源オフ	16秒間の非アクティブ
電池のタイプ	3ボルト CR-2
IP 定格	IP65
寸法	119 x 74.5 x 43.5 mm (4.7 x 2.9 x 1.7 インチ)
正味重量	368g

*すべてのデータはMILESEEY Labによって測定され提供されており、実際の使用は具体的な状況によって若干異なります。

バイトマグネットマウント

GenePro S1 には、ハウジングの底部に強力な BITE マグネットが組み込まれています。この設計により、デバイスをゴルフ カートのバーまたはフレームにしっかりと取り付けることができ、プレイ中の安定性とアクセスのしやすさが確保されます。



警告

医療機器への干渉: ネオジム磁石が含まれています。干渉を防ぐため、ペースメーカーや除細動器から離してください。

熱に対する敏感性: 175°F (80°C) を超える温度にさらされると、磁気吸引力が低下する可能性があります。

電子機器の損傷リスク: 強力な磁場は、テレビ、コンピューター、クレジットカード、機械式時計、補聴器などに影響を与える可能性があります。敏感な電子機器の近くに置かないでください。

挟まれる危険: 金属表面に取り付ける際は、皮膚や指を挟まないように注意してください。

・メンテナンス

最初のクリーニング: 柔らかいレンズブラシを使用するか、レンズに息を吹きかけて、ほこりやゴミを優しく取り除きます。

汚れの除去: 付属のマイクロファイバークロスを使用して清掃してください。レンズに軽く息を吹きかけて水分を補給し、軽く円を描くように拭きます。傷がつかないように、粗い素材や過度のこすりつけは避けてください。

徹底的なクリーニング: 徹底的なクリーニングには、レンズクリーニング液またはイソプロピルアルコールをつけた写真用レンズ用ティッシュを使用します。液体はレンズに直接つけず、布につけてください。

耐水性に関する注意: 距離計は耐水性ですが、防水ではありません。水や液体の中に浸さないでください。

・安全に関する注意事項



警告

デバイス使用中はレーザー開口部を覗き込まないでください。目を損傷する恐れがあります。

太陽を見るためにデバイスを使用したり、デバイスを太陽に直接向けたりしないでください。目に永久的な損傷を与えたり、内部の部品や接眼レンズに損傷を与える可能性があります。

推奨範囲 (-10°C ~ 60°C) を超える温度の環境では保管しないでください。



廃棄:

環境保護への取り組み: 環境保護は共通の責任です。本製品を使用する際は、環境への影響に注意してください。

電池の廃棄: 廃電池を家庭ごみとして廃棄することは固く禁じられています。廃電池は、適切に処理されるよう、必ず指定の収集ステーションに廃棄してください。

製品の廃棄: この製品は一般家庭ごみとして廃棄せず、お住まいの国/地域の規制やガイドラインに従って廃棄してください。

・ 免責事項

免責事項:

製品の不適切な使用により生じた損害については、当社は一切責任を負いません。潜在的な問題を回避するために、ユーザーが製品を意図したとおりに、また当社のガイドラインに沿って操作することが重要です。

責任が無効となる条件:

1. 指示なしの使用: 提供された指示に従わずに製品を操作すると、損害が発生する可能性があります、当社は責任を負いません。
2. 未承認アクセサリ: 当社が承認していない他社製のアクセサリを使用すると、当社の責任の及ばない損害が発生する可能性があります。
3. 製品の変更: ユーザーによる製品の変更、修正、または改造により、結果として生じるいかなる損害についても当社は責任を負いません。

・ お問い合わせ

製造元 Mileseey Technology (us) inc.

製造国 中国

販売元 株式会社OLYMPIC GOLF

TEL: 0120-552-272

・ 著作権

製品仕様は予告なく変更される場合があり、すべての最終的な解釈権は Mileseey Technology Co., Ltd が保有します。また、すべての商標、製品画像、技術的パラメータは Mileseey Technology Co., Ltd の所有物であり、すべての権利は留保されています。

Mileseey Technology (US) Inc.

Office Add: 17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748

Manufacturer: Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Add: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community,
Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Store: www.mileseeygolf.com

E-mail: service@mileseey.com

Made in China

