


allen + roth™

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #5103057/ 5711058/ 5711059

MODEL/MODELO #USA38A278MT-LS/
USA38A278MT-TAN-LS/ USA38A278MT-RED-LS

9 FT PATIO UMBRELLA
SOMBRILLA PARA PATIO DE 2.74 M

SG24187

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.
¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este o en. ascs@lowes.com.

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Wash with mild soap and water; rinse with clean water and let air dry.
- Always let the umbrella dry completely before storing.
- Store the umbrella out of extreme weather or high winds.

- Lave con jabón suave y agua; enjuague con agua limpia y deje secar al aire.
- Siempre deje secar la sombrilla completamente antes de guardarla.
- Cuando no la use, guárdela en el interior, protegida de temperaturas extremas o vientos fuertes.

WARRANTY/GARANTÍA

This warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your furniture is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

The umbrella frames are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year, fabric is warranted for a period of two (2) years.

Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes, display models, items purchased "as is," or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills is not covered. Tabletop glass breakage, corrosion or rusting of hardware and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered.

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y la misma se aplica a defectos en el material y la mano de obra de sus muebles para patio, siempre que los muebles se conserven con cuidado y solo se utilicen para fines personales residenciales.

Las estructuras de la sombrilla están garantizadas contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante un período de un (1) año, la tela de la sombrilla cuenta con dos (2) años de garantía.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with parts list and hardware contents list.

If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

Antes de ensamblar, retire todas las piezas de la caja. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y el diagrama anterior.


Si alguna pieza está dañada o faltante, no intente armar o utilizar el producto.

Estimated Assembly Time: 10 minutes
Tiempo estimado para ensamblar : 10 minutos

NO TOOLS REQUIRED/NO NECESITA HERRAMIENTAS

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO.

Visit US - [lowes.com](https://www.lowes.com), Canada - [lowes.ca](https://www.lowes.ca) for more information./Visite EE.UU.: [lowes.com](https://www.lowes.com), Canadá: [lowes.ca](https://www.lowes.ca) para obtener más información.



Printed in China
Impreso en China

! SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Assemble on a soft surface, such as carpeting, to avoid scratching the pole finish or tearing the umbrella fabric.
- Crank the umbrella to its closed position during windy conditions. Do not leave the umbrella open in high winds.
- Use a heavy or weighted umbrella base to stabilize the umbrella.


- Ensamble en una superficie suave, como una alfombra, para evitar que se raye el acabado de la varilla o que se desgarre la tela de la sombrilla.
- Pliegue la sombrilla a su posición cerrada en días muy ventosos. No deje la sombrilla abierta si hay vientos fuertes.
- Use una base sólida o de mucho peso para estabilizar la sombrilla.

PACKAGE CONTENTS/ CONTENIDO DEL PAQUETE



x 1

Finial
Remate



x 1

Umbrella
Sombrilla



x 1

Bottom Pole
Varilla inferior




x 8

Bolt
Perno

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

2



- ↻ Clockwise to Open /
Gire en dirección de las
manecillas del reloj para abrir
- ↻ Counter-clockwise to Close /
Gire en dirección contraria a las
manecillas del reloj para cerrar


Accessories Clip
Sujetadores de accesorios

Crank the handle in a clockwise direction until the Umbrella (B) opens fully. Crank the handle in a counter-clockwise direction to close the Umbrella (B). The accessories clips on the end of each rib can be used to hang string lights or other accessories.

Gire la manija en dirección de las manecillas del reloj hasta que la sombrilla (B) se abra por completo. Gire la manija en dirección contraria a las manecillas del reloj para cerrar la sombrilla (B). Los soportes de accesorios en el extremo de cada estructura se pueden usar para colgar líneas de luces u otros accesorios.

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


1



Insert and secure the Bottom Pole (C) into an umbrella base (not included).
Screw the Finial (A) onto the top of the Umbrella (B) and insert the Umbrella (B) into the Bottom Pole (C).
Coloque y fije la varilla Inferior (C) en la base de la sombrilla (no se incluye).
Enrosque el remate (A) en la parte superior de la sombrilla (B) e inserte la sombrilla (B) en la varilla inferior (C).

③

3



- ↓ Pull Down for Tilt /
Jale hacia abajo para inclinar
- ↑ Pull Up for Straight /
Jale hacia arriba para dejar recto

Slide-Tilt
Deslizamiento-Inclinación

With the Umbrella (B) fully open, pull down on the Slide-Tilt collar to place the Umbrella (B) at an angle position. Pull up on the Slide-Tilt collar to return the Umbrella (B) back to its original, up-right position.

Con la sombrilla (B) completamente abierta, jale hacia abajo el collar deslizante para colocar la sombrilla (B) en una posición angular. Tire hacia arriba del collar deslizante para devolver la sombrilla (B) a la posición recta original.

④