HOLIDAY LIVING®


HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #8251634
MODEL/MODELO #W12L1323

GNOME
GNOMO

DF26195



Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. to 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com**.

Thank you for purchasing this HOLIDAY LIVING product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto HOLIDAY LIVING. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IMPORTANTES, CONSERVE PARA REFERENCIA FUTURA, LEA DETENIDAMENTE

When using electrical products, basic precautions should always be practiced including the following:
Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
  No use productos de uso por temporada en exteriores a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Al usar los productos en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.
- This seasonal-use product is not intended for permanent installation or use.
  Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
  No lo ensamble o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otra fuente de calor similar.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
  No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
  No permita que las lámparas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- Unplug the product when leaving the house, or when retiring for the night, or if left unattended.
  Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
  Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- Do not use this product for other than its intended use.
  No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
  No cuelgue adornos u otros objetos del cable o el juego de luces.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
  No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas ya que puede dañar el aislamiento del cable.

⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
  No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto durante su uso.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
  Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a este.
- Do not use an extension cord. Do not use in a bathroom. Do not install or use within 10 feet of a pool.
  No utilice una extensión eléctrica. No lo utilice en un baño. No lo instale ni use a menos de 3.04 metros de una piscina.
- Reference the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, specifically for the installation of wiring and clearances from power and lighting conductors.
  Use como referencia el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés), ANSI/NFPA 70, en especial para la instalación del cableado y las distancias mínimas para los conductores de energía y de iluminación.
- Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
  Solo las personas calificadas pueden realizar el trabajo de instalación y el cableado eléctrico, de acuerdo con todos los códigos y las normas aplicables, incluida la fabricación con resistencia al fuego.
- **WARNING:** Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only to a covered Class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Ensure that the power unit and cord do not interfere with completely closing the receptacle cover.

  ADVERTENCIA: riesgo de electrocución. Al usar al aire libre, instale únicamente en un tomacorriente con protección GFCI resistente al agua con la unidad de energía conectada al tomacorriente. Si no se incluye uno, contacte un electricista calificado para obtener una instalación adecuada. Asegúrese de que la unidad de energía y el cable no interfieran al momento de cerrar completamente la tapa del tomacorriente.
- For a unit intended to be mounted greater than 0.30 m (1 foot) from the ground surface:
  Para unidades que van a ser montadas a más de 0.3 m (1 pie) del suelo:

  WARNING: Risk of Electric Shock. Mount the unit at a height greater than 1 foot from the ground surface.

  ADVERTENCIA: riesgo de electrocución. Monte la unidad a una altura mayor a 0.3 m del suelo.
- **WARNING:** Risk of Fire. Installation involves special wiring methods to run wiring through a building structure. Consult a qualified electrician.

  ADVERTENCIA: riesgo de incendio. La instalación requiere métodos de cableado especiales para pasar los cables a través de la estructura de un edificio. Consulte a un electricista calificado.
- **WARNING:** Not for use with receptacles that are weatherproof only when the receptacle is covered (attachment plug cap not inserted and receptacle cover closed).

  ADVERTENCIA: no apto para utilizarse con tomacorrientes impermeables solo cuando el tomacorriente está cubierto (la tapa del enchufe no está insertada y la cubierta del tomacorriente está cerrada).

SAVE THESE INSTRUCTIONS - *This manual contains important safety and operating instructions for power units.*

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: *este manual contiene instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento para las unidades eléctricas.*

⚠ SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/ADVERTENCIA

To reduce the risk of electric shock or injury:/Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones:

- Do not plug in the unit before assembly./No enchufe la unidad antes de ensamblarla.
- Keep electric wires clear of being pinched or cut during assembly or installation. Discard sets with cut or damaged insulation.
  Evite aplastar o cortar los cables durante el ensamblaje o la instalación. Deseche los juegos que presenten cortes o daños en el aislamiento del cable
- For indoor and covered outdoor use./Para uso en interiores y exteriores cubiertos.

CAUTION/PRECAUCIÓN

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to replace lamps or modify string.
  Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no intente reemplazar las lámparas o modificar el juego de luces.
- Do not operate the lights in the packaging – risk of fire!
  No opere las luces dentro del empaque: riesgo de incendio!
- This item is not a toy! It is only intended as decoration! / Este artículo no es un juguete. Solo sirve como decoración!
- Keep children and pets at a safe distance from the Christmas silhouette.
  Mantenga a todos los niños y mascotas a una distancia segura de la silueta de Navidad.
- For LED modules used. / Para uso de módulos LED.

⚠ SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Grasp plug and remove from the main socket to switch the lights off. Do not pull on the light chain itself.
  Sujete el enchufe y retírelo de la toma principal para apagar las luces. No jale de la cadena de luces.
- Do not use any steel brackets or nails to attach the light chain. Do not suspend the light chain over sharp edges, hooks or nails.
  No utilice soportes de acero ni clavos para fijar la cadena de luces. No cuelgue la cadena de luces sobre bordes afilados, ganchos o clavos.
- Do not use the light chain if the PVC outer sheath of the cable or the main adapter is damaged. If any damages are discovered you should discontinue using the copper wire light, and it should be thrown away.
  No utilice la cadena de luces si la cubierta exterior de PVC del cable o el adaptador principal están dañados. Si se descubre algún daño, se debe dejar de utilizar la luz con conductor de cobre y desecharla.
- Light chain should never be connected electrically to other light chains, fairy lights or other such items.
  La cadena de luces nunca debe conectarse eléctricamente a otras cadenas de luces, luces de hadas ni otros elementos similares.
- Do not operate the lights in close proximity to gas or electric heaters, naked flames, candles or other heat sources.
  No opere las luces cerca de calentadores a gas o eléctricos, llamas expuestas, velas u otras fuentes de calor.
- Danger of overheating! Do not cover the light chain with cloth, paper or any other material. Do not use the light chain inside enclosed furniture, etc.
  Peligro de sobrecalentamiento. No cubra la cadena de luces con tela, papel o cualquier otro material. No utilice la cadena de luces en muebles cerrados, etc.
- If you are using an extension cord outside, make sure that it is suitable for outdoor use.
  Si utiliza una extensión eléctrica en exteriores, asegúrese de que sea adecuada para este uso.
- Extension cords must be suitable for use with the specified power rating (see the packaging and type plate).
  Las extensiones eléctricas deben ser adecuadas para su uso con la potencia nominal especificada (consulte el empaque y la placa de características).
- Before using the lights for the first time, check whether the rated voltage specified on the type plate corresponds to the main voltage!
  Antes de utilizar las luces por primera vez, compruebe si el voltaje nominal especificado en la placa de características corresponde al voltaje principal!
- After installation, the main cable and the plug must be free of any tractive and rotary forces.
  Después de la instalación, el cable principal y el enchufe deben estar libres de cualquier fuerza de tracción o rotación.
- Only plug in the light chain after it has been fully assembled.
  Conecte la cadena de luces únicamente después de haberla ensamblado completamente.
- Danger of electric shock! / Peligro de descarga eléctrica!
- Do not submerse the light chain in water. Keep the light chain at a distance of at least 5 meters from swimming pools or ponds. Protect the main plug from moisture.
  No sumerja la cadena de luces en agua. Mantenga la cadena de luces a una distancia de al menos 5 metros de piscinas o estanques. Proteja el enchufe principal de la humedad.
- The lights can not be replaced! / Las luces no se pueden reemplazar!
- This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest recycling point.
  Este producto contiene materiales reciclables. No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar. Póngase en contacto con su municipalidad local para conocer el punto de reciclaje más cercano.
- The power unit that comes with the product is intended to be correctly oriented in a vertical or floor-mount position. Mount the unit at a height greater than 30cm (12 in.) from the ground. Install only to a covered Class A GFCI receptacle that was a weatherproof enclosure with the attachment plug cap inserted or removed.
  La unidad eléctrica que viene con el producto está diseñada para orientarse correctamente en una posición de montaje vertical o en el piso. Instale la unidad a una altura mayor a 30.48 cm (12") del suelo. Instale solo en un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI) clase A con cubierta impermeable, con la tapa del enchufe insertada o retirada.
- Unplug the product when leaving the house, or if left unattended.
  Desenchufe el producto cuando salga de casa o si lo deja sin supervisión.

Federal Communications Commission (FCC) Statement
Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PRECAUCIÓN: el usuario puede perder el derecho de utilizar este aparato si efectua cambios o modificaciones que no han sido expresamente aprobados por la autoridad responsible.

⚠ SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

NOTA: este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites han sido designados para proveer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía radioeléctrica y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este aparato causa interferencias en la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse desconectando y conectando el aparato, se recomienda tratar de corregir la interferencia de la siguiente manera:

- Reorient or relocate the receiving antenna./Vuelva a orientar la antena o cambie su lugar de instalación.
- Increase the separation between the equipment and receiver./Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  Conecte el equipo a un tomacorriente cuyo circuito no sea el mismo que aquel al que ha conectado el receptor.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
  Consulte al concesionario o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

USE AND CARE INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

a) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
   Antes de usar el producto por primera vez o al volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamientos de cables o cables cortados, dañados o deshilachados; portalámparas o carcasas agrietadas; conexiones flojas o alambres de cobre expuestos.

b) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
   Cuando almacene el producto, extráigalo cuidadosamente de cualquier objeto sobre el que esté colocado para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables del producto.

c) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.
   Cuando no lo utilice, almacénelo en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.

USER SERVICING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Replace the lamp of C9 lights/Reemplazo de la lámpara de las C9 luces

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
   Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.
2. Unscrew the C9 reflector out of the lampholder and remove the burned out LED lamp by pulling lamp and plastic base straight out of lampholder as shown in Fig. 1
   Desenrosque el C9 reflector, retírelo del portalámpara y retire la bombilla LED quemada, para esto jale la bombilla y la base de plástico para retirarlas del portalámpara, como se muestra en la fig. 1.
3. Insert the spare LED lamp into the lampholder in correct direction and screw the C9 reflector into the lampholder as shown in Fig. 2.
   Inserte la bombilla LED de repuesto en el portalámpara en la dirección correcta y enrosque el C9 reflector en el portalámpara, como se muestra en la fig. 2.
4. Replace lamp with only 3.0 Volt, 0.06 Watt LED type lamp (provided with product).
   Reemplace la lámpara solo por una de tipo LED de 3.0 voltios, 0.06 vatios (incluida con el producto).

CAUTION/PRECAUCIÓN

a) Do not exchange the lamp base on the new lamp with the old one or the LED wires may break.
   No intercambie la base de la lámpara nueva con la antigua, ya que se pueden dañar los cables LED.

b) Pull lamp and plastic base straight out of lampholder. (See Fig. 1)
   Jale la lámpara y la base de plástico hacia afuera para retirarla del portalámpara. (consulte la Fig.1)

c) Do not deliberately change the direction of the LED lamp in the lampholder (always match the hook to the concave, see Fig. 2).
   No cambie deliberadamente la dirección de la lámpara LED en el portalámpara (siempre haga corresponder el gancho con el cóncave, consulte la fig. 2).





Fig. 1 Unscrew C9 reflector out of lampholder and remove the burned out lamp.
Fig. 1 Desenrosque el reflector C9, retírelo del portalámpara y retire la bombilla LED quemada.

Fig. 2 Replace with the spare lamp.
Fig. 2 Reemplace con la lámpara de repuesto.

USER SERVICING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

If the new lamp base does not fit in lampholder, follow the steps below before step 3:
Si la nueva base de lámpara no se ajusta al portalámpara, realice los siguientes pasos:

- Remove the base of burned out lamp by straightening lamp leads and gently pull lamp out.
  Retire la base de la bombilla quemada enderezando los conductores de ésta y jalándola suavemente.
- Thread leads of new lamp through holes in old base with one lead in each hole.
  Pase los conductores de la bombilla nueva a través los orificios de la base antigua, un conductor en cada orificio.
- After lamp is fully inserted into base, bend each lead up, like other lamps in the light set so that the leads will touch the contacts inside the lampholder.
  Después de insertar la bombilla completamente en la base, doble cada conductor hacia arriba, de manera que los conductores toquen los contactos dentro del portalámpara.



PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.
Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Estimated Assembly Time: 5 minutes/Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos

Tools maybe required for assembly./Es posible que se requieran herramientas para el ensamblaje.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


A. Carefully open the packaging. / Abra el empaque con cuidado.
B. Make sure that the main plug is not connected to the socket when assembling the product.
   Asegúrese de que el enchufe principal no esté conectado al tomacorriente cuando ensamble el producto.
C. Connect the light cable to transformer then plug the transformer into the socket.
   Conecte el cable de la luz al transformador y luego enchufe el transformador en el tomacorriente.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE




INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


1




2




3



4



5




Plug the electric cord into a properly grounded outlet.
Enchufe el cable eléctrico en un tomacorriente adecuado.

REPLACEMENT PARTS LIST/LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

For replacement parts, call our customer service department at **888-251-1006**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.
Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-251-1006**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

PART PIEZA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PART # PIEZA #	COVERED UNDER WARRANTY CUBIERTA POR LA GARANTÍA
K	BULB/BOMBILLA	W12L1323-F	NO/NO

K



UL ADAPTER MODEL/MODELO DEL ADAPTADOR UL #JT-DC035V0800-C

Printed in Cambodia
Impreso en Camboya

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA