

Origin 21TM

ORIGIN 21 and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #0894231

30-IN VANITY WITH TOP

MODEL #1892VA-30-332

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.


You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

AS21148

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	3
Safety Instructions.....	3
Preparation.....	4
Assembly or Installation Instructions.....	4
Care and Maintenance.....	9
Warranty.....	9
Replacement Parts List.....	10

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity	1
B	Top (preassembled to vanity (A))	1
C	Backsplash	1
E	Tip-out Door (preassembled to vanity (A))	1
F	Left Door (preassembled to vanity (A))	1
G	Right Door (preassembled to vanity (A))	1
H	Shelf	1
I	Floor Plumbing Cutout Lid	1

HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)

AA



Touch Up Pen
Qty. 1

BB



Handle (2 Options)
Brushed Nickel (Qty. 3)
Brushed Gold (Qty. 3)

CC



Wrench
Qty. 1

! SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

! WARNING

- There are several assembly steps, including unpacking, that require two adults.

CAUTION

- **DO NOT** try to pry off top from vanity, as damage to top or vanity may occur.
- Follow these instructions closely, take your time, and use care while assembling this vanity.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Installation Time: 45 minutes (24 hours for silicone caulk to dry).

Tools Required for Installation (not included): utility knife or scissors, silicone caulk, power drill with drill bit.

Helpful Tools (not included): Measuring tape, level.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: The vanity (A) is preassembled for easy installation purpose. But the wooden legs might become loose and unstable after transportation. Please hand tighten the wooden legs before mounting it to the wall.

Note: Clean area where the vanity (A) will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity (A) will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.


1. With two people, carefully place vanity (A) with Top (B) against the wall in its final location. While holding the vanity base firmly against the wall, use the pre-assembled levelers on the bottom of each leg of the vanity (A) to level the item. Twisting the levelers counterclockwise will raise the height of the vanity (A), and twisting them clockwise will lower the vanity.

Once the vanity is in place, against the wall, and level from front to back and side to side, drill a hole through the vanity mounting area and into the wall studs (as illustrated in diagram 1). Using appropriate mounting hardware (not included), secure the vanity (A) to a wall stud. If possible, secure the vanity (A) to two wall studs for increased stability.




WARNING

Vanity (A) **MUST** be secured to wall.




INSTALLATION INSTRUCTIONS

2. Apply silicone caulk (not included) to unpolished side and bottom of backsplash (C). Position backsplash (C) on top (B) and against wall. Clean any excess caulk before allowing to dry.




3. The back of the vanity is open for accessibility for drain(s) and water line(s) hookup. If your plumbing comes out of the back wall, insert the floor plumbing cutout lid (I), as shown in Illustration 3. This will close the hole and increase your storage space.

If your plumbing comes out of the floor, this hole provides accessibility for drain and water line hookup.



INSTALLATION INSTRUCTIONS


4. From the front of the assembly, insert shelf pins at desired height, ensuring they are level. Place shelf (H) on top of shelf pins.



Note: This vanity base comes with two different handle options.

5. To change the handle on the tip-out door, gently open the tip-out door (E) and use the included wrench to loosen the screws holding the solid wood tip-out tray. Once loosened, simply lift and slide up to remove (per diagram 5). This provides access to the two door handle screws.

One set of handles (BB) are packaged separately in the box. If you would like to switch handles, simply remove the existing handles and attach the other finish by wrench (CC), as illustrated in the diagram.



Hardware Used

BB

Handle



x 1

CC


Wrench



x 1

INSTALLATION INSTRUCTIONS

6. Re-hang the wood tray back inside of the top tip-out door (E). If this door needs to be adjusted, please refer to the hinge adjustment steps below.






7. If you need to adjust the tip-out door, do so in the following manner.

To adjust tip-out door left or right, loosen screws (a) on both hinges, adjust tip-out door, and retighten screws.

To adjust tip-out door up or down, turn screws (b) on both hinges, in or out.

To adjust tip-out door in or out, loosen screws (c) on both hinges, adjust tip-out door, and retighten screws.




INSTALLATION INSTRUCTIONS

8. Please repeat to change the hardware on the doors.

Hardware Used

BB	Handle		x 2
CC	Wrench		x 1






9. If you need to adjust the doors, do so in the following manner.

To adjust door up or down, loosen screws (a) on both hinges, adjust door, and retighten screws.

To adjust door left or right, turn screws (b) on both hinges, in and out.

To adjust door in or out, loosen screws (c) on both hinges, adjust door, and retighten screws.



CARE AND MAINTENANCE

- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The stone top can be cleaned using standard marble cleaning agents available at your local supplier.
- Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch. Rub off excess colorant promptly with a soft cloth.

IMPORTANT



- Shade variations and patterns are an inherent characteristic of stone (e.g. granite, marble, engineered stone). Stone tops will vary from product to product. Use caution placing items such as soap or any fragranced material on the stone surface. Use a soap dish, coaster or similar item to protect the surface if placing any soap or fragranced products on the stone.
- If soap or fragranced products come in contact with the stone top, rinse the surface with water and dry using a soft non-abrasive cloth.
- **WARNING:** Must use cleaning agents safe for stone. Check your cleaning agents use restrictions before using on any stone. Damage to the stone may result. Vanity manufacturer not responsible for damage caused by improper cleaning agents or soaps used. Warranty will not cover damage caused by the use of improper soaps or cleaning agents.
- **DO NOT** use products to clean the stone top that contain acetone, lemon, vinegar or other acids as these may cause damage to the stone surface.
- Periodically reseal the stone top using an appropriate stone sealer available from your local home store. Follow the manufacturer's directions on how to apply.

WARRANTY

The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer will not be held liable for damages caused from cleaners or soaps that etch or stain the stone top. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.



PART	DESCRIPTION	PART#
B	Top	2500VT-30-925
C	Backsplash	PUBS-25-925-30
D	Sink	PU17-18X14-SQUARE
E	Tip-out Door	1892VA-30-332-TIP-OUT DOOR
F	Left Door	1892VA-30-332 DOOR SET
G	Right Door	
H	Shelf	1892VA-30-332-SHELF
I	Floor Plumbing Cutout Lid	332 FP LID
J	Tip-out Tray	1892VA-30-332- WOOD TRAY
AA	Touch-up pen	OX-0520
BB	Handle-Brushed Nickel (with Screws)	1892VA-BN HANDLE
	Handle-Brushed Gold (with Screws)	1892VA-BG HANDLE
CC	Wrench	WRENCH 01
DD	Middle Bend Hinge	C-90-109
EE	Large Bend Hinge	C-90-107
FF	Shelf Pin	B1044
GG	Leveler	T-1007

Printed in Vietnam

Origin 21™


ORIGIN 21 y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0894231

TOCADOR CON CUBIERTA 76,2 CM

MODELO #1892VA-30-332

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ




Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1026, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	13
Aditamentos.....	13
Información de seguridad.....	13
Preparación.....	14
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	14
Cuidado y mantenimiento.....	19
Garantía.....	19
Lista de piezas de repuesto.....	20

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tocador	1
B	Cubierta (preensamblada al tocador (A))	1
C	Protector contra salpicaduras	1
E	Puerta basculante (preensamblada al tocador (A))	1
F	Puerta izquierda (preensamblada al tocador (A))	1
G	Puerta derecha (preensamblada al tocador (A))	1
H	Estante	1
I	Tapa de corte para plomería del piso	1

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

AA



Aplicador de retoque
Cant. 1

BB



Manija (2 opciones)
Níquel cepillado (Cant. 3)
Dorado cepillado (Cant. 3)

CC



Llave inglesa
Cant. 1

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

- Hay varios pasos de ensamblaje, incluido el desembalaje, que requieren dos adultos.

PRECAUCIÓN

- **NO** intente retirar la cubierta del tocador, ya que puede dañar la cubierta o el tocador.
- Siga estas instrucciones detenidamente, tómese el tiempo necesario y tenga cuidado al ensamblar este tocador.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo de instalación estimado: 45 minutos (24 horas para que seque la masilla de calafateo de silicona).

Herramientas necesarias para la instalación (no se incluyen): cuchillo para uso general o tijera, masilla de calafateo de silicona, taladro eléctrico con broca para taladro.

Herramientas útiles (no se incluyen): cinta métrica, nivel.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: el tocador (A) está preensamblado para una instalación fácil. Sin embargo, es posible que las patas se suelten y queden inestables después del transporte. Apriételas a mano antes de montar en la pared.

Nota: limpie el área donde se colocará el tocador (A) antes de comenzar con la instalación permanente y asegúrese de que el tocador (A) no interfiera con ningún suministro de agua ni desagües una vez montado.


1. Con la ayuda de dos personas, coloque cuidadosamente el tocador (A) con la cubierta (B) contra la pared en su ubicación definitiva. Mientras sostiene la base del tocador firmemente contra la pared, use los niveladores preensamblados en la parte inferior de cada pata del tocador (A) para nivelar el artículo. Si gira los niveladores en dirección contraria a las manecillas del reloj aumentará la altura del tocador (A); si los gira en dirección de las manecillas del reloj disminuirá la altura del tocador.

Una vez que el tocador esté en su lugar, contra la pared, y nivelado de adelante hacia atrás y de lado a lado, taladre un orificio a través del área de montaje del tocador y en los montantes de la pared (como se ilustra en el diagrama 1). Con los aditamentos de montaje adecuados (no se incluyen), fije el tocador (A) a un montante de la pared. Si es posible, fije el tocador (A) a dos montantes de pared para obtener mayor estabilidad.




ADVERTENCIA

El tocador (A) **DEBE** fijarse a la pared.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

2. Coloque masilla de calafateo de silicona (no se incluye) en el lado inferior y sin pulir del protector contra salpicaduras (C). Coloque el protector contra salpicaduras (C) sobre la cubierta (B) y pegado a la pared. Limpie cualquier exceso de masilla de calafateo antes de permitir que se seque.




3. La parte posterior del tocador está abierta para contar con accesibilidad a las conexiones de drenajes y líneas de agua. Si la plomería sale de la pared posterior, inserte la tapa de corte de plomería del piso (I), como se muestra en la Ilustración 3. Esto cerrará el orificio y aumentará su espacio de almacenamiento.

Si la plomería sale del piso, este orificio brinda accesibilidad para el drenaje y la conexión de la línea de agua.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


4. Desde la parte delantera del ensamblaje, coloque los soportes para estante a la altura deseada y asegúrese de que queden nivelados. Coloque el estante (H) en la parte superior de los soportes para estante.



Nota: la base de este tocador incluye dos opciones diferentes de manijas.

5. Para cambiar la manija en la puerta basculante, abra con cuidado la puerta basculante (E) y use la llave inglesa que se incluye para soltar los tornillos que sostienen la bandeja basculante de madera sólida. Una vez sueltos, simplemente levante y deslice hacia arriba para retirar (según el diagrama 5). Esto proporciona acceso a los dos tornillos de la manija de la puerta.

Un conjunto de manijas (BB) vienen empacadas por separado en la caja. Si desea cambiar las manijas, simplemente retire las manijas existentes y coloque el otro acabado usando la llave inglesa (CC), como se ilustra en el diagrama.



Aditamentos utilizados

BB

Manija



x 1

CC


Llave inglesa



x 1

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

6. Vuelva a colgar la bandeja de madera dentro de la puerta basculante (E) superior. Si es necesario ajustar esta puerta, consulte los pasos de ajuste de las bisagras a continuación.






7. Si necesita ajustar la puerta basculante, hágalo de la siguiente manera.

Para ajustar la puerta basculante hacia la izquierda o hacia la derecha, afloje los tornillos (a) de ambas bisagras, ajuste la puerta basculante y vuelva a apretar los tornillos.

Para ajustar la puerta basculante hacia arriba o hacia abajo, gire los tornillos (b) en ambas bisagras hacia dentro o hacia afuera.

Para ajustar la puerta hacia adentro o hacia afuera, afloje los tornillos (c) en ambas bisagras, ajuste la puerta basculante y vuelva a apretar los tornillos.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

8. Repita el procedimiento para cambiar los aditamentos de las puertas.

Aditamentos utilizados

BB	Manija		x 2
CC	Llave inglesa		x 1






9. Si necesita ajustar las puertas, hágalo de la siguiente manera.

Para ajustar las puertas hacia arriba o abajo, afloje los tornillos (a) en ambas bisagras, ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos.

Para ajustar las puertas hacia la derecha o la izquierda, gire los tornillos en ambas bisagras (b) hacia adentro y afuera.

Para ajustar las puertas hacia adentro o afuera, afloje los tornillos (c) en ambas bisagras, ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el tocador regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.
- La cubierta de piedra se puede limpiar con limpiadores para mármol estándar disponibles en su tienda local.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en la dirección del rayón. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave para retirarlo.

IMPORTANTE



- La variación en el tono y diseño es una característica propia de la piedra (como en el caso del granito, el mármol y la piedra procesada). Las cubiertas de piedra varían de un producto a otro. Tenga cuidado al colocar artículos como jabón o cualquier material perfumado en la superficie de piedra. Utilice una jabonera, un posavasos o un artículo similar para proteger la superficie al colocar jabón o productos con alguna fragancia sobre la piedra.
- Si el jabón o los productos con alguna fragancia entran en contacto con la superficie de piedra, enjuague el área con agua y seque usando un paño suave de material no abrasivo.
- **ADVERTENCIA:** se deben usar agentes de limpieza aptos para la piedra. Revise las restricciones de uso de los agentes de limpieza antes de usar sobre cualquier piedra. Se pueden producir daños a la piedra. El fabricante del tocador no es responsable de los daños provocados por agentes de limpieza o jabones inadecuados utilizados. La garantía no cubrirá los daños provocados por el uso de jabones o agentes de limpieza inadecuados.
- **NO** utilice productos que contengan acetona, limón, vinagre u otros ácidos para limpiar la parte superior de piedra, ya que estos pueden dañar la superficie de piedra.
- Vuelva a sellar la cubierta de piedra de forma periódica con un sellador de piedra, disponible en la tienda más cercana a su domicilio. Siga las instrucciones del fabricante sobre cómo aplicar el artículo.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este artículo está libre de defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica si el producto ha sido dañado por accidentes o uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no será responsable por daños causados de limpiadores o jabones que produzcan decapado o manchas en la cubierta de piedra. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será legalmente responsable por daños accidentales, especiales o resultantes que surjan o se relacionen con el uso o rendimiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1026, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Cubierta	2500VT-30-925
C	Protector contra salpicaduras	PUBS-25-925-30
D	Lavabo	PU17-18X14-SQUARE
E	Puerta basculante	1892VA-30-332-TIP-OUT DOOR
F	Puerta izquierda	1892VA-30-332 DOOR SET
G	Puerta derecha	
H	Estante	1892VA-30-332-SHELF
I	Tapa de corte para plomería del piso	332 FP LID
J	Bandeja basculante	1892VA-30-332- WOOD TRAY
AA	Aplicador de retoque	OX-0520
BB	Manija: níquel cepillado (con tornillos)	1892VA-BN HANDLE
	Manija: dorado cepillado (con tornillos)	1892VA-BG HANDLE
CC	Llave inglesa	WRENCH 01
DD	Bisagra de curvatura media	C-90-109
EE	Bisagra de curvatura grande	C-90-107
FF	Pasador de repisa	B1044
GG	Nivelador	T-1007

Impreso en Vietnam