


ADJUSTABLE WALL AND DOOR RACK

MODEL #45760PHDLG


Français p. 8

Español p. 15




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Rail	6
B	Tall Basket	4
C	Short Basket	4
D	Corral	3
E	Hook	2
F	Connector	4

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

Do not load with more than 40 lbs., evenly distributed. During first load of rack, test the strength of installation by carefully loading.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 20 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Tape measure, stud finder, pencil, drill, 3/8 in. and 1/4 in. drill bits, Phillips screwdriver and pliers.

WALL MOUNTING INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Measure and mark wall as shown.

Note: Begin the height measurement from above the baseboard and make sure all lines are level.




2. Select from the following three methods of wall-mount installation:

a. DRYWALL

For drywall mount, drill 3/8 in. hole at marked location. Insert toggle (AA) through rail (A) and into toggle bolt (BB), securing to drywall. Repeat for second rail (A).

Hardware Used

AA Toggle		x 2
BB Toggle Bolt		x 2




b. STUD

For stud mount, insert long screw (EE) through rail (A) and secure to wall at marked location. Repeat for second rail (A).

Hardware Used

EE Long Screw		x 2
----------------------	--	-----




c. CONCRETE

For concrete wall mount, drill 1/4 in. hole at marked location. Insert anchor (GG) into hole, then secure rail (A) to wall using long screw (EE). Repeat for second rail (A).

Hardware Used

EE Long Screw		x 2
GG Anchor		x 2



Proceed to **FINAL INSTALLATION INSTRUCTIONS** on page 5.



DOOR MOUNTING INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Attach hook (E) to rail (A) using short screw (CC) and nut (DD). Repeat for second rail (A).

Hardware Used


CC Short Screw		x 2
DD Nut		x 2

2. Position hooks (E) over door, approximately 17 in. apart.




FINAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Attach at least one tall basket (B) to rails (A) to ensure proper alignment. If the tall basket (B) cannot fit, remove rails (A) and re-measure the mounting area before installing again.



2. Attach second set of rails (A) to assembly using connector (F).



3. After alignment of new rails (A) is level, select from the following three methods of wall-mount installation:


a. DRYWALL/CONCRETE WALL

Using 1/4 in. drill bit, drill hole at mark and insert anchor (GG) and long screw (EE), secure the second level of rails to wall at 6.5 in. above the bottom end of the rail (A). Repeat steps 1 - 3 for the final set of rails.

Hardware Used

EE Long Screw  x 4

GG Anchor  x 4




b. STUD

Using long screw (EE), secure the second level of rails to wall at 6.5 in. above the bottom end of the rail (A). Repeat steps 1 - 3 for the final set of rails.

Hardware Used

EE Long Screw  x 4




c. DOOR


Using medium screw (FF), secure the second level of rails to wall at 6.5 in. above the bottom end of the rail (A). Repeat steps 1 - 3 for the final set of rails.

Hardware Used

FF Medium Screw  x 4



4. Attach tall baskets (B), short baskets (C) and corrals (D) as desired.



CARE AND MAINTENANCE





On an annual basis, it is recommended to double check all connections and re-tighten all nuts and bolts. Clean with water and a paper or cloth towel as needed.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Shelves not level	Original measurements are inaccurate	Re-install starting with level marks

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #	
A	Rail	HD45760PHN	
B	Tall Basket	HB45760PHN	
C	Short Basket	HC45760PHN	
D	Corral	HA45760PHN	
E	Hook	HE45760PHN	
F	Connector	HF45760PHN	
AA	Toggle	HE45551ZCN	
BB	Toggle Bolt	3FN40ZCN	
CC	Short Screw	3NI08ZCN	
DD	Nut	HG45760ZCN	
EE	Long Screw	2NI32ZCN	
FF	Medium Screw	2NI24ZCN	
GG	Anchor	PR90250NNN	

Printed in China
Style Selections® is a registered trademark
of LF, LLC. All rights reserved.


SUPPORT RÉGLABLE POUR PORTE OU MUR

MODÈLE #45760PHDLG




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Rail	6
B	Grand panier	4
C	Petit panier	4
D	Barre de support	3
E	Crochet	2
F	Connecteur	4

AA



Ailette à ressort
Qté : 2

BB



Boulon à ailettes
Qté : 2

CC




Vis courte
Qté : 2

DD




Écrou
Qté : 2

EE




Vis longue
Qté : 6

FF



Vis moyenne
Qté : 4

GG



Cheville d'ancrage
Qté : 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

Ne mettez pas une charge de plus de 18,14 kg, répartis uniformément. La première fois que vous utiliserez le support, chargez-le avec précaution afin de tester la solidité de l'installation.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.


Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : ruban à mesurer, détecteur de montant, crayon, perceuse, forets de 3/8 po et de 1/4 po, tournevis cruciforme et pinces.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION MURALE

1. Faites une marque sur le mur, comme illustré.

Remarque : Commencez à mesurer la hauteur à partir du dessus de la plinthe et assurez-vous que toutes les lignes sont de niveau.




2. Choisissez l'une des trois méthodes d'installation murale suivantes :

a. CLOISON SÈCHE

Pour installer sur une cloison sèche, percez un trou à l'endroit marqué à l'aide d'un foret de 3/8 po. Insérez une ailette à ressort (AA) à travers le rail (A) et un boulon à ailettes (BB), de façon à fixer le tout à la cloison sèche. Répétez cette étape pour le second rail (A).

Quincaillerie utilisée

- | | | | |
|-----------|-------------------|---|-----|
| AA | Ailette à ressort |  | x 2 |
| BB | Boulon à ailettes |  | x 2 |




b. MONTANT

Pour installer sur un montant, insérez une vis longue (EE) à travers le rail (A) et fixez au mur à l'endroit marqué. Répétez cette étape pour le second rail (A).

Quincaillerie utilisée

- | | | | |
|-----------|------------|---|-----|
| EE | Vis longue |  | x 2 |
|-----------|------------|---|-----|




c. BÉTON

Pour installer sur un mur de béton, percez un trou à l'endroit marqué à l'aide d'un foret de 1/4 po. Insérez une cheville d'ancrage (GG) dans un trou, puis fixez le rail (A) au mur à l'aide d'une vis longue (EE). Répétez cette étape pour le second rail (A).

Quincaillerie utilisée

- | | | | |
|-----------|--------------------|---|-----|
| EE | Vis longue |  | x 2 |
| GG | Cheville d'ancrage |  | x 2 |



Suivez les **INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DÉFINITIVE** à la page 12.



INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION SUR UNE PORTE

1. Fixez le crochet (E) au rail (A) à l'aide d'une vis courte (CC) et d'un écrou (DD). Répétez cette étape pour le second rail (A).

Quincaillerie utilisée


CC	Vis courte		x 2
DD	Écrou		x 2

2. Placez les crochets (E) au-dessus d'une porte, espacés d'environ 43,18 cm.




INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DÉFINITIVE

1. Fixez au moins un grand panier (B) aux rails (A) pour aligner le tout. S'il est impossible de placer le grand panier (B), enlevez les rails (A) et mesurez de nouveau la surface de montage avant de réinstaller le support.



2. Fixez le deuxième ensemble de rails (A) au premier assemblage à l'aide du connecteur (F).




3. Une fois les nouveaux rails (A) alignés, choisissez l'une des trois méthodes d'installation murale suivantes :

a. CLOISON SÈCHE/MUR DE BÉTON

À l'aide d'un foret de 1/4 po, percez un trou à l'endroit marqué et insérez une cheville d'ancrage (GG) et une vis longue (EE), fixez le second niveau de rails au mur à une hauteur de 16,51 cm au-dessus de l'extrémité inférieure du rail (A). Répétez les étapes 1 à 3 pour les derniers rails.

Quincaillerie utilisée

- | | | |
|------------------------------|---|-----|
| EE Vis longue |  | x 4 |
| GG Cheville d'ancrage |  | x 4 |




b. MONTANT

À l'aide d'une vis longue (EE), fixez le second niveau de rails au mur à une hauteur de 16,51 cm au-dessus de l'extrémité inférieure du rail (A). Répétez les étapes 1 à 3 pour les derniers rails.

Quincaillerie utilisée

- | | | |
|----------------------|---|-----|
| EE Vis longue |  | x 4 |
|----------------------|---|-----|




c. PORTE


À l'aide d'une vis moyenne (FF), fixez le second niveau de rails au mur à une hauteur de 16,51 cm au-dessus de l'extrémité inférieure du rail (A). Répétez les étapes 1 à 3 pour les derniers rails.

Quincaillerie utilisée

- | | | |
|-----------------------|---|-----|
| FF Vis moyenne |  | x 4 |
|-----------------------|---|-----|



4. Fixez les grands paniers (B), les petits paniers (C) et les barres de support (D) comme vous le désirez.



ENTRETIEN



Il est recommandé de vérifier les fixations et de resserrer les boulons et les écrous une fois par année. Au besoin, nettoyez l'unité avec de l'eau et un linge ou un essuie-tout.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Les tablettes ne sont pas de niveau	Les mesures initiales ne sont pas précises	Réinstaller en s'assurant que les marques sont de niveau

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE


Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	
A	Rail	HD45760PHN	
B	Grand panier	HB45760PHN	
C	Petit panier	HC45760PHN	
D	Barre de support	HA45760PHN	
E	Crochet	HE45760PHN	
F	Connecteur	HF45760PHN	
AA	Ailette à ressort	HE45551ZCN	
BB	Boulon à ailettes	3FN40ZCN	
CC	Vis courte	3NI08ZCN	
DD	Écrou	HG45760ZCN	
EE	Vis longue	2NI32ZCN	
FF	Vis moyenne	2NI24ZCN	
GG	Cheville d'ancrage	PR90250NNN	

Imprimé en Chine
Style Selections® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.


REJILLA AJUSTABLE PARA PARED Y PUERTA

MODELO #45760PHDLG




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Riel	6
B	Cesta alta	4
C	Cesta corta	4
D	Corral	3
E	Gancho	2
F	Conector	4

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. No cargue con más de 18,14 kg, distribuidos uniformemente. Durante la primera carga de la rejilla, pruebe la resistencia de la instalación al realizarla con cuidado.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Cinta métrica, detector de vigas, lápiz, taladro, broca para taladro de 3/8 pulg y 1/4 pulg, destornillador Phillips y pinzas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CON MONTAJE EN LA PARED

1. Mida y marque la pared como se muestra.

Nota: Empiece midiendo la altura a partir de arriba de la base y asegúrese de que todas las líneas estén niveladas.




2. Seleccione uno de los tres métodos siguientes de instalación en pared:

a. PANEL DE YESO

Para instalar en panel de yeso, taladre un orificio de 3/8 pulg en la ubicación marcada. Coloque el interruptor (AA) a través del riel (A) y en el tornillo del fiador (BB) para asegurarlo al panel de yeso. Repita la operación para el segundo riel (A).

Aditamentos utilizados

AA	Interruptor		x 2
BB	Tornillo de fiador		x 2




b. VIGA

Para colocarlo en viga, coloque el tornillo largo (EE) a través del riel (A) y asegure a la pared en la ubicación marcada. Repita la operación para el segundo riel (A).

Aditamentos utilizados

EE	Tornillo largo		x 2
-----------	----------------	--	-----




c. CONCRETO

Para instalar en pared de concreto, taladre un orificio de 1/4 pulg en la ubicación marcada. Coloque el ancla de expansión (GG) en el orificio, luego asegure el riel (A) a la pared usando el tornillo largo (EE). Repita la operación para el segundo riel (A).

Aditamentos utilizados

EE	Tornillo largo		x 2
GG	Ancla de expansión		x 2



Consulte las **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN FINAL** en la página 19.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE MONTAJE EN LA PUERTA

1. Fije el gancho (E) al riel (A) con el tornillo corto (CC) y con la tuerca (DD). Repita la operación para el segundo riel (A).

Aditamentos utilizados


CC	Tornillo corto		x 2
DD	Tuerca		x 2

2. Coloque los ganchos (E) sobre la puerta aproximadamente a una distancia de 43,18 cm de separación.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN FINAL

1. Fije por lo menos una cesta alta (B) a los rieles (A) para asegurar el alineamiento adecuado. Si la cesta alta (B) no se puede adaptar, retire los rieles (A) y vuelva a medir el área de montaje antes de instalar de nuevo.



2. Fije el segundo juego de rieles (A) al ensamblaje con el conector (F).




3. Luego de alinear los rieles nuevos (A) y de nivelarlos, seleccione uno de los tres métodos siguientes de instalación en pared:

a. PANEL DE YESO/PARED DE CONCRETO

Con una broca para taladro de 1/4 pulg, taladre un orificio en la ubicación marcada e inserte el ancla de expansión (GG) y el tornillo largo (EE), asegure el segundo nivel de los rieles a la pared a 16,51 cm por encima del extremo del riel (A). Repita los pasos del 1 al 3 para el juego final de rieles.

Aditamentos utilizados

- | | | |
|------------------------------|---|-----|
| EE Tornillo largo |  | x 4 |
| GG Ancla de expansión |  | x 4 |




b. VIGA

Con un tornillo largo (EE), asegure el segundo nivel de los rieles a la pared a 16,51 cm por encima del extremo del riel (A). Repita los pasos del 1 al 3 para el juego final de rieles.

Aditamentos utilizados

- | | | |
|--------------------------|---|-----|
| EE Tornillo largo |  | x 4 |
|--------------------------|---|-----|




c. PUERTA


Con un tornillo mediano (FF), asegure el segundo nivel de los rieles a la pared a 16,51 cm por encima del extremo del riel (A). Repita los pasos del 1 al 3 para el juego final de rieles.

Aditamentos utilizados

- | | | |
|----------------------------|---|-----|
| FF Tornillo mediano |  | x 4 |
|----------------------------|---|-----|



4. Fije las cestas altas (B), las cestas cortos (C) y los corrales (D) según lo requiera.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO





Se recomienda volver a revisar todas las conexiones y apretar nuevamente todas las tuercas y pernos una vez al año. Limpie con agua y una toalla de papel o un paño según sea necesario.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Los estantes no están nivelados.	Las medidas originales son inexactas.	Vuelva a instalar empezando con las marcas niveladas

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	
A	Riel	HD45760PHN	
B	Cesta alta	HB45760PHN	
C	Cesta corta	HC45760PHN	
D	Corral	HA45760PHN	
E	Gancho	HE45760PHN	
F	Conector	HF45760PHN	
AA	Interruptor	HE45551ZCN	
BB	Tornillo de fiador	3FN40ZCN	
CC	Tornillo corto	3NI08ZCN	
DD	Tuerca	HG45760ZCN	
EE	Tornillo largo	2NI32ZCN	
FF	Tornillo mediano	2NI24ZCN	
GG	Ancla de expansión	PR90250NNN	

Impreso en China
Style Selections® es una marca registrada
de LF, LLC. Todos los derechos reservados.