



Instructions

1. Loosen Screw (A). Pull up to remove Pull Rod (B).
2. Squeeze Clevis (C) and slide Clevis (C) and Extension (E) off Ball Rod Stem (D). Retain Clevis (C) for re-installation.
3. Slide one end of Clevis (C) onto Ball Rod (D). Insert Ball Rod (D) into replacement Extension (E). Slide loose end of Clevis (C) onto end of Ball Rod (D) that protrudes through the Extension (E) to secure Ball Rod (D) in place.
4. Slide new Pull Rod (B) through hole in top of faucet body and holes in top of Extension (E). Secure with Screw (A). Adjust position of holes in Extension (E) on Pull Rod (B) to align with Ball Rod.
5. Thread Knob (F) onto Pull Rod (B).

Instrucciones

1. Afloja el Tornillo (A). Hala para sacar la Varilla de Tiro (B).
2. Apriete la Horquilla (C) y la Horquilla (C) de diapositivas y la Extensión (E) de la varilla madre Bola (D). Mantener Horquilla (C) para la re-instalación.
3. Desliza uno de los extremos del Pasador Tipo Horquilla (C) en la Varilla de Bola (D). Inserta la Varilla de Bola (D) en la Extensión de repuesto (E). Desliza el extremo suelto del Pasador Tipo Horquilla (C) sobre el extremo de la Varilla de Bola (D) que sobresale a través de la Extensión (D) para fijar la Varilla de Bola (D) en su sitio.
4. Desliza la nueva Varilla de Tiro (B) a través del orificio en el tope del cuerpo del grifo y los orificios en la parte superior de la Extensión (E). Fija con un Tornillo (A). Ajusta la posición de los orificios de la Extensión (E) en la Varilla de Tiro (B) para garantizar un funcionamiento adecuado.
5. Enrosca la Perilla (F) en la Varilla de Tiro (B).