

WARRANTY/GARANTÍA


The manufacturer warrants this product to be free of defects in material and workmanship for one (1) year from date of original purchase. The manufacturer agrees to repair or replace the defective product, at its own option. This warranty does not include any costs associated with the physical installation, removal or return of the product. This warranty only extends to the original purchaser and is not transferable or assignable to subsequent purchasers. No warranty work will be provided under this warranty without reasonable proof of purchase. Please call us at 1-800-643-0067 to receive your warranty service. This warranty does not extend to the following: (1) LED bulbs or batteries; (2) defects caused by and resulting from misuse, neglect, accident or improper operation, maintenance and storage, disassembly of parts; (3) surface scratches or weathering as this is considered normal wear; (4) any other failure not related to defects in materials and workmanship. There are no other warranties except those stated above. Some states do not allow the exclusion or limitation of special or consequential damages or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos en el material ni en la mano de obra durante un (1) año desde la fecha de compra original. El fabricante, a su elección, aceptará reparar o reemplazar el producto defectuoso. Esta garantía no cubre los costos relacionados con la instalación física, el retiro o la devolución del producto. Esta garantía se extiende solo al comprador original y no es transferible ni asignable a compradores posteriores. Sin una prueba de compra válida no se llevará a cabo ningún tipo de trabajo en virtud de esta garantía. Llámenos al 1-800-643-0067 para recibir su servicio de garantía. Esta garantía no se extiende a lo siguiente: (1) bombillas LED o baterías; (2) defectos causados por y como resultado de uso incorrecto, negligencia, accidente u operación indebida, mantenimiento y almacenaje o desensamblaje de piezas; (3) rayones en superficies o deterioro por condiciones climáticas, ya que esto se considera desgaste normal; (4) cualquier otra falla no relacionada con defectos en materiales y mano de obra. No hay otras garantías excepto las señaladas anteriormente. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales o resultantes, ni permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de modo que la limitación anterior puede no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.


REPLACEMENT PARTS LIST/LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067./Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067.

PART PIEZA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PART # PIEZA #
A	Rock Light/Lámpara de roca	G3152b-P3-GN-TH



A



A

x 1
Rock Light
Lámpara de roca



Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC.
All Rights Reserved.

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.



Questions?/¿Preguntas?


Call customer service at 1-800-643-0067,
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday,
8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

Llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067,
de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este,
viernes 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

ITEM/ARTÍCULO #0688514

ROCK FLOOD LIGHT
REFLECTORE TIPO ROCA

MODEL/MODELO #G3152b-P3-GN-1



ATTACH YOUR RECEIPT HERE
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Serial Number/Número de serie _____
Purchase Date/Fecha de compra _____

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

Printed in China
Impreso en China

Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.
Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

EB15156



SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

CAUTION/PRECAUCIÓN

- This product contains Lithium Phosphate batteries. Batteries must be recycled or disposed of properly.
- Este producto contiene baterías de fosfato de litio. Las baterías se deben reciclar o desechar adecuadamente.

PREPARATION/PREPARACIÓN


Before beginning to assemble or install lighting fixture, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: 1 minute
No Tools Required for Assembly.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.
Tiempo estimado de ensamblaje: 1 minuto
No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Before assembly, choose preferred working mode of light using the switch on the bottom of rock light (A)./Antes de ensamblar, elija el modo de funcionamiento de la lámpara que desee usando el interruptor en la parte inferior de la lámpara de roca (A).


Mode Modo	Light Output Salida de luz	Runtime Tiempo de funcionamiento
6H	30 lumens constantly 30 lúmenes constantemente	6 hours/6 horas
10H	24 lumens in the first 5 hours, 12 lumens in next 5 hours /24 lúmenes en las primeras 5 horas, 12 lúmenes en las siguientes 5 horas	10 hours/10 horas



CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- CHARGING THE BATTERIES/CARGA DE LAS BATERÍAS
Allow solar panel to receive 10-12 hours of full and direct sunlight with the switch in the 6H or 10H position. Note: Batteries CANNOT be charged when placing the switch in the OFF position. Allow the light to run at least 8-12 complete charging and discharging cycles to reach batteries' maximum capacity./Permita que el panel solar reciba de 10 a 12 horas de luz solar completa y directa con el interruptor en la posición de 6H o 10H. Nota: Las baterías NO SE PUEDEN cargar cuando el interruptor está en la posición de apagado. Deje que la lámpara complete al menos 8 a 12 ciclos de carga y descarga para que se alcance la capacidad máxima de las baterías.
- REPLACING THE BATTERIES/REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS
The included rechargeable batteries will usually last two years. Replace batteries only when you notice the performance of the solar light is weaker than its normal operation in the first year./Normalmente, las baterías recargables incluidas duran dos años. Reemplace las baterías solo cuando observe que el rendimiento de la lámpara solar es más débil que su funcionamiento normal en el primer año.

To replace the battery, remove the six screws at the bottom of light, then open the battery compartment cover. Replace the old battery with a fresh 3.2V 18500 Lithium Phosphate rechargeable battery. Note: Minimum capacity of 850mAh is required. Replace the battery compartment cover and screws./Para reemplazar la batería, retire los seis tornillos en la parte inferior de la lámpara de roca y abra la cubierta del compartimiento para baterías.Reemplace la batería antigua por una batería recargable de fosfato de litio 18500 de 3,2 voltios nueva. Nota: se requiere una capacidad mínima de 850 mAh.Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento para baterías y los tornillos.



- CAUTION/PRECAUCIÓN
Do not attempt to replace LEDs./No intente reemplazar las bombillas LED.

- WINTER TIPS/CONSEJOS PARA EL INVIERNO
Keep debris and snow off the solar panel to allow the batteries to recharge. If lights have been covered by snow for a long time, allow batteries to recharge in full, direct sunlight for at least 10-12 hours so that they maintain maximum capacity./Mantenga el panel solar libre de desechos y nieve para permitir que las baterías se recarguen. Si la nieve ha cubierto las lámparas durante un tiempo prolongado, deje que las baterías se recarguen a plena luz solar directa de 10 a 12 horas como mínimo de modo que mantengan su capacidad máxima.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Solar light does not turn on at night or its nightly run time is shorter. La lámpara solar no se enciende de noche o su tiempo de funcionamiento nocturno es más breve.	1. Battery is not fully charged./La batería no está completamente cargada. 2. The solar light is installed close to other light sources, which may keep the solar light from turning on at nigh automatically./ La lámpara solar está instalada cerca de otras fuentes de luz, lo que puede impedir que se encienda automáticamente de noche. 3. The batteries are reaching the end of their useful life./Las baterías están llegando al fin de su vida útil.	1. Make sure the solar light is located in an area where it can receive the maximum amount of full, direct sunlight everyday. Keeping the solar panel clean is equally important to ensure maximum charging performance./ Asegúrese de que la lámpara solar se encuentre en un área donde pueda recibir a diario la cantidad máxima de plena luz solar directa. Mantener el panel solar limpio es igualmente importante para asegurar el máximo rendimiento de la carga. 2. Relocate the fixture or eliminate other light sources./ Cambie la ubicación de la lámpara o elimine otras fuentes de luz. 3. Replace old batteries with new 18500 lithium phosphate rechargeable batteries./Reemplace las baterías antiguas por baterías recargables de fosfato de litio18500 nuevas.