

RP60932▲
Lever Handle Assembly
Manijas de Palanca
Manette

RP37036
Set Screw
Tornillo de Presión
Vis de calage

RP53879▲
Button / Botón / Bouton

Model/Modelo/Modèle

11926-DST

Series/Series/Seria

RP51502▲

Cap
Casquillo
Embase

RP51503

Bonnet & V-Ring
Bonete y Aro-V
Chapeau et Joint à lèvres

RP50587

Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape

RP53880▲

Spray, Diverter & Hose Assembly
Rociador, Desviador y Manguera
Douchette, Dérivation et Tuyau Souple

RP50787▲

Support Assembly
Ensamble del Soporte
Support

RP64078
1.8 GPM
Aerator
Aireador
Aérateur

RP54977
1.5 GPM
Aerator
Aireador
Aérateur

RP52217
Wrench
Llave
Clé

RP10345
O-Rings (3)
Anillos O (3)
Joints torique (3)

RP51490▲
Escutcheon & Gasket
Chapetón y Empaque
Boîtier et joint plat

RP44645▲
Escutcheon
Chapetón
Boîtier

RP13938

O-Rings (2)
Anillos O (2)
Joints torique (2)

RP53996
Tube Clip
Sujetador del Tubo
Agrafe du tube

RP53997

Diverter Clip
Sujetador del Desviador
Agrafe de l'inverseur

RP10345
O-Ring
Anillo O
Joint torique

RP54269

Spray Cap & O-Ring
Casquillo del aerosol y Anillo O
Chapeau de jet et Joint torique

RP50952

Plastic Sleeves
Mangas Plásticas
Manchons en
plastique

RP51243
Gaskets
Empaques
Joints

RP63263

Adapters
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptadores
3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM
Adaptateurs
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN et
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM

RP63264

Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN
Adaptadores (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN
Adaptateurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN

RP63265

Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptadores (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM
Adaptateurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM

RP44650

Gasket & Base Plate, Locknuts
Empaque y Placa de Base, Contratuercas
Joint, Plat et Plaque Définition,
Écrous de Blocage

RP60970

Mounting Nut & Washer
Tuerca para la Instalación y Arandela
Écrou de montage et rondelle

▲Specify Finish
▲Especifique el Acabado
▲Précisez le Fini