



Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.


ITEM #0339793

SEMI-FLUSHMOUNT CEILING FIXTURE

MODEL #17945-000

Français p. 6

Español p. 11




ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____





Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUAN TITY	PART	DESCRIPTION	QUAN TITY
A	Fixture Assembly	1	J	Finial	1
B	Glass Diffuser	1	K	Rubber Washer (preassembled to Fixture Assembly (A))	2
C	Glass Shade	3	L	Support Bracket	3
D	Mounting Bracket (preassembled to Canopy Assembly (G))	1	M	Nut (preassembled to Fixture Assembly (A))	1
E	Canopy Nut (preassembled to Mounting Bracket (D))	2	N	Glass Support Plate (Preassembled to Support Bracket (L))	3
F	Listed Bulb	3	O	Glass Support Screw (preassembled to Glass Support Plate (N))	6
G	Canopy Assembly	1			
H	Support Bracket Screw (preassembled to Support Bracket (L))	6			
I	Metal Washer (preassembled to Fixture Assembly (A))	2			

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)





SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before assembling your lighting fixture, refer to the caution titled ELECTRICAL CONNECTIONS. If you feel you do not have enough electrical wiring experience, refer to a do-it yourself wiring handbook or have your fixture installed by a qualified licensed electrician.
- Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Turning the power off to the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

CAUTION

- To ensure the success of the installation, be sure to read these instructions and review the diagrams thoroughly before beginning.
- DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT. If you presently have dimmer controls, you will need to remove them and replace with regular electrical switch. If you are not familiar with electrical installations, we recommend to have your fixture installed by a qualified licensed electrician.
- All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances, or the National Electrical Code.
- These fixtures are intended to be mounted to an outlet junction box. The box must be directly supported by the building structure.
- An 13-watt listed SBCFL bulb is the equivalent to a 60-watt incandescent bulb.
- This device complies with Part 18 of the FCC Rules. This Class B RFLD complies with the Canadian standard ICES-005.
- Refer to the relamping label located near the lamp holder for the recommended maximum wattage; do not exceed recommended wattage.
- ELECTRICAL CONNECTIONS (Required Supply Circuit: 120V, 60Hz)
Connect the white wire(s) from the fixture to the white wire of the supply circuit. Connect the black wire(s) from the fixture to the black wire of the supply circuit. Connect the green (or bare copper) colored wire to the grounding conductor of the supply circuit. Use U.L./CSA Listed wire connectors suitable for the size, type and number of conductors. No loose strands or loose connections should be present. Secure wire connectors with U.L./CSA Listed electrical tape.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service.

Estimated Assembly Time: 30~60 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Ladder, Phillips Screwdriver, Flathead Screwdriver, Wire Cutter, Pliers, Safety Glasses, Electrical Tape

Helpful Tools (not included): Wire Stripper

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Install the preassembled mounting bracket (D) to the junction box (not included) by using junction box screws (AA).

Hardware Used




2. Install the support bracket (L) to the bottom of fixture assembly (A) with support bracket screws (H).

3. Install the canopy assembly (G) to the fixture assembly (A).

4. Slide the glass shade (C) into the support bracket (L) very carefully. Slide the glass support plate (N) over the top edge of the glass shade (C) and secure by tightening the glass support screws (O).
NOTE: Do not overtighten the screw to avoid any damage to glass shade (C).

5. Make electrical connections using wire connectors (BB). Refer to ELECTRICAL CONNECTIONS in the safety Information section on page 3.

Hardware Used











6. Place the fixture assembly (A) against the mounting surface, allowing the machine screws on mounting bracket (D) to pass through the canopy of fixture assembly (A) and secure with the canopy nuts (E).

7. Install the listed bulb (F) into the socket on the fixture assembly (A).

CAUTION: Bulb may shatter and cause injury if broken. Remove and install by grasping only plastic portion of the bulb.

8. Install the metal washer (I), then rubber washer (K) and glass diffuser (B) onto the fixture assembly (A) and secure with rubber washer (K), metal washer (I) and nut (M). Install finial (J).



CARE AND MAINTENANCE

- This unit is suitable for indoor use only.
- To avoid risk of electric shock or fire, do not modify this lamp; if any modification is made it may render the product unsafe.
- Clean this unit periodically. Clean the surface finish only using water and mild soap; dry with a soft cloth. Never use rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.
- Bulb replacement: Use 13-watt max GU24-base bulb or less.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light will not turn on	Bulb is burned out	Replace bulb
	Bad main supply wiring	Consult a certified professional electrician
	Defective switch	Consult a certified professional electrician
Fuse blows or circuit trips when fixture is turned on	Wrong wiring or power wire is grounding out	Consult a certified professional electrician

WARRANTY

ENERGY STAR qualified product, with the exception of the bulb, is warranted for three (3) years. ENERGY STAR qualified bulbs are warranted for 10,000 hours directly from the bulb manufacturer. ENERGY STAR qualified product with integral LEDs, is warranted for five (5) years.


This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and or replacement availability and or compensated for at a pro rated value. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Proof of purchase is required to exercise the warranty.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION
B	Glass Diffuser
C	Glass Shade

 LAMP CONTAINS MERCURY 
Manage in accordance with Spills, Disposal and Site Cleanup Requirements. In case of breakage, follow clean-up procedures provided by contacts below.
www.epa.gov/cflcleanup 1-866-284-4010



Printed in China




Portfolio® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0339793

PLAFONNIER SEMI-ENCASTRÉ

MODÈLE #17945-000




JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUAN- TITÉ	PIÈCE	DESCRIPTION	QUAN- TITÉ
A	Luminaire	1	J	Embout	1
B	Diffuseur en verre	1	K	Rondelle en caoutchouc (préassemblée au luminaire [A])	2
C	Abat-jour en verre	3	L	Support	3
D	Traverse (préassemblée au couvercle [G])	1	M	Écrou (préassemblé au luminaire [A])	1
E	Écrou de couvercle (préassemblé à la traverse [D])	2	N	Plaque de soutien pour l'abat-jour (préassemblée au support [L])	3
F	Ampoule homologuée	3	O	Vis de plaque de soutien pour l'abat-jour (préassemblée à la plaque de soutien pour le verre [N])	6
G	Couvercle	1			
H	Vis pour support (préassemblée au support [L])	6			
I	Rondelle métallique (préassemblée au luminaire [A])	2			

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)



Vis pour boîte
de jonction
Qté : 2



Capuchon
de connexion
Qté : 3



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant de commencer l'assemblage de votre luminaire, reportez-vous à la mise en garde intitulée BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES. Si vous pensez ne pas posséder suffisamment d'expérience en câblage électrique, consultez un guide de câblage pour bricoleurs ou demandez à un électricien qualifié d'installer votre luminaire.
- Avant toute installation, coupez l'électricité du panneau central en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible. Mettre l'interrupteur à la position d'arrêt ne suffit pas à éliminer les risques de choc électrique.

MISE EN GARDE

- Pour faire en sorte que votre installation soit réussie, assurez-vous de lire ces instructions et de passer en revue les diagrammes avant de commencer.
- N'UTILISEZ PAS CE LUMINAIRE SUR UN CIRCUIT AVEC GRADATEUR. Si le circuit est actuellement muni de gradateurs, vous devez les retirer et les remplacer par des interrupteurs ordinaires. Si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre pour l'installation, nous vous recommandons de faire appel à un électricien qualifié.
- Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux codes et règlements locaux, ou au Code national de l'électricité.
- Ces luminaires sont conçus pour être montés sur une boîte de jonction. La boîte doit être directement retenue par la structure de l'immeuble.
- Une ampoule de 13 watts homologuée de type SBCFL équivaut à une ampoule incandescente de 60 watts.
- Cet appareil est conforme à l'alinéa 18 du règlement de la FCC. Ce dispositif d'éclairage à fréquence radioélectrique de classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.
- Pour connaître la puissance maximale recommandée (en watts), reportez-vous à l'étiquette sur le remplacement de l'ampoule près de la douille. Ne dépassez pas la puissance recommandée.
- BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES (circuit d'alimentation nécessaire : 120 V, 60 Hz)
Reliez les fils blancs du luminaire au fil blanc du circuit d'alimentation. Reliez les fils noirs du luminaire au fil noir du circuit d'alimentation. Reliez le fil vert (ou en cuivre dénudé) au conducteur de mise à la terre du circuit d'alimentation. Servez-vous de capuchons de connexion homologués U.L./CSA convenant au nombre de conducteurs, à leur taille et à leur type. Aucun brin de fil ne doit sortir des capuchons et toutes les connexions doivent être solidement raccordées. Fixez les capuchons de connexion avec du ruban isolant homologué U.L./CSA.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et l'illustration ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : escabeau, tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, coupe-fil, pinces, lunettes de sécurité et ruban isolant

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- Fixez la traverse préassemblée (D) à la boîte de jonction (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de jonction (AA).

Quincaillerie utilisée



- Fixez le support (L) sur la partie inférieure du luminaire (A) à l'aide des vis pour support (H).

- Fixez le couvercle (G) au luminaire (A).

- Insérez l'abat-jour en verre (C) dans le support (L) avec précaution. Faites glisser la plaque de soutien pour l'abat-jour (N) par-dessus le rebord supérieur de l'abat-jour en verre (C) et fixez-la à l'aide des vis de plaque de soutien (O).

REMARQUE : Évitez de serrer excessivement les vis afin de ne pas endommager l'abat-jour en verre (C).

- Effectuez les branchements électriques en vous servant des capuchons de connexion (BB). Consultez la mise en garde intitulée BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES des consignes de sécurité à la page 3.

Quincaillerie utilisée











- Placez le luminaire (A) contre la surface de montage de façon à permettre aux vis à métaux de la traverse (D) de passer à travers le couvercle du luminaire (A), et fixez les vis à l'aide des écrous de couvercle (E).

- Vissez l'ampoule homologuée (F) dans la douille du luminaire (A).

MISE EN GARDE : L'ampoule peut causer des blessures si elle se brise. Tenez uniquement la partie en plastique de l'ampoule lorsque vous la retirez ou que vous l'installez.

- Glissez une rondelle métallique (I), une rondelle en caoutchouc (K), le diffuseur en verre (B), une rondelle en caoutchouc (K) et une rondelle métallique (I) sur le luminaire et fixez solidement l'assemblage à l'aide d'un écrou (M). Installez l'embout (J).



ENTRETIEN

- Ce luminaire est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement.
- Pour éviter les risques de choc électrique et d'incendie, ne modifiez pas ce luminaire. Toute modification pourrait rendre son utilisation dangereuse.
- Nettoyez périodiquement le luminaire. Nettoyez le fini de la surface avec un savon doux et de l'eau seulement, puis essuyez-le avec un linge doux. N'utilisez jamais de linges rugueux, de produits abrasifs, ni de produits chimiques nettoyants contenant de l'acide ou des solvants forts.
- Changement des ampoules : utilisez des ampoules à culot GU24 de 13 watts ou moins.

DÉPANNAGE

Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez téléphoner au service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La lumière ne s'allume pas.	L'ampoule est grillée.	Remplacez l'ampoule.
	Le câblage d'alimentation principal est défectueux.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.
	L'interrupteur est défectueux.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont mal connectés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.

GARANTIE

Ce produit homologué ENERGY STAR, à l'exception des ampoules, est garanti pour une période de trois (3) ans.


Les ampoules homologuées ENERGY STAR sont garanties pour une durée de 10 000 heures directement par le fabricant de l'ampoule. Le produit homologué ENERGY STAR, avec les ampoules à DEL intégrées, est garanti pour une période de cinq (5) ans.

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces endommagées en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou d'une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages indirects, accessoires ou consécutifs. Tout produit qui s'avère défectueux sera remplacé ou non par un produit de type semblable ou identique, selon la nature du défaut, la disponibilité d'un produit de remplacement ou le dédommagement accordé selon la valeur au prorata. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Une preuve d'achat est nécessaire pour vous prévaloir de cette garantie.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION
B	Diffuseur en verre
C	Abat-jour en verre



L'AMPOULE CONTIENT DU MERCURE



Veuillez respecter les exigences en matière de déversement, d'élimination et de nettoyage. En cas de bris, suivez les consignes de nettoyage fournies par les sources ci-dessous.

www.epa.gov/cflcleanup

1 866 284-4010

Imprimé en Chine




Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0339793

LÁMPARA DE TECHO DE MONTAJE SEMI AL RAS

MODELO #17945-000




ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.



Conector de cables
Cant. 3



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Antes de ensamblar la lámpara, consulte la precaución titulada CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si siente que no posee suficiente experiencia en cableado eléctrico, consulte un manual de cableado de tipo “hágalo usted mismo” o contrate a un electricista calificado para que instale el ensamble.
- Antes de comenzar la instalación, desconecte el suministro eléctrico colocando el interruptor de circuito en la posición de apagado o retirando el fusible en la caja de fusibles. No basta con colocar el interruptor de la lámpara en la posición de apagado para evitar descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN

- Para tener éxito con la instalación, asegúrese de leer estas instrucciones y de revisar los diagramas cuidadosamente antes de comenzar.
- **NO USE ESTA LÁMPARA CON UN CIRCUITO REGULADOR.** Si en este momento tiene reguladores de intensidad, deberá retirarlos y reemplazarlos por un interruptor eléctrico común. Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que recurra a un electricista calificado para que instale la lámpara.
- Todas las conexiones eléctricas deben realizarse según los códigos u ordenanzas locales, o según el Código eléctrico nacional.
- Estas lámparas están diseñadas para montarse en una caja de unión de salida. La caja debe sostenerse directamente de la estructura del edificio.
- Una bombilla SBCFL homologada de 13 vatios equivale a una bombilla incandescente de 60 vatios.
- Este dispositivo cumple con la sección 18 de las normas de la FCC. Este instrumento clase B RFLD cumple con la norma ICES-005 de Canadá.
- Consulte la etiqueta de cambio de bombilla cerca del portalámpara para ver el vataje máximo recomendado: No exceda el vataje recomendado.
- **CONEXIONES ELÉCTRICAS** (circuito de suministro requerido: 120 V, 60 Hz)
Conecte el o los conductores blancos de la lámpara al conductor blanco del circuito de suministro. Conecte el o los conductores negros de la lámpara al conductor negro del circuito de suministro. Conecte el conductor color verde (o de cobre desnudo) al conductor de puesta a tierra del circuito de suministro. Utilice U.L./CSA. Utilice conectores de cables apropiados para el tamaño, tipo y número de conductores. No deben quedar filamentos o conexiones sueltas. Asegure los conectores de cable con U.L./CSA. Cinta aislante homologada.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 a 60 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Escalera, destornillador Phillips y destornillador de cabeza plana, pinzas cortacables, alicates, gafas de seguridad y cinta aislante

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Instale la abrazadera de montaje preensamblada (D) a la caja de unión (no se incluye) utilizando los tornillos de la caja de unión (AA).

Aditamentos utilizados



2. Instale la abrazadera de soporte (L) a la parte inferior del ensamble de la lámpara (A) con los tornillos de soporte de la abrazadera (H).

3. Instale la cubierta de la lámpara (G) en el ensamble de la lámpara (A).

4. Deslice la pantalla de vidrio (C) al soporte de la abrazadera (L) con mucho cuidado. Deslice la placa del soporte de vidrio (N) sobre el extremo superior de la pantalla de vidrio (C) y asegúrela al apretar los tornillos de sujeción del vidrio (O).

NOTA: No apriete demasiado los tornillos para evitar que se dañe la pantalla de vidrio (C).

5. Realice las conexiones eléctricas con los conectores de cables (BB). Consulte CONEXIONES ELÉCTRICAS en la sección de información de seguridad de la página 3.

Aditamentos utilizados











6. Coloque el ensamble de la lámpara (A) contra la superficie de montaje, deje que los tornillos para metal de la abrazadera de montaje (D) pasen por la cubierta del ensamble de la lámpara (A) y fíjelo con las tuercas de la cubierta (E).

7. Instale la bombilla homologada (F) en el portalámparas del ensamble de la lámpara (A).

PRECAUCIÓN: La bombilla puede quebrarse y causar lesiones si se rompe. Para retirar o instalar la bombilla, tómela sólo de la parte plástica de la misma.

8. Instale la arandela de metal (I), luego la arandela de goma (K), el difusor de vidrio (B) en el ensamble de la lámpara (A) y fíjelo con la arandela de goma (K), la arandela de metal (I) y la tuerca (M). Instale el remate (J).



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Esta unidad está diseñada sólo para uso en interiores.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas o incendio, no modifique esta lámpara. Si realiza cualquier tipo de modificación, el producto podría resultar inseguro.
- Limpie esta unidad periódicamente. Limpie el acabado de la superficie sólo con agua y jabón suave; seque con un paño suave. No use paños ásperos, ni limpiadores químicos o abrasivos que contengan ácidos o solventes agresivos.
- Reemplazo de las bombillas: Use bombillas de base GU24 de 13 vatios como máximo o menos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende	La bombilla está quemada	Reemplace la bombilla
	El cableado de suministro principal está mal instalado	Consulte a un electricista profesional certificado
	El interruptor está defectuoso	Consulte a un electricista profesional certificado
Cuando se enciende la lámpara, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara	Hay cables mal instalados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra	Consulte a un electricista profesional certificado

GARANTÍA

El producto con calificación ENERGY STAR, a excepción de la bombilla, está garantizado por tres (3) años.


Las bombillas con calificación ENERGY STAR están garantizadas por 10.000 horas, directamente por el fabricante de éstas. El producto con calificación ENERGY STAR con LED integrales está garantizado por cinco (5) años.

Esta garantía no cubre piezas dañadas debido a mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños indirectos, accidentales o resultantes. Un producto defectuoso puede o puede no ser reemplazado por el mismo tipo de producto o uno similar, dependiendo de la naturaleza del defecto y/o la disponibilidad de repuestos, y/o ser reembolsado su valor proporcional. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero es posible que usted tenga otros derechos que varían según el estado. Se exigirá el comprobante de compra para utilizar la garantía.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN
B	Difusor de vidrio
C	Pantalla de vidrio



LA BOMBILLA CONTIENE MERCURIO



Manipule según las exigencias sobre derrames, eliminación y limpieza Requisitos de limpieza. En caso que se rompa, siga los procedimientos de limpieza proporcionados por los siguientes contactos.

www.epa.gov/cflcleanup

1-866-284-4010

Impreso en China