

allen + roth™


ALLEN + ROTH and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF,
LLC. All rights reserved.

ITEM #5125787/5125782/5125790/5125788/
6531965/5125789/6531967/5125794/5125795/
6531963/5125792/5125791
MODEL #9481173/9481228/9481167/
9481179/9481245/9481175/9481244/
9481169/9481181/9481248/9481177/9481171

24 IN., 36 IN., 48 IN. FLOATING SHELF

Español p. 6

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 2

Hardware Contents..... 2

Safety Information..... 3

Preparation..... 3


Care and Maintenance 3

Troubleshooting..... 3

Assembly Instructions..... 4


Warranty..... 5

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Shelf	1
B	Mounting Backplate	1

HARDWARE CONTENTS (shown not actual size)



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- For proper installation of this shelf system, it is recommended to be installed in studs. Failure to install the shelf in wood studs will greatly affect weight loading stability and capacity.
- Shelf weight capacity: 17 lbs.

CAUTION

- Unit must be attached securely to the wall for safety and stability.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, Level, Variable Speed Drill with #2 Phillips Bit, Pencil, 3/32 Inch Drill Bit

Helpful Tools (not included): Stud Finder

CARE AND MAINTENANCE


- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, dry, clean cloth that will not scratch the surface when dusting
- Never use water to clean the furniture as it may damage the finish.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The shelf is tilting.	The mounting backplate is not installed at the same level.	Use a quality level to ensure the mounting backplate is level.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- This item is recommended to be installed to studs; use a stud finder (not included) prior to installation to locate studs in the desired mounting area.
1. Use a stud finder to find studs in desired mounting area.
- Place mounting backplate (B) against wall in the desired position. Use a level (not included) to ensure the mounting backplate (B) is level, then mark holes with a pencil (not included)
- Note: For proper installation, ensure the arrow on mounting backplate (B) is facing upward.




2. For stud installation: Align the backplate (B) with the marked holes, making sure the arrow is pointing up. With a variable speed drill with a #2 bit, drive provided screws (AA) through the marked holes into studs.
- For installation into drywall only: Anchors should be used (BB). Use a power drill and 3/32 in. drill bit to drill starter holes into the wall at the pencil marks. With a #2 Philips screwdriver, press the anchor tip into the drywall. Apply pressure and turn anchor until flush with drywall. Align the backplate (B) with the marked holes, making sure the arrow is pointing up. Insert screw through backplate and turn into anchor. The anchor will click once when the screw is halfway in to indicate that the anchor is secure. Continue tightening until flush.




Note: Failure to install the shelf in wood studs will greatly affect weight loading capacity. Do not pre-drill holes into a stud.

Hardware Used

- AA Bracket Screw  x 4
- BB Drywall Anchor  x 4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Slide shelf (A) onto mounting backplate (B). Use level to ensure the shelf (A) is level, then align holes on the bottom of shelf (A) with holes on tubes of mounting backplate. Insert set screws (CC) through holes and tighten with screwdriver until shelf (A) is secured to mounting backplate (B).



Hardware Used

- CC Set Screw  x 2

WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.


allen + roth™

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5125787/5125782/5125790/5125788/
6531965/5125789/6531967/5125794/5125795/653
1963/5125792/5125791
MODELO #9481173/9481228/9481167/
9481179/9481245/9481175/9481244/
9481169/9481181/9481248/9481177/9481171

ESTANTE FLOTANTE
DE 60.96 CM, 91.44 CM,
121.92 CM

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____


Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH
¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al: 866-439-9800, de lunes a domingo
de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico ascs@lowes.com.

XXXXXX

ÍNDICE


Contenido Del Paquete.....	7
Aditamentos.....	7
.....	
Información De Seguridad.....	8
Preparación.....	8
Cuidado Y Mantenimiento.....	8
Solución De Problemas.....	8
Instrucciones De Ensamblaje.....	9
Garantía.....	10

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Estante	1
B	Placa posterior de montaje	1

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)



Tornillo de
soporte
Qty. 4

Ancla de
expansión para
panel de yeso
Qty. 4

Tornillo de
fijación
Qty. 2

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- Para una instalación adecuada de este sistema de estante, se recomienda que se lo instale sobre vigas. No instalar el estante en vigas de madera afectará la estabilidad y la capacidad de soportar peso.
- Capacidad de peso del estante: 7.71 kg

PRECAUCIÓN

- La unidad debe fijarse de forma segura a la pared para mayor seguridad y estabilidad.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la de los aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, Nivel, Taladro de velocidad variable con punta Phillips #2, Lápiz, Broca para taladro de 3/32 pulg.

Herramientas útiles (no se incluyen): detector de vigas

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes estén ubicados de forma correcta, no presenten daños y que estén firmemente conectados.
- Use un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Nunca utilice agua para limpiar los muebles, ya que puede provocar daños en el acabado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El estante está inclinado.	La placa posterior de montaje no está instalada al mismo nivel.	Utilice un nivel de calidad para asegurarse de que la placa posterior de montaje esté nivelada.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Se recomienda que este artículo se instale sobre vigas; utilice un detector de vigas (no se incluye) antes de la instalación para localizar las vigas en el área de montaje deseada.

1. Utilice un detector de vigas para localizar las vigas en el área de montaje deseada. Coloque la placa posterior de montaje (B) contra la pared en la posición deseada. Use un nivel (no se incluye) para asegurarse de que la placa posterior de montaje (B) esté nivelada, luego marque los orificios con un lápiz (no se incluye).

Nota: para una instalación adecuada, asegúrese de que la flecha en la placa posterior de montaje (B) mire hacia arriba.


2. Para la instalación en vigas: alinee la placa posterior (B) con los orificios marcados, asegurándose de que la flecha apunte hacia arriba. Con un taladro de velocidad variable con una punta #2, inserte los tornillos provistos (AA) a través de los orificios marcados en las vigas.



Solo para instalación en paneles de yeso: se deben usar anclas de expansión (BB). Use un taladro eléctrico y una broca para taladro de 3/32 pulg. para taladrar los orificios guía en la pared en las marcas de lápiz. Con un destornillador Philips #2, presione la punta del ancla de expansión en el panel de yeso. Aplique presión y gire el ancla de expansión hasta que quede al ras con el panel de yeso. Alinee la placa posterior (B) con los orificios marcados, asegurándose de que la flecha apunte hacia arriba. Inserte el tornillo a través de la placa posterior y conviértalo en un ancla de expansión. El ancla de expansión hará clic una vez cuando el tornillo esté a la mitad para indicar que el ancla de expansión está segura. Continúe apretando hasta que quede al ras.

Nota: si el estante no se instala sobre vigas de madera, se afectará considerablemente la capacidad de la carga del peso. No pretaladre orificios en una viga.

Aditamentos utilizados

AA Tornillo de soporte  x 4

BB Ancla de expansión para panel de yeso  x 4




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Deslice y coloque el estante (A) en la placa posterior de montaje (B). Use un nivel para asegurarse de que el estante (A) esté nivelado, luego alinee los orificios en la parte inferior del estante (A) con los orificios en los tubos de la placa posterior de montaje (CC). Inserte los tornillos de fijación (CC) a través de los orificios y apriete con el destornillador hasta que el estante (A) esté asegurado a la placa posterior de montaje (B).

Aditamentos utilizados

CC Tornillo de fijación  x 2



GARANTÍA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará a su discreción este artículo sin cargos. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y podría tener otros derechos, que varían según el estado.