











No.	#	QYT / CANT. / QTÉ	Description / Descripción / Description	Image / Imagen / Image
1	GD23J3JGZLB01H	1	Left back leg Pata trasera izquierda Jambe arrière gauche	
2	GD23J3JGZLF01H	1	Left front leg Pata trasera izquierda Jambe arrière gauche	
3	GD23J3HLL01H	1	Cart beam (L) Puntal del carro (I) Poutre de chariot (G)	
4	GD23J3HLL02H	1	Cart beam (L) Puntal del carro (I) Poutre de chariot (G)	
5	GD23J3JGZRB01H	1	Right back leg Pata trasera derecha Jambe arrière droite	
6	GD23J3JGZRF01H	1	Right front leg Pata delantera derecha Jambe avant droite	
7	GD23J3HLR01H	1	Cart beam (R) Puntal del carro (D) Poutre de chariot (D)	
8	GD23J3HLR02H	1	Cart beam (R) Puntal del carro (D) Poutre de chariot (D)	
9	GD23J3ZCB01H3B	1	Middle shelf Estante central Etagère du milieu	
10	GD19J8SJJQB	2	Triangle support plate Placa de soporte triangular Joint de chariot du corps principal (G)	
11	05-WXL-06	2	Caster Rueda Roulette	
12	05-SLL-04	2	Wheel Rueda Roue	
13	06-XZL-1-16A-DY	1	Wheel axle Eje de las ruedas Axe de roue	
14	07-QPG-01-BK	1	LP cylinder hook Gancho para bombona de gas Crochet de bouteille de gaz	
15	07-QPG-02-BK	1	LP cylinder base Base del bombona de gas Base de bouteille de gaz	
16	TY-KPQ01-SS4	1	Bottle opener Abridor de botella Ouvre-bouteille	

No.	#	QYT / CANT. / QTÉ	Description / Descripción / Description	Image / Imagen / Image
17		1	Main body Cuerpo principal Corps principal	
18	GD23T1GDZJ02	2	Side shelf folding bracket Soporte plegable de la bandeja lateral Support pliable de la étagère lateral	
19	GD23T1GDZJ01	2	Side shelf folding bracket Soporte plegable de la bandeja lateral Support pliable de la étagère lateral	
20	GD23T101H 08-ZZL-07	2	Side shelf Bandeja lateral Étagère latérale	
21	GD23P101H3B	1	Cooking griddle Plancha superior Plaque de cuisson	
22	06-YBL-21-PT2	1	Grease cup Depósito de recogida de grasa Bac à graisse	

Key / Clave / Réf.	Description / Descripción / Description	QTY / CANT. / QTÉ	Image / Imagen / Image
A	M6x35	16	
B	M6x12	18	
C	M5x12	28	
D	M4x12	3	
E	Split pin Pasador partido Goupille fendue	1	
F	Pad Arandela Tampon	2	
G	Hooks Ganchos Crochets	6	
H	Hose holder Anilla de fijación Support de tuyau	1	
I	Stud with nut Espárrago con tuerca integrada Goujon avec écrou	4	

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

Phillips screwdriver Destornillador phillips Tournevis phillips	Wrench Llave Clé	
---	------------------------	--

Before beginning assembly, make sure all parts are present. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the products. Contact customer service for replacement parts via telephone or email.

- Tools needed (not included): Phillips screwdriver and wrench
- Approximate assembly time: 60 minutes
- Note: 1. The right and left sides of the griddle are designed as if you are facing the front of the griddle.
2. Model shown for illustration purpose only, specific please in kind prevail.


Antes de comenzar el montaje, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar los productos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto por teléfono o correo electrónico.

- Herramienta necesaria (no incluido): Destornillador phillips y llave
- Tiempo aproximado de ensamblaje: 60 minutos
- Nota: 1. Los lados derecho e izquierdo de la plancha están diseñados como si estuvieras frente a la parte delantera de la plancha.
2. El modelo que se muestra es sólo para fines ilustrativos, prevalecen los específicos en especie.


Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'assembler les produits. Contactez le service de clientèle pour les pièces de rechange par téléphone ou par e-mail.

- Outils nécessaires (non inclus): Tournevis phillips et clé
- Temps nécessaire pour l'assemblage: 60 minutes
- Remarque: 1. Les côtés droit et gauche du plaque de cuisson sont concus comme si vous faisiez face à l'avant du plaque de cuisson.
2. Le modèle est présenté à des fins d'illustration uniquement, spécifiques en nature prévalent.


1 A  ×8




2 A  ×8




3 B  ×2




4 B  ×1




5 B   x2




6 B   x1




7 B   x8




8




9	E		x1
	F		x2




11	D		x2
----	---	---	----



10	B		x4
----	---	--	----




12	C		x10
----	---	--	-----




13	C		×6
	G		×6


- Repeat for the other side.
- Repita este paso para el otro lado.
- Répéter le étape pour l'autre côté.




15	C		×6



14	C		×6




16	I		×4




- Adjust nuts to ensure the flatness of griddle.
- Ajustar las tuercas asegurando la planitud de la plancha.
- Ajustez les écrous pour assurer la planéité de la plaque.

17




18


D		×1
H		×1




19



20



21



**Thank You
For Choosing Us.**

**Any Problem!
We Can Help!**

**Customer
Service**

1-800-618-6798

Monday to Friday (8:30 am - 5:00 pm EST)

service@royalgourmetusa.com