




HARBOR BREEZE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HARBOR BREEZE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #1238150/1238151
MODEL/MODELO #TS1839C-W/TS1839C-B

**INDOOR / OUTDOOR SOLAR
RECHARGEABLE TABLE LAMP
LÁMPARA DE MESA SOLAR RECARGABLE
PARA INTERIORES Y EXTERIORES**

SG241166

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1003, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nosotros en el
888-251-1003, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del
Este, o en ascs@lowes.com.


Thank you for purchasing this HARBOR BREEZE product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto HARBOR BREEZE. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.


Printed in China
Impreso en China

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit [Lowes.com](https://www.lowes.com) for more information./ Para obtener más información, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com).



PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE



x 1



x 1

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
The light does not turn on after pressing the button. La luz no se enciende después de presionar el botón.	Incorrect battery installation.#1 Instalación incorrecta de la batería.#1 Battery is not charged.#2 La batería no está cargada.#2	Check the battery to ensure it is making correct contact with the terminals.#1 Verifique la batería para asegurarse de que hace contacto correcto con los terminales.#1 Be sure the solar fixture is in a relatively sunny location or charge the lamp with a USB-C charging cable.#2 Asegúrese de que la lámpara solar esté en un lugar relativamente soleado o cargue la lámpara con un cable de carga USB-C.#2

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Wipe the table lamp and charging cable with a clean cloth carefully.
Limpie cuidadosamente la lámpara de mesa y el cable de carga con un paño limpio.

WARRANTY/GARANTÍA

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase, in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

El fabricante garantiza que todas sus lámparas estarán libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos en los materiales o la mano de obra, se debe devolver el producto en su caja original, junto con una copia del recibo de venta como comprobante de compra, al lugar donde se compró. El fabricante, según su criterio, reparará o reemplazará el producto o reembolsará el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.


SAFETY INFORMATION/ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before using the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de usar el producto.

WARNING/ADVERTENCIA




- Contains 1 Li-ion 3.7 V 1200 mAh 18650 rechargeable battery./Contiene 1 batería recargable 18650 de iones de litio de 3.7 V y 1200 mAh.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity./Las baterías se deben introducir en la polaridad correcta.
- Exhausted batteries are to be removed from the product./Las baterías agotadas se deben retirar del producto.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak./No incinere las baterías. Estas podrían explotar o filtrarse.
- The battery must be recycled or disposed of properly./La batería debe reciclarse o desecharse correctamente.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged. /Las baterías que no son recargables no deben recargarse.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix Alkaline, Standard (Carbon -Zinc, Or Rechargeable (Nickel- Cadmium) Batteries./No mezcle baterías antiguas con nuevas. No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (cinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio).
- The product can be charged indoors by using the USB cable or outdoors in the sun which will charge the solar panels. /El producto se puede cargar en interiores mediante el cable USB o al aire libre bajo el sol que cargará los paneles solares.
- Charging of the product using the USB cable should only be carried out indoors. /La carga del producto mediante el cable USB solo debe realizarse en interiores.
- If the charging cable used is not suitable for connecting the table lamp, please do not forcibly insert it, then use the charging cable that comes with the product./Si el cable de carga utilizado no es adecuado para conectar la lámpara de mesa, no lo inserte por fuerza; más bien, a continuación, utilice el cable de carga que viene con el producto.

OPERATING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



2

Button function/Función de botón:
>Quick press to control on/off and color temperature./Presione rápidamente para controlar el encendido/apagado y la temperatura del color.
Correlated Color Temperature: Warm light 3000K/Neutral Light 4000K/Day Light 5000K. /Temperatura de color correlacionada: luz cálida 3000K/ luz neutra 4000K/ luz del día 5000K.
>Long press to control brightness./Mantenga presionado para controlar el brillo.
>Lighting will flash during the brightness adjust, it indicates that the brightness is adjusted to the minimum or maximum brightness. /La iluminación parpadeará durante el ajuste de brillo; indica que el brillo se ajusta al mínimo o máximo.



6

USB-C rechargeable/Recargable por USB-C

Volt: DC 5 V./Voltios: 5 V CC.
When charging, it displays red, and after completion, it displays green./Cuando se carga, muestra rojo, y después de terminar, muestra verde.
Do not use the fast charging plug./No utilice el enchufe de carga rápida.

BATTERY REPLACEMENT/REEMPLAZO DE LA BATERÍA

