allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring



ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #2673108

3-LIGHT VANITY BAR

MODEL #1816LS-03-113

Français p. 10

Español p. 19

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number_____ **Purchase Date**_____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

SM20305

TABLE OF CONTENTS

Package Contents....3

Hardware Contents....3

Safety Information....3

Preparation....5

Assembly or Installation Instructions....5

Care and Maintenance....8

Troubleshooting....8

Warranty....8

Replacement Parts List....9

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture	1
B	Metal Ring	3
C	Glass	3
D	Socket Ring	3

HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)

Mounting Plate
Qty. 1

Mounting Screw
Qty. 2

Wire Nut
Qty. 3

Cylinder Nut
Qty. 2

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ DANGER

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install or operate this product. Failure to do so could lead to electrical shock, fire or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- **DO NOT** connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded. Installing a fixture into an electrical system not having a proper grounding means could cause metal parts of the fixture to carry electrical currents if any of the fixture wires, wire connections or splices were to become broken, cut or loose during the mounting or normal operation of the fixture. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture would be subject to electrical shock, which could cause serious injury or death.

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ DANGER

- **DO NOT** connect the bare or green insulation fixture ground wire to the black (HOT) current-carrying wire or the white neutral house wire. Connection of the bare or green fixture ground wire to the black or white house wires may cause metal parts of the fixture to carry electrical currents. Under this condition anyone coming in contact with the fixture will receive electrical shock, which could cause serious injury or death.
- **DO NOT** damage or cut the wire insulation (covering) during installation of fixture. **DO NOT** permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electrical shock.
- If using this light fixture in a DAMP location, this light fixture must be connected to a supply circuit that is protected by a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) to reduce the risk of personal injury, electrical shock or death.

⚠ WARNING

- All electrical connections must be in agreement with local codes and ordinances, the National Electric Code (NEC) and ANSI/NFPA 70-1999. Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections.
- Risk of fire - most dwellings built before 1985 have supply wire rated for 140°F. Consult a qualified electrician before installation.
- To avoid personal injury, the use of gloves may be necessary while handling fixture parts with sharp edges.
- **DO NOT** suspend any fixture by the house wires. A fixture must always be mounted directly to an outlet box or to a mounting plate which is first attached to the outlet box. Wire connectors will not support the weight of a fixture. Suspending a fixture by the house wires and wire connectors could result in the fixture falling, with the possibility of personal injury and the danger of electrical shock or fire.
- To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, wire nuts provided with this light fixture are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.

CAUTION

- **TURN OFF ELECTRICITY** at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing the fuse (or switching the circuit breaker off).
- If you are not sure the lighting system has a grounding means, **DO NOT** attempt to install this fixture. Contact a qualified, licensed electrician for information regarding the proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.
- All fixtures must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure.
- **DO NOT** use bulbs having a wattage greater than the maximum value stated on the fixture. The use of bulbs with higher wattage than specified will increase temperatures and risk of fire.
- If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type to use as well as the electrical rating required.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools required for assembly (not included): Phillips Screwdriver, Wire Strippers, Pliers, Wire Cutters, Safety Glasses, Electrical Tape

Helpful tools (not included): A/C Tester Light, Do-It-Yourself Guide, Soft Cloth, Gloves

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off circuit breakers and wall switch to the fixture supply line leads.

   ⚠ **DANGER:** Failure to disconnect power supply prior to installation may result in serious injury or death.



2. Attach mounting plate (AA) to a outlet box (not included) using mounting screws (BB).

   Note: Ensure the preassembled screws on mounting plate (AA) protrude outward.



Hardware used

AA	Mounting Plate		x 1
BB	Mounting Screw		x 2

3. Connect the ground wire from the outlet box to the mounting plate (AA) by securing it with the pre-installed ground screw.



4. Strip 3/ 4 in. of insulation from wire ends. Connect WHITE wire from fixture (A) to WHITE wire from outlet box using wire nut (CC). Connect BLACK wire from fixture (A) to BLACK wire from outlet box using wire nut (CC). Connect BARE/ GREEN ground wire from outlet box to BARE ground wire from fixture (A) with wire nut (CC). Wrap electrical tape (not included) around each individual wire nuts (CC) down to the wire. Push wire nuts (CC) gently back into outlet box. Carefully push excess wiring into outlet box.



Hardware used

CC	Wire Nut		x 3

5. Remove the preassembled cylinder nuts (DD) from the screws on mounting plate (AA). To adjust the location and/or length of screws on the mounting plate (AA) by loosening the hex nuts pre-assembled on the screws to ensure that the screws are aligned with the screw holes on the canopy of fixture (A). Attach fixture (A) into the screws, securing with the cylinder nuts (DD). **Note:** The fixture (A) can be installed facing up or down.

Hardware used

DD	Cylinder Nut		x 2



6. Put the metal rings (B) over the socket cup of fixture (A), put glass (C) into the metal ring (B) and secure with socket rings (D).



7. Insert bulbs (not included). Use 60-watt MAX, medium-base, type ST or Type A, incandescent bulbs.

   Assembly is now complete. Turn on circuit breakers and wall switch.



CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power supply. Wipe fixture with soft, damp cloth. Use window cleaner to clean glass. Do not use an abrasive cleaner on glass or fixture.

TROUBLESHOOTING

⚠ **WARNING:** Before beginning work, shut off the power supply to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb(s) will not light.	1. Bulb(s) is(are) burned out. 2. Power is OFF. 3. Faulty connection.	1. Replace light bulb(s). 2. Make sure power supply is ON. 3. Check wiring and all connections.
Fuse blows out or circuit breaker trips.	1. Crossed wires. 2. Power wire is grounding out.	1. Check wiring. 2. Check all connections.

WARRANTY

Manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, please contact the manufacturer. Copy of the original sales receipt will be required as proof of purchase. The manufacturer will, at its option, repair or replace the product. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installations on an implied warranty. The above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specifically rights, and you may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.





PART	DESCRIPTION	PART#
B	Metal Ring	1816LS-113-001
C	Glass	1816LS-113-002
D	Socket Ring	1816LS-113-003
AA	Mounting Plate	1816LS-113-004
BB	Mounting Screw	1816LS-001
CC	Wire Nut	1816LS-002
DD	Cylinder Nut	1816LS-003

Printed in China

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring



ALLEN + ROTH et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #2673108

RAMPE D'ÉCLAIRAGE À 3 LUMIÈRES POUR MEUBLE-LAVABO

MODÈLE #1816LS-03-113

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série_____ **Date d'achat**_____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu de l'emballage.....12

Quincaillerie incluse.....12

Consignes de sécurité.....12

Préparation.....14

Instructions pour l'assemblage ou l'installation.....14

Entretien.....17

Dépannage.....17

Garantie.....17

Liste des pièces de rechange.....18

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Luminaire	1
B	Anneau métallique	3
C	Verre	3
D	Bague de douille	3

QUINCAILLERIE INCLUSE (NON ILLUSTRÉE À LA GRANDEUR RÉELLE)



Plaque de montage
Qté : 1

Vis de montage
Qté : 2



Capuchon de connexion
Qté : 3

Écrou cylindrique
Qté : 2

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

⚠ DANGER

- Pour votre protection et votre sécurité, veuillez lire attentivement ce guide et vous assurer de comprendre l'information qu'il contient avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser cet article. Le non-respect de cette consigne entraîne des risques de choc électrique, d'incendie ou de blessure pouvant représenter un danger ou causer la mort.
- Ne branchez **PAS** ce luminaire sur un système électrique sans mise à la terre. N'utilisez jamais un luminaire avec un branchement à deux fils sans mise à la terre. Le raccordement d'un luminaire à un système électrique qui n'est pas correctement mis à la terre risquerait d'acheminer le courant par les pièces métalliques du luminaire si un fil, un raccord ou une épissure se brisait, se fissurait ou se détendait pendant l'installation ou l'utilisation normale du luminaire. Dans une telle situation, quiconque entrerait en contact avec le luminaire risquerait de recevoir un choc électrique pouvant causer des blessures graves, voire mortelles.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ DANGER

- Ne raccordez **PAS** le fil dénudé ni le fil vert de mise à la terre du luminaire au fil noir (SOUS TENSION) ni au fil blanc neutre de la maison. Le raccordement du fil dénudé ou du fil vert de mise à la terre du luminaire au fil noir ou au fil blanc de la maison risquerait d'acheminer le courant dans les pièces métalliques du luminaire. Dans une telle situation, quiconque entrerait en contact avec le luminaire risquerait de recevoir un choc électrique pouvant causer des blessures graves, voire mortelles.
- Veillez à ne **PAS** endommager ni couper la gaine protectrice (revêtement) des fils pendant l'installation du luminaire. Ne laissez **PAS** les fils entrer en contact avec une surface ayant un rebord tranchant. Vous risqueriez d'endommager ou de couper la gaine protectrice des fils, ce qui entraînerait des risques de blessure grave ou de mort par choc électrique.
- Si vous utilisez ce luminaire dans un endroit HUMIDE, branchez-le sur un circuit d'alimentation protégé par un disjoncteur différentiel afin de diminuer les risques de blessure, de choc électrique ou de décès.

⚠ AVERTISSEMENT

- Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes et règlements locaux, au Code national de l'électricité et au code ANSI/NFPA 70-1999. Communiquez avec le service des bâtiments et de l'entretien de votre municipalité pour connaître les mesures d'inspection, les codes et les permis en vigueur.
- Risque d'incendie – la température nominale du fil d'alimentation électrique de la plupart des habitations construites avant 1985 est de 60 °C. Demandez conseil à un électricien qualifié avant d'installer le luminaire.
- Portez des gants au besoin pour manipuler les pièces aux bords coupants afin de prévenir les blessures.
- Ne suspendez **AUCUN** luminaire par les fils électriques de la maison. Un luminaire doit toujours être monté directement sur une boîte de sortie ou sur une plaque de montage qui a d'abord été fixée à la boîte de sortie. Les capuchons de connexion ne peuvent supporter le poids d'un luminaire. Suspendre un luminaire par les fils électriques de la maison et les capuchons de connexion pourrait causer la chute du luminaire, ce qui entraînerait des risques de blessures, de choc électrique ou d'incendie.
- Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, les capuchons de connexion fournis avec le luminaire sont conçus pour n'accepter qu'un fil de la maison de calibre 12 et deux fils de connexion du luminaire. Si le fil de votre maison est d'un calibre supérieur à 12 ou si plus d'un fil de la maison doit être branché sur les fils de connexion correspondants du luminaire, consultez un électricien pour déterminer la taille des capuchons de connexion à utiliser.

ATTENTION

- Avant l'installation, **COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE** à partir du panneau central de disjoncteurs ou de fusibles en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en retirant le fusible.
- Si vous ne savez pas si votre système d'éclairage est mis à la terre, ne tentez **PAS** d'installer ce luminaire. Communiquez avec un électricien qualifié pour connaître les méthodes de mise à la terre appropriées selon le code de l'électricité de votre région.
- Tous les luminaires doivent être raccordés à une boîte de sortie fixée sur la structure de l'immeuble.
- N'utilisez **PAS** d'ampoules de puissance supérieure à la puissance nominale indiquée sur le luminaire. L'utilisation d'ampoules de puissance supérieure à la puissance nominale augmentera la température et présentera un risque d'incendie.
- Si vous voulez utiliser un gradateur avec ce luminaire, consultez un professionnel pour déterminer le type de gradateur à utiliser et les caractéristiques électriques nécessaires.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 15 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, pinces à dénuder, pinces, coupe-fil, lunettes de sécurité, ruban isolant

Outils utiles (non inclus) : détecteur de tension c.a., guide pour bricoleurs, linge doux, gants

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Mettez le disjoncteur et l'interrupteur mural hors tension afin de couper l'alimentation électrique des fils du luminaire.

   ⚠ **DANGER :** Ne pas couper l'alimentation électrique avant l'installation pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.



2. Fixez la plaque de montage (AA) à une boîte de sortie (non incluse) avec les vis de montage (BB).

   Remarque : Assurez-vous que les vis préassemblées sur la plaque de montage (AA) dépassent de la boîte de sortie.



Quincaillerie utilisée

AA	Plaque de montage		x 1
BB	Vis de montage		x 2

3. Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis de mise à la terre préinstallée sur la plaque de montage (AA).



4. Dénudez l'extrémité des fils sur 19,05 mm. Raccordez le fil BLANC du luminaire (A) au fil BLANC de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (CC). Raccordez le fil NOIR du luminaire (A) au fil NOIR de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (CC). Raccordez le fil de mise à la terre DÉNUDÉ/VERT de la boîte de sortie au fil de mise à la terre DÉNUDÉ du luminaire (A) avec le capuchon de connexion (CC). Enroulez du ruban isolant (non inclus) autour de chaque capuchon de connexion (CC) jusqu'au fil. Poussez délicatement les capuchons de connexion (CC) dans la boîte de sortie. Insérez soigneusement les fils qui dépassent dans la boîte de sortie.



Quincaillerie utilisée

CC	Capuchon de connexion		x 3

5. Retirez les écrous cylindriques (DD) préassemblés des vis situées sur la plaque de montage (AA). Pour ajuster l'emplacement des vis sur la plaque de montage (AA), desserrez les écrous hexagonaux préassemblés sur les vis pour vous assurer que les vis sont bien alignées sur les trous des vis située sur le couvercle du luminaire (A). Insérez le luminaire (A) sur les vis, et fixez-le avec les écrous cylindriques (DD). **Remarque :** Vous pouvez installer le luminaire (A) en l'orientant vers le haut ou vers le bas.



Quincaillerie utilisée

DD	Écrou cylindrique		x 2

6. Placez les anneaux métalliques (B) sur le boîtier de douille du luminaire (A), insérez le verre (C) dans l'anneau métallique (B) et fixez le tout à l'aide des bagues de douille (D).



7. Vissez les ampoules (non incluses). Utilisez des ampoules à incandescence de type ST ou A à culot moyen d'un maximum de 60 watts.

   L'assemblage est terminé. Mettez le disjoncteur et l'interrupteur mural sous tension.



ENTRETIEN

- Coupez l'alimentation électrique principale. Essuyez le luminaire à l'aide d'un linge doux et humide. Nettoyez l'abat-jour à l'aide d'un nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de nettoyant abrasif pour nettoyer le verre ou le luminaire.

DÉPANNAGE

⚠ **AVERTISSEMENT :** Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation électrique pour éliminer tout risque de choc électrique.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. Les ampoules sont grillées. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal branchés.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage et toutes les connexions.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche.	1. Des fils sont croisés. 2. Le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	1. Vérifiez le câblage. 2. Vérifiez toutes les connexions.

GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de cette période, veuillez communiquer avec le fabricant. Vous devrez présenter une copie du reçu de vente initial comme preuve d'achat. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer l'article. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par un usage inapproprié, les dommages accidentels, la manipulation ou l'installation inadéquate dans le cas d'une garantie explicite. Les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche.





PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
B	Anneau métallique	1816LS-113-001
C	Verre	1816LS-113-002
D	Bague de douille	1816LS-113-003
AA	Plaque de montage	1816LS-113-004
BB	Vis de montage	1816LS-001
CC	Capuchon de connexion	1816LS-002
DD	Écrou cylindrique	1816LS-003

Imprimé en Chine

ALLEN + ROTH et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring



ALLEN + ROTH y el diseño del logo son marcas comerciales
o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #2673108

BARRA PARA TOCADOR DE 3 LUCES

MODELO #1816LS-03-113

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie_____ Fecha de compra_____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....21

Aditamentos.....21

Información de seguridad.....21

Preparación.....23

Instrucciones de ensamblaje o instalación.....23

Cuidado y mantenimiento.....26

Solución de problemas.....26

Garantía.....26

Lista de piezas de repuesto.....27

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Lámpara	1
B	Anillo metálico	3
C	Vidrio	3
D	Anillo del portalámpara	3

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)



Placa de montaje
Cant. 1

Tornillo de montaje
Cant. 2

Empalme plástico
Cant. 3

Tuerca cilíndrica
Cant. 2

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ PELIGRO

- Por su propia protección y seguridad, lea atentamente y comprenda la información de este manual en su totalidad antes de intentar ensamblar, instalar o usar este producto. No hacerlo podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones, las que pueden ser peligrosas o incluso fatales.
- **NO** conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo. Nunca utilice una lámpara en un sistema de dos cables que no tenga puesta a tierra. Instalación una lámpara en un sistema eléctrico que no tenga una puesta a tierra adecuada podría provocar que las piezas de metal de la lámpara conduzcan corriente eléctrica si cualquiera de los cables, las conexiones del cableado o los empalmes de la lámpara se rompen, se cortan o se sueltan durante el montaje o funcionamiento normal. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara podría recibir una descarga eléctrica, la que podría provocar lesiones graves o la muerte.

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO

- **NO** conecte el conductor de puesta a tierra de aislamiento desnudo o verde de la lámpara al conductor negro (DE CORRIENTE) que lleva la corriente o al conductor blanco neutro de la casa. Conectar el conductor de tierra desnudo o verde de la lámpara al conductor negro o blanco de la casa puede provocar que las piezas metálicas de la lámpara conduzcan corriente eléctrica. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara recibirá una descarga eléctrica, que podría provocar lesiones graves o la muerte.
- **NO** dañe ni corte el aislamiento del cable (cubierta) durante la instalación del ensamble. **NO** permita que los cables entren en contacto con superficies que tengan un borde afilado. Si ocurriera, podría dañar o cortar el aislamiento del cable y provocar lesiones graves o la muerte debido a una descarga eléctrica.
- Si utiliza este lámpara en un área HÚMEDA, debe conectarla a un circuito de suministro protegido con un Interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) para disminuir el riesgo de lesiones personales, descargas eléctricas o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos y ordenanzas locales, el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y la norma ANSI/NFPA 70-1999. Póngase en contacto con su departamento de construcción municipal para consultar sobre sus códigos, permisos o inspecciones locales.
- Riesgo de incendio: la mayoría de las casas construidas antes de 1985 tienen cables conductores del suministro clasificados para 60 °C. Consulte a un electricista calificado antes de realizar la instalación.
- Para evitar lesiones personales, puede ser necesario usar guantes al manipular las piezas de la lámpara con bordes filosos.
- **NO** cuelgue ninguna lámpara de los cables de la casa. Siempre se debe montar la lámpara directamente en una caja de salida o una placa de montaje que primero esté unida a la caja de salida. Los conectores de cables no sostendrán el peso de una lámpara. Si cuelga una lámpara de los cables de la casa y los conectores de cables, esta podría caerse y provocar lesiones personales y peligro de descarga eléctrica o incendio.
- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los empalmes plásticos incluidos con esta lámpara están diseñados para sostener solo un conductor de la carcasa de calibre 12 y dos cables conductores de la lámpara. Si el conductor de la casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un conductor de la casa para conectar a los cables conductores de la lámpara correspondientes, consulte a un electricista sobre el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.

PRECAUCIÓN

- **DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD** desde la caja de fusibles principal (o desde la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, retire el fusible (o apague el interruptor de circuito).
- **NO** intente instalar esta lámpara si no está seguro de que su sistema de iluminación tiene una puesta a tierra. Póngase en contacto con un electricista calificado y certificado para obtener información sobre los métodos adecuados de puesta a tierra exigidos por el código local de electricidad de su área.
- Todas las lámparas se deben montar en una caja de salida que se encuentre sujeta a la estructura de la casa.
- **NO** utilice bombillas de un vataje mayor que el valor máximo establecido en la lámpara. La utilización de bombillas cuyo vataje sea mayor que el especificado incrementará la temperatura y producirá riesgo de incendio.
- Si se utiliza un regulador de control de intensidad con esta lámpara, solicite asesoría profesional para determinar el tipo y la clasificación eléctrica correcta que se requiere.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador Phillips, pelacables, pinzas, pinzas de corte, gafas de seguridad, cinta aislante.

Herramientas útiles (no se incluyen): luz de prueba de CA, guía "hágalo usted mismo", paño suave, guantes

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Interrumpa el suministro de electricidad hacia la lámpara apagando los interruptores de circuito y el interruptor de pared.

   ⚠ **PELIGRO:** si no desconecta el suministro de electricidad antes de la instalación, pueden producirse lesiones graves o la muerte.



2. Fije la placa de montaje (AA) a una caja de salida (no se incluye) con los tornillo de montaje (BB).

   Nota: asegúrese de que los tornillos preensamblados en la placa de montaje (AA) sobresalgan.



Aditamentos utilizados

AA	Placa de montaje		x 1
BB	Tornillo de montaje		x 2

3. Conecte el conductor de puesta a tierra de la caja de salida a la placa de montaje (AA) asegurándolo con el tornillo de puesta a tierra preinstalado.



4. Pele 19,05 mm del aislamiento de los extremos de los conductores. Conecte el conductor BLANCO de la lámpara (A) al conductor BLANCO de la caja de salida con el empalme plástico (CC). Conecte el conductor NEGRO de la lámpara (A) al conductor BLANCO de la caja de salida con el empalme plástico (CC). Conecte el cable de puesta a tierra DESNUDO/VERDE de la caja de salida al conductor de puesta a tierra DESNUDO de la lámpara (A) con el empalme plástico (CC). Coloque cinta aislante (no se incluye) alrededor de cada empalme plástico individual (CC) hasta el conductor. Empuje los empalmes plásticos (CC) suavemente de vuelta a la caja de salida. Cuidadosamente empuje el exceso de cableado para introducirlo en la caja de salida.



Aditamentos utilizados

CC Empalme plástico x 3

5. Retire las tuercas cilíndricas preensambladas (DD) de los tornillos en la placa de montaje (AA). Para ajustar la ubicación de los tornillos en la placa de montaje (AA), afloje las tuercas hexagonales preensambladas en los tornillos para asegurarse de que los tornillos estén alineados con los orificios para tornillos de la base de la lámpara (A). Fije la lámpara (A) en los tornillos y asegúrela con las tuercas cilíndricas (DD).
Nota: la lámpara (A) se puede instalar mirando hacia arriba o hacia abajo.

Aditamentos utilizados

DD	Tuerca cilíndrica		x 2



6. Coloque los anillos de metal (B) sobre la copa del portalámpara de la lámpara (A), coloque el vidrio (C) en el anillo de metal (B) y asegúrelo con los anillos para portalámpara (D).



7. Coloque las bombillas (no se incluyen). Use bombillas de base mediana, tipo ST o tipo A, incandescentes de 60 vatios como máximo voltaje.

   El ensamblaje está terminado. Encienda los interruptores de circuito y el interruptor de pared.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro de electricidad principal. Limpie la lámpara con un paño húmedo y suave. Utilice un limpiador de ventanas para limpiar el vidrio. No utilice un limpiador abrasivo en el vidrio o la lámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ **ADVERTENCIA:** antes de comenzar cualquier trabajo, desconecte el suministro de electricidad para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las bombillas no encienden.	1. La(s) bombilla(s) está(n) quemada(s). 2. No hay electricidad. 3. La conexión es incorrecta.	1. Reemplace la(s) bombilla(s). 2. Asegúrese de que haya suministro de electricidad. 3. Revise el cableado y todas las conexiones.
El fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Los cables están cruzados. 2. El conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	1. Revise el cableado. 2. Revise todas las conexiones.

GARANTÍA

El fabricante garantiza la ausencia de defectos en los materiales o en la fabricación de todos sus productos de iluminación durante un (1) año a partir de la fecha de compra original. Si durante este periodo este producto presentara defectos de fabricación o en los materiales, póngase en contacto con el fabricante. Se requiere de una copia del recibo de venta original como comprobante de compra. El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuadas en una garantía implícita. Las exclusiones y las limitaciones anteriores puede que no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.





PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Anillo metálico	1816LS-113-001
C	Vidrio	1816LS-113-002
D	Anillo del portalámpara	1816LS-113-003
AA	Placa de montaje	1816LS-113-004
BB	Tornillo de montaje	1816LS-001
CC	Empalme plástico	1816LS-002
DD	Tuerca cilíndrica	1816LS-003

Impreso en China

ALLEN + ROTH y el diseño del logo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.