


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Floor Lamp 2011572MB

- 1.) Carefully remove all lamp parts from the box, lay all parts on a flat surface. Please see list of items included in box below.
- 2.) Screw tube (B) into body (A). 3.) Screw tube (C) into base (D).
- 4.) Connect male/female connectors (F) located at the end of tube (B) and tube (C). 5.) Pull cord (G) tight, then screw nipple (F) into tube (C).
- 6.) Connect plug (G) into AC adapter.
- 7.) To operate the lamp, press and hold the dimmer switch (J). The longer the switch is pressed, the brighter the light. Continue to press until the desired brightness is achieved.
- 8.) To turn off the lamp, re-press and hold the dimmer switch (J); the lamp will start to dim. Continue to press until the light is completely turned off.
- 9.) The lamp arm can be adjusted to move up-down (as shown in diagram).



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Lámpara de Piso 2011572MB

- 1.) Retire con cuidado todas las piezas de la lámpara de la caja, colóquelas sobre una superficie plana. Por favor, vea la lista de artículos incluidos en el cuadro de abajo.
- 2.) Atornille el tubo (B) en el cuerpo (A).
- 3.) Atornille el tubo (C) en la base (D).
- 4.) Conecte los conectores macho / hembra (F) ubicados en el extremo del tubo (B) y el tubo (C).
- 5.) Tire del cordón (G) con fuerza, luego atornille la boquilla (F) en el tubo (C).
- 6.) Conecte el enchufe (G) al adaptador de CA.
- 7.) Para operar la lámpara, presione y mantenga presionado el interruptor del atenuador (J). Cuanto más tiempo se presiona el interruptor, más brillante es la luz. Continuar presionando hasta lograr el brillo deseado.
- 8.) Para apagar la lámpara, vuelva a presionar y mantener presionado el interruptor del atenuador (J); la lámpara comenzará a apagarse. Continuar presionando hasta que la luz esté completamente apagada.
- 9.) El brazo de la lámpara se puede ajustar para subir y bajar (como se muestra en el diagrama).

ndo hasta que la luz esté completamente apagada.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta lámpara tiene un enchufe polarizado (una navaja es más ancha que la otra) como forma de seguridad para reducir el riesgo de un shock eléctrico. Este enchufe polarizado entrará en una conexión solo de un lado. Si el enchufe no entra en la conexión trate el reverso. Si aún así no entra, contacte a un electricista calificado. Nunca use una extensión a menos que el enchufe pueda ser conectado completamente. No altere el enchufe.

LED label :
CAUTION:
 USE 11W WARM WHITE
 2700K LED 24V 0.45A

Driver spec. :
ITEM NO. :2011572MB
 LED POWER:DC 24V 1A