




HARBOR BREEZE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.
HARBOR BREEZE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #6029429
MODEL/MODELO #LVS1BK

SOLAR LED UPLIGHTS

LUCES ASCENDENTES LED SOLARES

SG25711



Questions, problems, missing parts? Before returning, contact us on:
888-251-1003, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.
¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver, comuníquese con nosotros al **888-251-1003**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este o **ascs@lowes.com**.

Thank you for purchasing this HARBOR BREEZE product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together.

Gracias por comprar este producto HARBOR BREEZE. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo.

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Failure to do so could lead to electrical shock, fire or other injuries that could be fatal./Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. No hacerlo podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones, las que pueden ser fatales.

WARNING/ADVERTENCIA

- This is not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and shock it should not be played with or placed where small children can reach it./Este no es un juguete! Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones corporales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- DO NOT hang ornaments or other objects from power supply cord, wire or lights./NO cuelgue adornos u otros objetos del cable de suministro de electricidad, el cable o las luces.
- To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons, DO NOT mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat./Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o daños a las personas, NO lo instale o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
- DO NOT cover the fixture with cloth, paper or any material that is not part of the fixture itself./NO cubra la lámpara con paños, papeles o cualquier material que no sea parte de las luces.

CAUTION/PRECAUCIÓN

- The lighting string is rated 0.072 watts; do not overload. Do not connect end-to-end./La línea de luces tiene una clasificación de 0.072 vatios, no lo sobrecargue. No realice conexiones de punta a punta.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes.

Helpful Tools (not included): rubber mallet

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos.

Herramientas útiles (no se incluyen): mazo de goma

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Clean only with a dry, soft cloth. Do NOT use abrasive cleaner./Limpie solo con un paño suave y seco. NO use un limpiador abrasivo.
- Turn light off during any inclement weather and then make sure to allow the solar panel to re-charge completely (i.e., 6-8 hours in the sun) before turning the power back on again./Apague las luces en malas condiciones climáticas y luego asegúrese de permitir que el panel solar se recargue por completo (es decir, entre 6 y 8 horas al sol) antes de volver a encender el interruptor.
- A). Do not mix old and new batteries; Do not mix alkaline, standard (carbon - zinc), or rechargeable (nickel - cadmium) batteries or equivalent. B). Non-rechargeable batteries are not to be recharged; Do not mix different types of batteries such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries; Do not mix old and new batteries; Batteries are to be inserted with the correct polarity; Exhausted batteries are to be removed from the product./A). No mezcle baterías antiguas con nuevas; no mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (zinc-carbono), baterías recargables (níquel-cadmio) o equivalentes. B). Las baterías que no son recargables no deben recargarse; No mezcle los diferentes tipos de baterías, como alcalinas, cinc-carbono o recargables; No mezcle baterías antiguas con nuevas; Las baterías se deben introducir en la polaridad correcta; Las baterías agotadas se deben retirar del producto.

APPROVED FOR USE
IN WET LOCATIONS
HOMOLOGADO PARA
UBICACIONES MOJADAS
DRLI2504
Printed in Vietnam
Impreso en Vietnam

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

CAUTION/PRECAUCIÓN

- Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help./Los cambios o modificaciones que no estén aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. **Nota:** este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: - Reoriente o reubique la antena de recepción. - Aumente la separación entre el equipo y el receptor. - Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor. Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Distributed by/Distribuido por: Litex Industries Inc., P.O. Box 535639, Grand Prairie, TX, 75050; 800-527-1292


WARRANTY/GARANTÍA

The distributor warrants all of its landscape lighting against defects in materials and workmanship for five (5) years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as a proof of purchase and the product in its original carton to the place of purchase. The distributor will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the landscape lighting is the responsibility of the consumer. This warranty does not cover landscape lighting becoming defective due to misuse, accidental damage or improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state./El distribuidor garantiza que toda su iluminación paisajística está libres de defectos en los materiales y la mano de obra por cinco (5) años a contar de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos, lleve una copia del recibo de venta como comprobante de la compra y el producto en su caja original al lugar donde lo compró. El distribuidor, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Todos los costos de instalación y de extracción del producto son de responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre iluminación dañada debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
Solar panel does not re-charge. El panel solar no se recarga.	Dirt, snow, ice or other debris are blocking the sun's rays and solar panel cannot re-charge properly./La suciedad, la nieve, el hielo u otra suciedad está bloqueando los rayos solares y la batería no se puede volver a cargar correctamente.	Check solar panel to be sure it is clear; if dirty, clean only with a dry, soft cloth./Revise el panel solar para asegurarse de que esté despejado. Si está sucio, límpielo con un paño suave y seco.
Light does not come on initially or no longer comes on. La luz no se enciende inicialmente o ya no se enciende.	Power is OFF./NO hay alimentación.	Make sure power supply is ON./Asegúrese de que haya suministro de electricidad.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE



INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1

Determine location, then push (C) into the ground. **NOTE:** It may be necessary to use a rubber mallet (not included) to tap stake into the ground -- if so, do so GENTLY.

Connect (A) to (B). Connect (B) to (C).

Determine la ubicación, luego empuje (C) hacia el suelo.
NOTA: es posible que necesite utilizar un mazo de goma (no se incluye) para presionar la estaca contra el suelo: en ese caso, hágalo CON CUIDADO.

Conecte (A) a (B). Conecte (B) a (C).

2

Push the lights (A) into ground in desired locations.

Meta las luces de (A) en el suelo en los lugares deseados.

OPERATING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1

Power button
Botón de encendido

Slide power button to turn lights (A) ON and OFF.

Deslice el botón de encendido para ENCENDER y APAGAR la luz (A).