



STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #3786702
3786701

1-LIGHT PENDANT FITTER

MODEL #CPM10CH
CPM10MBK

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Purchase Date _____

APPROVED FOR USE
IN DAMP LOCATIONS




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents	3
Hardware Contents	4
Safety Information	4
Preparation	5
Assembly Instructions	6
Care and Maintenance	10
Troubleshooting	10
Warranty	10


PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture	1
B	9-inch Rod (preassembled to fixture (A))	4
C	Socket Ring (preassembled to fixture (A))	1
D	Socket Cover (preassembled to fixture (A))	1
E	Mounting Strap (preassembled to fixture (A))	1
F	Mounting Strap Screw (preassembled to mounting strap (E))	2

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)


AA



Wire
Connector

Qty. 3

BB



Machine
Screw

Qty. 2



SAFETY INFORMATION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.



DANGER

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install or operate this product. Failure to do so could lead to electrical shock, fire or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- DO NOT connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded. Installing a fixture into an electrical system not having a proper grounding means could cause metal parts of the fixture to carry electrical currents if any of the fixture wires, wire connections or splices were to become broken, cut or loose during the mounting or normal operation of the fixture. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture would be subject to electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT connect the bare or green insulation fixture ground wire to the black (HOT) current-carrying wire or the white (NEUTRAL) house wire. Connection of the bare or green fixture ground wire to the black or white house wires may cause metal parts of the fixture to carry electrical currents. Under this condition anyone coming in contact with the fixture will receive electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT damage or cut the wire insulation (covering) during installation of fixture. DO NOT permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electrical shock.

SAFETY INFORMATION

WARNING

- All electrical connections must be in agreement with local codes and ordinances, the National Electric Code (NEC) and ANSI/NFPA 70-1999. Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections. Risk of fire - most dwellings built before 1985 have supply wire rated for 140 °F. Consult a qualified electrician before installation.
- To avoid personal injury, the use of gloves may be necessary while handling fixture parts with sharp edges.
- DO NOT suspend any fixture by the house wires. A fixture must always be mounted directly to an outlet box or to a mounting strap which is first attached to the outlet box. Wire connectors will not support the weight of a fixture. Suspending a fixture by the house wires and wire connectors will result in the fixture falling, with the possibility of personal injury and the danger of electrical shock or fire.
- To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, wire connectors provided with this light fixture are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.
- To reduce the risk of damage to the fixture, DO NOT use power tools to assemble any part of the fixture.

CAUTION

- TURN OFF ELECTRICITY at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing the fuse (or switching the circuit breaker off).
- If you are not sure the lighting system has a grounding means, DO NOT attempt to install this fixture. Contact a qualified, licensed electrician for information regarding the proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.
- All fixtures must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure.
- DO NOT use bulbs having a wattage greater than the maximum value stated on the fixture. The use of bulbs with higher wattage than specified will increase temperatures and risk of fire.
- If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type to use as well as the electrical rating required.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 45 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead Screwdriver, Phillips Screwdriver, Wire Strippers, Pliers, Wire Cutters, Safety Glasses, Stepladder, Electrical Tape

Helpful Tools (not included): A/C Tester Light, Do-It-Yourself Guide, Soft Cloth

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




1. Turn off circuit breakers and wall switch to the fixture supply line leads.

⚠ DANGER: Failure to disconnect power supply prior to installation may result in serious injury or death.

2. Remove existing fixture and disconnect all electrical wiring.

3. Remove mounting strap (E) from fixture (A) by removing mounting strap screws (F) from the edges of the fixture (A).

Save mounting strap screws (F) for later use.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Attach mounting strap (E) to outlet box (not included) using existing washers and outlet box screws or the machine screws (BB). **NOTE:** If the outlet box screws required for your outlet box are of a different size than the machine screws (BB), consult a licensed electrician before proceeding.

Tighten machine screws (BB) completely to secure mounting strap (E) to outlet box.

⚠ CAUTION: Make sure the outlet box can support 35 lbs. hanging weight. Use metal outlet box; plastic outlet boxes are not recommended.

Hardware Used

BB Machine Screw  x 2




5. There are different ways to use the fixture (A) depending on the number of 9-inch rods (B) you decide to use:

Locate swivel connector piece under canopy on fixture (A). Rotate swivel connector piece until it aligns with canopy base. **[NOTE:** This may require some force.]

Whatever the number of 9-inch rods (B) you choose to use, the lowermost rod (B) must be screwed into lowermost section of fixture (A). Make sure rod (B) is completely secure before proceeding.


- 5a. **If you wish to use the fixture (A) with all FOUR 9-inch rods (B)**, be sure 9-inch rods (B) are completely connected by screwing their ends together, and then secure top rod (B) to canopy.

- 5b. **If you wish to use the fixture (A) with any other number of 9-inch rods (B)**, gently slide canopy over wires to remove the canopy. Next, slide the 9-inch rods (B) that will not be used up over the wiring until rods (B) that will not be used are free of the wiring. Attach the rods (B) remaining on the fixture by screwing their ends together -- make sure rods (B) are completely connected. Thread wires back through canopy and then secure top rod (B) to canopy.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 5c. If you wish to use the fixture (A) with only ONE 9-inch rod (B), gently slide canopy over wires to remove the canopy. Next, slide three 9-inch rods (B) that will **not** be used up over the wiring until rods (B) that will **not** be used are free of the wiring. Thread wires back through canopy and screw remaining rod (B) into canopy.





- 6a. Prepare wire by stripping 3/4 in. of insulation from wire ends using wire strippers (not included). Tie wire into a knot.

- 6b. Connect BARE/GREEN ground wire from outlet box to BARE ground wire from fixture (A) using wire connector (AA). Connect the RIBBED wire from the fixture (A) to WHITE wire from outlet box using existing wire connector or wire connector (AA). Connect the SMOOTH wire from the fixture (A) to BLACK wire from outlet box using existing wire connector or wire connector (AA).

NOTE: Screw wire connectors (AA) on in a clockwise direction.

⚠ WARNING: Never connect ground wire to WHITE or BLACK power supply wires.

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, wire connectors (AA) provided with this light fixture are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.



Hardware Used


AA	Wire Connector		x 3
-----------	----------------	---	-----

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Wrap electrical tape (not included) around each individual wire connector (AA) down to the wire.


⚠ WARNING: Make sure no bare wire or wire strands are visible after making connections.

Carefully arrange excess wiring and wire connectors (AA) within canopy on fixture (A).




8. Align holes in edge of canopy with screw holes at ends of mounting strap (E). Secure fixture (A) with mounting strap screws (F) previously removed (Step 3, page 6).

If you do not wish to use a shade, please skip to Step 10 on page 10.



9. Remove socket cover (D) and socket ring (C) from socket on fixture (A). Attach shade (sold separately) to socket using socket ring (C). Then, re-attach socket cover (D).

⚠ WARNING: Do not overtighten socket ring (C) or socket cover (D) as shade may crack or break.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Install one standard-base bulb (not included). Use a 60-watt max. incandescent bulb or a CFL/LED equivalent.

⚠ CAUTION: When replacing bulb, please allow bulb and fixture (A) to cool down before touching.

Restore power and test fixture (A).

If light does not function, please refer to TROUBLESHOOTING below.



CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power supply. Wipe fixture with soft, damp cloth. Use mild cleaner to clean shade. Do not use an abrasive cleaner on fixture.

TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING: Before beginning work, shut off the power supply to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is OFF. 3. Faulty connection.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is ON. 3. Check wiring and all connections.
Fuse blows out or circuit breaker trips.	1. Crossed wires. 2. Power wire is grounding out.	1. Check wiring. 2. Check all connections.

WARRANTY

The distributor warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as a proof of purchase and the product in its original carton to the place of purchase. The distributor will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the fixture is the responsibility of the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage or improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

Printed In China




STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #3786702
3786701

SOPORTE PARA LÁMPARA COLGANTE DE 1 LUZ

MODELO #CPM10CH
CPM10MBK

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



HOMOLOGADO PARA
UBICACIÓN HÚMEDA

Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Usted también podría comunicarse con nosotros en ascs@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete	13
Aditamentos	14
Información de seguridad	14
Preparación	15
Instrucciones de ensamblaje	16
Cuidado y mantenimiento	20
Solución de problemas	20
Garantía	20


CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Lámpara	1
B	Varilla de 22.86 cm (preensamblada a la lámpara (A))	4
C	Anillo del portalámpara (preensamblado en la lámpara (A))	1
D	Cubierta del portalámpara (preensamblada en la lámpara (A))	1
E	Placa de montaje (preensamblada en la lámpara (A))	1
F	Tornillo de la placa de montaje (preensamblado a la placa de montaje (E))	2

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)


AA



Conector
de cables

Cant. 3

BB



Tornillo para
metales

Cant. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.



PELIGRO

- Por su propia protección y seguridad, lea atentamente y comprenda la información de este manual en su totalidad antes de intentar ensamblar, instalar o usar este producto. No hacerlo podría provocar incendios, descargas eléctricas u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales.
- NO conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no posea un medio de puesta a tierra para el equipo. Nunca utilice una lámpara en un sistema de dos cables que no tenga puesta a tierra. Instalar una lámpara en un sistema eléctrico que no tenga una puesta a tierra adecuada podría provocar que las piezas de metal de la lámpara conduzcan corriente eléctrica si cualquiera de los cables, las conexiones del cableado o los empalmes de la lámpara se rompen, se cortan o se sueltan durante el montaje o funcionamiento normal. En esta situación, quien entre en contacto con la lámpara recibirá una descarga eléctrica que podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
- NO conecte el conductor de puesta a tierra de aislamiento desnudo o verde de la lámpara al conductor negro (DE CORRIENTE) que lleva la corriente o al conductor blanco neutro de la casa. Conectar el conductor de tierra desnudo o verde de la lámpara al conductor negro o blanco de la casa puede provocar que las piezas metálicas de la lámpara conduzcan corriente eléctrica. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara recibirá una descarga eléctrica, la que podría provocar lesiones graves o la muerte.
- NO dañe ni corte el aislante del conductor (cubierta) durante la instalación de la lámpara. NO permita que los cables entren en contacto con superficies que tengan un borde afilado, ya que esto podría dañar o cortar el aislante del conductor y provocar lesiones graves o la muerte debido a una descarga eléctrica.



ADVERTENCIA

- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos y ordenanzas locales, el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y la norma ANSI/NFPA 70-1999. Póngase en contacto con su departamento de construcción municipal para consultar sobre sus códigos, permisos o inspecciones locales. Riesgo de incendio: la mayoría de las casas construidas antes de 1985 tienen cables conductores del suministro clasificados para 60 °C. Consulte a un electricista calificado antes de realizar la instalación.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones personales, puede ser necesario utilizar guantes al manipular las piezas de la lámpara que tienen bordes filosos.
- NO cuelgue ninguna lámpara de los cables de la casa. Siempre se debe montar la lámpara directamente en una caja de salida o una placa de montaje que primero esté unida a la caja de salida. Los conectores de cables no sostendrán el peso de una lámpara. Si cuelga una lámpara de los cables de la casa y los conectores de los cables, esta se caerá y podría provocar lesiones personales y posiblemente una descarga eléctrica o un incendio.
- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables incluidos con esta lámpara están diseñados para sostener solo un conductor de la casa de calibre 12 y dos cables conductores de la lámpara. Si el conductor de la casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un conductor de la casa para conectar a los cables conductores de la lámpara correspondientes, consulte a un electricista sobre el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.
- Para reducir el riesgo de daño a la lámpara, NO utilice herramientas eléctricas para ensamblar ninguna parte de esta lámpara.



PRECAUCIÓN

- CORTE LA ELECTRICIDAD desde la caja de fusibles principal (o la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar con la instalación al retirar el fusible o apagar el interruptor de circuito.
- NO intente instalar esta lámpara si no está seguro de que su sistema de iluminación tenga una puesta a tierra. Póngase en contacto con un electricista calificado y certificado para obtener información sobre los métodos adecuados de puesta a tierra que exige el código local de electricidad de su área.
- Todas las lámparas se deben montar en una caja de salida que esté sostenida de la estructura del edificio.
- NO utilice bombillas de un vataje mayor que el valor máximo que se indica en la lámpara. La utilización de bombillas cuyo vataje sea mayor que el especificado incrementará la temperatura y producirá riesgo de incendio.
- Si utiliza un regulador de control de intensidad con esta lámpara, solicite asesoría profesional para determinar el tipo de regulador y la clasificación eléctrica correcta que se requiere.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 45 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas pelacables, pinzas, pinzas cortacables, gafas de seguridad, escalera de tijera y cinta aislante

Herramientas útiles (no se incluyen): luz de prueba de CA, guía "hágalo usted mismo" y paño suave

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE




1. Interrumpa el suministro de electricidad hacia la lámpara apagando los interruptores de circuito y el interruptor de pared.

⚠ PELIGRO: si no desconecta el suministro de electricidad antes de la instalación, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

2. Retire la lámpara existente y desconecte el cableado eléctrico.

3. Retire la placa de montaje (E) de la lámpara (A) retirando los tornillos de la placa de montaje (F) de los bordes de la lámpara (A).

Guarde los tornillos de la placa de montaje (F) para su uso posterior.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Fije la placa de montaje (E) a la caja de salida (no se incluye) con las arandelas existentes y los tornillos de la caja de salida o los tornillos para metal (BB). **NOTA:** si el tamaño de los tornillos de la caja de salida requeridos para su caja es diferente al de los tornillos para metal (BB), consulte a un electricista certificado antes de proceder.

Apriete por completo los tornillos para metal (BB) para fijar la placa de montaje (E) a la caja de salida.

⚠ PRECAUCIÓN: asegúrese de que la caja de salida pueda sostener 15,88 kg de peso colgante. Use una caja de salida de metal, no se recomienda el uso de cajas de salida de plástico.

Aditamentos utilizados


BB Tornillo para metal x 2



5. Existen varias formas de usar la lámpara (A) según la cantidad de las varillas de 22.86 cm (B) que decida usar:


Ubique el conector giratorio debajo de la cubierta en la lámpara (A). Gire el conector giratorio hasta que se alinee con la base de la cubierta. **[NOTA:** es posible que se necesite cierta fuerza para hacerlo.]

Sin importar la cantidad de varillas de 22.86 cm (B) que decida usar, la varilla (B) que se encuentre en la posición más baja se debe enroscar dentro de la parte inferior de la lámpara (A). Asegúrese de que la varilla (B) esté completamente fija antes de continuar.




- 5a. Si desea usar la lámpara (A) con las **CUATRO** varillas de 22.86 cm (B)--asegúrese de que estén completamente conectadas las varillas de 22.86 cm (B), enroscando sus extremos entre sí y luego fije la varilla superior a la cubierta.

- 5b. Si desea utilizar la lámpara (A) con cualquier otra cantidad de varillas de 22.86 cm (B), retire la cubierta deslizándola cuidadosamente sobre los conductores. A continuación, deslice sobre el cableado las varillas de 22.86 cm (B) que **no** se van a usar, hasta que queden libres de este. Fije las varillas (B) restantes en la lámpara enroscando sus extremos. Asegúrese de que las varillas (B) estén completamente conectadas. Vuelva a pasar los cables por la cubierta y asegure la varilla (B) superior a la cubierta.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 5c. Si desea usar la lámpara (A) con solo UNA varilla de 22.86 cm (B), deslice suavemente la cubierta sobre los conductores para retirarla. A continuación, deslice sobre el cableado las tres varillas de 22.86 cm (B) que **no** se van a usar, hasta que queden libres de este. Vuelva a pasar los cables por la cubierta y enrosque la varilla (B) restante en la cubierta.




- 6a. Prepare los conductores. Pele 1,91 cm del aislante de sus extremos con las pinzas pelacables (no se incluyen). Amarre los cables con un nudo.
- 6b. Conecte el conductor DESNUDO/VERDE de puesta a tierra de la caja de salida al conductor DESNUDO de puesta a tierra de la lámpara (A) con el conector de cables (AA). Conecte el conductor ESTRIADO de la lámpara (A) al conductor BLANCO de la caja de salida mediante el conector de cables existente o el conector de cables (AA). Conecte el cable LISO de la lámpara (A) al cable NEGRO de la caja de salida con el conector de cables existente o el conector de cables (AA).



NOTA: enrosque los conectores de cables (AA) en dirección de las manecillas del reloj.

! ADVERTENCIA: nunca conecte el conductor de puesta a tierra a los conductores BLANCO o NEGRO del suministro de electricidad.

! ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables (AA) incluidos con esta lámpara están diseñados para soportar un solo conductor de la casa de calibre 12 y dos cables conductores desde la lámpara. Si el conductor de la casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un conductor de la casa para conectar a los cables conductores de la lámpara correspondientes, consulte a un electricista sobre el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.



Aditamentos utilizados


AA	Conector de cables		x3
----	--------------------	---	----

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Cubra con cinta aislante (no se incluye) cada conector de cables (AA) individual hacia abajo del cable.


! ADVERTENCIA: asegúrese de que no haya conductores desnudos ni filamentos de conductores visibles después de hacer las conexiones.

Acomode cuidadosamente el exceso de cableado y los conectores de cables (AA) dentro de la cubierta de la lámpara (A).




8. Alinee los orificios del borde de la cubierta con los orificios de los tornillos en los extremos de la placa de montaje (E). Asegure la lámpara (A) con los tornillos de la placa de montaje (F) que retiró anteriormente (Paso 3, página 16).

Si no desea utilizar una pantalla, vaya al Paso 10 en la página 20.



9. Retire la cubierta del portalámpara (D) y el anillo del portalámpara (C) del portalámpara de la lámpara (A). Fije la pantalla (se vende por separado) al portalámpara con el anillo del portalámpara (C). Luego, vuelva a fijar la cubierta del portalámpara (D).

! PRECAUCIÓN: no apriete demasiado el anillo del portalámpara (C) ni la cubierta del portalámpara (D) ya que la pantalla podría quebrarse o agrietarse.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Instale una bombilla incandescente de base estándar de 60 vatios como máximo (no se incluye) o una bombilla CFL/LED equivalente.

⚠ PRECAUCIÓN: cuando reemplace la bombilla, deje que esta y la lámpara (A) se enfríen antes de tocarlas.

Restablezca la alimentación y pruebe la lámpara (A).

Si la lámpara no funciona, consulte la guía de SOLUCIÓN DE PROBLEMAS más abajo.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro principal de electricidad. Limpie con un paño suave y húmedo. Utilice un limpiador suave para limpiar la pantalla. No use un limpiador abrasivo en la lámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA: antes de comenzar cualquier trabajo, desconecte el suministro de electricidad para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay electricidad. 3. La conexión es incorrecta.	1. Reemplace la bombilla. 2. Asegúrese de que haya suministro de electricidad. 3. Revise el cableado y todas las conexiones.
El fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Los cables están cruzados. 2. El conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	1. Inspeccione el cableado. 2. Revise todas las conexiones.

GARANTÍA

El distribuidor garantiza que todas sus lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos, lleve una copia del recibo de venta como comprobante de la compra y el producto en su caja original al lugar donde lo compró. El distribuidor, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Todos los costos de instalación y de extracción de la lámpara son responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicar en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.