



Record your model number:  
Noter le numéro de modèle :  
Anoto su número de modelo: \_\_\_\_\_

**IMPORTANT!** If not fully engaged with the rails, the drawer can fall or be pulled out. Before completing the installation, lift up the drawer to verify that the drawer is fully engaged.

**1A.** Determine the location of the drawer.

**2A.** 1-1/4" (32 mm)

**2B.** 1" (25 mm)

**3A.** Verify that the hook of the rail engages with the hole of the drawer.

**5A.** Mark the location of the second rail on the cabinet floor.

**6A.** Extend the drawer. Squeeze the latches to remove the drawer from both rails.

**8A.** Reattach the drawer to the rails. Lift the drawer to verify that the drawer is fully engaged with the rails.

#### Adjust the Drawer

**9A.** Turn the front wheel to adjust the drawer up or down.

**10A.** Turn the side wheel to adjust the drawer left or right.

**11A.** Move the tab to adjust the drawer forward or backward.

**Need help?** Contact our Customer Care Center.

• USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537

• **Service parts:** [kohler.com/serviceparts](https://kohler.com/serviceparts)

• **Care and cleaning:** [kohler.com/clean](https://kohler.com/clean)

• **Patents:** [kohlercompany.com/patents](https://kohlercompany.com/patents)

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at [kohler.com/warranty](https://kohler.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

**IMPORTANT!** S'il n'est pas entièrement engagé avec les rails, le tiroir peut tomber ou il peut sortir. Avant de terminer l'installation, lever le tiroir pour vérifier qu'il est entièrement engagé.

**1A.** Déterminer l'emplacement du tiroir.

**2A.** 1-1/4 po (32 mm)

**2B.** 1 po (25 mm)

**3A.** Vérifier que le crochet du rail est engagé avec le trou du tiroir.

**5A.** Marquer l'emplacement du deuxième rail sur le plancher de l'armoire.

**6A.** Prolonger le tiroir. Comprimer les loquets pour retirer le tiroir des deux rails.

**8A.** Réattacher le tiroir sur les rails. Lever le tiroir pour vérifier que le tiroir est entièrement engagé avec les rails.

#### Ajuster le tiroir

**9A.** Tourner la roue avant pour ajuster le tiroir vers le haut ou vers le bas.

**10A.** Tourner la roue latérale pour ajuster le tiroir vers la gauche ou vers la droite.

**11A.** Déplacer la patte pour ajuster le tiroir vers l'avant ou vers l'arrière.

**Besoin d'aide?** Appeler notre centre de services à la clientèle.

• USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537

• **Pièces d'entretien :** [kohler.com/serviceparts](https://kohler.com/serviceparts)

• **Entretien et nettoyage :** [kohler.com/clean](https://kohler.com/clean)

• **Brevets :** [kohlercompany.com/patents](https://kohlercompany.com/patents)

Ce produit est couvert sous la garantie limitée d'un an **KOHLER®**, fournie sur le site [kohler.com/warranty](https://kohler.com/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

**¡IMPORTANTE!** Si el cajón no está bien enganchado en los rieles, podría caerse o salirse por completo. Antes de completar la instalación, levante el cajón para verificar que esté bien enganchado.

**1A.** Determine la ubicación del cajón.

**2A.** 1-1/4" (32 mm)

**2B.** 1" (25 mm)

**3A.** Verifique que el gancho del riel encaje en el orificio del cajón.

**5A.** Marque el lugar del segundo riel en el piso del gabinete.

**6A.** Jale el cajón. Apriete los seguros de enganche para soltar el cajón de ambos rieles.

**8A.** Vuelva a enganchar el cajón en los rieles. Levante ligeramente el cajón para verificar que el cajón haya encajado totalmente en los rieles.

#### Ajuste el cajón

**9A.** Haga girar la ruedita delantera para ajustar el cajón hacia arriba o hacia abajo.

**10A.** Haga girar la ruedita lateral para ajustar el cajón hacia la izquierda o hacia la derecha.


**11A.** Mueva la lengüeta para ajustar el cajón hacia adelante o hacia atrás.

**¿Necesita ayuda?** Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

• EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537

• **Piezas de repuesto:** [kohler.com/serviceparts](https://kohler.com/serviceparts)

• **Cuidado y limpieza:** [kohler.com/clean](https://kohler.com/clean)



• Patentes: [kohlercompany.com/patents](https://www.kohlercompany.com/patents)

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que se puede consultar en [kohler.com/warranty](https://www.kohler.com/warranty). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

