




WOODWIND PRO 36



ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MODEL NUMBER: **PG36WWSB**
NUMÉRO DE MODÈLE: **PG36WWSB**




READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THE OWNER'S MANUAL BEFORE ASSEMBLING OR OPERATING YOUR GRILL.

LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DANS LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE AVANT D'ASSEMBLER OU D'UTILISER VOTRE GRIL.

- ⚠ Two person assembly recommended
- ⚠ Assemblage pour deux personnes recommandé


Tools required:

Outils requis:




CONTENTS:



CONTENU:



1.




2.




3.

⚠ Hand tighten only; steps 3 & 4


⚠ Serrez à la main uniquement; les étapes 3 et 4




16X






4.





8X




5.




6.




7.




8.




- ⚠ Tighten all hardware!
- ⚠ Serrez tout le matériel!





9.



10.





11.





- ⚠ Avoid wire pinch
- ⚠ Éviter le pincement de fil



12.





13.




14.




15.





16.




17.





18.




19.





20.





21.





22.




23.



24.



25.



26.

