

5-SETTING HANDHELD SHOWERHEAD

PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call our customer service department at **866-389-8827**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____

Purchase Date _____

PACKAGE CONTENTS



PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Pliers


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1




1. Shut off the water at the main water supply. Remove the existing showerhead (1.1) using an adjustable wrench or pliers, if needed. Clean the threads of the shower arm (1.2).

2




2. Apply one or two wraps of thread seal tape (B) in a clockwise direction around the threads of the shower arm (2.1).

3



3. Confirm a washer is pre-inserted into the shower bracket (B), then thread the shower bracket (B) onto the shower arm (3.1). Tighten until the open end of the shower bracket (B) is directed downward. Tighten with pliers, if necessary. Use a soft cloth to avoid damaging the finish. Do not overtighten.

4



4. Insert one washer (E) between the end of the hose (C) and the shower bracket (B). Insert the other washer (E) between the other end of the hose (C) and the showerhead (A). Hand tighten both ends, but do not overtighten.

Place the showerhead (A) into the shower bracket (B).

Turn on the water and check for leaks. If a leak occurs, tighten the connection that is leaking.

CARE AND CLEANING

Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The distributor warrants to the original purchaser of this product to be free from defects in material and workmanship under normal use in residential applications. At its option, the Company will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications. The distributor provides a limited 5-year warranty on the finish of this product to the original purchaser. At its option, the distributor will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications. Use of mild abrasive, abrasive or chemical cleaners may damage the finish of the product. We recommend cleaning your faucet with a soft cloth, moistened with water. Damage resulting from the use of abrasive or chemical cleaners SHALL VOID THIS WARRANTY. This warranty is not applicable to any products or parts of products where damage is caused by use of nongenuine parts; is due to installation error, product misuse, negligence or faulty maintenance; or where the product is not installed according to local building codes. This warranty excludes labor charges or damage incurred during installation, repair or replacement, and any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature. This warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, including without restriction those of merchantability or fitness of use. Liability under this warranty will not exceed the purchase price for the product claimed to be defective by the original consumer purchaser. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages so the above limitations or exclusions may not apply. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, or province to province.

Inquiries regarding warranty claims can be directed to **866-389-8827**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

ST25131

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-389-8827**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____

Fecha de compra _____

CONTENIDO DEL PAQUETE

Debido a las constantes mejoras de diseño y calidad, el producto puede verse ligeramente diferente de la imagen en la caja.



PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y de los aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): alicate

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Cierre el suministro principal de agua. Retire el cabezal de ducha existente (1.1) con un llave ajustable o alicate, si es necesario. Limpie las roscas del brazo de la ducha (1.2).



2. Aplique una o dos vueltas de cinta selladora para roscas (B) en las roscas del brazo de la ducha (2.1) en dirección de las manecillas del reloj.




3. Confirme que haya una arandela previamente insertada en el soporte de ducha (B), luego enrosque el soporte (B) de la ducha en el brazo de la ducha (3.1). Apriete hasta que el extremo abierto del soporte (B) de ducha se dirija hacia abajo. Apriete con un alicate, si es necesario. Utilice un paño suave para no dañar el acabado. No apriete demasiado.



4. Inserte una arandela (E) entre el extremo de la manguera (C) y el soporte de la ducha (B). Inserte otra arandela (E) entre el otro extremo de la manguera (C) y el cabezal de la ducha (A). Apriete a mano ambos extremos, pero no apriete demasiado.

Coloque el cabezal de ducha (A) en el soporte de ducha (B).

Abra el agua y compruebe si hay fugas. Si ocurre una fuga, apriete la conexión que tiene fugas.



CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie periódicamente con un paño suave. Evite los limpiadores abrasivos, la lana de acero y los productos químicos agresivos, ya que opacarán el acabado y anularán la garantía.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

El distribuidor garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en cuanto a los materiales y la mano de obra en condiciones de uso normal en aplicaciones residenciales. A su elección, la Empresa proporcionará piezas de repuesto o reemplazará un producto defectuoso si el producto se utilizó de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El distribuidor le brinda al comprador original una garantía limitada de 5 años para el acabado de este producto. A su elección, el distribuidor proporcionará piezas de repuesto o reemplazará un producto defectuoso si el producto se utilizó de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El uso de limpiadores abrasivos suaves, abrasivos o químicos puede dañar el acabado del producto. Le recomendamos que limpie el grifo con un paño suave y humedecido con agua. El daño ocasionado por el uso de limpiadores abrasivos o químicos ANULARÁ ESTA GARANTÍA. Esta garantía no se aplica a productos o piezas de productos si el daño fue ocasionado por el uso de piezas no originales; o se deba a un error de instalación, al mal uso del producto, a negligencia o al mantenimiento inadecuado; o en caso de que el producto no se haya instalado de acuerdo con los códigos de construcción locales. Esta garantía no incluye los cargos por mano de obra o los daños ocasionados durante la instalación, la reparación o el reemplazo, ni las lesiones, las pérdidas o los daños indirectos, accidentales o resultantes, ni los costos de ninguna naturaleza. Esta garantía reemplaza y excluye todas las demás garantías y condiciones, expresas o implícitas, incluidas sin restricción aquellas de comerciabilidad o uso adecuado. La responsabilidad bajo esta garantía no superará el precio de compra del producto que se reclama como defectuoso pagado por el cliente o comprador original. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que es posible que no se apliquen las exclusiones o limitaciones mencionadas anteriormente. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado, o de provincia a provincia.

Las consultas sobre reclamos por garantías se pueden hacer al **866-389-8827**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.