



**YOU MUST PERFORM A
CHANNEL SCAN AFTER
INSTALLATION.**




Please call before
returning to store

Questions? Contact our U.S.-based
Consumer Care at 1-800-654-8483
between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

See reverse for easy-to-follow
instructions and exclusive deals.

1. Connect


1. Connect the antenna to the TV.
2. Connect the power supply to the antenna and a wall outlet.



PLEASE NOTE: Use only the supplied AC adapter.

2. Place

Place the antenna on a flat surface
in your desired location.
Extend the dipoles, as needed,
for best reception.



3. Scan

Perform a TV channel scan.



1. Open the TV's *setup* or *settings* menu.
2. Select *scan*, *autotune*, *channel search* or *channel scan*.
3. Wait for the TV to complete the channel scan.

Tip 1: Consult the TV manual or contact the TV's manufacturer for detailed instructions.

Tip 2: Rescan for channels anytime you move the antenna.

Helpful Antenna Tips

Maximize the number of channels by testing the antenna in several locations. **Be sure to run a TV channel scan** in each position. Refer to your TV's instruction manual if necessary.

Position the antenna as high as possible or near a window for best performance.

Visit www.antennaweb.org to determine the available television stations and broadcast tower locations in your area.

Test reception with and without the amplifier if you are within 20 miles of the broadcast tower.

QUESTIONS? ISSUES?
CALL OUR U.S.-BASED EXPERTS AT
1-800-654-8483

12534/34134/35848/48732 V1 8/20

MADE IN TAIWAN

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.


This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details. Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.




Manual del usuario
Antena Crystal HD




1. Conectar
1. Conecte la antena al televisor.
 2. Conecte la fuente de alimentación a la antena y a un tomacorriente de pared.



2. Colocar
- Coloque la antena en una superficie plana en la ubicación deseada.
- Extendiendla los dipolos, según sea necesario, para una óptima recepción.



3. Buscar
- Realice una búsqueda de canales para su TV.



1. Abra la configuración (setup) del TV o el menú configuración (settings).
2. Seleccione buscar (scan), autoajuste (autotune), búsqueda de canales (channel search) o escaneo de canales (channel scan).
3. Espere que el TV complete la búsqueda de canales.

Sugerencia 1: Consulte el manual de su TV o comuníquese con el fabricante del TV para obtener instrucciones detalladas.

Sugerencia 2: Vuelva a buscar los canales cada vez que mueva la antena.

Consejos útiles con respecto a la antena

Optimice la cantidad de canales al colocar la antena en diversas ubicaciones. **Asegúrese de realizar una nueva búsqueda de canales de TV en cada posición.** Consulte el manual de instrucciones de su TV de ser necesario.

Posicione la antena a la mayor altura posible o cerca de una ventana para garantizar su funcionamiento óptimo.

Visite www.antennaweb.org para determinar las estaciones televisivas disponibles y la ubicación de las torres de transmisión de su zona.

Pruebe la recepción con y sin el amplificador si está en un radio de 32 km de la torre de transmisión.

¿PREGUNTAS? ¿PROBLEMAS?
CONTACTE CON NUESTROS EXPERTOS AL
1-800-654-8483

NOTA: Use únicamente el adaptador de CA suministrado.

HECHO EN TAIWAN

GE es una marca comercial de General Electric Company con licencia otorgada a Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7AM y las 8PM CST (hora central estándar).

DEBE REALIZAR UNA BÚSQUEDA DE CANALES DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN.


Llame antes de devolver a la tienda

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro Servicio al consumidor con sede en EE. UU. al **1-800-654-8483** entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora del centro.



1. Branchement

1. Raccordez l'antenne au téléviseur.
2. Connectez l'alimentation électrique à l'antenne et à une prise murale.



Fixez le support d'antenne pour le montage sur une table.

Antenne


Branchez au câble coaxial du téléviseur

Antenne

Alimentation électrique

2. Emplacement

Placez l'antenne sur une surface plane à l'emplacement souhaité. Allongez les doublets, au besoin, pour obtenir la meilleure réception qui soit.



Sur table

OU




Doublets réglables

Sur table

3. Balayage

Effectuez un balayage des chaînes de télévision.



1. Ouvrez le menu de configuration ou des paramètres du téléviseur.
2. Sélectionnez le balayage, l'ajustement automatique d'intonation, la recherche de chaînes ou le balayage des chaînes.
3. Attendez que le téléviseur ait terminé le balayage des chaînes.

Tip 1: Consult the TV manual or contact the TV's manufacturer for detailed instructions.

Tip 2: Rescan for channels anytime you move the antenna.

Conseils utiles concernant l'antenne

Maximisez le nombre de chaînes en testant l'antenne à plusieurs endroits. **Assurez-vous d'effectuer un balayage des chaînes** dans chaque position. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur si nécessaire.

Positionnez l'antenne aussi haut que possible ou près d'une fenêtre pour obtenir les meilleurs résultats.

Consultez le site www.antennaweb.org pour établir les stations de télévision auxquelles vous avez accès et l'emplacement des tours de télédiffusion dans votre région.

Testez la réception avec ou sans l'amplificateur si vous vous trouvez dans un rayon de 32 km de la tour de télédiffusion.

DES QUESTIONS? DES PROBLÈMES?
APPELEZ NOS SPÉCIALISTES AUX
ÉTATS-UNIS AU
1-800-654-8483

FABRIQUÉ À TAIWAN
GE EST UNE MARQUE DE COMMERCE DE GENERAL ELECTRIC COMPANY ET EST SOUS LICENCE PAR JASCO PRODUCTS COMPANY LLC, 10 E. MEMORIAL RD, OKLAHOMA CITY, OK 73114.
Ce produit Jasco est assorti d'une garantie à vie limitée. Visitez le site www.byjasco.com pour en apprendre davantage sur cette garantie.
Des questions? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-800-654-8483, entre 7 h et 20 h (HNC), du lundi au vendredi.

Thank you for your purchase!

Instructions made easy



Read instructions or watch easy-to-follow video.
Scan code or visit byjasco.com/12534i



Exclusive deals

For deals, to register your purchase and to tell us how we're doing, simply scan the code or visit byjasco.com/deals



Enhance your home entertainment experience at byjasco.com/ce



Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com



Having problems?
Let us know how we can help. Call 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

REMARQUE : Utilisez uniquement l'adaptateur c.a. fourni.

BALAYAGE
DES CHAÎNES

VOUS DEVEZ PROCÉDER À
UN BALAYAGE DES CHAÎNES
APRÈS L'INSTALLATION.



Veuillez téléphoner avant d'effectuer un retour au magasin.

Des questions? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-800-654-8483, entre 7 h et 20 h (HNC), du lundi au vendredi.