ITEM/ARTICLE # 0808567/77705158

UMBRELLA BASE
PIED DE PARASOL

MODEL/MODÈLE # 319.126



STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

STYLE SELECTIONS et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit lowes.ca or rona.ca, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

Nous vous remercions d'avoir acheté cet article STYLE SELECTIONS. Nous avons rédigé des instructions faciles à suivre afin que vous puissiez assembler l'article sans tracas et en profiter le plus rapidement possible. Toutefois, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, visitez le site lowes.ca or rona.ca, recherchez le numéro de l'article et consultez l'onglet « Guides & Documents » (guides et documents) sur la page de l'article.

Si l'article n'est plus en vente, ou si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche.

SM20359

PREPARATION/PRÉPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list.
If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Avant d'assembler l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces en comparant le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie.
S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Estimated Assembly Time: 10 minutes
Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes

NO ADDITIONAL TOOLS REQUIRED
AUCUN OUTIL SUPPLÉMENTAIRE N'EST NÉCESSAIRE

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/CONFIANT? COMMENCEZ VOTRE NOUVEAU PROJET

• Visit lowes.ca or rona.ca for more information./Pour en savoir plus, visitez le site lowes.ca ou rona.ca





Printed in China
Imprimé en Chine

TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE

PROBLEM PROBLÈME	POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE	CORRECTIVE ACTION MESURE CORRECTIVE
Bolt doesn't fit the hole. Le boulon ne rentre pas dans le trou.	Tighten bolt before the furniture is completely assembled. Le boulon a été serré avant que l'article n'ait été complètement assemblé.	Use the correct bolts as indicated. Do not tighten any bolt until the furniture is completely assembled. Utilisez les boulons de taille adéquate qui sont indiqués. Ne serrez aucun boulon tant que l'article n'est pas complètement assemblé.

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN

Immediately clean any spot or stain.
To clean, wash with a mild soap, rinse with water and let air dry.
Do not use strong solvents or bleach as they may damage the surface.
Use an outdoor cover (sold separately) to extend the life of the product.

Nettoyez immédiatement toute tache ou saleté.
Nettoyez à l'aide de savon doux, rincez à l'eau et séchez à l'air.
N'utilisez pas d'agent de blanchiment ou de solvant fort; ils pourraient endommager la surface.
Afin d'augmenter la durée de vie de l'article, utilisez une housse de protection pour l'extérieur (vendue séparément).

WARRANTY/GARANTIE

This warranty is for the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your unit is maintained with care and used only for personal, residential purposes. Frames are warranted to be free from defects in material or workmanship for one（1）year. Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes, display models, items purchased "as is," or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills is not covered. Tabletop breakage, corrosion or rusting of hardware and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered. For warranty service, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

WARRANTY/GARANTIE

La présente garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication des meubles de jardin, s'ils ont été entretenus correctement et utilisés à des fins personnelles et résidentielles seulement. Les armatures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an. Exclusions : Les articles utilisés à des fins commerciales, de location ou non résidentielles, les modèles en montre, les articles achetés « tels quels » ou les articles endommagés par des phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inapproprié ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. La décoloration causée par l'exposition aux éléments, par des produits chimiques ou par des déversements n'est pas couverte. Les bris, la corrosion ou la rouille de la quincaillerie et les dommages causés aux armatures ou aux soudures par un assemblage inadéquat, un usage inapproprié ou des phénomènes naturels ne sont pas couverts. Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche.

⚠ SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

CAUTION/ATTENTION
• Assemble on a soft, non-abrasive surface.
• Assemblez l'article sur une surface douce et non abrasive.

QUICK REFERENCE GUIDE/GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE

x1 x1 x1

x1 x1

INSTALLATION OVERVIEW/VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION

1

QUICK REFERENCE GUIDE/GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE