

Magnetic Curtain Rod • Tringle Aimantée

TWO (2) EASY INSTALLATION METHODS!


Magnetic (for steel surfaces) or Adhesive (for all surfaces)

DEUX (2) MÉTHODES D'INSTALLATION FACILE!


Aimantée (pour surface en acier) ou Adhérente (pour toutes surfaces)

¡DOS (2) MÉTODOS DE INSTALACIÓN FÁCIL!


Magnética (para superficies de acero) o Adhesivo (para todas las superficies)



Remove bracket from end of inner rod.
Retirer le support à l'extrémité de la tringle intérieure.
Remover soporte de la orilla de varilla interna.



Slide curtain onto rod.
Adjust to desired position.
Faire glisser le rideau sur la tringle et le disposer
comme voulu.
Deslizar cortina en la varilla.
Ajuste a la posición deseada.



Re-install end bracket.
Réinstaller le support à l'extrémité.
Reinstalar el soporte de la orilla.

4

For Steel Surfaces: Place rod with curtain in desired position. Re-position as needed.

For non-Steel Surfaces: Place one (1) piece of provided Foam back tape on each Magnet. Stick the rod with curtain to the desired position. Use with caution on delicate surfaces; non-reusable adhesive.

Pour Surfaces en Acier: Installer la tringle garnie du Rideau à l'endroit désiré sur la surface en acier. Repositionner au besoin.

Pour toutes autres Surfaces: Fixer un (1) morceau de ruban adhésif fourni sur chaque aimant. Installer la tringle avec rideau à l'endroit désiré. Utiliser avec prudence sur les surfaces délicates ; adhésifs non réutilisables.

Para Superficie de Acero: Instale la varilla con cortina en la posición deseada. Reposición según sea necesario.

Para todas las otras superficies: Establecer una (1) pieza de cinta disponible en cada imán. Instalar la varilla de cortina en la ubicación deseada. Usar con precaución en superficies delicadas, los adhesivos no son reutilizables.

VERSAILLES