

BECAUSE *JUST ADD WATER* IS PRETTY MUCH THE INSTRUCTIONS FOR A WONDERFUL LIFE.

Thank you for buying an American Standard faucet.

We're so grateful you did, and you will be too. Because faucets don't just bring us water—they're called upon to clean up brownie pans, luxuriated under by sleepy not-morning-people, and spit on by teeth-brushing kids. How do we know? Just like you, we've lived with that same beautiful chaos called life for almost 150 years. We believe that while every home should appreciate in value, we never forget the sentimental value that grows from enjoying life in the heart of home—your kitchen and bath. That's why we love your stories and ideas; they help us innovate with products that make your life easier.

Or, visit **americanstandard-us.com/kitchens/commercial-kitchen-faucets-category**

to watch video, view/download installation manuals
or learn more about your product.

Have a question or need help on install?


For questions or help on installation call us at **855-815-0004**.

OWNERS MANUAL


Semi-Professional Kitchen Faucet

7425352/9322352/7424351/7425351


9322351




INSIDE THE BOX




Faucet
and Supply
Lines



Mounting Kit



Deck Plate
Available only for SKU
7424351/7425351/9322351



Soap Dispenser


RECOMMENDED TOOLS

Installation steps will indicate which tools should be used with associated letter




Phillips
Screwdriver

A



Flat Blade
Screwdriver

B



Plumber's Putty
or Caulking

C



Adjustable
Wrench

D



BEFORE INSTALLING YOUR FAUCET

Turn off hot and cold water supplies before beginning.

Image shown may vary from product purchased.

American Standard

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1

INSTALL FAUCET



Turn off water at main supply.

- Make certain the SEAL (1) is properly seated in recess of spout base.
- Insert all HOSES (2) and SHANK (3) through ESCUTCHEON (4) and mounting surface. Do not use putty.
- Insert HOSES (2) through RUBBER WASHER (5), BRASS WASHER (6), and threaded LOCKNUT (7).
- Assemble RUBBER WASHER (5), BRASS WASHER (6), and threaded LOCKNUT (7) onto SHANK (3) from underside of sink or mounting surface. Hand tighten LOCKNUT (7).
- Use a screwdriver to tighten SCREWS (8) on LOCKNUT (7). Work your way around LOCKNUT (7), tightening the screws slightly each time until all are snug to ensure even pressure.



A

C

American Standard

2

MAKE WATER SUPPLY CONNECTIONS




Turn off hot and cold water supplies before beginning.

- Turn off hot and cold water supplies before beginning.
- Connect FLEXIBLE SUPPLY HOSES (1, 2) directly to wall supplies. Connection on fitting supplies are 3/8" compression. Connect left supply hose (Red Stripe) to Hot wall supply. Connect right supply hose (Blue Stripe) to Cold wall supply. Use adjustable wrench to tighten connections. Do not over tighten.

* Faucet supplies are 21" long from faucet base.

- **Note:** *If additional supply length is required, installer must purchase additional parts separately.*
- **Important:** *If SUPPLY HOSES (1, 2) are too long, loop as illustrated to avoid kinking.*




D

3

CHECK CONNECTIONS FOR LEAKS

- Move HANDLE into "off" position.
- Turn on water supplies and check connections for leaks. ➡
- Operate HANDLE up and down, left and right to flush lines thoroughly.
- Operate SPRAY HEAD and check connections for leaks. ➡


CHECK CONNECTIONS FOR LEAKS ➡



4

TEST INSTALLED FAUCET


- Move HANDLE (1) into “off” position.
- Turn on water supplies.
- Check connection for leaks. (See Section 3)
- With HANDLE (1) in “off” position, unthread SPRAY (3) from HOSE (2).
- Operate handle back to front, in COLD and HOT positions, to flush water lines thoroughly.
- Reinstall SPRAY (3) onto HOSE (2).



5

INSTALL SOAP DISPENSER

- Insert SOAP DISPENSER SHANK (1) through O-RING (2) and the deck.
- Thread MOUNTING NUT (3) on to SOAP DISPENSER SHANK (1) to secure it to the deck.
- Fill SOAP BOTTLE (4) and thread it on to SOAP DISPENSER SHANK (1).



6

SERVICE

If Faucet Drips, Proceed As Follows:

- Turn VALVE to OFF position.
- Operate HANDLE several times from OFF to ON position.
Do not apply excessive force.


Reduced Flow:

- Clean out spray head screen.
- Clean out cartridge.

Clogged CARTRIDGE outlets or inlets may cause reduced flow.

To clean, first turn off water supply then:

- Loosen HANDLE SCREW (1) and remove HANDLE (2).
- Unthread ESCUTCHEON CAP (3), SNAP RING (4).
- Lift CARTRIDGE (5) off MANIFOLD (6) and remove CARTRIDGE SEALS (7).
- Clean MANIFOLD (6), CARTRIDGE (5) ports and SEALS (7).
- Place SEALS (7) into CARTRIDGE PORTS (5a).
- Place CARTRIDGE (5) onto MANIFOLD (6).
- Reinstall ESCUTCHEON CAP (3), SNAP RING (4), HANDLE (2), tighten HANDLE SCREW (1).



7

CARE INSTRUCTIONS

DO: SIMPLY RINSE THE PRODUCT CLEAN WITH CLEAR WATER. DRY WITH A SOFT COTTON FLANNEL CLOTH. **DO NOT:** DO NOT CLEAN THE PRODUCT WITH SOAPS, ACID, POLISH, ABRASIVES, HARSH CLEANERS, OR A CLOTH WITH A COARSE SURFACE.

American Standard

WARRANTY

FAUCET LIMITED LIFETIME FUNCTION AND FINISH WARRANTY

FOR RESIDENTIAL INSTALLATIONS: AS America, Inc. ("American Standard®") warrants this product to be free from defects in materials or workmanship for as long as the original consumer purchaser owns this product. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available to American Standard for all warranty claims. This warranty is non-transferable. It does not apply in the event of product damage due to the use of other than genuine American Standard replacement parts, installation error, abuse, misuse or improper care and maintenance (whether performed by a plumber, contractor, service provider or member of the purchaser's household). The warranty excludes damage due to aggressive air or water conditions, or harsh or abrasive cleaners and/or materials.

FOR COMMERCIAL INSTALLATIONS: For all industrial, commercial and business usage the warranty period is five years, from date of purchase and except for duration, all other aforementioned warranty terms apply. For both Residential and Commercial warranties, batteries are not included in the warranty.

FOR ELECTRONIC FAUCETS, VALVES AND CONTROLS: American Standard warrants its electronic faucets, valves and controls to be free from manufacturing defects in material and workmanship under normal use for five (5) years from the date of purchase by or for the original consumer owner. American Standard will provide free of charge, at its sole option, replacement part(s) or product (or if no longer available, a comparable product) to replace those which have proven defective in materials or workmanship.

This warranty does not cover labor charges incurred and/or damage sustained in installation, repair or replacement, nor incidental or consequential damages. This warranty is effective for all faucets sold after March 1, 2018.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVELY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

This warranty gives the original consumer purchaser of an American Standard faucet specific legal rights which may vary from state to state or from province to province. In some states or provinces the exclusion or limitation of incidental or consequential damages is not allowed, so those exclusions may not apply to you.

UNITED STATES

American Standard Brands
30 Knightsbridge Road, Suite 301
Piscataway, NJ 08854
Attention: Director of Customer Care
For residents of the United States,
warrantyinformation may also be obtained
by calling the following toll free number:
(800) 442-1902
www.americanstandard.com

CANADA

LIXIL Canada, Inc.
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3M3
Toll Free: (800) 387-0369
www.americanstandard.ca

MEXICO

American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
Toll Free: 01-800-839-1200
www.americanstandard.com.mx

PLEASE COMPLETE AMERICAN STANDARD WARRANTY REGISTRATION PROCESS AND SAVE THIS WARRANTY INFORMATION

IMPORTANT: Registration of the faucet must be completed for this warranty to become effective. Your registration will make it easier to contact you in the event of a product recall.*

INSTRUCTIONS: Register your faucet at www.americanstandard.com. Please save your proof of purchase (sale receipt).

If you need assistance or do not have access to our website, please contact American Standard Customer Care at: (800) 442-1902. An American Standard representative will assist in completing the warranty registration.

*In California, your warranty rights remain intact even if you do not complete the registration process.

THIS WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE FROM ORIGINAL CONSUMER PURCHASER.

American Standard

TELL US WHAT YOU THINK!

★ Please leave us a product review or story at **americanstandard.com/reviews**



Happy I purchased this faucet

08/22/2019 00:04:41 CDT American Standard [Kitchen Faucets](#) [Xavier SelectFlo Pull-Down Kitchen Faucet](#)

I enjoy the SelectFlo pull-down kitchen faucet with three spray patterns. It's a great fit, finish and overall quality has been excellent.

Register your warranty and sign up for an idea-filled newsletter at **americanstandard.com/warranty**.

Find installation videos at **youtube.com/americanstandard**.



SHARE YOUR NEW PRODUCT!

Tag us **@american_standard** on Instagram and show us how your new product looks.

≡ WANT MORE INFO?

For questions or help call us at **855-815-0004**, or visit **americanstandard.com**

PARCE QU'AJOUTER SEULEMENT DE L'EAU EST PRATIQUEMENT LE SEUL REMÈDE POUR UNE VIE EXTRAORDINAIRE.

Merci d'avoir acheté un robinet American Standard.

Nous sommes si contents que vous l'ayez fait, vous le serez également. Parce que les robinets ne servent pas uniquement à nous fournir de l'eau, ils servent à nettoyer les moules à brownies, ils sont adorés par les lève-tard et ils reçoivent les éclaboussures des enfants qui se lavent les dents. Comment le savons-nous? Tout comme vous, nous vivons dans ce même désordre qu'est la vie depuis presque 150 ans. Comme toute maison doit être précieuse, nous n'oublions jamais la valeur sentimentale qui croît en profitant de la vie au cœur de la maison, votre cuisine et votre salle de bains. Voilà pourquoi nous aimons vos histoires et idées qui nous permettent d'innover dans des produits qui facilitent la vie.

Visitez également le site **americanstandard-us.com/kitchens/commercial-kitchen-faucets-category** pour regarder la vidéo, consulter ou télécharger les manuels d'installation ou en apprendre davantage sur votre produit.

Vous avez une question ou avez besoin d'aide pour l'installation?


Pour toute question ou tout besoin d'aide pour l'installation, appelez-nous au **855-815-0004**.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE


Robinet de cuisine semi-professionnel

7425352/9322352/7424351/7425351


9322351




CONTENU DE LA BOÎTE




Robinet et tuyaux
d'alimentation



Ensemble de
montage




Plaque de tablier uniquement offerte
pour les nos de référence SKU
7424351/7425351/9322351



Distributeur de savon


OUTILS RECOMMANDÉS

Les outils à utiliser seront indiqués par la lettre correspondante à chacune des étapes de l'installation.




Tournevis
Phillips

A



Tournevis à
tête plate

B



Mastic ou produit de
calfeutrage de plomberie

C



Clé
ajustable

D



AVANT D'INSTALLER VOTRE ROBINET

Fermer l'alimentation en eau chaude et froide avant de commencer.

L'illustration peut être différente du produit acheté.

American Standard

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1

INSTALLATION DU ROBINET



Coupez l'alimentation en eau du tuyau principal.

- Assurez-vous que le JOINT (1) est correctement placé dans le renforcement de la base du bec verseur.
- Faites passer tous les TUYAUX (2) et la TIGE (3) à travers la PLAQUE (4) et la surface de montage. N'utilisez pas de mastic.
- Faites passer les TUYAUX (2) dans la RONDELLE EN CAOUTCHOUC (5), la RONDELLE EN LAITON (6), et le CONTRE-ÉCROU fileté (7).
- Par-dessous l'évier ou la surface de montage, montez la RONDELLE EN CAOUTCHOUC (5), la RONDELLE EN LAITON (6) et le CONTRE-ÉCROU fileté (7) sur la TIGE (3). Serrez à la main le CONTRE-ÉCROU (7).
- Utilisez un tournevis pour serrer les VIS (8) du CONTRE-ÉCROU (7). Serrez légèrement les vis du CONTRE-ÉCROU (7), en alternant à chaque fois jusqu'à ce que les deux soient bien ancrées pour assurer une pression uniforme.



A

C




Coupez l'alimentation en eau du tuyau principal.

- Coupez les alimentations en eau chaude et froide avant toute chose.
- Raccordez directement les TUYAUX D'ALIMENTATION FLEXIBLES (1, 2) aux alimentations murales. Les robinets d'alimentation sont dotés d'un raccord à compression de 3/8 po. Raccordez le tuyau d'alimentation gauche (bande rouge) à l'alimentation murale en eau chaude. Raccordez le tuyau d'alimentation droit (bande bleue) à l'alimentation murale en eau froide. Utilisez une clé réglable pour resserrer les raccords. Ne serrez pas trop.

* Les flexibles d'alimentation du robinet mesurent 21 po de long depuis la base du robinet.


- **Remarque :** Si vous avez besoin de flexibles d'alimentation plus longs, l'installateur doit acheter les pièces détachées séparément.
- **Important :** Si les TUYAUX D'ALIMENTATION (1, 2) sont trop longs, arrangez-les comme sur l'illustration pour éviter tout entortillement.



D

- Mettez la POIGNÉE en position « arrêt ».
- Ouvrez les alimentations en eau et vérifiez qu'aucun raccord ne fuit. ➡
- Déplacez la POIGNÉE vers le haut et vers le bas, ainsi que vers la gauche et vers la droite pour bien rincer les conduites.
- Faites fonctionner la TÊTE DE PULVÉRISATION et vérifiez qu'aucun raccord ne fuit. ➡


VÉRIFIEZ
QU'AUUCUN
RACCORD
NE FUIT ➡



4

MISE À L'ESSAI DE L'INSTALLATION


- Mettez la POIGNÉE (1) en position « arrêt ».
- Ouvrez les alimentations en eau.
- Vérifiez qu'aucun raccord ne fuit. (voir section 3)
- En laissant la POIGNÉE (1) en position « arrêt », dévissez la TÊTE DE PULVÉRISATION (3) du TUYAU (2).
- Déplacez la POIGNÉE de l'arrière vers l'avant, en la mettant sur les positions FROIDE et CHAUDE, pour bien rincer les conduites.
- Réinstallez la TÊTE DE PULVÉRISATION (3) sur le TUYAU (2).



5

INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR DE SAVON

- Faites passer la TIGE DU DISTRIBUTEUR DE SAVON (1) à travers le JOINT TORIQUE (2) et le tablier.
- Vissez l'ÉCROU de MONTAGE (3) sur la TIGE DU DISTRIBUTEUR DE SAVON (1) pour le fixer au tablier.
- Remplissez la BOUTEILLE DE SAVON (4) et vissez-la sur la TIGE DU DISTRIBUTEUR DE SAVON (1).



6

ENTRETIEN

Si le robinet fuit, procédez comme suit :

- Mettez le ROBINET en position ARRÊT.
- Faites passer plusieurs fois la POIGNÉE de la position MARCHE à la position ARRÊT. Ne pas exercer une force excessive.


En cas de débit réduit :

- Nettoyez le filtre de la tête de pulvérisation.
- Nettoyez la cartouche.

Les sorties ou entrées de CARTOUCHE obstruées peuvent réduire le débit.

Pour les nettoyer, coupez d'abord l'alimentation en eau, puis :

- Dévissez la VIS DE POIGNÉE (1) et retirez la POIGNÉE (2).
- Dévissez le CAPUCHON DE LA PLAQUE DE FINITION (3) et la BAGUE DE BLOCAGE (4).
- Détachez la CARTOUCHE (5) du COLLECTEUR (6) et retirez les JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DE LA CARTOUCHE (7).
- Nettoyez le COLLECTEUR (6), les ports de la CARTOUCHE (5) et les JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ (7).
- Placez les JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ (7) dans les PORTS DE LA CARTOUCHE (5a).
- Placez la CARTOUCHE (5) sur le COLLECTEUR (6).
- Réinstallez le CAPUCHON DE LA PLAQUE DE FINITION (3), la BAGUE DE BLOCAGE (4), et la POIGNÉE (2), puis serrez la VIS DE POIGNÉE (1).



7

CONSIGNES DE NETTOYAGE

À FAIRE : NETTOYER SIMPLEMENT LE PRODUIT À L'EAU CLAIRE. SÉCHER AVEC UN CHIFFON EN FLANELLE DE COTON DOUX. **À NE PAS FAIRE :** NE PAS NETTOYER LE PRODUIT AVEC DU SAVON, DE L'ACIDE, DES PRODUITS LUSTRANTS, DES PRODUITS ABRASIFS, DES NETTOYANTS AGRESSIFS, OU UN CHIFFON TEXTURÉ.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE À VIE SUR LE FINI ET LES FONCTIONS DU ROBINET

INSTALLATIONS RÉSIDENTIELLES : AS America, Inc. (« American StandardMD ») garantit que ce produit ne comporte aucun défaut de matériel ni de fabrication tant que l'acheteur original est propriétaire du produit. Une preuve d'achat (ticket de caisse original) de l'acheteur original doit être présentée à American Standard pour toute réclamation au titre de la garantie. La présente garantie ne peut être transférée. Elle ne s'applique pas si les dommages au produit sont dus à l'utilisation de pièces détachées d'une autre marque qu'American Standard, à une erreur d'installation, à un abus, à une mauvaise utilisation ou à un entretien inapproprié (par un plombier, un entrepreneur, un fournisseur de services ou un membre du foyer de l'acheteur). La garantie ne couvre pas les dommages dus aux conditions agressives de l'air et de l'eau ni à l'utilisation de nettoyeurs ou de matériaux abrasifs ou puissants.

INSTALLATIONS COMMERCIALES : Pour tout usage industriel et commercial, la période de garantie est de cinq ans à compter de la date d'achat, et à l'exception de la durée, toutes les autres dispositions de la garantie susmentionnées s'appliquent. Les piles ne sont pas couvertes par les garanties résidentielles et commerciales.

ROBINETS ET COMMANDES ÉLECTRONIQUES : American Standard garantit ses robinets et commandes électroniques contre toute défectuosité matérielle ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat par ou pour le propriétaire original. American Standard fournira gratuitement, à sa seule discrétion, des pièces ou un produit de rechange (ou un produit comparable, s'il n'est plus offert) pour remplacer les pièces ou le produit qui comporte un défaut de matériel ou de fabrication.

La présente garantie ne couvre pas les coûts de la main-d'œuvre, ni les dommages subis au cours de l'installation, de la réparation ou du remplacement, ni les dommages consécutifs. La présente garantie s'applique à tous les robinets vendus après le 1er mars 2018.

LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE EXCLUSIVEMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION RELATIVE À UN OBJECTIF PARTICULIER.

La présente garantie accorde à l'acheteur original d'un robinet American Standard des droits légaux particuliers qui peuvent varier d'un état à un autre ou d'une province à une autre. Dans certains états ou certaines provinces, l'exclusion ou la limite concernant les dommages consécutifs n'étant pas autorisées, elles peuvent ne pas s'appliquer à vous.

ÉTATS-UNIS

American Standard Brands
30 Knightsbridge Road, Suite 301
Piscataway, NJ 08854
Attention: Director of Customer Care
Pour les résidents des États-Unis, il est également possible d'obtenir les renseignements relatifs à la garantie en appelant au numéro sans frais suivant : (800) 442-1902
www.americanstandard.com

CANADA

LIXIL Canada, Inc.
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3M3
Numéro sans frais : (800) 387-0369
www.americanstandard.ca

MEXIQUE

American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
Numéro sans frais : 01-800-839-1200
www.americanstandard.com.mx

VEUILLEZ REMPLIR L'ENREGISTREMENT DE GARANTIE AMERICAN STANDARD ET SAUVEGARDER CETTE INFORMATION SUR LA GARANTIE

IMPORTANT: Le robinet doit avoir été enregistré pour que cette garantie entre en vigueur. Votre enregistrement nous permettra de communiquer facilement avec vous en cas de rappel du produit.*

INSTRUCTIONS: Enregistrez votre robinet sur www.americanstandard.com. Conservez votre preuve d'achat (ticket de caisse).

Si vous avez besoin d'aide ou n'avez pas accès à notre site Web, veuillez appeler le service à la clientèle d'American Standard au numéro suivant : 800 442-1902 Un représentant d'American Standard vous aidera à remplir l'enregistrement de la garantie.

*En Californie, vos droits de garantie demeurent inchangés même si vous n'enregistrez pas la garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE PEUT ÊTRE TRANSFÉRÉE PAR L'ACHETEUR ORIGINAL.

American Standard

FAITES NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES!



Veuillez nous laisser une critique ou une expérience du produit à l'adresse **americanstandard.com/reviews**



Satisfait d'avoir acheté ce robinet

08/22/2019 00:04:41 CDT American Standard Robinet de cuisine Robinet de cuisine amovible vers le bas Xavier SelectFlo

Je profite du robinet de cuisine amovible vers le bas SelectFlo équipé de trois modes de pulvérisation. Il convient parfaitement, le fini et la qualité générale sont excellents.

Enregistrez votre garantie et abonnez-vous à un bulletin d'information plein d'idées sur **americanstandard.com/warranty**.

Visionnez des vidéos d'installation sur **youtube.com/americanstandard**.



PARTAGEZ VOTRE NOUVEAU PRODUIT!

Identifiez-nous **@american_standard** sur Instagram et montrez-nous à quoi ressemble votre nouveau produit.

≡ D'AUTRES RENSEIGNEMENTS?

Pour toute question ou de l'aide, appelez-nous au **855-815-0004**, ou visitez le site **americanstandard.com**

PORQUE SOLO AGREGAR AGUA ES PRÁCTICAMENTE LA INSTRUCCIÓN PARA UNA VIDA MARAVILLOSA.

Gracias por comprar una llave American Standard.

Estamos muy agradecidos y usted también lo estará. Porque las llaves no solo nos dan agua; sino que participan en la limpieza de los moldes de brownies contemplados con ojos somnolientos de personas no mañaneras y de niños juguetones. ¿Cómo lo sabemos? Tal como usted, hemos vivido con el mismo caos hermoso de la vida por casi 150 años. Creemos que mientras que todo hogar debería apreciarse en valor, nunca olvidamos el valor sentimental que surge de disfrutar de la vida en el corazón del hogar: su cocina y su baño. Es por eso que nos encantan sus historias e ideas; nos ayudan a innovar con productos que hacen que su vida sea más fácil.

O visite **americanstandard-us.com/kitchens/commercial-kitchen-faucets-category** para ver videos, consultar o bajar manuales de instalación o aprender más sobre su producto.


¿Tiene una pregunta o necesita ayuda para la instalación?
Para preguntas o solicitar ayuda para la instalación llámenos al **855-815-0004**.

MANUAL DEL PROPIETARIO

Grifo de cocina semiprofesional

7425352/9322352/7424351/7425351


9322351




DENTRO DE LA CAJA




Llave y
líneas de
suministro



Kit de montaje




Placa para plataforma únicamente
disponible para
SKU 7424351/7425351/9322351



Dosificador de jabón


HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Los pasos de instalación le indicarán qué herramientas deben utilizarse con la letra asociada



Destornillador
Phillips

A



Destornillador
plano

B



Masilla de plomero o
calafateo

C



Llave
ajustable

D



ANTES DE INSTALAR SU GRIFO

Desconecte los suministros de agua caliente y fría antes de comenzar.

La imagen puede variar del producto comprado.

American Standard

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1

INSTALAR LA LLAVE



Apague el agua en el suministro principal.

- Compruebe que el EMPAQUE (1) esté bien apoyado en el hueco de la base del pico.
- Inserte todas las MANGUERAS (2) y el VÁSTAGO (3) a través del CHAPETÓN (4) y la superficie de montaje. No use masilla.
- Inserte las MANGUERAS (2) a través de la ARANDELA DE GOMA (5), la ARANDELA DE LATÓN (6) y la TUERCA DE CIERRE roscada (7).
- Ensamble la ARANDELA DE GOMA (5), la ARANDELA DE LATÓN (6) y la CONTRATUERCA ROSCADA (7) en el VÁSTAGO (3) desde la parte inferior del lavabo o de la superficie de montaje. Ajuste a mano la CONTRATUERCA (7).
- Use un destornillador para ajustar los TORNILLOS (8) en la CONTRATUERCA (7). Alrededor de la CONTRATUERCA (7), ajuste los tornillos un poco cada vez hasta que todos estén ajustados para asegurarse una presión pareja.



A

C

American Standard

2

REALIZAR LAS CONEXIONES DE LOS SUMINISTROS DE AGUA




Apague el agua en el suministro principal.

- Apague los suministros de agua caliente y fría antes de comenzar.
- Conecte las MANGUERAS FLEXIBLES DE SUMINISTRO (1, 2) directamente a los suministros de la pared. La conexión en los suministros tiene una compresión de 3/8". Conecte la manguera de suministro a la izquierda (raya roja) al suministro de agua caliente en la pared. Conecte la manguera de suministro a la derecha (raya azul) al suministro de agua fría en la pared. Ajuste las conexiones con la llave regulable. No ajuste en exceso.

* Los suministros de la llave miden 21" desde la base de la llave.

• **Nota:** Si se requiere un largo de suministro adicional, el instalador deberá comprar las piezas extra por separado.

• **Importante:** Si las MANGUERAS DE SUMINISTRO (1, 2) son demasiado largas, haga un bucle, tal como se indica, para evitar que se enrosquen.




D

3

VERIFICAR QUE NO HAYA FUGAS EN LA CONEXIÓN

- Mueva la MANIJA a la posición de apagado "off".
- Abra el agua y verifique que no haya fugas en ninguna conexión. ➡
- Mueva la MANIJA hacia arriba y hacia abajo, izquierda y derecha, para descargar las líneas de a fondo.
- Mueva el CABEZAL DEL ROCIADOR y verifique que no haya fugas en las conexiones. ➡


VERIFIQUE QUE NO HAYA FUGAS EN LA CONEXIÓN ➡



4

PROBAR LA LLAVE INSTALADA


- Mueva la MANIJA (1) a la posición de apagado “off”.
- Abra el suministro de agua.
- Verifique que no haya fugas en la conexión. (Ver Sección 3)
- Con la MANIJA (1) en la posición “apagado”, desenrosque el ROCIADOR (3) de la MANGUERA (2).
- Mueva la manija de atrás a adelante, en las posiciones FRÍA y CALIENTE, para descargar las líneas de agua a fondo.
- Vuelva a colocar el ROCIADOR (3) en la MANGUERA (2).



5

INSTALAR EL DISPENSADOR DE JABÓN

- Inserte el VÁSTAGO DEL DISPENSADOR DE JABÓN (1) a través de la JUNTA TÓRICA (2) y la placa.
- Enrosque la TUERCA DE MONTAJE (3) en el VÁSTAGO DEL DISPENSADOR DE JABÓN (1) para fijarla en la placa.
- Llene la BOTELLA DE JABÓN (4) y enrósquela en el VÁSTAGO DEL DISPENSADOR DE JABÓN (1).



6

SERVICIO

Si la llave gotea, haga lo siguiente:

- Coloque la VÁLVULA en la posición de apagado OFF.
- Mueva la MANIJA varias veces de la posición OFF a la posición ON. No aplique fuerza excesiva.


Flujo reducido:

- Limpie la rejilla del cabezal del rociador.
- Limpie el cartucho.

Las salidas o entradas bloqueadas del CARTUCHO pueden reducir el flujo.

Para limpiar, primero apague el suministro de agua, luego:

- Afloje el TORNILLO DE LA MANIJA (1) y retire la MANIJA (2).
- Desenrosque la TAPA DEL CHAPETÓN (3), el ANILLO DE RETENCIÓN (4).
- Levante y retire el CARTUCHO (5) del DISTRIBUIDOR DE AGUA (6) y retire los EMPAQUES DEL CARTUCHO (7).
- Limpie el DISTRIBUIDOR DE AGUA (6), los puertos del CARTUCHO (5) y los EMPAQUES (7).
- Coloque los EMPAQUES (7) en los PUERTOS DEL CARTUCHO (5a).
- Coloque el CARTUCHO (5) en el DISTRIBUIDOR DE AGUA (6).
- Reinstale la TAPA DEL CHAPETÓN (3), el ANILLO DE RETENCIÓN (4), la MANIJA (2), y ajuste el TORNILLO DE MANIJA (1).



7

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

SÍ: ENJUAGAR EL PRODUCTO PARA LIMPIARLO CON AGUA LIMPIA. SECAR CON UN PAÑO DE FRANELA SUAVE. **NO:** LIMPIAR EL PRODUCTO CON JABONES, ÁCIDO, PULIDORES, ABRASIVOS, LIMPIADORES DUROS O UN TRAPO CON UNA SUPERFICIE ÁSPERA.

GARANTÍA

LIMITADA DEL ACABADO Y FUNCIÓN DE LA LLAVE

PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES: AS America, Inc. ("American Standard®") garantiza que este producto está libre de defectos en los materiales y en la mano de obra mientras que el comprador consumidor original sea dueño de este producto. Para todo reclamo bajo la garantía el comprador consumidor original deberá presentar a American Standard el comprobante de compra (original del recibo de compra). Esta garantía es intransferible. No corresponde en el caso de daños al producto como consecuencia de usar refacciones que no sean las genuinas de American Standard, error de instalación, abuso, mal uso o cuidado y mantenimiento inadecuados (ya sea que fueran realizados por un plomero, contratista, proveedor de servicio o miembro de la familia del comprador). La garantía excluye los daños debidos a condiciones bruscas de aire o agua, o a limpiadores o materiales duros o abrasivos.

PARA INSTALACIONES COMERCIALES: Para el uso comercial e industrial el período de la garantía es de cinco años, a partir de la fecha de compra y, excepto por la duración, todas las demás estipulaciones antes mencionadas de la garantía son de aplicación. Para garantías comerciales y residenciales, las baterías no están incluidas en la garantía.

PARA CONTROLES, VÁLVULAS Y LLAVES ELECTRÓNICAS: American Standard garantiza los controles, válvulas y llaves electrónicas como libres de defectos de fabricación de los materiales y de mano de obra bajo condiciones normales de uso durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra por el comprador consumidor original. American Standard ofrecerá sin cargo, a su sola discreción, refacciones o un producto de reemplazo (o si no estuviera disponible, un producto similar) para reemplazar las piezas o el producto cuando se ha comprobado que tienen defectos en los materiales o en la mano de obra.

Esta garantía no cubre los cargos de mano de obra o los daños producidos durante la instalación, reparación o reemplazo, ni daños y perjuicios emergentes o incidentales. Esta garantía es efectiva para todas las llaves vendidas a partir del 1 de marzo de 2018.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA EXCLUSIVAMENTE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUSO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO.

Esta garantía le otorga al comprador consumidor original de una llave de American Standard derechos legales específicos que pueden variar de estado en estado o de provincia en provincia. En algunos estados o provincias no se permite la exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentes o emergentes, por lo cual esas exclusiones podrán no aplicarse a su caso.

ESTADOS UNIDOS

American Standard Brands
30 Knightsbridge Road, Suite 301
Piscataway, NJ 08854
Atención: Director of Customer Care
Para residentes de Estados Unidos,
obtener información sobre la garantía
llamando al siguiente número gratuito:
(800) 442-1902
www.americanstandard.com

CANADÁ

LIXIL Canada, Inc.
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canadá L5R 3M3
Número gratuito: (800) 387-0369
www.americanstandard.ca

MÉXICO

American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
Número gratuito: 01-800-839-1200
www.americanstandard.com.mx

COMPLETE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA DE AMERICAN STANDARD Y GUARDE ESTA INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

IMPORTANTE: Debe realizar la inscripción de la llave para que esta garantía tenga vigencia. Gracias a su inscripción, será más fácil contactarlo en caso de una retirada del producto del mercado.*

INSTRUCCIONES: Registre la llave en www.americanstandard.com. Guarde el comprobante de compra (recibo de compra). Si necesita asistencia o no puede acceder a nuestro sitio web, comuníquese con la Atención al Cliente de American Standard llamando al: (800) 442-1902. Un representante de American Standard lo ayudará a completar la inscripción de la garantía.

*En California, sus derechos de garantía permanecen intactos aunque no complete el proceso de inscripción.

ESTA GARANTÍA NO ES TRANSFERIBLE DEL COMPRADOR CONSUMIDOR ORIGINAL.

American Standard

¡DÍGANOS QUÉ PIENSA!



Deje su opinión o historia sobre el producto en **americanstandard.com/reviews**



Contenido de haber comprado esta llave

08/22/2019 00:04:41 CDT ALlaves de cocina American Standard Xavier Llave para cocina con manija para tirar hacia abajo SelectFlo

Disfruto de mi llave para cocina con manija para tirar hacia abajo SelectFlo con sus tres patrones de rociado. Queda muy bien y su acabado y calidad general son excelentes.

Registre su garantía e inscribábase para recibir un boletín lleno de ideas en **americanstandard.com/warranty**.

Encuentre videos de instalación en **youtube.com/americanstandard**.



¡COMPARTA SU PRODUCTO NUEVO!

Etiquétenos **@american_standard** en Instagram y muéstranos cómo se ve su nuevo producto.

≡ ¿QUIERE MÁS INFORMACIÓN?

Para hacer consultas o solicitar ayuda llámenos al **855-815-0004**, o visite **americanstandard.com**