


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring



allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM # 3856778

LED MIRROR

MODEL# SP6504

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Español p. 9

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

Table of Contents

Table of Contents	2	Installation	5-7
Safety Information	2	Operation	7
Important Safety Instructions	3	Electrical Specifications.....	8
Pre-Installation.....	4	Mechanical Specifications	8
Planning Installation.....	4	Care and Cleaning	8
Tools Required	4		

Safety information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user’s authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.



WARNING: Safely discard all packing material. Keep plastic bags and small parts away from children.



CAUTION: Please ensure all the accessories are removed from the packing before you discard.



CAUTION: Safety glasses should be worn at all times.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this mirror.

DANGER – To reduce the risk of electric shock:

1. Always unplug the power cord before cleaning around the electrical components.


WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
2. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments/accessories not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service center for examination and repair.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. For household and dry locations use only.
7. Do not use outdoors.
8. Never operate the furnishing with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
9. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
11. **WARNING:** Risk of Electric Shock – Connect this furnishing to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
12. Keep the cord away from heated surfaces.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product is for use on 120 volts. The cord has a plug as shown below. See illustration for grounding instruction. An adapter as shown at (C) is available for connecting three-blade grounding type plugs to two slot receptacles. The green grounding lug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.



Pre-Installation


PLANNING INSTALLATION

- ☐ Unpack your LED mirror carefully, and close the sink drain to prevent any dropped parts from falling into the drain.
- ☐ Please read the entire manual before beginning in stallation and become familiarized with the steps and parts involved.
- ☐ For surface-mount installation only.


TOOLS REQUIRED




PACKAGING INCLUDED



HARDWARE INCLUDED



Part	Description	Qty
AA	Phillips head screws (#8X1.5 in.	4
BB	Plastic wall anchor	4




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Mirror	1
B	Main Body (preassembled to Mirror (A))	1

Installation


WARNING: Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

MOUNTING OPTIONS




STUD WALL:

Secure main body (B) to wall using screws (AA)(included) at marked stud locations.



DRYWALL:


Screw wall anchors (BB)(included) flush into desired wall location. Secure main body (B) onto wall using provided screws (AA)(included) into wall anchors (BB).



CONCRETE WALL:


Drill holes at marked locations, then insert wall anchors (not included) into holes. Secure the main body (B) to wall using fasteners (not included).

- 1 Place the mirror assembly face down on a soft clean surface such as the foam sheet included in the packaging. Take care to not scratch or damage the mirror surface.



WARNING: If installing the mirror on drywall or other hollow wall applications, the Phillips head screws (BB) must be fastened to studs, headers, or other structural wall members. The included plastic wall anchors are intended for use with solid wall applications only (tile or concrete). DO NOT USE WITH DRYWALL OR OTHER HOLLOW WALL APPLICATIONS.


- 2 Unscrew two screws (DD) located on both sides of the main body (B).



WARNING: This unit must be installed by a certified electrician and in accordance with all local and national electrical codes.

Installation


- 3 Lift the main body (B) from the mirror (A) and set a side.




- 4 Using the dimension drawings on page 8, determine the desired location for the mirror. Take into account you should have a 3 inch minimum clearance between the bottom of the mirror and the top of the faucet/vanity. Use the main body (B) to mark the screw locations on the wall.

Note: Make sure it is level.


Note: The installation location has to have power outlet inside of main body (B) as shown.



- 5 Secure the main body (B) to the wall using screws (AA) or the hardware best suited for your wall type. Refer to Mounting Options on page 5. Be careful to not drill into hidden electrical or plumbing lines inside the wall when mounting main body (B) to wall.




- 6 With the help of another adult, hold mirror (A) away from the main body (B), connect the quick connect wires (1), then plug the power cord into the wall outlet (2). Secure power cord to avoid contact with sharp objects.




Installation

- 7 Align the hook on the back of the mirror (A) with the receiving bracket on the main body (B). Carefully lower the hook into the receiving bracket.
- WARNING:** Make sure it feels fully seated and secure before releasing the mirror (A).



- 8 Re-install the screws (DD) on both sides as shown.




9 Operation

Back Light

- The touch switch on the front of the mirror is to turn the back light ON/OFF
- When the back light is powered ON the button color will glow Blue; when it is in standby mode it will glow Red

Adjust Brightness of the Back Light

- When the back light is powered ON, press and hold the power button for approximately 3 seconds. The brightness will scroll up then back down. Take your finger off the touch button to leave the brightness at the setting you choose. This brightness setting will be retained in memory. To adjust the brightness repeat the above steps.




Electrical Specifications

Power Input: 120VAC / 60 Hz

Power Rating: Max. 20 W

LED Light Color: Warm White

Mechanical Specifications



Size: 24 x 30 x 1.54 (T) inches

Net Weight: 5.68 kg (Including accessories)

Care and Cleaning

- ☐ Use a household liquid glass cleaner to keep the mirror and glass surfaces clean.
- ☐ Do not use abrasive cleaners containing ammonia.


allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

Printed in Cambodia

Lowes.com/allenandroth **allen + roth**

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring



allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO# 3856778

ESPEJO LED

MODELO # SP6504

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com/allenandroth allen + roth

Índice de contenidos

Índice de contenidos.....	10	Instalación	13-15
Información de seguridad	10	Funcionamiento	15
Instrucciones importantes de seguridad	11	Especificaciones eléctricas	16
Preinstalación	12	Especificaciones mecánicas	16
Planificación de la instalación	12	Cuidado y limpieza	16
Herramientas necesarias	12		

Información de seguridad

Antes de intentar ensamblar, debe leer y entender completamente este manual, operar o instalar el producto.

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. El equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en la recepción de Radio o TV, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo. El usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de Radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar interferencias no deseadas.

Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este aparato digital de Clase B cumple con la Norma canadiense ICES-005.



ADVERTENCIA: Todo el material de embalaje debe ser desechado de manera segura. Mantenga las bolsas de plástico y las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que todos los accesorios sean retirados del embalaje antes de desecharlos.



PRECAUCIÓN: Debe utilizar las gafas de seguridad en todo momento.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza un mueble eléctrico, se deben seguir siempre las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este espejo.

PELIGRO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

Desenchufe siempre el cable de alimentación antes de limpiar alrededor de los componentes eléctricos.


ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas:

1. Desenchufe de la toma de corriente antes de poner o quitar piezas.
2. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
3. Utilizar sólo para el uso previsto, tal como se describe en estas instrucciones. No utilice complementos/ accesorios no recomendados por el fabricante.
4. No lo utilice nunca si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva el mueble a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.
5. Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
6. Sólo para uso doméstico y en lugares secos.
7. No lo utilice al aire libre.
8. No lo utilice con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, pelo y similares.
9. No lo utilice en lugares donde se utilicen productos en aerosol o donde se administre oxígeno.
10. Para desconectar el aparato, gire todos los controles a la posición de apagado y retire el enchufe de la toma de corriente.
11. **ADVERTENCIA:** Riesgo de descarga eléctrica. Conecte este aparato únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra. Consulte las instrucciones de conexión a tierra.
12. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este producto es para uso en 120 voltios. El cable tiene un enchufe como el que se muestra a continuación. Consulte la ilustración para ver las instrucciones de conexión a tierra. Se dispone de un adaptador como el que se muestra en (C) para conectar enchufes de tres hojas con toma de tierra a receptáculos de dos ranuras. La lengüeta verde de conexión a tierra que sale del adaptador debe conectarse a una toma de tierra permanente, como por ejemplo una caja de toma de corriente debidamente conectada a tierra. El adaptador no debe utilizarse si se dispone de un receptáculo de tres ranuras con conexión a tierra.



PREINSTALACIÓN


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- ☐ Desembale su espejo LED cuidadosamente, y cierre el desagüe del fregadero para evitar que se caiga cualquier pieza en el desagüe.
- ☐ Antes de comenzar la instalación, lea todo el manual y familiarícese con los pasos y las partes involucradas.
- ☐ Sólo para la instalación en superficie.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



EMBALAJE INCLUIDO



EQUIPO INCLUIDO

 **NOTA:** El equipo no se muestra en su tamaño real.



Parte	Descripción	Cantidad
AA	Tornillos de cabeza Phillips (#8 x 1.5 in.)	4
BB	Anclaje de pared de plástico	4


 **PRECAUCIÓN:** Los anclajes de pared de plástico incluidos (AA) están destinados a utilizarse únicamente en aplicaciones de paredes sólidas (baldosas y hormigón). NO LOS UTILICE CON PAREDES DE YESO U OTRAS APLICACIONES DE PAREDES HUECAS. Consulte la información de advertencia adicional en la página 5 de este manual de instrucciones.

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Espejo	1
B	Cuerpo principal (premontado en el espejo (A))	1

Instalación


ADVERTENCIA: Antes de comenzar el montaje del producto, asegúrese de que todas las piezas están presentes. Compare las piezas con la lista de contenidos del paquete y la lista de contenidos del hardware. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente montar el producto.

OPCIONES DE MONTAJE




PARED DE MONTANTES:

Fije el cuerpo principal (B) a la pared con tornillos (AA) (incluidos) en las ubicaciones de los montantes marcados.



PARED SECA:


Atornille los anclajes de pared (BB) (incluidos) a ras de la pared. Fije el cuerpo principal (B) en la pared utilizando los tornillos (AA) (incluidos) en los anclajes de pared (BB).




PARED DE HORMIGÓN:

Taladre los agujeros en los lugares marcados y luego inserte los anclajes de pared (no incluidos) en los agujeros. Fije el cuerpo principal (B) a la pared con tornillos (no incluidos).

- 1 Coloque el conjunto del espejo boca abajo sobre una superficie suave y limpia, como la lámina de espuma incluida en el embalaje. Tenga cuidado de no rayar o dañar la superficie del espejo.



- 2 Desenrosque los dos tornillos (DD) situados a ambos lados del cuerpo principal (B).




ADVERTENCIA: Si se instala el espejo en paneles de yeso u otras aplicaciones de pared hueca, los tornillos de cabeza Phillips (BB) deben fijarse a los montantes, cabeceras u otros miembros estructurales de la pared. Los anclajes de pared de plástico incluidos están pensados para ser utilizados únicamente en aplicaciones de paredes sólidas (baldosas u hormigón). NO LOS UTILICE EN PAREDES DE YESO U OTRAS APLICACIONES DE PAREDES HUECAS.



ADVERTENCIA: Debe ser instalada por un electricista certificado y de acuerdo con todos los códigos eléctricos locales y nacionales.

Instalación

- 3 Levante el cuerpo principal (B) del espejo (A) y coloque un lado.




- 4 Revisando los dibujos de dimensiones de la página 8, determine la ubicación deseada para el espejo. Tenga en cuenta que debe tener un espacio mínimo de 3 pulgadas entre la parte inferior del espejo y la parte superior del grifo/lavabo.


Utilice el cuerpo principal (B) para marcar las ubicaciones de los tornillos en la pared.

Nota: Verifique de que esté nivelado.


Nota: El lugar de instalación tiene que tener una toma de corriente dentro del cuerpo principal (B) como se muestra.



- 5 Fije el cuerpo principal (B) a la pared con tornillos (AA) o con los herrajes más adecuados para su tipo de pared. Consulte las opciones de montaje en la página 5. Tenga cuidado de no perforar las líneas eléctricas o de plomería ocultas dentro de la pared cuando monte el cuerpo principal (B) a la pared.




- 6 Solicite ayuda de otro adulto para mantener el espejo (A) alejado del cuerpo principal (B), conecte los cables de conexión rápida (1) y luego enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente (2). Asegure el cable de alimentación para evitar el contacto con objetos afilados.




Instalación

- 7 Alinee el gancho de la parte posterior del espejo (A) con el soporte de recepción del cuerpo principal (B). Baje con cuidado el gancho en el soporte de recepción.

ADVERTENCIA: Verifique de que se siente completamente asentado y seguro antes de soltar el espejo (A).



- 8 Reinstalar los tornillos (DD) en ambos lados como se muestra.




- 9 Funcionamiento
Luz trasera

- El interruptor táctil situado en la parte delantera del espejo sirve para encender y apagar la luz trasera.
- Cuando la luz trasera está encendida, el color del botón se ilumina en azul; cuando está en modo de espera, se ilumina en rojo.

Ajuste del brillo de la luz trasera

- Cuando la retroiluminación está encendida, mantenga pulsado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos. El brillo se desplazará hacia arriba y luego hacia abajo. Retira el dedo del botón táctil para dejar el brillo en el ajuste que hayas elegido. Este ajuste de luminosidad se mantendrá en la memoria. Para ajustar el brillo repita los pasos anteriores.




Especificaciones eléctricas

Entrada de energía: 120VAC/60 Hz

Potencia nominal: Max. 20 W

Color de la luz LED: Blanco cálido

Especificaciones mecánicas



Tamaño: 24 x 30 x 1,54 (T) pulgadas

Peso neto: 5,68 kg (incluidos los accesorios)

Cuidado y limpieza

- ☐ Utilice un limpiacristales líquido de uso doméstico para mantener limpios el espejo y las superficies de cristal.
- ☐ No utilice limpiadores abrasivos que contengan amoníaco.

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Lowes.com/allenandroth **allen + roth**