


KOBALT®



SCAN ME

A STEP-BY-STEP VIDEO ON HOW
TO ASSEMBLE & THE TOOLS
NEEDED

ITEM #2368779

ITEM #5193452

ITEM #5193459

28-IN 2-DOOR BASE CABINET

MODEL #19002

MODEL #19192

MODEL #19199

KOBALT and logo design are trademarks or registered
trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	4
Safety Information.	4
Preparation	5
Assembly Instructions.....	6
Troubleshooting	10
Warranty	10
Replacement Parts List	10


PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENTS	SPECIFICATIONS
Maximum load for wood top	100 lbs.
Maximum load for bottom shelf	100 lbs.
Maximum load for adjustable shelf	100 lbs.
Maximum total load	300 lbs.

Note: Specify the item number when ordering the product due to the different colors:

COLOR	ITEM #	MODEL #
Silver	2368779	19002
Blue	5193452	19192
Black	5193459	19199

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Left back panel	1
B	Right back panel	1
C	Left side panel	1
D	Right side panel	1
E	Base panel	1
F	Top panel	1
G	Bottom shelf	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
H	Adjustable shelf	1
I	Left door	1
J	Right door	1
K	Fixed caster	2
L	Swivel caster with brake	2
M	Wood top	1


HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



ST4.8 x 10 mm
Screw
Qty. 12 + 2

BB



M8 x 25 mm
Bolt
Qty. 16 + 2

CC




M8 mm Spring
washer
Qty. 16 + 2

DD




M8 mm Flat
washer
Qty. 16 + 2

EE



Lock
(Preassembled to
right door(J))
Qty. 1

FF



Key
(Preassembled to
locking bar of right door(J))
Qty. 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or operate this product. Failure to follow may result in serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.



WARNING

- Do not stand on, step on, or alter this unit for anything outside the designed function of storage.
- Use care when handling and assembling metal plates. Lock wheels when the product is not being moved.
- The metal may have sharp edges or corners. The use of protective gloves is recommended.
- Close and lock the doors before moving this product.
- Always remember to use proper lifting techniques when moving the boxed or assembled unit.



SAFETY INFORMATION

CAUTION

- Do not exceed maximum load capacities listed in Product Specifications on Page 2.
- When storing articles, equally distribute loads. Always balance the loads to avoid tipping.
- Place more than half the total load weight on the bottom cabinet when possible.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and it may tip over if stored or moved on an uneven surface, which may cause personal injury or product damage.
- Do not store flammable liquids in the unit unless they are secured in an approved container.
- Do not store gasoline in the unit under any circumstances.
- Do not leave children unattended near this product. Cabinet may tip over if improperly opened.
- Always use common sense and be cautious when using this product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

It is recommended that this product to be assembled on a clean, soft surface, such as a piece of cardboard.

Estimated Assembly Time: 30 minutes (does not include unpacking time)


Tools Required for Assembly (included): 14 mm Wrench

Tools Required for Assembly (not included): Drill, PH2 screwdriver, Rubber mallet


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Slide preassembled screws in left back panel (A) into key slots of right back panel (B) to connect the two back panels together. Tighten the screws.

Note: Be sure to keep the back panels on a soft surface, such as carpeting or a piece of cardboard, to protect them from scratches.




2. Slide preassembled screws into key slots of the assembled unit from Step 1 to connect left side panel (C) and right side panel (D) to the assembled unit. Tighten the screws.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Align the base panel (E) with the assembled unit from Step 2 carefully. Tap the base panel (E) into the unit until the clips are secured tightly. Repeat this step to attach the top panel (F) to the assembled unit.

Note: Recommended to use a rubber mallet to tap the components together.



- Check and verify the holes in front edge of base panel (E) and top panel (F) are aligned with the holes in left side panel (C) and right side panel (D). If not, check and make sure the base panel (E) and top panel (F) are located at the right place. Tighten the ST4.8 x 10 mm screws (AA) to the holes to make the unit securely fixed.



Hardware Used

AA ST4.8 x 10 mm Screw x 12



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Mount the two fixed casters (K) to the base panel (E) using M8 x 25 mm bolts (BB), M8 mm spring washers (CC) and M8 mm flat washers (DD). Repeat this process for the swivel casters with brake (L) on the opposite side of the base panel (E). Lock the swivel casters with brake (L) before you proceed to the step 6. Place the cabinet upright.


Note: The swivel casters with brake (L) must be installed in the front of the cabinet. Be sure to lock both casters to prevent cabinet from rolling or swiveling. Do not over tighten the screws.

Hardware Used

BB M8 x 25 mm Bolt x 16

CC M8 mm Spring washer x 16


DD M8 mm Flat washer x 16



- Install the bottom shelf (G) by tipping it to the side and inserting it into the cabinet. With bottom shelf (G) at an angle, align the cut-outs on the bottom shelf (G) with the back seams caused by side panels (C and D) and back panels (A and B). Carefully lower the bottom shelf (G), ensuring the front of the bottom shelf (G) goes over the front flange of the base panel (E).


Determine the location for the adjustable shelf (H). Hold the adjustable shelf (H) at an angle to make it easier to install. Please make sure adjustable shelf (H) snaps into the hooks on the unit.

Note: If the hooks are flattened during assembly, use a slotted screwdriver (not included) to recover them.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Lift and pull the L-shaped pivot pin on the edge of the left door (I), aligning the assembling holes of the base panel (E) and top panel (F), then release. Repeat for right door (J).



TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Screw(s) will not align into hole(s).	1. Natural properties of sheet metal cause slight changes in pre-drilled hole location.	1. Place screws into all aligned holes and hand tighten. Push a 3/8 in. hole-punch through both holes to force the alignment. With the hole-punch in place, tighten all other screws. When the hole-punch is removed, the screw(s) should easily fit into the remaining hole(s).

LIFETIME HASSLE-FREE GUARANTEE

This product carries a lifetime warranty. If the product is found to be defective, please call 888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday, or return the item to the place of purchase with a copy of the original sales receipt. The distributor will, at its option, repair or replace the product. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service at 888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART #	PART	DESCRIPTION	PART #
A	Left back panel	2368779-A	R	Door magnet	106453-R
B	Right back panel	2368779-B	S	Door L shape pivot pin & spring	106453-PS
C	Left side panel	2368779-C	T	Rubber grommet	106453-RG
D	Right side panel	2368779-D	AA	ST4.8 x 10 mm Screw	2368779-HDWR
E	Base panel	2368779-E	BB	M8 x 25 mm Bolt	2368779-HDWR
F	Top panel	2368779-F	CC	M8 mm Spring washer	2368779-HDWR
G	Bottom shelf	2368779-G	DD	M8 mm Flat washer	2368779-HDWR
H	Adjustable shelf	2368779-H	EE	Lock	106453-LK
I	Left door	2368779-I	FF	Key	106453-LK
J	Right door	2368779-J			
K	Fixed caster	106453-FC			
L	Swivel caster with brake	106453-SC			
M	Wood top	2368779-M			

Note: Some parts are not interchangeable because of different colors. Specify part number when ordering:

COLOR	ITEM #	DESCRIPTION	PART #
Blue	5193452	Left door	5193452-I
Black	5193459	Left door	5193459-I
Blue	5193452	Right door	5193452-J
Black	5193459	Right door	5193459-J

KOBALT®



ESCANÉEME

UN VIDEO PASO A PASO SOBRE
CÓMO ENSAMBLAR Y LAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS

ARTÍCULO # 2368779

ARTÍCULO # 5193452

ARTÍCULO # 5193459

**GABINETE BASE
CON 2 PUERTAS
DE 71,12 CM**

MODELO # 19002

MODELO # 19192

MODELO # 19199

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

SS23554

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	13
Aditamentos.....	14
Información de seguridad.....	14
Preparación.....	15
Instrucciones de ensamblaje.....	16
Solución de problemas.....	20
Garantía.....	20
Lista de piezas de repuesto.....	20


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Carga máxima para la cubierta de madera	45,35 kg
Carga máxima para la repisa inferior	45,35 kg
Carga máxima para la repisa ajustable	45,35 kg
Carga total máxima	136,07 kg

Nota: especifique el número de artículo al pedir el producto debido a los diferentes colores:

COLOR	ARTÍCULO #	MODELO #
Plata	2368779	19002
Azul	5193452	19192
Negro	5193459	19199

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel posterior izquierdo	1
B	Panel posterior derecho	1
C	Panel lateral izquierdo	1
D	Panel lateral derecho	1
E	Panel de base	1
F	Panel superior	1
G	Repisa inferior	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
H	Repisa ajustable	1
I	Puerta izquierda	1
J	Puerta derecha	1
K	Rueda fija	2
L	Rueda giratoria con freno	2
M	Cubierta de madera	1


ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



ST 4,8 x 10 mm
Tornillo
Cant. 12 + 2

BB



M8 x 25 mm
Perno
Cant. 16 + 2

CC




Arandela de
resorte M8 mm
Cant. 16 + 2

DD




Arandela plana
M8 mm
Cant. 16 + 2

EE



Cerradura
(Preensamblada a la
puerta derecha (J))
Cant. 1

FF



Llave
(Preensamblada a la barra de
bloqueo de la puerta derecha (J))
Cant. 2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar u operar este producto. No seguirlo podría provocar lesiones serias. Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.

ADVERTENCIA

- No se pare, pise ni modifique esta unidad para ningún uso que no sea la función de almacenamiento para la que se diseñó.
- Tenga cuidado al manipular y ensamblar las placas de metal. Bloquee las ruedas cuando no desee mover el producto.
- El metal puede tener bordes o esquinas afiladas. Se recomienda el uso de guantes de protección.
- Cierre y asegure las puertas antes de desplazar el producto.
- Siempre recuerde usar técnicas adecuadas de levantamiento cuando mueva la unidad ya sea en su caja o una vez ensamblada.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN

- No exceda las capacidades de carga máximas que se indican en las Especificaciones del producto en la página 12.
- Al almacenar artículos, distribuya las cargas por igual. Siempre equilibre las cargas para evitar vuelcos.
- Coloque más de la mitad del peso de la carga total en el gabinete inferior cuando sea posible.
- Mantenga el producto en superficies niveladas. El producto puede volverse inestable y volcarse si se almacena o desplaza sobre una superficie desnivelada, lo que puede causar lesiones personales o daños al producto.
- No almacene líquidos inflamables en la unidad a menos que estén aseguradas en un envase aprobado.
- No almacene gasolina en la unidad bajo ninguna circunstancia.
- No deje a los niños sin supervisión cerca de este producto. El gabinete puede volcarse si se abre incorrectamente.
- Siempre use el sentido común y tenga cuidado al usar este producto.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Se recomienda que este producto se ensamble sobre una superficie limpia y suave, como un trozo de cartón.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos (no incluye el tiempo de desembalaje)


Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): llave inglesa de 14 mm

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): taladro, destornillador PH2, mazo de goma


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Deslice los tornillos preensamblados en el panel posterior izquierdo (A) en las ranuras para llaves del panel posterior derecho (B) para conectar los dos paneles posteriores. Apriete los tornillos.

Nota: asegúrese de mantener los paneles posteriores sobre una superficie suave, como una alfombra o un trozo de cartón, para evitar rayarlos.




2. Deslice los tornillos preensamblados en los chaveteros de la unidad ensamblada en el Paso 1 para conectar el panel (C) y el panel del lado derecho (D) a la unidad ensamblada. Apriete los tornillos.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Alinee el panel de base (E) con la unidad ensamblada del Paso 2 con cuidado. Golpee el panel de base (E) en la unidad hasta que los sujetadores estén bien firmes. Repita este paso para fijar el panel superior (F) a la unidad ensamblada.


Nota: se recomienda usar un mazo de goma para unir los componentes.



4. Compruebe y verifique que los orificios en el borde frontal del panel de base (E) y el panel superior (F) estén alineados con los orificios en el panel lateral izquierdo (C) y el panel lateral derecho (D). De lo contrario, compruebe y asegúrese de que el panel de base (E) y el panel superior (F) estén ubicados en el lugar correcto. Apriete los tornillos ST 4,8 x 10 mm (AA) en los orificios para que la unidad quede bien fija.

Aditamentos utilizados

AA ST 4,8 x 10 mm x 12
Tornillo



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Monte las dos ruedas giratorias fijas (K) en el panel base (E) con pernos M8 x 25 mm (BB), arandelas de resorte M8 mm (CC) y arandelas planas M8 mm (DD). Repita este proceso para las ruedas giratorias con freno (L) en el lado opuesto del panel base (E). Bloquee las ruedas giratorias con freno (L) antes de continuar con el paso 6. Coloque el gabinete en posición vertical.


Nota: las ruedas giratorias con freno (L) deben instalarse en la parte frontal del gabinete. Asegúrese de bloquear ambas ruedas para evitar que el gabinete ruede o gire. No apriete demasiado los tornillos.

Aditamentos utilizados

BB M8 x 25 mm
Perno x 16

CC Arandela de resorte
M8 mm x 16


DD Arandela plana
M8 mm x 16



6. Instale la repisa inferior (G) inclinándola hacia un costado, luego introdúzcala en el gabinete. Manteniendo la repisa inferior (G) angulada, alinee los cortes de la repisa inferior (G) con las uniones posteriores que forman los paneles laterales (C y D) y los paneles posteriores (A y B). Con cuidado, baje la repisa inferior (G), asegúrese de que la parte frontal de la repisa inferior (G) se superponga a la brida frontal del panel de base (E).


Determine la ubicación de la repisa ajustable (H). Sostenga la repisa ajustable (H) en ángulo para que sea más fácil de instalar. Asegúrese de que la repisa ajustable (H) calce en los ganchos de la unidad.

Nota: si los ganchos se aplanan durante el ensamblaje, use un destornillador de ranura plana (no se incluye) para recuperarlos.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Levante y jale del pasador giratorio en forma de L ubicado en el borde de la puerta izquierda (I), alinee los orificios de ensamble del panel de base (E) y el panel superior (F), luego suelte. Repita para la puerta derecha (J).



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Los tornillos no están alineados con los orificios.	1. Las propiedades naturales de la placa de metal causan ligeros cambios en la ubicación del orificio pretaladrado.	1. Coloque los tornillos en todos los orificios alineados y apriételos a mano. Coloque un perforador de 3/8" a través de ambos orificios para obtener la alineación a presión. Con el perforador en lugar, apriete los tornillos restantes. Cuando retire el perforador, los tornillos deben ingresar fácilmente en los orificios restantes.

GARANTÍA DE POR VIDA SIN PROBLEMAS

Este producto cuenta con una garantía de por vida. Si el producto presenta defectos, llame al 888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este, o devuelva el artículo al lugar de compra junto con una copia del recibo de venta original. El distribuidor, a su elección, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Panel posterior izquierdo	2368779-A	R	Imán de la puerta	106453-R
B	Panel posterior derecho	2368779-B	S	Pasador giratorio en forma de L y resorte para puerta	106453-PS
C	Panel lateral izquierdo	2368779-C	T	Arandela de goma	106453-RG
D	Panel lateral derecho	2368779-D	AA	Tornillo ST 4,8 x 10 mm	2368779-HDWR
E	Panel de base	2368779-E	BB	Perno M8 x 25 mm	2368779-HDWR
F	Panel superior	2368779-F	CC	Arandela de resorte M8 mm	2368779-HDWR
G	Repisa inferior	2368779-G	DD	Arandela plana M8 mm	2368779-HDWR
H	Repisa ajustable	2368779-H	EE	Cerradura	106453-LK
I	Puerta izquierda	2368779-I	FF	Llave	106453-LK
J	Puerta derecha	2368779-J			
K	Rueda fija	106453-FC			
L	Rueda giratoria con freno	106453-SC			
M	Cubierta de madera	2368779-M			

Nota: algunas piezas no son intercambiables debido a los diferentes colores. Especifique el número de pieza al realizar el pedido:

COLOR	ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
Azul	5193452	Puerta izquierda	5193452-I
Negro	5193459	Puerta izquierda	5193459-I
Azul	5193452	Puerta derecha	5193452-J
Negro	5193459	Puerta derecha	5193459-J

Impreso en Camboya