



Required tools Herramientas necesarias	Parts in the box Piezas en la caja		
 Additional tools (if needed) Herramientas adicionales (si es necesario)	Latch Pestillo Not required for all applications No se requiere para todas las aplicaciones	Screws Tornillos 	Passage Levers Palancas de paso
	Strike Placa Battery Batería 	Allen wrench (Emergency unlock tool) Llave Allen (herramienta para el desbloqueo de emergencia) 	Privacy Levers Palancas de privacidad or • o

1

Prepare door and check dimensions

Prepara le puerta y revise las dimensiones

If drilling a new door, use the supplied template and the complete door drilling instructions available at kwikset.com/doorprep.

Si va a perforar una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones completas para la perforación de la puerta estan disponibles en kwikset.com/doorprep

2

Adjust the backset of the latch (if needed)

Ajuste la distancia al centro del pestillo (si es necesario)

A Hold the latch in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge.

Sostenga el pestillo en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.

B If the semi-circular hole in the latch is centered in the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 3.

If the semi-circular hole is NOT centered, adjust latch. See "Latch Adjustment" (step 2C).

Si el orificio de medio círculo del pestillo está centrado con el orificio de la puerta, no se requiere ajustarlo. Vaya al paso 3.

Si el orificio de medio círculo del pestillo NO está centrado, ajuste el pestillo. Consulte "Ajuste del pestillo" (el paso 2C).

C Latch Adjustment (only if needed):
Ajustement du loquet (seulement si nécessaire)

Grasp pin on both sides of latch and move it to longer setting.

Mantenga el pasador en ambos lados del pestillo, y moverlo a la configuración más largo.

3

Install latch

Instale el pestillo

The door edge is chiseled.
La puerta con el borde cincelado

For square chiseled doors only.
Para puertas cuadradas cinceladas únicamente.

The door edge is NOT chiseled.
La puerta sin el borde cincelado

Remove plates.
Remueva las placas.

Slant of bolt faces in direction that door closes.
La inclinación del perno del pestillo queda en la dirección que cierra la puerta.

Install drive-in collar.
Instale el aro de empuje.

Slant of bolt faces in direction that door closes.
La inclinación del perno del pestillo queda en la dirección que cierra la puerta.

C actual size tamaño real

C (2x)

Instructions continue on reverse
Las instrucciones continúan en el reverso de la hoja

Drilling Template
Plantilla de perforación


Template is only needed if a new hole must be drilled in the door.
La plantilla sólo es necesaria si hay que taladrar un nuevo orificio en la puerta.

Install Levers Instale las palancas

A

Passage levers Palancas de paso


F



Insert the spindle through the semi-circular hole in the latch.


Inserte el husillo a través el orificio de medio círculo del pestillo.

G

or
o

Privacy levers Palancas de privacidad

M



Insert the spindle through the semi-circular hole in the latch.

Inserte el husillo a través el orificio de medio círculo del pestillo.

N



⚠ The LED lever can be displayed on the interior or exterior of your door. If you'd like to change the factory assembly, follow the instructions to update the lever assembly. This product is designed for installation exclusively on interior doors as its electric components make it unsuitable for exterior use. Kwikset will not assume any liability for any damages resulting from installing this product on the exterior of the home.

La palanca LED puede colocarse en el interior o en el exterior de su puerta. Si desea cambiar el montaje de fábrica, siga las instrucciones para actualizar el montaje de la palanca. Este producto está diseñado para su instalación exclusivamente en puertas interiores, ya que sus componentes eléctricos lo hacen inadecuado para su uso en exteriores. Kwikset no asumirá ninguna responsabilidad por daños resultantes de la instalación de este producto en el exterior de la vivienda.

⚠

clockwise
sentido horarioexterior
exterior

⚠

exterior
exterior

⚠

exterior
exterior

⚠

counterclockwise
sentido antihorarioexterior
exterior

B


Push up on lever base while tightening screws to keep latch horizontal and centered.

Privacy levers: After the screws are tightened, rotate the interior lever to unlock it.

Empuje hacia arriba la base de la palanca mientras aprieta los tornillos para mantener el pestillo horizontal y centrado.

Palancas de privacidad: Una vez apretados los tornillos, gire la palanca interior para desbloquearla.



Keep straight edges parallel to door edge.
Mantenga los bordes rectos paralelos al borde de la puerta.



E (2x)

If the lever base will not sit flush on the door, use a flathead screwdriver to remove the alignment guide.


Si la base de la palanca no se asienta a ras de la puerta, utilice un destornillador plano para retirar la guía de alineación.

alignment guide
guía de alineaciónactual size
tamaño real

5


Install strike on door frame Instale la placa en el marco de la puerta

A



D (2x)


K

actual size
tamaño real

B

Close door and test latch operation. If latch is loose in the strike, adjust strike tab so it grips the latch bolt better when the door is closed.

Cierre la puerta y pruebe el funcionamiento del pestillo. Si el pestillo queda suelto en la cerradura tipo hembra, ajuste la lengüeta de la cerradura tipo hembra para que sujete mejor el perno de retención cuando la puerta se encuentre cerrada.


tab
lengüeta

!

Privacy locks only Cerraduras de privacidad solamente

The Allen wrench doubles as a bedroom/bathroom emergency unlock tool. Save for future use.

La llave Allen sirve también como herramienta de desbloqueo de emergencia para el dormitorio o el baño. Guárdala para usarla en el futuro.



L

To unlock, insert the wrench and press with force.


Para desbloquear, introduzca la llave y presione con fuerza.

Battery Installation Instalación de la batería

A

Remove battery pack by pressing the tab on the back of the lever and pulling it out.


Extraiga la batería presionando la lengüeta de la parte la palanca y tirando de ella hacia fuera.

tab
lengüeta

B

Install (1) AAA battery provided.

Instale (1) pila AAA incluida.




⚠

Ensure correct polarity.
Asegúrese de que la polaridad es correcta.

C

Insert battery pack and push in gently until you hear "click".

Inserte la batería y empuje suavemente hasta que oiga un «clic».




Battery Replacement Remplacement de la batterie

A

Remove battery pack by pressing the tab on the back of the lever and pulling it out.

Extraiga la batería presionando la lengüeta de la parte la palanca y tirando de ella hacia fuera.

tab
lengüeta

B

Remove battery.
Retire la batería.


Press down on battery from the back.
Presione la batería desde la parte posterior.



C

Install (1) AAA battery.

Instale (1) pila AAA.




⚠

For best results, use new, Alkaline batteries only.
Para obtener los mejores resultados, utilice pilas nuevas, pilas alcalinas.

D

Insert battery pack and push in gently until you hear "click".

Inserte la batería y empuje suavemente hasta que oiga un «clic».



Register your product at kwikset.com/support/register-your-product

Rate your product at kwikset.com/reviews

Registre su producto en kwikset.com/support/register-your-product

Valore su producto en kwikset.com/reviews