


ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

T0689 / T0690 / T0691

WARNING: TO AVOID RISK OF ELECTRICAL SHOCK, BE SURE TO SHUT OFF POWER BEFORE INSTALLING OR SERVICING THIS FIXTURE.

NOTES: 1. Before installing, consult local electrical codes for wiring and grounding requirements.
2. READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.


Hardware Package (included):




Mounting Screw X2
#8/32X1/2 in



Mounting Screw X2
#6/32 X1/2 in



Mounting Screw X2
#10/24 X1/4 in




Mounting Strap




Decorative cover



Fixture Mounting Screw



Rubber Cover




Wire Connector



Gasket

Tools Needed:



(1) Phillips-head Screwdriver

1. Phillips-head screwdriver for attaching mounting screws to mounting strap, mounting bracket and fixture to mounting bracket.

Important to Know:

1. If you are not familiar with state and local electrical codes, it is recommended that you consult with a qualified electrician.
2. This fixture requires a 120 VAC, 60 Hz power source.


Maximum Wattage: 2-150 W (bulb not included)

Working Temperature Range: - 13°F ~ 113°F


Features:

1. Switch Control: turns light ON and OFF by flicking the wall switch.
2. Adjust between full brightness and low-level brightness by toggling the wall switch.


Note: Fixture can be wall mounted or eave mounted.



Wall Mounted



Eave Mounted



Installation Steps

Turn off the power at fuse or circuit box.


1. Install the mounting strap to the outlet box with the stamped word "FRONT" facing away from the outlet box, using two mounting screws that best fit the outlet box. Back plate should sit flush against wall surface when secured. (Choose one matching pair of suitable mounting screws from the 3 pairs provided)
2. Fixture wires thread through gasket, then attach the gasket into back plate.
3. Pull out the source wires from the outlet box. Make wire connections using wire connector as follows:
 - Connect the black wire from the fixture to the "hot" wire from the power source. (black)
 - Connect the white wire from the fixture to the neutral wire from the power source. (white)
 Carefully tuck the wires back into the outlet box.
4. Attach the back plate of the light fixture to the mounting strap, secure it with the fixture mounting screw.
5. Push the decorative cover firmly into the fixture mounting screw hole on the light.
6. Install bulbs (not included). See relamping label at socket area or packaging for maximum allowed wattage.
7. With silicone caulking compound, caulk completely around where the back plate meets the wall surface.

CAUTION: Be sure to caulk completely where the back plate meets the wall surface to prevent water from seeping into the outlet box.

Turn on the power at fuse or circuit box.

Adjusting the Light Head:


1. Gently grasp the light heads and tilt them left or right to adjust the light coverage area. (See Fig. 1)
2. Keep the light heads (B) 30° below horizontal to avoid water damage and electrical shock.



Functions and Operations

1. Wall switch control
Turn on the wall switch on the light.
2. Low-level Mode
Turn the wall switch "OFF", and turn it "ON" twice within 3 seconds.
The light enters low-level at ~ 30% of full brightness.
To revert back to Default 100% full brightness, turn the wall switch "OFF" and then turn it "ON" after 60 seconds.



The following parts are available for re-order if damaged or missing.



Troubleshooting

---The light does not work.

1. Make sure the wall switch and circuit breaker are on.
2. Make sure the wiring is correct.



A: 4-1/4"

B: 6-3/4"

C: 5-1/4"

1 Year Warranty

Vaxcel warrants all of our products against defects in workmanship and finishes for one year following the date of shipment.

Exclusions: This warranty does not include the failure of products from extreme acts of nature; environmental conditions not suited for the products intended use; operation in temperatures outside of the range specified in the instruction manual; usage with improper power supply, power surges or dips. For coastal locations, some corrosion is considered normal for the environment.

Vaxcel reserves the right to repair, replace or issue a credit for any properly installed product, provided it is returned per RMA instruction. This warranty is limited to the cost of the product only and does not extend to transportation, installation or replacement costs.

How can warranty service be obtained?

info@vaxcel.com
1-800-482-9235


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

T0689 / T0690 / T0691


ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, ASEGÚRESE DE APAGAR LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR O HACER EL MANTENIMIENTO DE ESTE ARTEFACTO.

NOTAS: 1. Antes de instalar, consulte los códigos de electricidad locales para ver los requisitos de cableado y conexión a tierra.
2. LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Paquete de ferretería (incluido):



Herramientas necesarias:



(1) Destornillador Phillips

1. Destornillador Phillips para instalar los tornillos de montaje en la placa de montaje, la ménsula de montaje y el artefacto en la ménsula de montaje.

Información importante:

1. Si no está familiarizado con los códigos de electricidad estatales y locales, se recomienda que consulte a un electricista calificado.
2. Este artefacto requiere una fuente de energía de CA de 120 V y 60 Hz.

Vataje máximo: 2-150 W (no se incluye la bombilla)


Rango de temperatura de funcionamiento:

-13 °F ~ 113 °F (-25 °C ~ 45 °C)


Características:

1. Control de interruptor: enciende y apaga la luz al tocar el interruptor de pared.
2. Se puede ajustar entre brillo máximo y nivel bajo de brillo cambiando la posición del interruptor de pared.


Nota: El artefacto se puede instalar en la pared o en el alero.



Montaje en la pared



Montaje en el alero



Pasos de la instalación

Apague la corriente en la caja de fusibles o de circuitos.

1. Instale la placa de montaje a la caja de toma de corriente, con la palabra "FRONT" (frente) hacia afuera, usando dos tornillos de montaje que se ajusten mejor a la caja de toma de corriente. La placa trasera debe quedar apoyada al ras sobre la superficie de la pared una vez que quede asegurada. (Elija un par de tornillos de montaje adecuados iguales entre los 3 pares que se proporcionan).
2. Pase los cables del artefacto a través de la empaquetadura, luego adjunte la empaquetadura a la placa trasera.
3. Tire hacia afuera los cables de alimentación de la caja de toma de corriente. Haga las conexiones de los cables usando los conectores de cable de la siguiente manera:
 - Conecte el cable negro del artefacto al cable "vivo" de la fuente de energía. (negro)
 - Conecte el cable blanco del artefacto al cable neutro de la fuente de energía. (blanco)
 Vuelva a poner con cuidado los cables nuevamente en la caja de toma de corriente.
4. Adjunte la placa trasera del artefacto de luz a la placa de montaje, asegúrela con el tornillo de montaje del artefacto.
5. Presione la cubierta decorativa firmemente en el orificio del tornillo de montaje del artefacto en el foco.
6. Instale las bombillas (no se incluyen). Consulte la etiqueta de reposición de lámparas en la zona del portalámparas o empaque para ver el vataje máximo permitido.
7. Con compuesto de calafateo de silicona, calafatee completamente alrededor donde la placa trasera se une a la superficie de la pared.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de calafatear completamente donde la placa trasera se une a la superficie de la pared para evitar que se filtre agua hacia la caja de toma de corriente.


Encienda la corriente en la caja de fusibles o de circuitos.

Ajuste del cabezal de iluminación:


1. Tome con cuidado los cabezales de iluminación e inclínelos a la izquierda o a la derecha para ajustar el área de cobertura de la luz. Mantenga los cabezales de iluminación a una distancia de al menos 1 in (25 mm) del sensor. (Vea la Fig. 1).
2. Mantenga los cabezales de iluminación (B) 30° por debajo de la horizontal para evitar daños provocados por el agua y choques eléctricos.

Funciones y operaciones

1. Control del interruptor de pared
Encienda el interruptor de pared para encender la luz.
2. Modo de nivel bajo
Apague ("OFF") y encienda ("ON") dos veces el interruptor de pared en un lapso de 3 segundos. La luz pasa al nivel de brillo bajo al ~ 30 % del brillo máximo. Para volver al ajuste predeterminado de brillo máximo al 100 %, apague ("OFF") el interruptor de pared y enciéndalo ("ON") después de 60 segundos.





Las siguientes piezas están disponibles para pedido si están dañadas o faltan.



Resolución de problemas

---La luz no funciona:

1. Asegúrese de que el interruptor de pared y la llave disyuntora estén encendidos.
2. Asegúrese de que el cableado esté correcto.



A: 4-1/4 in (11 cm)

B: 6-3/4 in (17 cm)

C: 5-1/4 in (17 cm)

Garantía limitada de 1 año

Vaxcel ofrece una garantía de un año en todos sus productos contra defectos de fabricación y acabado a partir de la fecha de envío.

Exclusiones: Esta garantía no incluye el fallo de los productos debido a sucesos extremos de la naturaleza; condiciones ambientales no adecuadas para el uso previsto de los productos; funcionamiento a temperaturas fuera del rango especificado en el manual de instrucciones; uso con suministro de corriente inadecuado, sobretensiones o caídas de energía. En las zonas costeras, una cierta corrosión se considera normal para el medio ambiente.

Vaxcel se reserva el derecho de reparar, reemplazar o emitir un crédito por cualquier producto instalado correctamente, siempre que se devuelva según las instrucciones de RMA. Esta garantía se limita únicamente al costo del producto y no cubre los gastos de transporte, instalación o reemplazo.

¿Cómo se puede obtener el servicio de garantía?

info@vaxcel.com

1-800-482-9235


INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

T0689 / T0690 / T0691

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, VEILLEZ À COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN DE CE LUMINAIRE.

REMARQUES : 1. Avant l'installation, consultez les codes électriques locaux pour connaître les exigences en matière de câblage et de mise à la terre.
2. LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.


Matériel (inclus) :



Vis de montage X 2
#0,635 cm x 1,27 cm
(8/32X1/2 po)



Vis de montage X 2
#0,476 cm x 1,27 cm
(6/32X1/2 po)



Vis de montage X 2
#1,058 cm x 0,63 cm
(10/24X1/4 po)




Bride de fixation




Couvercle décoratif



Vis de montage
du luminaire



Couvercle de caoutchouc




Connecteur de fil



Joint

Outils nécessaires :



(1) Tournevis cruciforme

1. Tournevis cruciforme pour fixer les vis de montage à la bride de fixation, le support de montage et le luminaire au support de montage.

Important à savoir :

1. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les codes électriques locaux et nationaux, il est recommandé de consulter un électricien qualifié.
2. Ce luminaire nécessite une source d'alimentation de 120 V c.a., 60 Hz.

Puissance maximale : 2-150 W (ampoule non comprise)


Plage de température de fonctionnement :

- 25°C ~ 45°C (- 13°F ~ 113°F)


Caractéristiques :

1. Commande de l'interrupteur : allume et éteint la lumière en appuyant sur l'interrupteur mural.
2. Régler entre la luminosité pleine intensité et la luminosité faible intensité en basculant l'interrupteur mural.


Remarque : Le luminaire peut être fixé au mur ou sur l'avancée de toiture.



Montage mural



Montage sur l'avancée de toiture



Étapes d'installation

Coupez le courant au niveau du coffret de fusibles ou du boîtier de disjoncteur.

1. Installez la bride de fixation sur la boîte de sortie en plaçant le mot « FRONT » vers l'avant, du côté opposé à la boîte de sortie, à l'aide de deux vis de montage qui conviennent le mieux à la boîte de sortie. La plaque arrière doit reposer contre la surface du mur lorsqu'elle est fixée. (Choisissez une paire de vis de montage correspondante parmi les 3 paires fournies)
2. Les fils du luminaire passent à travers le joint, puis fixent le joint à la plaque arrière.
3. Sortez les fils d'alimentation de la boîte de sortie. Connectez les fils à l'aide des connecteurs de fils comme suit :
 ---Connectez le fil noir du luminaire au fil « chaud » de la source d'alimentation. (noir)
 ---Connectez le fil blanc du luminaire au fil neutre de la source d'alimentation. (blanc)
 Rentrez soigneusement tous les fils dans la boîte de sortie.
4. Fixez la plaque arrière du luminaire à la bride de fixation, puis fixez-la à l'aide de la vis de montage du luminaire.
5. Poussez fermement le couvercle décoratif dans le trou de la vis de montage du luminaire sur la lampe.
6. Installez les ampoules (non incluses). Consultez l'étiquette de remplacement des ampoules au niveau de la douille ou de l'emballage pour connaître la puissance maximale autorisée.
7. Avec un composé de calfeutrage en silicone, calfeutrez complètement autour de l'endroit où la plaque arrière rencontre la surface du mur.

MISE EN GARDE : Veillez à calfeutrer complètement l'endroit où la plaque arrière rejoint la surface du mur pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans la boîte de sortie.

Mettez l'appareil sous tension au niveau du coffret de fusibles ou du boîtier de disjoncteur.


Réglage de la tête d'éclairage :

1. Saisissez doucement les têtes d'éclairage et inclinez-les vers la gauche ou vers la droite pour régler la zone de couverture lumineuse. (Voir Fig. 1)
2. Gardez les têtes d'éclairage (B) à 30 degrés sous l'horizontale pour éviter les dommages causés par l'eau et un choc électrique.

Fonctions et fonctionnement :

1. Commande d'interrupteur mural
Allumez l'interrupteur mural de l'éclairage.
2. Mode de faible intensité
Tournez l'interrupteur mural sur « OFF » et tournez-le sur « ON » à deux reprises dans les 3 secondes qui suivent.
La lumière entre en faible intensité à environ 30 % de la luminosité maximale.
Pour revenir à la luminosité maximale par défaut de 100 %, tournez l'interrupteur mural sur « OFF », puis sur « ON » après 60 secondes.

Fig.1





Les pièces suivantes peuvent être commandées si elles sont endommagées ou manquantes.

Vis de montage X 2 #0,635 cm x 1,27 cm (8/32X1/2 po)	Vis de montage X 2 #0,476 cm x 1,27 cm (6/32X1/2 po)	Vis de montage X 2 #1,058 cm x 0,63 cm (10/24X1/4 po)	Bride de fixation	Couvercle décoratif	Vis de montage du luminaire	Couvercle de caoutchouc	Connecteur de fil	Joint
Nécessaire d'assemblage 6602 MM (1 JEU) POUR T0689 6603 MM (1 JEU) POUR T0690 6604 MM (1 JEU) POUR T0691								

Résolution des problèmes

---Si la lumière ne fonctionne pas.

1. Vérifiez que l'interrupteur mural et le disjoncteur sont allumés.
2. Vérifiez que le câblage est correct.



A : 10,80 cm (4-1/4 po)

B : 17,15 cm (6-3/4 po)

C : 13,33 cm (5-1/4 po)

Garantie de 1 an

Vaxcel garantit tous ses produits contre les défauts de fabrication et de finition pendant un an à compter de la date d'expédition.

Exclusions : Cette garantie ne couvre pas les défaillances des produits dues à des actes naturels extrêmes, à des conditions environnementales non adaptées à l'utilisation prévue des produits, à un fonctionnement à des températures en dehors de la plage spécifiée dans le manuel d'instructions, à une utilisation avec une alimentation électrique inappropriée, à des surtensions ou à des baisses de tension. Dans les régions côtières, une certaine corrosion est considérée comme normale pour l'environnement.

Vaxcel se réserve le droit de réparer, de remplacer ou d'accorder un crédit pour tout produit correctement installé, à condition qu'il soit renvoyé conformément aux instructions de l'autorisation de retour d'article. Cette garantie est limitée au coût du produit uniquement et ne s'étend pas aux coûts de transport, d'installation ou de remplacement.

Comment obtenir le service de garantie?

info@vaxcel.com

1-800-482-9235