



PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

PROJECT SOURCE y el diseño del logo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.






ITEM/ARTÍCULO #5333329

Large Pool & Spa Rechargeable Underwater Vacuum

Aspiradora subacuática recargable para piscinas grandes y spas

MODEL/MODELO #RPV31-PS


QUICK SETUP / CONFIGURACIÓN RÁPIDA



AS23418

Assembly / Ensamblaje

Suction head assembly / Ensamblaje del cabezal de succión




Insert the suction head directly into the suction mouth of the pool vacuum until the side tabs of the transparent case clip in the holes of the suction head's pivot.

Note: For vinyl liner and fiberglass pools / spas, it is recommended to keep the brush on the flat nozzle to avoid damaging the pool / spa

Inserte el cabezal de succión directamente en la boca de succión de la aspiradora para piscina hasta que las lengüetas laterales del estuche transparente se enganchen en los orificios del eje del cabezal de succión.

Nota: para piscinas y spa con revestimiento de vinilo y fibra de vidrio, se recomienda mantener el cepillo en la boquilla plana para evitar dañar la piscina y spa

Telescopic pole connector assembly / Ensamblaje del conector de la varilla telescópica




1. Press down the side pins of the connector/handle. 2. Insert the pole connector inside the main body.

3. Turn the connector in either direction until the pin is secured in the hole 4. Pin will protrude through hole

1. Presione hacia abajo los pasadores laterales del conector o mango. 2. Inserte el conector de la varilla dentro del cuerpo principal.

3. Gire el conector en cualquier dirección hasta que el pasador quede asegurado en el orificio 4. El pasador sobresaldrá por el orificio

Telescopic pole (not included) / Varilla telescópica (no incluida)



1. Press down on both side tabs. 2. Slide telescopic pole over pole connector/handle

3. Allow tabs to snap into side holes on pole.

To release the telescopic pole, press down on both the side tabs simultaneously, and then pull out the pole.

1. Presione hacia abajo en ambas pestañas laterales. 2. Deslice la varilla telescópica sobre el conector de la varilla o el mango. 3. Permita que las lengüetas encajen en los orificios laterales de la varilla.

Para soltar la varilla telescópica, presione ambas lengüetas laterales a la vez y luego quite la varilla.