

# Tool-Free Blade Change

## Cambio de hoja sin herramientas

1. Open blade access hatch.

1. Abra el compartimiento para el acceso a la cuchilla.

2. Grasp spine of blade and remove.

2. Sujete la parte opuesta de la cuchilla para retirarla.

3. Dispose of used blade properly.

3. Deseche la hoja usada de manera adecuada.

4. Install new blade into carriage.

4. Instale la nueva hoja en el compartimiento.

