




CH680 SERIES

Wiring supplies as required by electrical code

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:




Wrench



Pliers



Wire Cutters



Philips Screwdriver


SAFETY PRECAUTIONS:

1. Turn off power at main electrical service box before starting installation.
2. Electrical connections must comply with local code ordinances or national electrical codes.


INSTALLATION:

Refer to the mounting bracket style that matches the bracket provided with your fixture

Style #1



Style #2



Step 1: Assembly. Connect arms (x4) or (x2) to control housing. adjust swivels to fit as required. Connect all white wires to identified conductor wire (has raised ridges). Connect all black wires to the other supply wire. Tuck all wires into control housing and attach cover and fixture loop to top of control housing. Connect chain to fixture loop and feed wires through chain to desired length. A general rule is the bottom of the fixture should be 30 inches from a table top or 9 feet from the floor for a foyer fixture. Feed wires through upper connector loop and nut leaving 12 - 15 inches of extra wire for future height adjustments. Unscrew upper connector loop nut and slide down chain. Slip canopy over wires, upper connector loop and slide down chain. Attach mounting bracket to upper connector loop using threaded pipe and nuts provided.

Step 2: Check electrical box in ceiling to ensure it can carry the weight of your fixture. It may need extra support. If you are unsure contact a qualified electrician. If box is secure attach mounting bracket to electrical box in ceiling using screws provided or the box screws. The fixture can now hang free while you complete the wiring.

Step 3 : Connect ground wire to electrical box. Connect white wire from ceiling to the identified conductor (has ribs or writing on it) from the chandelier. Connect black wire from ceiling to the non identified conductor from chandelier.

Step 4: Slide canopy and upper loop nut up the chain to cover the electrical box ensuring all wires are tucked inside and not pinched between canopy and ceiling. Secure canopy using the upper connector loop nut.

Step 5: Optional: Install glass (sold separately) using small cups and socket rings included with fixture.

Step 6: Install proper type and wattage of bulb as per label on socket or socket ring.







Figure 2



NOTE: CH680-4 has 2 support arms. CH680-8 and 18 have 4 support arms.

Care and Cleaning

Always turn off power at the source (main electrical panel) before any type of cleaning or maintenance.

The glass can be cleaned using a soft cloth and mild dish soap. Never use abrasive pads or strong cleaning agents as this may damage the finish of the glass. Allow to dry completely before re-installing on the fixture. The fixture can be cleaned using a soft dry cloth. Never use abrasive pads or water to clean electrical fixtures.

Questions or concerns ?

Website: www.whitfieldlighting.com

Imported By: WHITFIELD LIGHTING, 110 4350 104th Ave S.E. Calgary, Alberta, T2C 1R7




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

SÉRIE CH680

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC WHITFIELD :

Info@whitfieldlighting.com / www.whitfieldlighting.com

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS :




Clé



Pincettes



Coupe-fil



Tournevis cruciforme

Matériel de câblage exigé par le code de l'électricité

MESURES DE SÉCURITÉ :

1. Coupez l'alimentation au coffret de branchement principal avant de commencer l'installation.
2. Les raccords électriques doivent être conformes au code de l'électricité local ou national.

INSTALLATION :

(Les dessins des pièces peuvent différer de pièces réelles.)

Vérifier quel style de support de montage correspond au support inclus avec le luminaire.



Étape 1 : Assemblage. Connectez les bras (x4) ou (x2) vers le coffrage du système de commande. Réglez le tourillon pour l'ajuster au besoin. Connectez tous les fils blancs vers le fil conducteur identifié (dote des crêtes élevées). Connectez tous les fils noirs vers l'autre fil d'alimentation. Entrez tous les fils à l'intérieur du coffrage du système de commande et attachez le couvercle et la boucle de l'appareil d'éclairage sur le dessus du coffrage du système de commande. Connectez la chaîne à la boucle de l'appareil d'éclairage et insérez les fils à travers la chaîne à la longueur voulue. Une règle générale est que le fond de l'appareil d'éclairage doit être 30 pouces /76,2 cm du dessus d'une table ou 9 pieds/2,7 m du plancher pour un appareil d'éclairage dans un foyer. Insérez les fils à travers la boucle supérieure de connexion et l'écrou tout en laissant 12 à 15 pouces/30,48 à 38 cm supplémentaires de fil de réglages relatifs à la hauteur à l'avenir. Dévissez l'écrou de la boucle supérieure de connexion et faites-le glisser le long de la chaîne vers le bas. Faites glisser le couvercle sur le dessus des fils et de la boucle supérieure de connexion et faites-le glisser le long de la chaîne vers le bas. Attachez le support de montage à la boucle supérieure de connexion en utilisant le tuyau fileté et les écrous fournis.





Étape 2 : Vérifiez le coffret électrique dans le plafond pour vous assurer qu'il peut soutenir le poids de votre appareil d'éclairage. Il est probable qu'il nécessitera du support supplémentaire. Si vous êtes incertain, veuillez contacter un électricien qualifié. Si le coffret est sécuritaire, attachez le support de montage au coffret électrique dans le plafond en utilisant les vis fournies ou les filières à bois. L'appareil d'éclairage peut maintenant pendre librement tandis que vous achevez le câblage.

Étape 3 : Connectez le fil de masse au coffret électrique. Connectez le fil blanc à partir du plafond vers le fil conducteur identifié (dote des nervures ou bien il y a de l'écriture dessus) à partir du lustre. Connectez le fil noir à partir du plafond vers le fil conducteur non identifié à partir du lustre.

Étape 4 : Faites glisser le couvercle et la boucle supérieure vers le haut de la chaîne pour couvrir le coffret électrique en vous assurant que tous les fils y sont insérés à l'intérieur et non pincés entre le couvercle et le plafond. Sécurisez le couvercle en utilisant l'écrou de la boucle supérieure de connexion.

Étape 5 : En option : Installez le verre (vendu séparément) en utilisant les petites tasses et les anneaux de douille fournis avec l'appareil d'éclairage.

Étape 6 : Installer des ampoules de type et de puissance appropriés conformément à l'étiquette sur la tête du luminaire ou la douille.



REMARQUE : CH680-4 dote 2 bras de support. CH680-8 et 18 dotent 4 bras de support.

Votre installation est maintenant terminée. Remettez l'alimentation électrique et profitez de votre nouveau luminaire.

Entretien et nettoyage

Toujours couper l'alimentation à la source (panneau électrique principal) avant tout travail de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyer le verre avec un linge doux et du savon à vaisselle doux. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou de nettoyants forts car ils endommageraient le fini du verre. Laisser sécher complètement avant de réinstaller le verre sur le luminaire. Le luminaire peut être nettoyé avec un linge doux et sec. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou d'eau pour nettoyer les luminaires électriques.