

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Clean base with a soft, damp cloth./ Nettoyez le pied à l'aide d'un linge doux et humide./ Limpie la base con un paño suave húmedo.
- Do not use any chemicals, polishes or abrasives./ N'utilisez pas de produits chimiques, de produits à polir ni d'abrasifs./ No use productos químicos, pulidores ni abrasivos.
- Do not immerse fixture in water./ N'immergez pas le luminaire dans l'eau./ No sumerja la lámpara en agua.

TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLÈME PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION MESURE CORRECTIVE ACCIÓN CORRECTIVA
Bulb won't light. L'ampoule ne s'allume pas. La bombilla no se enciende.	1. Bulb is burned out./ L'ampoule est grillée./ La bombilla está quemada. 2. Power is off./ Le luminaire est hors tension./ No hay alimentación.	1. Replace light bulb. Remplacez l'ampoule. Reemplace la bombilla. 2. Check if power supply is off. Vérifiez si l'alimentation électrique est coupée. Revise si el suministro de electricidad está apagado.

allen+roth®

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.
allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.
allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.


Questions?/Des questions?/¿Preguntas?

Call customer service at 1-866-439-9800, 8.a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

Communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.


ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #0632320
LAMP BASE
BASE DE LAMPE
BASE LÁMPARA
MODEL/MODÈLE/MODELO #LB2973



ATTACH YOUR RECEIPT HERE
JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Serial Number/Numéro de série/Número de serie _____
Purchase Date/Date d'achat/Fecha de compra _____


PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE




x 1
Finial
Embout
Remate



x 1
Harp
Lyre
Arpa



x 1
Saddle
(preassembled to Base (D))
Support de lyre
(préassemblé au pied (D))
Soporte
(preensamblado en la base (D))



x 1
Base
Pied
Base

Printed In China
Imprimé en Chine
Impreso en China
allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.
allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.
allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA

- This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. / Ce luminaire portatif est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire les risques de choc électrique. / Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. / Cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne peut être branchée sur la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, faites appel à un électricien qualifié. N'utilisez jamais une rallonge électrique, à moins que la fiche ne puisse être complètement insérée dans la prise. / Este enchufe se inserta en un tomacorriente de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca utilice extensiones eléctricas a menos que el enchufe pueda insertarse completamente.
- Do not alter the plug. / Ne modifiez pas la fiche. / No modifique el enchufe.
- Do not use the product if the plug is damaged in any way. / N'utilisez pas ce produit si la fiche est endommagée de quelque façon que ce soit. / No use el producto si el enchufe presenta algún tipo de daño.

CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

Never attempt to disassemble or alter the product in any way not instructed in this manual. / Ne tentez jamais de démonter ni de modifier le produit contrairement aux indications du présent manuel. / No intente desensamblar o modificar el producto de ninguna manera que no sea la indicada en este manual.

PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. / Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article. / Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.

Estimated Assembly Time: 5 minutes

No tools required for assembly.

Temps d'assemblage approximatif : 5 minutes.

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Place harp (B) into saddle (C).
Placez la lyre (B) dans le support (C).
Coloque el arpa (B) en el soporte (C).
2. Place shade (sold separately) onto harp (B).
Placez l'abat-jour (vendu séparément) sur la lyre (B).
Coloque la pantalla (se vende por separado) en el arpa (B).
3. Tighten finial (A) onto harp (B).
Vissez l'embout (A) sur la lyre (B).
Apriete el remate (A) en el arpa (B).

4. Insert bulb (not included). Use 3-way 150-watt max. standard-base incandescent bulb or 29-watt max. standard-base CFL.
Insérez une ampoule (non incluse). Utilisez une ampoule à incandescence à culot standard à trois intensités d'un maximum de 150 W ou une ampoule fluocompacte à culot standard d'un maximum de 29 W.
Inserte la bombilla (no se incluye). Use una bombilla incandescente de 3 vías de base estándar de 150 vatios como máximo o una bombilla CFL de base estándar de 29 vatios como máximo.

