



Get fast support at 1-866-264-1964 or
Support@closetsbyliberty.com

Thank you for your recent purchase.



If you've had a positive buying experience, we would be grateful if you would leave us a positive product review.



If you are not entirely delighted with your overall experience, please call us at **1-866-264-1964** so we can discuss any issues you may have.



DO NOT RETURN TO THE STORE.
We are here to help!



If you need installation assistance, a new part, or have any questions please use the following product support options:



Review your installation instructions for troubleshooting tips. Find the latest version online at <https://www.libertyhardware.com>.



Contact our customer care team by phone at **1-866-264-1964** Monday through Friday from 9:00AM until 5:00PM EST.



E-mail our customer care team at
Support@closetsbyliberty.com

Gracias por su compra reciente.



Si su experiencia de compra ha sido positiva, le agradeceremos que nos deje una reseña de producto positiva.



Si su experiencia general no ha sido completamente satisfactoria, le rogamos nos llame al **1-866-264-1964** para que hablemos sobre cualquier problema que pueda tener.



**No devuelva el producto a la tienda.
¡Estamos para ayudar!**



Si necesita ayuda para la instalación, un repuesto nuevo o tiene alguna pregunta, use las siguientes opciones de soporte de producto:



Revise las instrucciones de instalación donde encontrará consejos para solucionar problemas. Encuentre la última versión en internet en <https://www.libertyhardware.com>.





Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente llamando al **1-866-264-1964** de lunes a viernes de 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. EST.



Envíe un correo electrónico a nuestro equipo de atención al cliente en Support@closetsbyliberty.com

CLOTHES ROD – BARRA PARA ROPA

HARDWARE AND PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS Y ADITAMENTOS




Clothes rod can be installed 2 ways:

1. Under the top shelf
2. Attached to shelf brackets and moved as needed

La barra para ropa se puede instalar de 2 maneras:


1. Debajo del estante superior
2. Fijada a los soportes del estante y movida según se necesite

Clothes Rod Installation – Top Shelf – Instalación de la barra para ropa - Estante superior



To install clothes rod under top shelf, insert the screw (LL) through the top of the frame using the front hole closest to the middle of the tower. Use (LL) to screw the rod bracket (X) in place. Repeat on opposite side.

Para instalar la barra para ropa debajo del estante superior, inserte el tornillo (LL) a través de la parte superior del armazón usando el agujero frontal más cercano a la mitad de la torre. Use el tornillo (LL) para atornillar el soporte de la barra (X) en su lugar. Repítalo en el lado opuesto.




To install clothes rod under top shelf, slide the rod (Y) straight in and down onto the side brackets (X), with the rod holes aligning with the bracket pegs.

Para instalar la barra para ropa debajo del estante superior, deslice la barra (Y) derecho y hacia abajo en los soportes laterales (X), con los agujeros de la barra alineados con los estribos del soporte.


Clothes Rod Installation – Lower Shelf

Instalación de la barra para ropa - Estante inferior



To install clothes rod below a shelf, use two screws (MM) to attach the clothes rod bracket (X) onto a shelf bracket (L) using the front set of holes. Repeat for the second bracket.

Para instalar la barra para ropa debajo de un estante, use dos tornillos (MM) para fijar el soporte de la barra para ropa (X) en un soporte de estante (L) usando el conjunto frontal de agujeros. Repita para el segundo soporte.




Install a shelf bracket with clothes rod bracket (L, X) into side frame channels at a 45° angle.

Once inserted into side frame slots, twist bracket into place until it 'clicks'. Repeat on opposite side.

Instale un soporte de estante con el soporte de la barra para ropa (L, X) en los canales del armazón lateral en un ángulo de 45°.

Cuando se haya instalado en las ranuras del armazón lateral, gire el soporte para ubicarlo en su lugar hasta que haga "clic". Repítalo en el lado opuesto.




To install clothes rod under shelf, slide the rod (Y) straight in and down onto the side brackets (X), with the rod holes aligning with the bracket pegs.

Para instalar la barra para ropa debajo del estante, deslice la barra (Y) derecho y hacia abajo en los soportes laterales (X), con los agujeros de la barra alineados con los estribos del soporte.

REMOVING ACCESSORIES RETIRO DE ACCESORIOS

Shelf and Shelf Bracket Removal

Retiro del estante y del soporte del estante




To release shelf (F), press both clips on the front underside of shelf.

Slide shelf (F) forward and then lift off of shelf brackets (L) to remove.

Para liberar el estante (F), presione ambos clips en la parte inferior frontal del estante.

Deslice el estante (F) hacia adelante y luego levántelo de los soportes del estante (L) para retirarlo.



To remove shelf bracket (L), lift up on the front of bracket to 45° to release it from side frame slots.


Repeat on opposite side.

Para retirar el soporte del estante (L), levante la parte frontal del soporte a 45° para liberarlo de las ranuras del armazón lateral.

Repítalo en el lado opuesto.


Clothes Rod Removal – Upper Shelf

Retiro de la barra para ropa - Estante superior




To remove clothes rod (Y), lift rod up off the bracket and bracket pegs (X).

Para retirar la barra para ropa (Y), levante la barra del soporte y de los estribos del soporte (X).



To remove shelf bracket (L), lift up the front of bracket to about 45° to release it from side frame slots. Repeat on opposite side.

Para retirar el soporte del estante (L), levante la parte frontal del soporte a 45° para liberarlo de las ranuras del armazón lateral. Repítalo en el lado opuesto.




To remove clothes rod bracket (X) from shelf bracket (L), loosen two screws and remove clothes rod bracket.

Repeat on opposite side.

Para retirar el soporte de la barra para ropa (X) del soporte del estante (L), afloje dos tornillos y retire el soporte de la barra para ropa.

Repítalo en el lado opuesto.


Clothes Rod Removal – Top Panel – Retiro de la barra para ropa - Panel superior



To remove clothes rod (Y), lift rod up off the bracket and bracket pegs (X).


Para retirar la barra para ropa (Y), levante la barra del soporte y de los estribos del soporte (X).

Drawer and Drawer Bracket Removal Retiro de cajón y de soporte de cajón




To release drawer, pull both clips on the front underside of drawer. Slide drawer forward off of drawer brackets to remove.

Para liberar el cajón, presione ambos clips en la parte inferior frontal del cajón. Deslice el cajón hacia adelante sacándolo de los soportes del cajón para retirarlo.



To remove clothes rod bracket (X) from top panel, loosen and remove clothes rod bracket screw (LL) and clothes rod bracket (X). Repeat on opposite side.

Para retirar el soporte de la barra para ropa (X) del panel superior, afloje y retire el tornillo del soporte de la barra para ropa (LL) y el soporte de la barra para ropa (X). Repítalo en el lado opuesto.



To remove drawer bracket (V), lift up on the front of drawer bracket to about 45° to release it from side frame slots. Repeat on opposite side.

Para retirar el soporte de cajón (V), levante la parte frontal del soporte de cajón a 45° para liberarlo del lado. Repítalo en el lado opuesto.