




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



Item /Artículo #5742804
Model/Modelo #7205-22

5-LIGHT FLOOR LAMP LÁMPARA DE PISO DE 5 LUCES

AK23030

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

If you have any questions or problems, please call our customer service department at 877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

Si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 877 - 888 - 8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este o escriba a ascs@lowes.com.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem Problema	Possible Cause Causa posible	Corrective Action Acción correctiva
Bulb won't light. La bombilla no se enciende.	1. Bulb is burned out. La bombilla está quemada. 2. Power is off. No hay alimentación eléctrica.	1. Replace light bulb. Reemplace la bombilla. 2. Check power supply and wiring connections. Revise el suministro de electricidad y las conexiones del cableado.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Bulb replacement: Use 60-watt max. standard medium-base bulb or equivalent.
Reemplazo de la bombilla: use una bombilla de base mediana estándar de 60 vatios como máximo o una equivalente.
- Clean base with a soft, damp cloth.
Limpie la base con un paño suave húmedo.
- Do not use any chemicals, polishes or abrasives.
No use productos químicos, pulidores ni abrasivos.
- Do not immerse fixture in water.
No sumerja el ensamble en agua.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.

Estimated Assembly Time: 5 minutes.
Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos.

NO TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY.
NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS PARA ENSAMBLAR.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT ¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit lowes.com for more information./Para obtener más información, visite lowes.com.



Printed In China
Impreso en China

SAFETY INFORMATION INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/ADVERTENCIA


- This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
 - This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted.
- Este enchufe se introduce en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca utilice extensiones eléctricas a menos que el enchufe pueda insertarse completamente.

- Do not alter the plug.
No modifique el enchufe.
- Do not use the product if the plug is damaged in any way.
No use el producto si el enchufe presenta algún tipo de daño.

CAUTION/PRECAUCIÓN

Never attempt to disassemble or alter the product in any way not instructed in this manual.
No intente desensamblar o modificar el producto de ninguna manera que no sea la indicada en este manual.

PACKAGE CONTENTS
CONTENIDO DEL PAQUETE



INSTALLATION OVERVIEW
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3	4
3. Remove socket ring (A) from lamp holder cup. Put shade (B) onto lamp holder cup and screw the socket ring (A) clockwise to secure the shade (B). Retire el anillo del portalámpara (A) del portalámpara. Coloque la pantalla (B) en el portalámpara y atornille el anillo del portalámpara (A) en dirección de las manecillas del reloj para asegurar la pantalla (B).	4. Use only with (5) Type A Max 60W bulb or SBLED Max 10W bulb (sold separately). Use únicamente con (5) bombillas tipo A máx. de 60 vatios o una bombilla SBLED máx. de 10 vatios (se vende por separado).

INSTALLATION OVERVIEW
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1	2
1. Place all parts on a soft surface. Screw tightly the bottom section of the tube (E) firmly onto base (F). Then screw the two tube (D) firmly onto the bottom tube. Coloque todas las piezas en una superficie suave. Atornille firmemente la sección inferior del tubo (E) en la base (F). Luego atornille firmemente los dos tubos (D) en el tubo inferior.	2. Screw tightly the bottom section of the socket assembly (C) firmly onto tube (D). Atornille firmemente la sección inferior del ensamble del portalámpara (C) en el tubo (D).